商品のお問い合わせに関して

― 商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 ―

- ・新製品などの商品選びのご相談
- ・各種ケーブルの接続などのご相談
- ・リモコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定
- 内蔵チューナーのチャンネル設定
- ・電子番組表 (ADAMS) の設定
- ・録画/再生/削除等の基本操作

注)ネットワーク接続設定を除きます。

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』



「一般回線からの」 フリーダイヤル **0120-96-3755** (通話料無料)

ナビダイヤル (通話料有料) **0570-00-3755**

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

(PHS·一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合があります)

月~土 10:00~20:00(当社指定休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00~16:00

― 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 ―

- ・ネットワークに関してのご相談
- ・録画/編集などの高度な操作について
- ・その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは 『RD シリーズサポートダイヤル』

0570-00-0233

(PHS·一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合があります)

月~土 10:00~18:00(当社指定休業日等を除く) 日曜日・祝日 10:00~16:00(12:30~13:30は休止)

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、 以下のホームページをご確認ください。

[http://www3.toshiba.co.ip/hdd-dvd/support/]

- ●「東芝 DVD インフォメーションセンター|「RD シリーズサポートダイヤル|は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社が 運営しております。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあ ります。

★長年ご使用の HD DVD 搭載ハードディスクレコーダーの点検を!

ありませんか ● 水や異物がはいった

このような ● 再生しても音や映像が出ない

● ディスクが傷ついたり、取り出しができない 症状は ● 煙が出たり、異常なにおいや音がする ● 電源コード、プラグが異常に熱くなる

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修 理に要する費用などは販売店にご相談ください。

©2007 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

79500188 @GX1D00002851

TOSHIBA

東芝

금

DVD 搭載八一

시 기

イスク

Ċ

ш

取扱説明書

RD-A301

Leading Innovation >>>

HD DVD VARDIA

東芝 HD DVD 搭載ハードディスクレコーダー取扱説明書

形RD-A301

本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは…

→ 「困ったときの解決法」 (188 ページ)、 「総合さくいん・用語解説」(197ページ)をご覧ください。



地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー内蔵 HD DVD 搭載ハードディスクレコーダー



HD DVD HD DVD



♪必ず最初に
→①導入・設定編の「安全上のご注意」(4、5ページ)をお読みください。 本書では「本機の操作」などについて説明しています。


♪このたびは東芝 HD DVD 搭載ハードディスクレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがと お求めの HD DVD 搭載ハードディスクレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取

扱説明書しをよくお読みください。 お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

この取扱説明書について

操作方法は特にことわりのない限り、リモコンでの操作を中心に説明しています。 本体のボタンは、リモコンのボタンとマークが同じであれば使いかたも同じです。

■説明文の例



説明文では、リモコンのボタンをイラストで表し ています。

/お知らせ文などで、『』で囲んで表している\ 場合もあります。

∖例:『クイックメニュー』を押す。

画面上で選択されている状態を青色で表していま す。(実際のテレビ画面では黄色です。)




2 【番組検索】を選び、寒を押す

画面上のボタンは【】で囲んで表しています。

■この取扱説明書で使われているマークやアイコンについて

●ヒントアイコン



操作や機能についての参考情報です。

機能について困ったときのヒントや、参 考ページを案内しています。



ワンポイント 知っておくと便利な情報です。

●基本と応用アイコン

基本操作と応用操作を表します。 操作するときの目安にしてください。



フォーマットが使用できない・対応していないことを 表します。

HDD 内蔵ハードディスク

HDVRフォーマットの

DVD-RW DVD-RW

DVD-RAM DVD-RAM

HDVRフォーマットの「 VRフォーマットの

●使用できるディスクやフォーマットを表すマーク

マークが表示されていないときは、そのディスクや

HDVRフォーマット ディスク

Video7ォーマット ディスク Videoフォーマットの

DVD-RW VRフォーマットの (VRフォーマット) DVD-RW

DVD-RW Videoフォーマットの (Videoフォーマットの DVD-RW DVD-R VRフォーマットの (VRフォーマット) DVD-R **DVD-R** Videoフォーマットの (Videoフォーマットの DVD-R

HD DVD HD DVD ビデオ ビデオディスク

DVDビデオ DVDビデオディスク

CD 音楽用CD

●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。

●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.ip/)


●この取扱説明書に記載されている画面表示は、実際に表示される画面を簡略化していたり、文章表現などが異なる場

合があります。画面表示については実際の画面でご確認ください。 ●特にデジタル放送に関連した部分で、専門的な用語が使われている場合があります。

それらの用語については「総合さくいん・用語解説」(→ 197 ページ) をご覧ください。

●本機の動作状態によっては、実行できない操作をしたときに画面にメッセージが表示される場合があります。本書では、 画面にメッセージが表示される操作制限についての説明は省略している場合があります。

2




雷源ボタン

電源をオン/オフします。

トレイ開/閉ボタン

ディスクトレイを開閉します。

スタートメニュー → 19ページ 基本操作をこのメニューから行なう ことができます。



ます。 **クイックメニュー** →5ページ

押したときに使える便利機能のメ ニューを表示します。

チャンネル切換/通常スイッチ →5ページ

通常の操作のときには、「通常」側 にしておきます。 本機を通して番組を見ている場合、 頻繁にチャンネルを切り換えたいと

きに、「チャンネル切換」側にして 使用します。

リモコン発光部

操作するとき、本体のリモコン受光 部に向けます。発光部が 2ヵ所ある ので、リモコンを立てた状態でも操 作できます。

O [背面]


画面上での選択と決定について

項目を選択するには?



上下左右(▲/▼/◀/▶)を押して、

例) 録画したこの番組がみたいとき



上下左右(▲/▼/ ◀/▶)を押して、再生した

決定するには?



(決定)を押します。 選択した項目が実行されます。



カーソルで選んでいる状態にして 決定を押します。


カーソルの動きについて

い録画番組にカーソルを移動させます。

例)「見るナビ」画面のカーソルの動き



方向ボタン(◀/▶)でカーソルは上記 のように動きます。





方向ボタン(▲/▼)でカーソルは上記 のように動きます。

ナビボタンの使いかた

編集ナビ

録画した番組を編集したり、ダビングした りしたいときはここ!

※「かんたんダビング」は、スタートメニューた ら選んでください。



番組ナビ 録画予約したいときはここ! 見るナビ 録画した番組を見るときはここ

シフトボタンの使いかた

こスライドさせてください。

文字の全削除など、シフトボタンを押しながら使う機能があります。また、シフトを押しながら番号ボタンを押すと、 数字を入力することもできます。

オテータ メディア 調査モード ごみ箱へ

 音声/音多
 アングル
 字幕

 (3))
 音:

②フト を使うおもなケース

戻るボタン -

終了ボタン -

一つ前の画面に戻ります。


各メニューやナビ画面を終了します。

|モコンのふたを開けるときは

左右の突起を押さえ、矢印の方向

- ・タイトル再生時、1/20 スキップやワンタッチスキップ/リプレイをしたいときに、左右カーソル移動や左右ページ移 動などが動作してしまう場合
- → [27] を押しながら、目的の操作ボタンを押します。
- ・文字入力画面で、入力した文字を全削除するとき。(→23ページ)
- ・データ放送画面で、数字を入力するとき。(→39ページ)

→操作ボタンとして動作しているときに、番号ボタンとして使いたいときは…?





移動

シフト の3回連打でシフトロック

▶フト を押さなくても、押しているのと同じ状態になります。連続して番号 を入力するときに便利です。 →無操作約 1 分で、シフトロックは解除されます。

手動で解除したいときは シフト を約3秒以上押し続けます。

商品の保証とアフターサービス 必ずお読みください

日 ・ 販売店名 などの記入を 保管してください。

補修用性能部品について

- ・保証書は、必ず「お買い上げ」・当社は、HD DVD搭載ハードディスクレコーダーの補修用性能部品を製造打ち 切り後、8年保有しています。
- お確かめのうえ、販売店から・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 受け取っていただき内容をよ ・修理のために取りはずした部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- くお読みのあと、たいせつに ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも 「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は


商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

TELESTICE OF THE PROPERTY OF T				
ごi	連絡していただきたい内容			
品 名	HD DVD搭載ハードディスクレコーダー			
形 名	RD-A301			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせ			
	ください			
お 名 前				
電話番号				
便利メモ				
お買い上げ店名	☎ () —			

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によっ て有料で修理させていただきます。



商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』 トウシバ ヨイ

「※フリーダイヤルは携帯電話・PHS など

一部の電話ではご利用になれません。

100 0120-1048-41 電話受付:365日・24時間受付

※携帯電話・PHS からのご利用は 東日本地区 (北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県)

044-543-0220 (通話料がかかります) 西日本地区(上記以外) 06-6440-4411 (通話料がかかります)

「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

■新商品などの商品選びや、お買いあげ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な取 扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。

B-CAS カード ID 番号記入欄

●下欄に B-CAS カードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。

									()	
									()	
									()	
									()	
									()	
									()	
 				 					-	

205

クイックメニューの使いかた



録画中/再生中など、その状態ごとに関連する 機能を表示し、手軽に操作できます。困ったら、ま ずクイックメニューを出してみてください。

●クイックメニューの呼び出しかた





クイックメニュー

録画や再生中、またはナビ画面表示中など、 その状態ごとに関連する機能の一覧が表示されます。

お好みのメニューを方向ボタン (▲/▼)で選び、(津) を押す

画面に表示される方法に従って操作することで、いろいろな機能が使えます。

「チャンネル切換/通常」スイッチについて

リモコンの側面にあるスイッチを、「チャンネル切換」側、または「通常」側にスライドさせて切り換えます。 通常の操作のときは、「通常」側にしておいてください。



「通常」側にする

通常はこちらにしておきます。 数字を入力する画面が表示され たときは、一部画面を除いて、シ フトボタンを押さずに数字を入 力できます。



「チャンネル切換」側にする

本機で選局して番組を見る場合、 頻繁にチャンネルを切り換える ようなときに、こちらにします。

リモコンを使った文字の入力

本機では、一つのボタンに複数の文字が割り当てられています。携帯電話の文字入力などと同様に、ボタンを押すたびに下図のように文字が切り換わります。

リモコン ボタン	漢字変換モード	半角英字モード
1 地上A II◀コマ戻し	あ→い→う→え→お →あ→い→う→え→お	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$
2 地上D	か→き→く→け→こ	$a \rightarrow b \rightarrow c$ $A \rightarrow B \rightarrow C$
3 BS-D □マ送リ ►Ⅱ	さ→し→す→せ→そ	$d \rightarrow e \rightarrow f$ $D \rightarrow E \rightarrow F$
4 110CS	た→ち→つ→て→と→っ	$g \rightarrow h \rightarrow i$ $G \rightarrow H \rightarrow I$
5 ラインλカA	な→に→ぬ→ね→の	$j \rightarrow k \rightarrow l$ $J \rightarrow K \rightarrow L$
6 ライン入力B ▶ ▶	は→ひ→ぶ→へ→ほ	$M \rightarrow N \rightarrow 0$ $M \rightarrow N \rightarrow 0$
7 5√√λπC ⊲ ¶Ζロ−	ま→み→む→め→も	$p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s$ $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$
8 殺込みA	や→ゆ→よ →ゃ→ゅ→よ	$t \to u \to v$ $T \to U \to V$
9 絞込みB スロー ■ ►	ら→り→る→れ→ろ	$W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ $W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$
11/0 すべて チャプター~ 分割/結合	わ→を→ん→ゎ→、→。→−	$\begin{array}{c} . \rightarrow / \rightarrow \# \rightarrow ! \rightarrow ? \rightarrow ' \rightarrow \\ : \rightarrow - \rightarrow (\rightarrow) \end{array}$

例:「あき」を入力する

- 1) 🛝 を1回押す
- 2) [1] を2回押す
- ●同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力する 場合

例:「かき」を入力する

- 1) [1] を1回押す
- 2) ____ を押して、カーソルを移動させる
- 3) ² ***¹ を2回押す
- ※ 文字入力について、詳しくは→22ページをご覧ください。

本機の機能について

こんなことができます







スタートメニュー 録る、見る、残す、消す―が簡単にできます。





見ながら選択

テレビ番組を見ながら、選局や番組の予約、 タイトルの再生(内蔵 HDD のみ)ができます。





おまかせプレイ 録画したタイトルの本編だけを簡単に再生します。







+44 ページ



番組表で予約録画

テレビ画面に番組表を表示して、リモ 51 コンで選ぶだけで、録画予約ができます。 ページ





おまかせ自動録画

-ワードやシリーズ番組などを 登録すれば自動で予約録画してくれます。



CATV 連動録画

外部チューナーから録画

パソコンから予約録画



990



録画したタイトルは、見るナビ画面から 選ぶだけで再生開始します。





買ったりレンタルしてきた DVD ソフト の再生ができます。HD DVD や CD の 再生も可能です。



デジタルチューナーの 代わりに使う



時間を少しだけずらして見る

タイムスリップ、追っかけ再生

さらに広がる!便利な機能

→106 フォルダ分けする ページ タイトル名やサムネイル **→111** ページ を変える **→113** ライブラリで管理する ページ

入 ネット de ナビを使う **→**152 ページ ◆IEPG で予約する ◆パソコンで操作する 143 ネット de ダビングを使う **→**166 ネット de モニターを使う ページ **→**168 DLNA 機能を使う ページ





→134 ページ



DVD 画質 (標準) で残す

DVD と同等のスタンダートな画質でディスクに 保存できます。



がた。 ハイビジョン画質 で残す


高画質のハイビジョン放送は DVD を超えるハイビ ジョン画質で残すことができます。

必要なところだけを ディスクに保存する

他の DVD プレーヤーで 再生できるように残す



118 ページ



再生の終わったタイトルは、とりあえ → 118 すごみ箱に入れておいて、まとめて消 すことができます。





録画したタイトルをまとめて一気に消 → 119 すことができます。



ひとつずつ消す

この流れにそって操作 すれば、RD を使いこ なせるね!



目的別早見もくじ

したいことから引いてみる

操作のしかたをしたいことから探せる早見もくじです。 もくじは→ 10ページをご覧ください。



本機を使うまえに知っておきたいことや、用語や機能について確認できます。

できることや特長について	→ 6
電源を入れたあと、何をすればいいかわからないときや、「スタートメニュー」は どんな機能か知りたい	→ 19
録画する前に知っておきたいことは何?	→ 25
本機で録画できるDVD ディスクについて	→ 25
録画するにはどんなDVD ディスクを用意すればいいか知りたい	→ 25
デジタル放送番組を録画するには、どのディスクを使えばいいのか知りたい	→ 25
新品の録画用ディスクを買ってきた。録画する前にどうしたらいいの? (ディスクの初期化)	→ 27



視聴

本機で選局して番組を楽しむときに、便利な機能を使ってみましょう。

放送 択)	中、簡単にチャンネルを切り換えたり録画予約したりするには(見ながら選	→ 36
放送	中の番組でアングル、字幕、音声を切り換えるには?	→ 39
番組	の途中、ちょうどいい場面で電話や来客。そんなときは?(TV お好み再生)	→ 95
この	番組は、どんな内容?(番組説明)	→ 20

REC録画

録画方法や、録画中にできることなどで、よくある質問の内容をピックアップしました。

予約した録画を途中でとめたい	→ 55
録画中に、録画済みの別の番組を見たい(別タイトル再生)	→ 94
予約録画中に録画が終了するのを待たずに見たい(追っかけ再生)	→ 95
ディスクの空きがどのくらいあるか調べたい(ディスクの残量や設定を表示する)	→ 21
録画画質を優先するか、ディスクの空き容量を優先させるか決めたい	→ 31
DVD ディスク 1 枚の容量まるごと使ってなるべく高画質で残したい	⇒ 52
デジタル放送番組を高画質のまま録画したい(TS 録画)	→ 45
デジタル放送番組を、画質にこだわらず少ない容量で録画したい (VR 録画)	→ 45

番組表

番組表を使った録画方 法や、便利な機能を使っ て、より簡単に録画予約 をしてみましょう。

	好みの番組を検索して録画予約したい •好きなタレントや選んだキーワードに関する番組を検索したい	→ 64
	指定した日時の番組の放送予定を確認したい(日時指定ジャンプ·時間指定ジャンプ)	→ 76
	映画やドラマなど、指定したジャンルの番組の放送予定だけを確認したい (My ジャンル番組リスト)	→ 77
	番組表は、よく使うチャンネルだけを選んで表示させたい(一発切換機能)	→ 50
	野球やサッカーなど、延長の可能性がある放送の後の番組を録画するときに失敗を防ぐには? (スポーツ延長)	→ 56
	初回や、最終回の放送時間が変わりがちな毎週の連続ドラマを、予約録画するときどの機能が便利? (番組追っかけ)	→ 56
	出演者など、あらかじめ条件を設定しておき、それにあてはまる番組が自動的に 検索・録画予約されるようにするには?(おまかせ自動録画)	→ 65
	時間や曜日が不規則な番組を自動で録画するには?(シリーズ予約にする)	→ 65



つづき

現在の録画予約が現在の空き容量で実行可能かどうか確認したい(録画実行チェック)	→ 60
二つの番組の録画予約が重複したとき、どちらを優先して録画するか、設定したい (録画優先度)	→ 62
録画予約の人気ランキングや動画ダウンロードなどの情報サービスを利用するには?(おすすめサービス)	→ 74

PLAY再生

いろいろな再生方法や、再生中にできることなど、便利な機能を使って、再生を楽しみましょう。

再生中や録画中に、今の場面は全体の中で中盤?終盤?どの辺りなのか知りたい (タイムバー)	→ 21
再生のスピードを変えるには? •一定の区間をとばして次へすすみたい(ワンタッチスキップ) •見たい場面が見つかるよう、ところどころ少しずつ再生したい(1/20 スキップ)	→ 98
くり返し再生するには? (リピート再生)	→ 100
順不同に再生するには? (ランダム再生)	→ 100



録画した番組を、便利な機能を使って管理してみましょう。

録画した内容に関する情報を表示するには?(タイトル情報)	→ 115
録画した内容を並べ替えたい(表示切換)	→ 93
録画した内容をうっかり消してしまわないように保護したい (タイトルを保護する)	→ 111
録画した内容の縮小画面 (=サムネイル)を、別の場面に変えるには?	→ 111
録画した番組を、タイトルごとにまとめておきたい(フォルダ作成)	→ 107
録画した番組を、他人に見られないようにしたい(カギ付きフォルダ)	→ 109
録画した番組を、まとめて削除したい(一括削除)	→ 119



録画した番組を、便利な 機能を使って編集作業 をしてみましょう。

分	除計な映像がはいらないように編集したい(チャプター境界シフト)	→ 127
	最画した番組から、本編だけを抜き出したプレイリストを作りたい (おまかせプレイリスト作成)	→ 92
	こつの録画済み番組を一つにつなぎたい(タイトル結合)	→ 131
ラ発	ディスクを作るとき、メニューの背景には好きな映像を入れたい(メニュー背景 登録)	→ 132



内蔵HDDに録画した番 組を、DVDディスクに ダビングするときに、よ くある質問内容をピッ クアップしました。

4:3 と16:9 の画面比が混在するタイトルをダビングするには?	→ 136
他の機器で録画したディスクの映像を、本機の内蔵HDD にダビングしたい(ラインU ダビング)	7149
録画したDVD-RW やDVD-R を、プレーヤーなど他の機器で再生できるようにしたい(DVD ファイナライズ処理)	→ 148
ファイナライズ処理をしたディスクを再度書き込めるようにするには? (ファイナライズ解除)	→ 149

はじめに読む 2 操作の前に知っておきたい内容です。最初にご覧ください。
この取扱説明書について 3 リモコン 3 リモコンの操作とはたらき 3 本機の機能について 6 目的別早見もくじ 8 お使いになる前に知っておきたいこと 12 各部の名前とはたらき 12 本機で受信できるテレビ放送の種類 16 本機や取扱説明書での用語と説明 17 基本の使いかた 18 本機の電源を「入」にしたら 18 使い方に迷ったら(「スタートメニュー」を活用する) 19 本機の電源を入れたときに表示されるお知らせについて(ぷちまど) 19 東京 トにまデオれる情報のよかた 20
画面上に表示される情報のみかた 20 テレビ画面にメッセージが表示されたら 20 放送中や再生中に、番組の内容や情報を見るには 20 内蔵 HDD や各ディスクの残量や本機の設定を表示する 21 再生中や録画中に、現在再生/録画している位置を表示する(タイムバー) 21 文字入力のしかた 22 USB キーボードを使って文字を入力する 23 ディスクを購入する前に 25 内蔵 HDD の取扱い 25 毎世にけが可能なディスク 25 再生だけが可能なディスクについて 26 ディスクに録る前に 27 DVD ディスクを初期化する 28 あとで DVD・R / RW (Video フォーマット)にダビングするには 29 録画品質(録画方式/画質/音質)の設定 30 お好みの画質と音質を設定する(録画モードの設定) 31 コピー制限のある番組の録画について 32
デジタル放送を録画する前に知っておきたいこと32 デジタル放送を楽しむ 35 まず、本機で各テレビ放送を選局してみましょう。 放送中の番組を楽しむ36 番組を見ながら選局・操作をする(「見ながら選択」機能)36 「見ながら選択」の画面のみかたと基本操作36 番号ボタンやチャンネルボタンで選局する36 あ送中の番組を見ているときに使える便利な機能39 放送中の番組を見ているときに使える便利な機能(クイックメニューを使う)…41
録画する 43

好きな番組を、番組表で簡単に録画予約。

録画について44 放送中の番組を録画する......45 現在見ている放送を録画する......45 二つの番組を同時に録画する (W 録)46 録画を停止する/一時停止する......46 録画中に、録画の終了時刻/終了後の状態を設定する......47

番組ナビについて	48
番組表の表示と機能	49
番組表の表示を切り換える 番組表の表示を切り換える	
マルチチャンネルを表示する	50
録画予約する	51
番組表から録画予約する (ユーザー予約)	51
時間とチャンネルを手動で指定して録画予約する	
連続ドラマなどを録画予約する(毎予約) 番組名のフォルダを自動作成して、録画タイトルを保存する(番組名フォルダ化).	
お好みの録画品質(画質モード)を設定して番組を録画する	
予約録画中に録画を止める	55
録画予約するときの便利な機能	. 56
予約オプションを設定する	
詳しい予約設定をする	
録画予約を確認・変更・キャンセルする	
録画予約を確認する(録画予約一覧)	
録画予約が実行可能かどうかを確認する(録画実行チェック) 録画予約を変更する	
	oc
録画予約をキャンセルする	
録画優先度を変更する	62
番組情報を取得する 予約録画中に終了時刻を変更する/終了後の電源の入切を設定する.	
番組を検索する キーワードなどから番組を検索する	00
イーソートなどがら番組を快来する	 62
同じ名前の番組を検索する(同名番組検索)	
番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)	65
ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け	
出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する	
本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)	
おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト).	
お楽しみ番組で検索された番組を表示する おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える	
番組リスト表示中に使えるクイックメニュー	72
検索機能ごとのキーワードの扱い方の違いについて	73
予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ	74
「おすすめサービス」の設定	. 74
「おすすめサービス」の使いかた	
番組ナビの便利な使いかた	76
番組表で使えるクイックメニュー機能機能	. 76
特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンプ)	
特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンプ)	
番組表のデータを更新する(番組表更新)その他の便利な機能	
映画やスポーツなど、お好みのジャンル (My ジャンル) を設定する.	
お好みのジャンル別に番組を表示する (My ジャンル番組リスト).	77
よく使う言葉を登録する(キーワード設定)	
番組説明から、よく使う言葉 (キーワード) を登録する	
その他のお知らせ	78
本体チャンネル設定の変更メッセージを消す ニンの予約が重なったときに、どちらを優先して録画するか設定する(録画優先度).	79
ニンのア利が単なったことに、ころうを変元して歌画するが設定する、歌画変元度/. 番組に合わせて、録画予約の開始/終了時刻を自動で変更する(番組追っかけ)	
スポーツ番組の延長などに合わせて、録画予約を自動で延長する(スポーツ延長).	83
表示マーク/ライン/アイコンについて	84
CATV 連動や外部チューナーの番組を録画するには	85
CATV 連動機能を使うための設定	
CATV 連動機能を使って録画する	
接続したビデオデッキやビデオカメラなどから録画する	
接続したビデオデッキなどから録画する	
デジタルビデオカメラの映像を録画する (DV 連動録画) 接続した D-VHS の映像を録画したり見たりするには	

再生する 89

録画した内容や市販のディスクを再生するときは、こ ちらをご覧ください。

録画した番組を再生する (見るナビ) 見るナビ画面の見かた	
プレイリストを自動で作り、再生する	
CM などを除いた本編だけのプレイリストを自動で作る (おまかせプレイ/おまかせプレイリスト作成)	92
再生するときに便利な機能	
再生を少しとばす/少し前に戻る	94
番組を一時的に録画する/録画中の番組を見る(タイムスリップ) 見ている番組を一時的に録画する(TV お好み再生) 録画中の番組を、録画を止めずに最初から見る(追っかけ再生)	95
市販のディスクなどを再生する	.96
再生中に使えるボタンや機能	.98
市販の HD DVD ビデオを楽しむ 市販の HD DVD ビデオのネット機能を楽しむには	

活用する・管理 105 録画したタイトルをフォルダで管理したり、見終わったタイトルの 削除方法やライブラリ機能などについては、こちらをご覧ください。 フォルダを使って、録画したタイトルを整理する...106 フォルダ機能を使う......107 フォルダ機能を使う(応用機能)......108 タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について ... 111 タイトル名やチャプター名の変更/タイトルを保護する... 111 サムネイル画像を別の画像に変更する......111 ライブラリの使いかた......113 タイトル名を探す/空きのあるディスクを探す......114 ライブラリ情報を見る/編集する......115 見終わった番組を消す......118 ごみ箱フォルダを使って削除する118 見終わった録画タイトルなど、不要なタイトルを削除する... 119

各 Q&A もくじ	
録画したいときの Q&A	→ 45
録画を止めたいときの Q&A	→ 46
番組を録画中の Q&A	→ 47
録画予約一覧の Q&A	⇒ 59
おまかせ自動録画の Q&A	→ 71
見るナビに関する Q&A	→ 90
TV お好み再生 / 追っかけ再生の Q&A	→ 95
プレイリスト作成の Q&A	→ 129
タイトル結合したいときの Q&A	→ 131
コピー制限のあるタイトルの Q&A	→ 135
ダビングするときの Q&A	→ 139、141
ネット de ダビングの Q&A	→ 143
DVD-Video 作成の Q&A	→ 146

活用する・編集

121

チャプター編集やプレイリスト編集など、編集機能に ついては、こちらをご覧ください。

編集について122
「編集ナビ」について123
編集ナビの基本操作123
チャプターを編集する (チャプター編集)125
録画中や再生中にチャプター分割をする125
編集画面を使ってチャプター分割する125
気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成) 128
気に入った場面を集めてプレイリストを作る128
その他の編集機能131
二つのオリジナルタイトルをつなげて一つにする (タイトル結合) 131
DVD-Video 作成で使う画像を取り込む(メニュー背景登録) 132

活用する・ダビング

ダビング方法については、こちらをご覧ください。

133 大切な映像はディスクに保存しましょう。

ダビングについて	134
コピー制限のあるタイトルについて	
ダビングの準備と操作について	136
「かんたんダビング」でダビングする	137
編集ナビでダビングする	140
他のプレーヤーで再生できる DVD ビデオディスクを作る (DVD-Video 作成).	145
他のプレーヤーで再生できるようにする(DVD ファイナライズ処理)	148

活用する・ネット

ネット de ナビなど、ネットワークを使った機能につい ては、こちらをご覧ください。

ネット de ナビの機能について1	52
番組の録画予約をする1	54
録画した番組のタイトル情報を見る/変更する 1	59
おまかせ自動録画の設定をする(おまかせ設定) 1	62
ライブラリ情報を使う (ライブラリ)1	63
DVD-Video 作成用の背景 (メニューテーマ) を設定する 1	64
ネット de ナビのリモコン機能を使う1	65
DLNA 対応機器にタイトルを配信する	
(ネット de サーバー HD 機能を使用する)1	68

さまざまな情報

169

参考となる技術情報とお知らせ事項です。 各章の説明本文と合わせてご覧ください。


録画可能時間一覧表	170
機能の設定と変更	172
各機能やディスクに関するその他のお知らせ	182
テレビ画面に表示されるメッセージについて	186
困ったときの解決法	188
総合さくいん・用語解説	197
仕様	204
商品の保証とアフターサービス	205
商品のお問い合わせに関して	…裏表紙

お使いになる前に知っておきたいこと

各部の名前とはたらき

各部の名前や機能について説明しています。 詳しくは⇒の参照ページをご覧ください。

リモコン



↑ 初心者の方におすすめのボタン、または基本の操作でよく使うボタンです。


*1 市販のHD DVD、DVDビデオディスクやファイナライズ済のDVD-R/RW(Videoフォーマット)ディスク挿入時で、HD DVDドライブが選択されているときは、それぞれ『トップメニュー』『メニュー』『リターン』として動作します。
リターンボタンとは?

市販のHD DVD、DVDビデオディスクなどで指定された画面に戻ります。ディスク側の説明書もご覧ください。

- *2 図75 を押しながら各ボタンを押すと、機能します。
- *3 図 を押しながら各ボタンを押すと、テレビ側の放送切換として機能します(対応していないテレビもあります)。 詳しくは、→導入・設定編6ページをご覧ください。
- *4 ヘルプボタンについて

リモコンのボタンや、操作についての説明などを見ることができます。

前面



- 電源ボタン → 下記本機の電源を入/切にします。
- ② データ取得中インジケーター 電源が待機状態で、番組表などのデータ取得中に、点灯します。
- ドライブ切換ボタン/インジケーター ボタンを押して内蔵 HDD または HD DVD ドライブを選択します。 選択されている側のインジケーターが点灯します。
 ・電源「入」にしたときは、HDD が選択されて起動します。

- (7) トレイ開/閉ボタン (▲)...... → 18

- ① DV 入力 /i.LINK 端子 → 導入・設定編 35、 → 86、142
 i.LINK 端子付き D-VHS ビデオデッキや、RD 間i.LINK ダビング (HD) 対応の機器と接続します。また、デジタルビデオカメラなどからの映像・音声をダビングするときに使います。

電源の入れかた・切りかた

テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ1)に切り換えてください。

本体の (またはリモコン右上の () を押す

本機の電源が「入」または「切」状態になります。


●入/切時のHDD/HD DVDインジケーターの点灯・消灯や画面に表示されるアイコンについて

	HDD/HD DVD インジケーター	画面に表示されるアイコン
「入」のとき	HDD HD DVD HDDインジケーターが点 灯します。	 起動・ディスクの読み込み・録画終了時に表示されます。 読込み中」アイコンが消えると準備完了です。 電源を「入」にしたあと、しばらくすると接続したテレビなどの画面上に「読込み中」アイコンが表示されます。本機が使えるまでの準備をしていますので、しばらくお待ちください。
「切」のとき	HDD HD DVD インジケーターが消灯し ます。	ディスクの取出し・終了時に表示されます。 画面上に「処理中」のアイコンが表示され、電源が切れて待機状態になります。

- お買い上げ後、はじめて本機の電源を入れたときには、『はじめての設定』画面が表示されます。表示される順序にしたがって、必要な設定をしてください。(→導入・設定編17ページ)
- 本体表示窓に「WAIT」と表示される場合は、本機内部で動作処理中です。表示が消えるまでしばらくお待ちください。

お使いになる前に知っておきたいこと・つづき

表示窓



1 HDD / HD DVD インジケーター

内蔵 HDD または HD DVD が動作しているときに点灯します。

- TS1 内蔵 HDD または HD DVD で、TS1 で録画中に点灯します。 ●は、ダビング時に点滅します。
- RE 内蔵 HDD または HD DVD で、RE で録画中に点灯します。 ●は、ダビング時に点滅します。
- TS2 内蔵 HDD または HD DVD で、TS2 で録画中に点灯します。 ●は、ダビング時に点滅します。
 - ▶ 内蔵 HDD または HD DVD で再生中に点灯し、ダビング中は点滅します。
- ② **W 録インジケーター.......45** 選択中の W 録(TS1、RE、TS2)が点灯します。

TS1:TS1 を選択中に点灯します。 RE: RE を選択中に点灯します。 TS2:TS2 を選択中に点灯します。

- ③ **放送メディア …………………………………………… → 38** 選択中の放送メディアが点灯します。地上アナログ放送を選んでいるときは何も点灯しません。
- ④ TITLE (タイトル)表示 タイトル番号を表示しているときに点灯します。

TRK (トラック)表示

トラック番号を表示しているときに点灯します。

≥ お知らせインジケーター 174

- 未読のデジタル放送のお知らせ(放送局からのお知らせ/本機に関するお知らせ)があるときに点灯します。

DUBBING(ダビング)表示

ダビングしているときに点灯します。

CHP(チャプター)表示

チャプター番号を表示しているときに点灯します。

♥ 通信インジケーター

電話回線を使用中のときに点灯します。

⑤ D 出力表示………………………… ⇒ 導入・設定編 33□ 端子/ HDMI の出力解像度が表示されます。(D1: 消灯) / D2 / D3 / D4

V Video フォーマット

VR VR フォーマット

HDV HD Video フォーマット

HDVR HDVR フォーマット

- HD TS 画質で解像度が HD(デジタルハイビジョン画質)
- SD TS 画質で解像度が SD (デジタル標準画質)

TS または TSE での録画や再生ができる設定・状態のとき、HD と SD が点灯します。

(7) ディスク表示

ディスクトレイに入っているディスクの種類が点灯します。

(9) 録画モード表示...... → 31

現在選ばれている録画モードが点灯します。

TS(トランスポート・ストリーム= HD/SD 画質)

SP (スタンダード・プレイ=標準)

LP (ロング・プレイ=長時間)

MN (マニュアル=任意)

ATのときは「MN」「SP」「LP」が同時に点灯します。


(10) マルチ表示

現在の時刻、チャプター番号、メッセージなどを表示します。

(11) チャンネル表示

チャンネル、外部入力、タイトル番号、トラック番号などを表示します。

背面



- (2)、(8) 冷却用ファン 通風孔をふさがないでください。 故障の原因となります。

表示窓に表示されている情報を切り換える

チャンネル表示、タイトル番号など、それぞれの表示をリモコンの [転題] で切り換えます。本機の状態によって表示が切り換 わらなかったり、初期状態に戻ったり、切り換わり方が異なったりすることがあります。

表示窓の明るさを変える

普通の明るさ ―►減光 ―►消灯

• 電源を入れ直すと、消灯の設定は解除されます(減光の設定は解除されません)。

表示窓に「ALERT」などのメッセージが表示されたら

表示例

AL FAI

本体表示窓には、本機の状態を表すさまざまなメッセージが表示されます。 ここでは、おもなメッセージやエラーの表示について説明します。

特定の操作をすれば、消すことができます。

テレビ画面に何らかのメッセージが表示されてい **ALERT**

→ テレビ画面を確認してみてください。(詳しくは→186) ページをご覧ください。)

トレイロック中であることを示します。 → トレイロックを解除するとUNLOCKと表示されます。 i.LINK接続している状態で、iLINK を押すと表 示されます。

→ 解除するには、リモコンの [i.LINK] を押してくださ い。(→87ページ)

HDMI接続時のエラーです。 H-ID-1 ~ → HDMIケーブルの抜き差し、本機あるいは接続機器

LOCK H-ID-4 (→18ページ) の電源の入れなおしなどをお試しください。

本機での内部処理が終了すれば消えます。しばらくお待ちください

UPDATE ソフトウェアバージョンアップ中です。

WAIT

I-MONI

電源投入時などの、本機内部での動作処理中です。

[表/] を押すと、エラー表示が消えます

ERR-05 ソフトウェアダウンロード/バージョンアップ失敗を示します。

本体内部に異常があります

ER70XX

本体内部異常のエラーです。

→ 速やかに修理をご用命ください。(→205ページ)

頻繁にエラーが表示される場合や、上記の操作をしてもエラー表示が消えない場合は

本体異常をはじめ、ディスクやケーブル類の不具合、または本機と接続機器との相性などさまざまな原因が考えられます。状況の確認を含め、「RD シリーズサポートダイヤル」または「東芝DVDインフォメーションセンター」にご相談ください。(→裏表紙)

ご依頼の際には、エラー番号や症状などを詳しくお知らせください。

- ※ リモコンや本体での操作を受け付けない場合には、性急に電源プラグを抜いたりしないでください。本体の電源ボタンを押し続ければ電源を切 ることができます。(→195ページ)
- ※ 電源が「入」のときに電源プラグを抜いたりすると、本機に著しい障害を及ぼす可能性があります。電源プラグを抜く前に、必ず本体の電源を 切ってください。
- (5) D1/D2/D3/D4 映像出力端子 → 導入·設定編 13 テレビにD1/D2/D3/D4端子があるときに接続します。(音声は「出 力」の音声端子を使います)
 - ※ 2 接続するテレビに D1/D2/D3/D4 端子があるときは、「D1/D2/ D3/D4 映像出力端子」を使って接続することをおすすめします。
- (6) 入力 1 端子 → 導入·設定編 14 BS デジタルやスカパー!チューナー、ケーブルテレビ(CATV)の セットトップボックスや、他のビデオデッキ、カメラー体型ビデオ などの外部機器の映像・音声出力端子に接続します。

BS デジタルのワイド放送を録画するには、S1 に接続してくださ い。ただし、チューナー側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄) で接続している場合は正しく動作しません。

(7) 地上デジタル / アナログ (VHF/UHF) 入力端子 → 導入・設定編 9、10 今までテレビなどにつながっていた VHF/UHF アンテナ線(75 Ω 同軸ケーブル)を接続します。

地上デジタル / アナログ (VHF/UHF) 出力端子 → 導入・設定編 9、10 付属の同軸ケーブルまたは市販のアンテナ線(75 Ω同軸ケーブル) で、テレビや地上放送対応チューナーの地上デジタル / アナログ入 力端子と接続します。

- (9) BS・110度CSアンテナ入力端子 ... → 導入・設定編10、11 BS・110 度 CS アンテナのアンテナ線(75 Ω同軸ケーブル)を接 続します。
 - BS・110 度 CS アンテナ出力端子... → 導入・設定編 10、11 市販のアンテナ線(75 Ω BS·110 度 CS デジタル放送対応同軸ケ-ブル)で、BS・110度CS対応のチューナー内蔵テレビや対応の 外部チューナーの BS・110 度 CS アンテナ入力端子と接続します。
- (10) LAN 端子...... → 導入·設定編 38 パソコンやネットワーク接続環境などと接続します。
- テレビに映像・音声信号を出力します。
- (12) ビットストリーム/ PCM (光) 端子.......... → 導入·設定編34 デコーダ内蔵 AV アンプなどのデジタル音声入力端子と接続します。
- テレビに映像および音声信号を出力します。
 - ※ 1 テレビに HDMI 端子があるとき、または HDMI 端子と D1/D2/ D3/D4端子の両方があるときは、「HDMI端子」を使って接続す ることをおすすめします。

お使いになる前に知っておきたいこと・つづき

テレビ放送の番組をお楽しみになるには、→36ページをご覧ください。 本機で受信できるテレビ放送の種類

各テレビ放送の主な特徴とサービスについて

放送メディア(種類) は本書での表示	特徴	本機で利用できる 主なサービス
地上アナログ放送 地上アナログ	・地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。	番組表
地上デジタル放送地上デジタル	 ・地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも2006年末までに放送が開始されました。 該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。 ・最新のデジタル技術を活用することで、高画質(ハイビジョン放送)5.1ch サラウンド・多チャンネルのテレビ放送をお楽しみいただけます。 ・地上デジタル放送では、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)が実施され、車や電車などでの移動体受信サービスが予定されています。本機では移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できますが、部分受信できます)。 	番組表 データ放送 字幕放送
BS デジタル放送 BS デジタル	・ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行なわれる放送のため、日本全国どこでも同じ番組をお楽しみいただけます。	番組表 データ放送 字幕放送 ラジオ放送
110 度 CS デジタル放送 CS デジタル	・通信衛星(Communications Satellite)を使って行なう放送です。ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあり、ほとんどの番組は有料です。	番組表 データ放送 字幕放送 ラジオ放送

• 「WOWOW」や「e2 by スカパー!」などは加入申し込みと契約が必要です。受信契約については、各放送事業者にお問い合わせください。

デジタル放送の「データ放送」「ラジオ放送」について



とんどの場合、 放送中の番組 画面が表示さ れます。

小画面ではほ ●データ放送

データ放送には**「番組連動データ放送」「独立データ放送」**などがあり、番組連動データ放 送は、例えば野球放送中に他球場の速報や、歌番組などでの勝敗投票といった、番組に関連 したデータ放送です。(番組連動データ放送には、「双方向通信」機能を使う番組があります。 接続や設定が必要です。)独立データ放送は、天気予報、ショッピング情報(オンライン通販) などの番組とは無関係の内容です。

※本機ではデータ放送やデータ放送チャンネルは記録できません。



静止画などが ●ラジオ放送 表示されます。

ラジオ放送は、BS デジタルおよび 110 度 CS デジタル放送で行なわれています。放送内 容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジオ放送があり、**番組によって音楽 CD** 並みの高音質を楽しむことができます。

ラジオ放送をお楽しみいただくには、→38ページをご覧ください。

※2007年11月現在、110度 CS デジタル放送ではラジオ放送は放送されていません。 本機ではラジオ放送の記録はできません。

デジタル放送の「双方向通信」機能を使って番組を楽しむ



例)青、赤、緑、 黄ボタンを 使って、投票な ど行なえます。

双方向通信

デジタル放送では、「双方向通信」機能を使って、クイズ番組に参加したり、買い物をした りすることができます。双方向通信をするには、電話回線の接続、またはブロードバンド常 時接続環境につなぎます。接続や設定について詳しくは、→導入・設定編 37、56 ページ をご覧ください。

本機や取扱説明書での用語と説明

TSEでの直接録画は、放送波によるバージョンアップで対応予定です。

バージョンアップ開始の日程および制限事項については当社ホームページ(http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/)にてお知らせします。

本機の画面表示や取扱説明書で使用している用語です。

※特に内蔵 HDD、HD-R や各 DVD を使う上で知っておきたい内容です。

	P合 DVD を使う)上で知つてあきたい内容です。	
用語	説明と内容		
録画方式	録画をする方式のことです。3種類あり、互換性やダビングなどできることが異なっています。		
	TS録画/TSE録画/VR録画		
レコーダー(W録)	録画をするときに使う仮想のレコーダーのことです。TS1、TS2、REを録画にあわせて選びます。		
	TS1 / TS2	/ RE	
録画モード		質(画質/音質)で録画するかを設定できます。]または「3倍」モードのようなものです。	
	VR録画	SPモード: DVDに2時間録画できるモード。慣れるまでのおすすめ LPモード: DVDに4時間録画できるモード。長時間録画したいとき MNモード: 品質を自由に組み合わせたいとき ATモード: 4.7GB、8.5GB、9.4GB、15GB、30GBの各ディスクにぴったり収まるように 記録したいとき	
	TSE録画	SPモード: HD DVDに2時間録画できるモード。慣れるまでのおすすめ LPモード: HD DVDに4時間録画できるモード。長時間録画したいとき MNモード: 品質を自由に組み合わせたいとき ATモード: 4.7GB、8.5GB、9.4GB、15GB、30GBの各ディスクにぴったり収まるように 記録したいとき	
	TS録画	モードは選択できません。放送波をそのまま録画します。	
録画タイトル	各録画方式で録画されたタイトルのこと。TS録画されたタイトルはTSタイトル、TSE録画はTSEタイトル、 VR録画はVRタイトルになります。		
	TSタイトル/	TSタイトル / TSEタイトル / VRタイトル	
記録フォーマット	各ディスクに対して行う初期化の方法。ディスクによって使えるフォーマットが異なります。		
	Videoフォーマット/ VRフォーマット/ HDVRフォーマット		
コピー制御	放送番組にかけられているコピー制御の方式		
	ダビング10 /	´コピーワンス ´ コピーフリー	
DVDディスク	本機で使えるD	DVDディスクは以下のとおりです。	
	DVD-R / DV	/D-R DL / DVD-RW / DVD-RAM / HD DVD-R / HD DVD-R DL	
内蔵チューナー	本機では下記チューナーを内蔵しています。		
	地上デジタルチ	地上デジタルチューナー×2 (TS1/TS2)	
	BSデジタルチューナー×2 (TS1/TS2)		
	110度CSデジタルチューナー×2 (TS1/TS2)		
	地上アナログチューナー(RE)		
二ヶ国語放送	二ヶ国語放送は、デジタル放送ではマルチ音声放送と二重音声放送の二種類があり、二カ国両方を記録するには、 それぞれにあった別の方法で録画します。		
	マルチ音声 5.1 c h の二ヶ国語放送も可能な方式。音声は複数のストリームで放送しており、二ヶ国語両方記録するには、TSまたはTSEで録画します。		
	二重音声	地上アナログ放送と同じ方式。二ヶ国語を左と右のチャンネルにそれぞれ分けて、モノラルで放送しており、それぞれを左右のチャンネルに記録します。二ヶ国語ともに記録するには、VR(DVD互換「切」)、TS、TSEで録画します。	

基本の使いかた

本機の電源を「入」にしたら電源の入/切のしかたは、→導入・設定編16ページ、または本書→13ページをご覧ください。

本機の電源がはいったあとは、通常は放映中の映像が接続したテレビに表示されています。選局のしかたについては→36、38ページをご覧ください。

ディスクの入れかた・出しかた

本体の 意識 または、リモコンの ⑤ を 押してディスクトレイを開き、ディスク を入れる(または取り出す)

もう一度本体の **急** または、リモコンの を押す と、トレイが閉じます。

• 電源が「切」状態のときでも、本体の **** または、 リモコンの *** を押すと電源が「入」になり、ディス クを取り出せます。







・DVD-RAM などの両面対応 ディスクは、両面にまたがっ て記録または再生すること はできません。もう一方の 面を使用するときは、いっ たんディスクを取り出し、 裏返してください。

●ディスクトレイ開閉時に表示されるアイコン



トレイの引出し時に表示されます。



トレイの収納時に表示されます。

ディスクの持ちかた



信号面(光っている面)に 手を触れないように持っ てください。



指紋などがつくと、録画 や再生ができなくなる場 合があります。

• DVDディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ディスクトレイをロックして不用意に開かないようにするには(トレイロック機能)

お子様のいたずらなど、意図しない操作でディスクトレイが開かないようにロックできます。

本体の 一等止 を押しながら、リモコンの 1 を押す

- トレイロックを解除する
- ロックを解除するときも、停止中に本体の を押しながら、 を押します。また、電源を「切」にすると、ロックは解除されます。

お願い

- ディスクトレイの開閉は、本体またはリモコンのボタン操作で 行なってください。手で押して閉じたり、動いているディスク トレイに触れたりすると、故障の原因となります。
- ・本機で再生できないディスクやディスク以外のものを、ディスクトレイに入れないでください。また、ディスクトレイを上から押したり、物を置いたりしないでください。故障の原因となります。
- ・ディスクトレイに入れられるのは 1 枚だけです。2 枚など、複数のディスクを入れると、故障の原因となります。
- ディスクトレイが閉まる途中で止まった場合、保護機能によって自動的に出てきます。もう一度閉じる操作をしてください。
- 万一ディスクがトレイから取り出せなくなった場合は、いったん本機の電源を切ります。その後本体の「▲トレイ開/閉」またはリモコンの『トレイ開/閉』を押せば、本機の電源がはいってディスクトレイが開くことがあります。この操作を行なってもディスクが取り出せない場合は、本取扱説明書の → 205 ページに記載の「東芝家電修理ご相談センター」までご相談ください。
- ・本機で使用したときに異常を示すメッセージが出るディスクを、 本機以外の機器で使用すると、ディスク内部のデータを破損し、 再生できなくなることがありますのでご注意ください。

使い方に迷ったら(「スタートメニュー」を活用する)

電源を入れたあとに、何をすればいいか困ったり迷ったりしたときは、「スタートメニュー」を活用しましょう!


「スタートメニュー」の使いかた

スタートメニューには、よく使う機能を集めてあります。本機をはじめてお使いになる方や、操作に慣れていないときに何かを始めたいときは、スタートメニューを表示してみましょう。

1

② を押す

「スタートメニュー」画面が表示されます。



2 項目を方向ボタン(▲/▼)で選び、窓 を押す

選んだ項目に対応する画面が表示されます。

• スタートメニュー画面を消したいときは、 または ☞ を押します。

●電源を入れたときに「スタートメニュー」を非表示にするには…

• 【設定メニュー】の【操作・表示設定】> 【画面表示設定】> 【スタートアップ】で【入:動画】または【切】に設定します。(→ 176ページ)

D

• TVお好み再生中や、追っかけ再生中、またはダビング中などは、「スタートメニュー」画面が表示されないことがあります。


本機の電源を入れたときに表示されるお知らせについて(ぷちまど)

起動後、本機からお知らせしたい情報があると、「ぷちまど」が表示されます。

• ぷちまどは通常「スタートメニュー」と同時に表示されますが、「スタートアップ」設定で【入:メニュー】以外に設定しているときは、ぷちまどのみ、表示されます。

ぷちまどが表示される条件

- ①本機をブロードバンド常時接続環境につないでいる (→導入・設定編38ページ)
- ②「イーサネット利用設定」で、【利用する】を選択している(⇒導入・設定編 77 ページ)
- ③「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」設定で、【iNET】を選択している(→導入・設定編 68 ページ)または、「おすすめサービス」設定で、【利用する】を選択している(→ 74 ページ)



このお知らせが「ぷちまど」です

詳しい情報を表示すると、その「ぷちまど」は表示されなくなります。
・「ぷちまど」は、 または を押したり、見るナビや番組ナビなどを表示させたりしても消えます。

● 「ぷちまど」を非表示にするには…

- ①「おすすめサービス」設定で、【利用しない】を選択する
- ②「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」設定で、【ADAMS】を選択する

• 「ぷちまど」は、お客様に予告なく休止、終了、もしくは内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

画面上に表示される情報のみかた

テレビ画面にメッセージが表示されたら

操作中、接続したテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。状況によって内容は異なりますが、おもに以下のように操作してください。詳しくは、→186ページをご覧ください。



メッセージ内容を確認したあと、 方向ボタン(◀ / ▶)でどちらか を選び、 を押す

メッセージ画面が消えます。

(メッセージ表示) 選択項目なし

メッセージ内容を確認する

メッセージ画面はしばらくすると、自動的に消えます。



メッセージ内容を確認したあと、 (素)を押す

メッセージ画面が消えます。



メッセージの表示例

未使用のDVD-RをHD DVDドライブ に入れると表示されます。

(歳) を押してメッセージを消します。


放送中や再生中に、番組の内容や情報を見るには



現在視聴している番組や、録画した番組を見ているときに、 を押すと、 情報を確認することができます。

●番組表を表示しているとき

カーソルで選択している番組



【近接予約確認】(→61 ページ)では、選んでいる番組を予約する前に、同じ時間帯にほかに録画予約がないか確認ができます。【予約する】(→51 ページ)では、選んでいる番組を録画予約できます。

●テレビ番組や録画したタイトルを見ているとき



・番組説明を表示中に または を押すと、元の画面に戻ります。



「編集ナビ」や「見るナビ」などでも番組説明が表示できます

編集ナビや見るナビ、またライブラリや録画予約一覧からタイトルを選び、を押しても、番組説明を表示します。

お知らせ

- ・番組情報の表示には、「番組表」の設定が必要です。番組表の設定については、→導入・設定編68ページをご覧ください。
- •番組によっては番組説明が表示されない場合もあります。
- デジタル放送の番組説明は、簡易説明の後に詳細説明が表示されますが、表示に数分かかることがあります。また、地上デジタル放送を録画中や番組 追跡(番組追っかけ)の処理中は他チャンネルの情報を取得できません。この場合は、簡易説明が表示されます。
- ・テレビ番組や録画したタイトルを見ているときの番組説明の透過度(後ろの画像が透けて見える度合い)は、【設定メニュー】の【操作・表示設定】>【画面表示設定】>【透過度】で変更できます。


内蔵HDDや各ディスクの残量や本機の設定を表示する

HDD HD-R DVD-RAM DVD-RW DVD-R HD DVD ビデオ CD

現在どの部分をどのような設定条件で操作しているかなどを、画面に表示させて確認できます。(ディスクや放送によって内容は異なります。)

1 振燈を押す

表示例:内蔵HDD再生中の画面表示



り もう一度 添耀 を押す





再生中や録画中に、現在再生/録画している位置を表示する(タイムバー)

HDD HD-R DVD-RAM DVD-RW DVD-R HD DVD ビデオ CD

タイムバーとは、再生や録画で現時点と全体との時間の関係を図式化した表示です。

1 再生中または録画中に 例ぶ を押す

タイムバーが表示されます。(ディスクによって内容は異なります。)




タイムバーの表示位置を変更するには、方向ボタン(▲/▼)を押す

通常位置とそれより下方の2段階で表示位置が切り換えられます。

• 表示中に 宛心 を押すと、表示が消えます。

文字入力のしかた

本機では、録画した番組のタイトル名を変更する場合などに、文字入力画面が表示されます。




リモコンのボタンと操作ガイド

文字は次のどちらかの方法で入力します。

- ●方向ボタンで選び、(株)を押す
- ②行頭の数字と同じ番号ボタンをくり返し押す (たとえば、ひらがなモードでリモコンの [本語] を押すご とに、「あ」→「い」→「う」→…と変わります。 →5ページ)

例:画面下部の操作ガイド



文字入力モードを切り換える

文字を入力する前に、 グラグ / ジャン を押して、入力モードを選びます。 選べるモードは以下の四つです。

【英字】	アルファベットや数字を入力できます。
【ひらがな】	ひらがなを入力できます。入力したひらが なは漢字に変換できます。
【カタカナ】	カタカナを入力できます。
【数字】	数字を入力できます。

- •「文節移動」、「変換」、「無変換」、「確定」は、ひらがなモード以外では使用できません。
- ・文字入力モードは、方向ボタンで選び、『決定』を押しても切り換えられます。

文字を入力する

例:「ライブtops後半」と入力する

- 1 デャスル / でカタカナ入力モードを 選ぶ

- 「ズーム」を押す

します。

漢字に変換されます。

ひらがなのままで確定したい場合は、 (世別) を押して無変換を選びます。

入力したひらがなに下線がついている状態でない と、変換できません。

こうはん ⇒ ズーム ⇒ <u>公判</u>

(変換を押す)

- 変換したい漢字が1回で出ないときには、図=Δ をくり返し押します。
 - このとき方向ボタン(▲/▼)で前後の候補を選ぶ ことができます。
- 変換したい漢字が出ないときには、その入力文字をいったん削除し、方向ボタンで【単漢字】を選びを押してから、漢字1文字の読みを入力して1文字ずつ変換します(単漢字変換)。

- **希望の漢字が表示されたら、**

 振耀 を押 して確定する
- 文字入力が終わったら、 を押す 方向ボタンで【登録】を選び、寒 を押しても登録でき

ます。 画面が変わり、入力したディスク名やタイトル名が

表示されます。

- 文節を移動するには
- ・隣の文節を選ぶ

変換途中に 📇 / 📇 を押す 文節のくくりが正しくないときは、🙇 / 🖂 でカーソルを移動すると変更できます。

- ●不要な文字を削除するには
- ・カーソルの左側の文字を1字削除する が帰るを押す
- ・文字入力欄の文字をまとめて削除する シフト を押しながら、「PIPM類」を押す。

文字入力オプションについて

方向ボタンで選び、深を押して切り換えます。

【キーワード選択】

【キーワード設定】(→78ページ)で登録したキー ワードを選んで入力できます。

【人名/テーマ選択】

ダウンロードした番組データから人名やテーマ 別キーワードを選んで入力できます。(【人名/ テーマ選択】は番組表が表示できていることが必 要です。→「録画する|章をご覧ください。)

【キーワード登録】

よく入力するキーワードを登録できます。 詳しくは→78ページをご覧ください。

【記号】

特殊な文字や、絵記号などを選んで入力できます。 ←
(/)
を押すとページがめくれます。

- 入力できる文字は、最大で全角48文字、半角では96文字です。 ただし、VRまたはVideoフォーマットのディスクの場合は、最大で 全角32文字、半角では64文字です。
- 文字入力方法は、状況によって異なることがあります。その際は表示 されている画面にしたがって文字入力してください。

USBキーボードを使って文字を入力する

市販のUSBキーボードと接続すると、文字入力画面でキーボードを使って文字を入力することができます。 接続するUSBキーボードの取扱説明書をよくお読みください。

●対応のUSBキーボードについて

DOS/V(Windows 搭載) パソコン用USB キーボードが使用できます。

詳しくは、http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/をご覧ください。また、キーボードの取扱説明書もよくお読みください。 対応する市販のUSBキーボードに関しては http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/ をご覧ください。

- マウスを使うことはできません。
- 接続したキーボードによっては認識できない場合や、対応キーが異なる場合があります。



対応キーについて

一般的なキーボードの配列で説明しています。本機に対応しているキーは、次ページをご覧ください。 配列に関してはUSBキーボードの取扱説明書をご覧ください。

- ローマ字/かな入力はパソコンで入力したときと同じようにローマ字、またはかな文字入力ができます。 ただし、入力によっては異なる変換がされることがあります。
- パソコンで可能な選択範囲での文字のコピーや削除などは、本機ではできません。



USB キーボードを文字入力以外で使ってみる

USBキーボードを使って、本体を操作することができます。対応するキーなどについては、ネットdeナビ機能の「キーボー ドショートカット」と同様です。(→166 ページ)

文字入力のしかた・つづき

+	一名称	対応動作	+	一名称	対応動作
		変換中の文字があるとき : 変換中の文字を削除します。 変換中の文字が無いとき : 文字入力を終了します。入力内			
E	SC	マは破棄されます。 「記号」などを表示しているとき : リモコンの「戻る」ボタンと同じ動作です。	Bad	ckSpace	押すたびにカーソルの左側の文字を一文字削除します。
	角 / 角	英数入力モードのときに半角/全角を切り換えます。		ft + ckSpace	入力した文字を全削除します。
Ta	ab	変換中の文字があるとき:動作しません。 変換中の文字が無いとき:半角8文字分のスペースを入力します。	Er	nter	変換中の文字があるとき : 変換中の文字を確定します。 変換中の文字が無いとき : 文字列を登録し、文字入力画面 を終了します。 「記号」などを表示しているとき : 選んでいる記号を決定します。
	psLock/ 数	変換中の文字が無いとき: 押すたびに「ひらがな」→「全角英数」→「ひらがな」…と切り 換わります。 変換中の文字があるとき: 変換中の文字を確定したあと、押すたびに「ひらがな」→「全角 英数」→「ひらがな」…と切り換わります。		trl + nter	リモコンの「決定」ボタンと同じ動作です。 文字・項目選択一覧上で、カーソルが選んでいる項目を決定しま す。
SI	hift	ほかのキーと組み合わせて使います。	D	elete	押すたびにカーソルの右側の文字を一文字削除します。
	0/ Ins	NumLock がオン:「O」が入力されます。 NumLock がオフ:動作しません。		6/ →	NumLock がオン:「6」が入力されます。 NumLock がオフ:→キーと同じ動作をします。
	1/ End	NumLock がオン:「1」が入力されます。 NumLock がオフ:動作しません。		7/ Home	NumLock がオン:「7」が入力されます。 NumLock がオフ:動作しません。
	2/ ↓	NumLock がオン:「2」が入力されます。 NumLock がオフ:↓キーと同じ動作をします。	=	8/ †	NumLock がオン:「8」が入力されます。 NumLock がオフ:↑キーと同じ動作をします。
テンキ	3/ PgDn	NumLock がオン:「3」が入力されます。 NumLock がオフ:動作しません。	テンキ	9/ PgUp	NumLock がオン:「9」が入力されます。 NumLock がオフ:動作しません。
+	4/ ←	NumLock がオン:「4」が入力されます。 NumLock がオフ:←キーと同じ動作をします。	İ	./Del	NumLock がオン:「. 」が入力されます。 NumLock がオフ:Delete キーと同じ動作をします。
	5	NumLock がオン:「5」が入力されます。 NumLock がオフ:動作しません。		NumLock	テンキーを数字入力モードに切り換えます。
	/	「/ 」が入力されます。		*	「*」が入力されます。
	- Enter	「- 」が入力されます。 変換中の文字があるときは、変換中の文字の確定します。		+	「+」が入力されます。
方向キ		文字列の先頭に移動します。 「記号」などを表示しているとき:上にカーソル移動します。	方	← ‡ –	変換中の文字があるとき: 押すたびに、変換中の文字列内でカーソルが左側へ一文字移動します。 変換中の文字が無いとき: 押すたびに、カーソルが左側へ一文字移動します。上に行があるときに、文字列の左端にカーソルが来たときは、上の行の右端へ 移動します。 「記号」などを表示しているとき: 左にカーソル移動します。
1	1	文字列の末尾に移動します。 「記号」などを表示しているとき:下にカーソル移動します。	方向キー	→ ‡—	変換中の文字があるとき: 押すたびに、変換中の文字列内でカーソルが右側へ一文字移動します。 変換中の文字が無いとき:
	trl + 向キー	リモコンの方向ボタンと同じ動作です。 文字・項目選択一覧上で、カーソルを移動させることができます。	前変	nift + 候補 換 欠候補)	変換中の文字があるとき: 押すたびに前の変換候補の文字へ切換えます。 変換中の文字が無いとき:動作しません。
C	trl+—	ほかのキーと組み合わせて使います。	ス	ペース	変換中の文字があるとき: 押すたびに変換候補の文字を切換えます。 変換中の文字が無いとき:スペースが入力されます。
力:	lt + タカナ/ らがな	「Alt」+「カタカナ/ひらがな」で、ローマ字入力/かな入力の 切換えをします。	無	変換	変換中の文字が無いとき: 押すたびに「ひらがな」→「全角カタカナ」→「ひらがな」…と 切り換わります。 変換中の文字があるとき: 変換中の文字を無変換で確定したあと、押すたびに「全角カタカナ」→「ひらがな」→「全角カタカナ」…と切り換わります。
変	候補 換 欠候補)	変換中の文字があるとき: 押すたびに次の変換候補の文字へ切換えます。 変換中の文字が無いとき:動作しません。		nift + 変換	変換中の文字が無いとき:現在の入力モードから押すたびに→「全角英数」→「半角英数」→「全角英数」…と切り換わります。 変換中の文字があるとき:変換中の文字を確定したあと、押すたびに→「全角英数」→「半角英数」→「全角英数」…と切り換わります。
F	1	「記号」一覧が表示されます。	F	5	文字入力を英字モードに切り換えます(USBキーボードでは英数字入力の動作になります)。
Fá	2	「人名/テーマ選択」一覧が表示されます。	F	3	文字入力をひらがなモードに切り換えます。
F	3	「キーワード選択」一覧が表示されます。	FZ	7	文字入力をカタカナモードに切り換えます。
F	4	「キーワード登録」一覧が表示されます。	F	3	文字入力を数字モードに切り換えます(USBキーボードでは英数字入力の動作になります)。

ディスクを購入する前に

内蔵HDDの取扱い

記録容量が大きく、編集作業にも向いているため、録画するには内蔵HDDがおすすめです。

ただし、内蔵HDDは録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。たいせつな映像や残しておきたい映像は、こまめに ディスクにダビングして保存してください(ディスクの保存性能を当社が保証するものではありません)。

内蔵HDDは非常に精密な機器で、使用状況によっては記録内容が破損・消失したり、録画や再生が正常にできなくなるおそ れがあります。衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責 任を負いません。

取扱上のご注意について詳しくは→導入・設定編4、90ページをお読みください。

録画と再生が可能なディスク

Step 1:まずはディスクを選びましょう

ディスクを買う前に本機で使えるディスクを確認しましょう。また、録画する番組によっても使えるディスクが違う場合があ ります。デジタル放送を録画するときは、デジタル放送録画対応と書いてあるディスクの中から選んでください。

200 9 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						
	繰り返し	ハイビジョン (デジタル放送)	地上アナログや 外部入力 (コピー制限なし)	コピーワンス 放送	ダビング 10 放送	対応ディスクなど
HDD	0	0	0	O**	0	内蔵 HDD 容量: 300GB
HD DVD-R HD DVD-R DL	×	O*	0	O*	☆ [※] コピー禁止と して記録	推奨ディスクに関しては、当社 ホームページをご覧ください。 http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/
DVD-R DVD-R DL	×	〇 [※] (3倍速以上)	0	O*	△ [※] コピー禁止と して記録	ディスクタイプ(DVD-R) 片面 1 層 4.7GB(12cm) ・ CPRM 対応品使用可能 ・ To Beard Ve 2.0 (メーカーや信速) 作 General Ve 2.0 (ステラロ (バーターの (イーターの (イーター) (イーターの (イーターの (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イーター) (イーター) (イーターの (イーター) (イー
DVD-RAM	0	〇 [※] (3倍速以上)	0	O*	△ [※] コピー禁止と して記録	ディスクタイプ(DVD-RAM) 対応パージョン 片面 1 層 4.7GB (12cm)、 wr.20 両面 1 層 9.4GB (12cm)、 vr.20XSPEED DVD-RAM Revision 1.0 ・CPRM 対応配使用可能 推奨ディスク (メーカーや倍速) Panasonic: 2X、3X、5X
DVD-RW	0	〇 [※] (3倍速以上)	0	O*	<u>△</u> ※ コピー禁止と して記録	ディスクタイブ(DVD-RW) 対応パージョン ト面1層 4.7GB(12cm) ・ CPRM 対応品使用可能

※各DVDディスクはCPRM対応品、HD DVD-RとHD DVD-R DLはAACS対応品に限ります。

- ディスクの使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。
- ディスクをお使いになる前に、ディスクに添付されている取扱説明書をよくお読みください。

カートリッジなし、および中のディスクを取り出せるカートリッジ付き DVD-RAM(TYPE2/4) にのみ対応しています。 HD DVD、DVD-RやDVD-R DL は一度初期化をすると、再度初期化しなおすことはできません。また、VRまたはHDVRフォーマットにしても、 編集回数などの編集機能にいくつかの制限があります。

万一、何らかの不具合が発生した場合でも、録画/編集ができなかった内容の補償、録画/編集されたデータの損失、およびこれらに関わるそ の他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本機で録画したディスクを当社以外の製品で使用した場合や、当社以外の機器で録画したディスクを本機で使用した場合の不具合も含みます。
- ・録画用のディスクをご使用ください。・ディスクに表示された最大記録速度と、本機でのダビング速度とは異なる場合があります。また、ダビング速度(倍速)はすべてのディスク に対して保証するものではありません。

ディスクを購入する前に・つづき

再生だけが可能なディスクについて

本機では以下のディスクの再生ができます。

本限とは以下のアイスクの行生がときより。						
ディスク	内容	備考				
DVDビデオ ディスク VIDEO	12cm / 8cmリージョン番号が2およびALL映像方式: NTSC	本機のリージョン(地域)番号は2です。DVDビデオディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合には、そのリージョン番号マークの中にのように2が含まれているか、または一が表示されていないと、本機では再生できません。				
HD DVD ビデオディスク HD DVD	• 12cm / 8cm	市販のHD DVDディスク(HD Video)に限ります。ディスクによっては本機がブロードバンド常時接続の環境でネットワーク接続していると、ディスクのコンテンツをさらに楽しめるものがあります。				
音楽用CD	• 12cm / 8cm	ディスクによっては、再生できない場合があります。				
CD-R CD-RW	• 12cm • CD-DA(音楽用CD)フォーマット	ディスクによっては、再生できない場合があります。				

- 本機で再生できる映像方式は、日本国内でのテレビ放送方式に従っています。
- ・上記のディスクでも規格外のディスクなどは、再生できません。
- ・上記以外のディスクは再生できません。上記のディスク(市販されているHD DVD ビデオディスク、DVD ビデオディスク やCDなど)でもディスクの状態によっては、再生できない場合があります。(上記のディスクすべての再生を保証するもの ではありません。)
- ブルーレイディスクは再生できません。
- DVD-R Ver1.0 3.9G (Authoring)は再生できません。



DVP はDVDフォーマット/ロゴ ライセンシング株式会社の商標です。

ディスクに録る前に

Step 2: ディスクをフォーマットしよう

DVDディスクのフォーマットには、HDVRフォーマット、VRフォーマット、Videoフォーマットの3種類があります。 それぞれのフォーマットで初期化することで、そのフォーマットで使えます。ただし、DVD-RのVideoフォーマットのみ初期 化はしないで使います。

	HDVR フォーマット	VR フォーマット	Video フォーマット
記録できるタイトルの種類	TS タイトル TSE タイトル VR タイトル	VR タイトル	Video タイトル (VRタイトルで「DVD互換(入)」)
対応ディスク	HD DVD-R DVD-R DVD-RAM DVD-RW (各 DVD ディスクは、3 倍速以上対応品のみ)	DVD-R DVD-RAM DVD-RW	DVD-R DVD-RW
アナログ放送の記録 外部入力録画	O VR タイトル	O VR タイトル	○ VR タイトル (コピー制限のないタイトルのみ、 内蔵 HDD からダビング)
デジタル放送の記録	○ TS タイトル、 TSE タイトル、VR タイトル	O VR タイトル	×
ハイビジョン画質での記録	○ TS タイトル、TSE タイトル	×	×
デジタル放送の記録	○ TS タイトル、 TSE タイトル、VR タイトル	O VR タイトル	×
プレーヤー互換性	↑ 対応機種のみ ・録画した DVD ディスクの 種類と HDVR フォーマットに対応している DVD 機器で、TS、TSE、VR それぞれのタイトルの再生に対応している機器でのみ再生ができます。 TS、TSE、VR のうち、再生に対応しているタイトルのみが再生できます。	↑ 対応機種のみ ・録画した DVD ディスクの 種類と VR フォーマットに 対応している DVD 機器で のみ再生ができます。 CPRM 対応のディスクは CPRM に対応した機器での み再生ができます。	ファイナライズ後 ・ファイナライズした後、DVD-Video の再生に対応している DVD 機器で再生ができます。ただし、ディスクの状態によっては再生できない場合もあります。
二カ国語放送の記録	マルチ音声:TS、TSE タイトル 二重音声:TS、TSE、VR タイトル	○ マルチ音声:× 二重音声:○	×
ディスク上での編集	○ 部分消去やプレイリストの作成等ができます	○ 部分消去やプレイリストの作成等ができます	× 編集は制限されます
フォーマット(初期化)	必要	必要	DVD-R:不要 DVD-RW:必要

●Videoフォーマットの特長



●HDVRフォーマットを使うまえに…

DVD ディスクを HDVR フォーマットにして使うときに、フォーマットに非対応 のレコーダーなどに入れると、記録されている内容は確認できません。また、VR フォーマットと認識するため、非対応機で追記をすると、ディスク内で HDVR フォーマットの領域と、VR フォーマットの領域ができてしまいます。両方の記録 内容を同時に見ることはできません。フォーマットを切り換える必要があります。 (→ 29 ページ) 扱いにくいディスクになってしまうので、HDVR フォーマット に非対応の機器には入れないでください。

DVD-Rの一層以外の DVD ディスクの場合、記録したタイトルの再生が、正常に できないことがあります。

●VideoフォーマットとVRフォーマットの違い



DVD ディスク に録画したあと でも、編集 OK





二力国語(二重音 声)の音声を両方 記録できます。









二カ国語(二重音 声)の音声を両方 記録できません。

ディスクに録る前に・つづき

DVDディスクを初期化する

「本機の機能を使う前に、未使用のDVDディスクは初期化をして記録フォーマットを決定します(DVD-R、DVD-R DLのVideoフォーマットは除く)。 以下の表を参考にしてください。

■ ディスクを初期化する(論理フォーマット)

- 🚺 ディスクを入れ、 🖄 を押す
- **7** 【DVD管理】を選び、[®] を押す
- 3 【DVD初期化】を選び、寒を押す
- 4 記録フォーマットを選ぶ


ディスク番号やディスク名が入力できます。

●HD DVD-Rの場合



ディスク番号 変更できます。 ディスク名 変更できます。 記録フォーマット HDVRフォーマットで固定

●DVD-RAMの場合



ディスク番号 変更できます。 ディスク名 変更できます。 記録フォーマット 希望のフォーマットを 選ぶ(→27ページ)

●DVD-R / DVD-R DLの場合



ディスク番号 変更できます。 ディスク名 変更できます。 記録フォーマット 希望のフォーマットを 選ぶ(→27ページ)

●DVD-RWの場合



変更できます。 ディスク名 変更できます。 記録フォーマット 希望のフォーマットを 選ぶ(→27ページ)

ディスク番号

●ディスク名

ディスクに名称をつけることができます。

- ①方向ボタンでディスク名を選び (歳) を押す
- ②「文字入力のしかた」(→22ページ)にしたがって、ディスク名を入力する
- ③方向ボタンで【登録】を選び ∞ を押してディスク名を保存し、初期化画面に戻る

●ディスク番号


自動で番号がつきますが、好きな番号(3ケタ)に変更できます。4ケタ目は、DVD-RAMの両面ディスクの区分用に「AIか「BIを設定します(空欄でも可)。

- DVD-RWで【Videoフォーマット】を選ぶと、ディスク番号は設定できません。
- ①ディスク番号を方向ボタン(▲/▼)で選び、(縁)を押す
- ②番号を方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で入力し、歳 を押す

●記録フォーマット

希望のフォーマットを選びます。 (DVD-Videoフォーマットを選んだときは、→29 ページもご覧ください)

- ①【Videoフォーマット】、【VRフォーマット】または 【HDVRフォーマット】を方向ボタン(◆/▶)で選ぶ
 - DVD-RWでは、「設定メニュー」の【録画機能設定】 -【DVD-RW記録フォーマット設定】で、いつも使う フォーマットを設定しておくこともできます。
- 5 【開始】を方向ボタンで選び、寒 を押す
- **6** メッセージを確認したあと、もう一度 【開始】を選び、 (衆) を押す



初期化が始まります。

お知らせ

ディスクに劣化や欠陥が多くなると、録画ができなくなることがあります。

●ご注意

- ・記録済みのDVD-RAM、DVD-RWを再初期化しなお すと、記録内容はすべて消去されます。また、上記以外の ディスクを再初期化することはできません。
- ・DVDディスクをHDVRフォーマットにして使うときに、フォーマットに非対応のレコーダーなどに入れると、記録されている内容は確認できません。また、VRフォーマットと認識するため、非対応機で追記をすると、ディスク内でHDVRフォーマットの領域と、VRフォーマットの領域ができてしまいます。両方の記録内容を同時に見ることはできません。フォーマットを切り換える必要があります。(→29ページ)扱いにくいディスクになってしまうので、HDVRフォーマットに非対応の機器には入れないでください。また、DVD-Rの一層以外のHDVRフォーマットのDVDディスクでは、記録したタイトルの再生が、正常にできないことがあります。
- 本機では、以前のRDシリーズで作成された「予約ディスク」を記録用として使用できません。ご利用になるには、設定したRDシリーズで予約ディスクを解除するか、必要なタイトルをバックアップしたのち、本機で初期化してお使いください。

■ ディスクのフォーマットを切り換える

例)HDVRフォーマットのディスクを、フォーマット非対 応機でVRタイトルを記録してしまった。

上記の例の場合、HDVRフォーマットディスクに更にVRフォーマット領域が作られてしまいます。

これらの領域に記録されたタイトルを、同時にみることはできません。以下の手順でフォーマットの切換えをすると、 選んだ領域に記録されたタイトルをみることができます。

準備

・ F7/7 を押して、「HD DVD を選んでおきます。

- **1** VRとHDVRフォーマットが混在したディスクを入れ、 を押す
- 2 【ディスク管理】を選び、寒 を押す
- 3 【VRフォーマット優先表示】または 【HDVRフォーマット優先表示】を選び、 (注) を押す
- **4** いったんディスクを取り出し、再度入れな おす

•【VRフォーマット優先表示】または【HDVRフォーマット優先表示】 は、混在したディスクが入っているときのみ、表示されます。

あとでDVD-R / RW (Videoフォーマット)にダビングするには

DVD互換モードについて

他のDVDプレーヤーで再生するなど、あとでVideoフォーマットのDVD-R/RWにダビングする予定の場合に、録画の前に必要な設定です。

※通常のデジタル放送はコピー制限のある番組のため、DVD-Video規格の制約により、Videoフォーマットのディスクにダビングできません。

• あとで内蔵HDDからDVD-R/RW (Videoフォーマット) にダビングする予定の場合、内蔵HDDに録画するとき に、あらかじめDVD互換モードを設定しておいてください。

●DVD互換モード

DVD-Video規格によって、Videoフォーマットでは音声は主音声か副音声かのどちらかしか記録できません。

コカ国語放送などでは主音声も副音声も両方記録します。録画品質(画質・音質)の設定によっては、DVD-Video作成ができない場合もあります。

入 音声多重放送の場合、元の主音声だけを左、右 (主音声) チャンネルの両方に記録します。

入 音声多重放送の場合、元の副音声だけを左、右 (副音声) チャンネルの両方に記録します。

外部入力から録画するときは、この設定によらず入力された音声信号がそのまま記録されますので、音声多重番組の場合は記録したい音声を外部機器側で選んでおいてください。

VideoフォーマットのDVD互換モードを設定する

- 1 ② を押す
- 2 【設定メニュー】を選び、寒 を押す
- 3 【録画機能設定】を選び、寒を押す
- 4 【Videoフォーマット記録時設定】を選び、寒を押す
- 5 【DVD互換モード】を選び、寒を押す
- 6 設定内容を選び、寒を押す



録画品質(録画方式/画質/音質)の設定

Step 3:録画方式を選びましょう

録画するタイトルに応じて、録画方式を選びます。

	TS 録画	TSE 録画	VR 録画 (DVD 互換「切」)	VR 録画(DVD 互換「入」)		
		対応フォーマット				
	HDVR	HDVR	HDVR / VR	HDVR / VR / Video (コピーフリーのみ)		
ハイビジョンで録る (無劣化)	\bigcirc					
ハイビジョンで録る (画質を指定する)		\bigcirc				
デジタル放送を録る (マルチ音声放送)	\bigcirc	\bigcirc				
従来画質で録る (二重音声放送)			\bigcirc	△ (どちらかの音声のみ)		
従来画質で録る (アナログ放送)			\bigcirc	\bigcirc		
従来画質で録る (外部チューナー)			○ (コピー制限がある場合はVRフォーマットのみ)	へ (コピー制限がある場合はVRフォーマットのみ)		
従来画質で録る (ビデオカメラなど)			\bigcirc	\bigcirc		

TS録画、TSE録画、VR録画の違い

	TS 録画	TSE 録画	VR 録画			
録画できる放送	デジタル放送	デジタル放送	デジタル放送/アナログ放送/ 外部入力映像			
どんな記録方法?	本体内蔵のデジタルチューナーで受信したデジタル放送の番組を、そのままの画質や音質で記録する方法です。	本体内蔵のデジタルチューナーで 受信したデジタル放送の番組を MPEG4AVC映像で圧縮して記録 する方法です。	映像を MPEG2 映像で圧縮して記			
画質と音質は	録画品質は TS 固定です。	任意の録画品質で録画することができます。ハイビジョンはハイビジョン画質、標準放送は標準画質で記録します。	任意の録画品質(標準画質)で録画 することができます。ハイビジョン 画質のまま記録はできません。			
	音声は放送で送られてきたままを記 録します。	音声は最大 5.1ch 放送を2つまで、 そのままの音質で録画できます。	音声はステレオまたは、モノラルの 二カ国語になります。			
どんなときに選ぶの?	デジタル放送をそのままの画質で録 画したいときに選びます。	デジタル放送を限られたディスクの 容量内に収めたいときに選びます。	従来の DVD 機器でも再生したいと きに選びます。			
再生互換性は?	録画した DVD ディスクの種類と HDVR フォーマットに対応している DVD 機器で、TS タイトルの再生に対応している機器でのみ再生ができます。	録画した DVD ディスクの種類と HDVR フォーマットに対応している DVD 機器で、TSE タイトルの再生に対応している機器でのみ再生ができます。	Video フォーマットで保存した場合は、多くの DVD 機器で再生ができます。 VR フォーマットで保存した場合は、VR フォーマットに対応している DVD 機器でのみ再生ができます。 CPRM 対応のディスクは CPRM に対応した機器である必要があります。			
映像方式	MPEG2-TS	MPEG4AVC-TS	MPEG2-PS			
音声方式	AAC	AAC	ドルビーデジタル、リニア PCM			

TSEでの直接録画は、放送波によるバージョンアップで対応予定です。 バージョンアップ開始の日程および制限事項については当社ホームページ(http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/)にて お知らせします。

	内蔵 HDD や対応ディスクに直接録画できる内容						
经而士士	TSE 直接録画対応のバージョンアップ前			TSE 直接録画対応のバージョンアップ後			
録画方式		録画先			録画先		
	内蔵HDD	HD-R	DVD-R(HDVR フォーマット)	内蔵HDD	HD-R	DVD-R(HDVR フォーマット)	
VR 録画	\circ	Α	А	\circ	А	А	
TS 録画	\circ	\bigcirc	А	\circ	\bigcirc	Α	
TSE 録画	В	С	С		\circ	\bigcirc	

- A:一度、内蔵HDD に録画してからダビング B:一度、内蔵HDD にTS 録画してから、内蔵HDD 内で「画質指定」または「ぴったり[TSE]」ダビングでTSE に変換 C:一度、内蔵HDD にTS 録画してから、内蔵HDD 内で「画質指定」または「ぴったり[TSE]」ダビングでTSE に変換。 そのあとで、「高速コピー管理ダビング」でTSE タイトル対応のディスクにダビング
- TSタイトルからTSEタイトルへの変換は、TSタイトルの録画品質によっては、変換できない場合があります。
 TSEの直接録画は、TSでの録画よりも電波の影響を受けやすく、録画ができない、または失敗することがあります。
 DVD-R DL / DVD-RW / DVD-RAMICもHDVRフォーマットでの使用は可能ですが、ビットレートが高いTSタイトル(BSデジタル放送など)を記録した場合、再生ができない場合があります。

お好みの画質と音質を設定する(録画モードの設定)

「RE」を使って録画する場合、録画品質(録画方式、画質と音質の組合せ)で、録画できる容量が変わります。 よく使う録画品質をあらかじめ設定しておくと、録画するときに設定する手間がかからず便利です。

よく使う録画品質(録画方式/画質/音質)を設定する




【録画品質設定】を選び、寒 を押す



画質/音質の設定をする

例)



録画方式・画質・音質の組合せを作る

- ①組合せを変更したい設定(1~5)を方向ボタン (▲/▼)で選び、(歳)を押す
- ②項目(「録画方式」、「モード」、「レート」、「音質」の 順に並んでいます。)を方向ボタン(◀/▶)で選ぶ
- ③設定を方向ボタン(▲/▼)で変更し、(歳)を押す

録画品質を選ぶ

- ①HDDとDVDそれぞれの録画先で、使用したい 設定(1~5)を方向ボタンで選び、風を押す
- ②方向ボタンで【登録】を選び、風を押す ここで設定した録画品質は、録画や録画予約など をするときの初期設定となりますが、右の手順で 選び直すことができます。(選びなおすと、ここで の設定も変更されます。)

- 画質「SP | 「LP | に設定すると、音質「L-PCM | は選べません。
- 録画方式をTSEに設定すると、音質は選べません。

ディスクや状態に合わせて録画モードを選ぶ

録画や録画予約をするときに、録画モードを選ぶことがで きます。

高画質で録画したい場合、長時間の番組をDVDに保存する ため、画質を落として録画する場合など、お好みで録画モー ドを選んでください。

- 同行機 を押し、「HDD」または「HD DVD」 を選ぶ
- wst を押して、「RE」を選ぶ TS1またはTS2を選んだときは録画モードは変更できません。
- 極手 を押して、録画モードを選ぶ

本体表示窓

選んでいる録画モードと、IS レートが表示されます。

圖形 を押すたびに録画品質設定のNo.ごとに変わ ります。

例

MN-SP-LP-MN-MN-

録画モード	録画時間	画質
SP	約2時間*1	標準
LP	約4時間*1	SPより劣る
MN	画品質設定」の操	。レートや音質の いときは、左の「録 作で、「モード」に 望の「レート」と
TS (TS1またはTS2 を選んでいるとき のみ点灯)	の空き容量に	HD (デジタル ハイビジョン画 質) / SD (デ ジタルスタン ダード画質)

※1 VR録画では、DVD-RAM片面4.7GBに記録 した場合の目安です。

TSE録画では、HD-R (15GB)に記録した場 合の目安です。

※2 詳しくは→170ページ「録画可能時間一覧表| をご覧ください。

録画中のタイトルは、録画モードの変更ができません。

コピー制限のある番組の録画について

デジタル放送を録画する前に知っておきたいこと

デジタル放送では、ほとんどの番組にコピー制限があり、番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて放送しています。コピー制限のある番組は、CPRMまたはAACSに対応した録画機器とディスクでのみ、録画することができます。本機はこの技術に対応しています。

●コピーワンス放送のHDDへの録画

(対応ディスクに1回のみ移動可能)

- 録画するとコピー禁止タイトルになり、ダビングは移動のみとなります。
- 内蔵HDDに録画した番組は、CPRMまたはAACSに対応した ディスクに移動することができます。 (移動した部分は、内蔵HDDから削除されます)

●ダビング10放送のHDDへの録画

(対応ディスクにコピー9回と移動1回が可能)

- 録画したタイトルは、9回コピーが可能ですが、最後の1 回を 行うとコピー禁止のタイトルになります。
- 内蔵HDDに録画した番組は、9回までCPRMまたはAACSに対応したVRまたはHDVRフォーマットのディスクにコピーすることができます。
- ることができます。
 コピーが9回許可されているタイトルでも、DVDに移動したらコピー禁止のタイトルになり元には戻せません。
- らコピー禁止のタイトルになり元には戻せません。 • チャブター単位で一部分をコピーした場合でも、コピーできる 回数は減っていきます。
- コピー可能回数の異なるタイトルを結合した場合、コピー回数が少ない方になります。

「「コピー」と「移動」の違い」(→135ページ)もご覧ください。

●ダビング10番組について

ダビング10番組(以下、ダビング10)とは、デジタル放送でダビング元がHDDのときに、ダビングが最大10回(コピー 9回と移動1回)できる番組のことです。

- ダビング10の放送開始時期については未定です。(2007年11月現在)
- ダビング10の本機の対応については、放送波でのバージョン アップを予定しています。


放送開始時期や、バージョンアップの時期などについては、当 社ホームページ(http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/)で ご確認ください。また、ソフトウェアのバージョンアップにつ いては、→導入・設定編28ページをご覧ください。

・ダビング10の名称および機能は、予告無く変更されることがあります。


●ご注意

- HDD以外のメディア(DVD等)に直接録画した場合はダビング10とはならず、コピーワンス放送と同様の動作となります。
- ダビング10でも、ダビングしたものからさらにコピー(孫コピーを作成)することはできません。

コピーワンス



コピー9回+移動1回(ダビング10)



DVD ヘコピー可(回数制限あり)

■ ディスクがコピー制限に対応しているかはここを確認!




ディスク情報を確認(記録フォーマットやコピー制限などに対応しているか確認する)

DVDディスクのフォーマット形式や、コピーワンス番組を録画できるかどうか、または録画できる残り時間などを確認することができます。 DVDディスクだけでなく、内蔵HDDの情報も確認できます。

内蔵HDDの情報を確認したいときは「HDD」を選びます。

- 2 を押して【ディスク管理】を選び、寒を押す
- **3**【ディスク情報】を選び、寒 を押す



デジタル放送を楽しむ

本機でテレビ放送を視聴するための方法や、便利な機能な どを、説明しています。

放送中の番組を楽しむ

放送中の番組を楽しむ

番組を見ながら選局・操作をする(「見ながら選択」機能)



「見ながら選択」を使って、かんたんにチャンネルを切り換えることができます。また、番組やタイトルを見ながら現在の番組 情報を表示したり、かんたんに録画予約することもできます。


●「見ながら選択」機能をお使いいただく条件

- ① 番組表の設定が済んでいて、番組表を使った録画予約ができる状態にある(→導入・設定編68ページ)
- ② F77分分 を押して、「HDD |を選んでいる


「見ながら選択」の画面のみかたと基本操作

「見ながら選択」画面が表示されます。

■「見ながら選択」画面のみかた



- ① 現在選択しているW録(TS1、TS2またはRE)のアイコンが表示されます。
- ②「今の番組」、「次の番組」、「録画タイトル」を、方向ボタン(◀/▶)で切り換えます。
- ③ 番号ボタンに割り当てられた放送メディアだけに絞り込んで表示します。(→導入・設定編74ページ)
- ④ 放送メディア、放送局番号とアイコンが表示されます。録画状態に応じてアイコンなどが表示されます。



⑥ 番組名やサブタイトルなどが表示されます。

状態に応じたアイコンが表示されます。

型 現在視聴中の番組を表します。 視聴している番組を録画したいときは、**優**

視聴している番組を録画したいときは、<a href="mailto:smaller:gmotoler:gmo

予約録画中の番組であることを表します。

- ⑧ 番組の開始時刻と終了時刻が表示されます。
- ⑨ 番組のジャンル番号とアイコンが表示されます。

表示したい画面を、方向ボタン(◀/▶)で選ぶ

「今の番組」、「次の番組」、「録画タイトル」が切り換わります。

3 終了するときは、際)を押す

または を押しても、終了できます。

お知らせ


- 追っかけ再生中やTVお好み再生中、ダビングしているとき、または番組データをダウンロードしているときなどは、「見ながら選択」を使うことができません。
- 「今の番組」、「次の番組」で表示される情報は、番組表で取得した番組データが表示されます。そのため、緊急番組やスポーツ中継の延長などによって、実際の放送と表示される情報が異なる場合があります。(→182ページ)
- 番組データが「歯抜け」状態のときは、番組表から「番組表更新」で最新のデータを取得すると、「歯抜け」状態が改善されることがあります。(→76ページ)

現在放送されている番組を表示する (今の番組)

現在放送されている番組の情報が表示されます。番組情報の一覧から、簡単に番組を切り換えられます。

1 見たい番組を方向ボタン(▲ / ▼)で選び(※) を押す

選んだチャンネルに切り換わります。



- 録画中は、選んだチャンネルに切り換えることができません。
- 「今の番組」画面を表示中に緊急番組などで番組が変わっても、表示された情報は更新されません。
- 録画中のアイコンは、録画時間が番組データと一致していないときなど、表示されない場合があります。

次に放送される番組を簡単に録画予約する(次の番組)

各チャンネルごとに、現在放送されている番組の、次に放送される番組情報が表示されます。

録画したい番組を選び、簡単に録画予約またはキャンセル できます。

1 Wst を押して、録画したいTS1または REを選ぶ

「TS2」では録画予約することはできません。 ※「TS2」を選んでいるときは、「TS1」で録画予約されます。

2 録画予約したい番組を方向ボタン(▲/▼) で選び (乗) を押す



- 予約登録が完了すると、アイコンが表示されます。

●予約をキャンセルするときは

録画予約されている番組を選び、母を押します。確認メッセージで【はい】を選び、母を押すと、予約がキャンセルされます。


- ・録画品質などは、→31ページで設定した内容で録画予約されます。
- 選択した番組の放送時間がVR録画で連続9時間、TSまたはTSE録画で連続23時間59分を超えるときは、「次の番組」画面から録画予約できません。
- 予約録画中は、「次の番組」画面から予約をキャンセルできません。

録画したタイトルを再生する <u>(録画タイトル</u>)

HDDに録画したタイトルやプレイリストを選んで再生することができます。

1 再生したいタイトルまたはプレイリストを方向ボタン(▲ / ▼)で選び 歳 を押す

再生が始まります。



○「見ながら選択」画面で不要なタイトルをごみ箱に移動するには

不要なタイトルやプレイリストを選び、歴紀 を押します。 ごみ箱に移動し、フォルダ表示に ■ が表示されます。 また、ごみ箱内に入っているタイトルを選び、歴紀 を押す と、ルート上に移動します。

施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトルは表示されません。開錠については→110ページをご覧ください。

放送中の番組を楽しむ・っづき

番号ボタンやチャンネルボタンで選局する



本機では「見ながら選択」が使えないときでも、番号ボタンなどで放送局を選局することができます。

地上アナログやデジタルなど、放送メディア を切り換える

版送切換 を押して、放送を選ぶ

MR FD BS CS

本体表示窓

(表示なし)*: 地上アナログ放送 地 FD : 地上デジタル放送 BS : BSデジタル放送

CS : 110度CSデジタル放送

- ボタンを押すたびに、(表示なし/地上アナログ放 送)^{*}→地トD→BS→CS→(表示なし/地トアナ ログ放送)*…と切り換わります。
- ※地上アナログ放送を選局したいときは、「RE」を選びます。
- デジタル放送(地上D・BS・CS)の場 合は、図ググアを押して、メディアを選ぶ


ボタンを押すたびに、テレビ→(ラジオ)→データ→ テレビ…と切り換わります。

- 地上Dの場合はラジオ放送はありません。
- チャンネルを選ぶ

以降の選局方法の中から選んで行なってください。

番号ボタンで選局する

シラト を押しながら番号ボタンを押し て、チャンネルを選ぶ



- 1~12の番号に割りあて られた放送局が選べます。 (割りあてる放送局を変更す るには、→導入・設定編 48、 52ページ)
- 頻繁にチャンネルを切り換える 場合は、「チャンネル切換/通 常」スイッチを「チャンネル切 換」側にすると、シフトを押さ ずに切り換えられます。

■ お買い上げ時に設定されている内容

● 版送切例 を押してBS (BSデジタル放送)を選択したとき

リモコンの ボタン	放送	チャンネル	放送の種類	
1 地上A ▼ □7戻し	NHK BS1	101		
2 地上口	NHK BS2	102		
3 BS-D □マ掛ノ►II	NHK ハイビジョン	103		
4 110CS	BS日テレ		BS デジタル 放送	
5 949AhA	BS朝日			
6 3473.08	BS-i	DO		
7 50xxx	BS ジャパン	BS テレビの		
8 新込みA	BS フジ	チャンネル		
9 #33#8 ZD- I ►	WOWOW			
10/米 絞込みC 「■■スキップ +10	スターチャンネル			

※ [トン/シーベ/編織] 、 [ユネッフ ト━] には、2007年12月より放送開始予定のBSチャンネ ルが設定されています。(放送が始まるまでは、「該当するチャンネルはあり ません。」が表示されます)

●版送喇 を押してCS(110度CSデジタル放送)を選択 したとき

リモコンの ボタン	放送	チャンネル	放送の種類
1 地EA ◀37戻し	CS プロモーション CH	001	110度CS
2 地上口	CS プロモーション CH	100	デジタル放送

※他のボタンには設定されていません。

チャンネル(*****//****)ボタンで選局する

チャンネル(デー/シン)を押して、チャ ンネルを選ぶ

チャンネルを順送りで選局します。

3けたのチャンネル番号を入力して選局する

(地上デジタル)(BS デジタル)(CS デジタル)

※地上アナログ放送の場合は2けた入力になります。

「膰勁」を押す

チャンネル番号入力:地上D - - -

画面に3けた入力欄が表示 されます。

- 番号ボタンを押して、3けたのチャン ネル番号を入力する
- 徳 を押す

入力したチャンネルに切り換わります。



その他の選局方法について

選局には、以下の方法もあります。

○「※」マークを使った入力方法

見たいチャンネルの3けたの番号がはっきりわから ないとき、10/4 (864) を使って、次のように選ぶことがで きます。

例 BS デジタル放送を選んでいる状態で、300 番台のBS チャンネルを見たいとき

[CH番引力] → [3789] → [10/* 総込みC | **上押す**

300番台で放送されている一番小さい番号の BSチャンネルが選局されます。

放送されているチャンネルがない場合は、その 上のチャンネルから選局されます。

●枝番号の異なる放送を選局するには(地上デジタル放 送)

枝番号とは、将来多くの地域で地上デジタル放送が 開始され、同じチャンネル番号に割り当てられる放 送が複数受信できた場合に追加される番号のことで

例 手順2)で入力した3けたチャンネルに枝番号 がある場合



画面に枝番号チャンネル選択の表示がでます。



放送局を方向ボタン(▲ / ▼)で選び、缺 を押し て選局します。

放送中の番組を見ているときに使える便利な機能



デジタル放送の字幕や音声、マルチビュー放送の映像などを切り換えることができます。

※ただし、「TS1」または「TS2」でデジタル放送を録画しているときは、切り換えられません。

データ放送を見る

地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

データ放送のある番組を見ているとき に、ぼう を押す

データ放送の画面が表示されます。

• デジタル放送の録画中は、データ放送を表示でき

見たい項目を方向ボタンで選び、寒を 押す

番組によって、カラーボタンや番号ボタンを使った 選択画面が表示されますので、その指示に従ってく ださい。

- データ放送中に番号ボタンや文字を入力する場合は、『シフト』を押 しながら番号ボタン、文字入力画面で各文字入力ボタン(→4、5ペー ジ)を押してください。
- サービスの種類によっては、電話回線を使用する場合があります。電 話回線の接続・設定については→導入・設定編37、56ページをご覧
- データ放送を表示中に、各ナビ画面などを表示させた場合、データ放 送が表示されなくなることがあります。

字幕を切り換える

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

字幕のある番組をご覧のとき、字幕の表示切換えをするこ とができます。

∰ を押す

現在の字幕設定が表示されます。

切

設定番号および

【入】または【切】を方向ボタン(▶)で選 び、「幕」を押して切り換える

【切】にすると字幕は表示されません。

- 【入】にした場合は、方向ボタン(◀)で **【字幕】を選び、 ^{字幕} を押して好きな言** 語を選ぶ
 - 方向ボタン(▲/▼)で選ぶこともできます。
 - ・字幕設定の表示は、操作してから約3秒たつと自 動的に消えます。

放送中の番組を楽しむ・つづき

音声を切り換える

主音声と副音声がある番組をご覧のとき、音声を切り換え て楽しむことができます。

現在の音声設定が表示されます。

音声設定の表示中に (をくり返し押 して、好きな音声を選ぶ

二重音声の番組

「主」(主音声)→「副」(副音声)→「主+副」(主音声 +副音声)(→「主」に戻る)

• マルチ音声の場合は、クイックメニューから切り換えます。 (→41ページ)

マルチビュー放送を見る(映像切換)

ig(地上デジタル ig)ig(BS デジタル ig)ig(CS デジタル ig)

マルチビュー放送とは、複数の映像(音声・データも含む) を同じチャンネルで楽しむことができる放送です。

マルチビュー放送を行なっている番組 を選局しているときに、(アップ) を押して、 見たい映像を選ぶ

押すたびに、映像が切り換わります。

野球中継などで、3方向(バックネット裏、真上、 バックスタンド)からの映像を切り換えて見ると きに使います。

• 映像を切り換えると、それに伴って音声が自動的に切り換わる場合 もあります。(これをマルチビューサービスといいます。)

文字スーパー表示の設定を変更する

(地上デジタル)(BS デジタル)(CS デジタル)

デジタル放送は、番組によって文字スーパーを表示させる サービスがあります。

文字スーパー表示の入/切と、表示言語の設定を変更する ことができます。(お買い上げ時は【表示する】で日本語を優 先で表示する設定になっています。)

詳しくは→導入・設定編55ページをご覧ください。

課金制の番組(以下、PPV(ペイ・パー・ビュー) 番組)を購入して見る

デジタル放送のPPV番組を番組単位で購入して見るこ とができます。

• PPV 番組を見るには、放送事業者との契約が必要です。また、 PPV を視聴・録画するには、以下の購入操作が必要になります。

PPV番組を選局し、寒 を押す

番組によっては、プレビュー画面が表示されます。(有料 番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスで

) 項目を方向ボタンで選び、㈱ を押す

番組によって、選べる項目が変わります。

購入する 番組を購入したことになり、視聴できます。 コピーガードのある番組は、録画ができませ

しない 番組を購入しません。

視聴購入 料金を払うと視聴できますが、コピーガード のある番組は録画ができません。

録画購入 料金を払うと視聴と録画ができます。

●視聴制限が働いているときは

暗証番号や視聴年齢制限の設定に関するメッセージが表示 されたら、以下の設定をしてください。

① (決定) を押す

暗証番号入力画面になります。

- ②番号ボタンで暗証番号を入力する
 - ①暗証番号の設定 (→導入・設定編 60 ページ)
 - ②視聴年齢制限の設定 (→導入・設定編 62 ページ)
- ③番組購入限度額の設定 (→導入・設定編61ページ)

- 番組購入後は、視聴購入から録画購入への変更、またはその逆の 変更はできません。
- 番組によっては、複数の映像・音声・データを含んでいるものが あります。TS録画(→30ページ)または視聴したい映像などが 複数あるときは、番組が始まる前に購入したい映像などに切り換 え、すべて購入しておいてください。『録画』を押して開始した録 画中に追加購入したいときは、録画を一時停止してから録画購入 の操作をしてください。予約録画中は、一時停止できません。

TSE録画のときは、映像などが複数あっても録画できる映像は、 放送の主映像になります。

録画予約を登録したときに購入することはできません。放送開始 時に録画購入の操作をしてください。

放送中の番組を見ているときに使える便利な機能(クイックメニューを使う)



(地上デジタル)(BS デジタル)(CS デジタル)

『クイックメニュー』からも、デジタル放送の信号(映像・音声・データ・字幕・降雨対応)を切り換えられます。

クイックメニューを表示する(基本の操作)

デジタル放送を視聴中に、 を押す



【信号切換】を選び、寒を押す

【信号切換】は、TSまたはTSE録画中は表示されま せん。デジタル放送を視聴中のときだけ表示されま す。

- 各項目を選択する
- データを切り換える(データ放送のとき)
- 【データ切換】を選び、㈱ を押す
- 見たいデータを選ぶ 1/2 データ1
- 字幕を切り換える(字幕放送があるとき)
- 【字幕切換】を選び、 を押す
- 好きな字幕を選ぶ (例) 字幕 1 日本語

■ 音声を切り換える(マルチ音声のとき)

- 【音声切換】を選び、寒を押す
- 好きな音声を選ぶ (例) 音声 [2/4 音声2

■ 映像を切り換える(マルチビュー放送のとき)

- 【映像切換】を選び、寒)を押す
- 見たい映像を選ぶ (例) 映像: 1/3 映像1

■ 降雨対応放送に切り換える

BS デジタル (CS デジタル)

衛星を利用した放送では、雪や雨などの影響で電波が弱ま り、放送が受信できなくなる場合があります。その場合で も、降雨対応放送が行なわれているときには、以下の操作で 放送が見られます。

【降雨対応放送切換】を選び、寒)を押す 降雨対応放送が行なわれているときだけ、メニュー が表示されます。

【降雨対応放送】を選び、寒 を押す

(例) 降雨対応放送切換: 降雨対応放送

通常の放送に戻すときは、ここで【通常の放送】を選 び、風を押します。また、放送の電波が強くなると、 降雨対応放送から通常の放送に自動的に戻ります。

- 降雨対応放送は、通常の放送に比べて画質などの品質が落ちる場合 があります。
- VR録画中に、降雨対応放送に自動的に切り換わることがあります。
- TSまたはTSE録画中に降雨などで通常の受信ができなくなると、そ の間の録画は一時停止状態になります。
- 降雨対応放送を視聴中にTSまたはTSE録画を行なうと、自動的に通 常の放送に切り換わります。

録画する

番組表の機能や使い方、便利な録画予約や録画のしかたなどを、説明しています。

録画について

放送中の番組を録画する

番組ナビについて

番組表の表示と機能

録画予約する

録画予約を確認・変更・キャンセルする

番組を検索する

番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)


予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ

番組ナビの便利な使いかた

その他のお知らせ

CATV連動や外部チューナーの番組を録画するには


接続したビデオデッキやビデオカメラなどから録画する



録画について



知っておきたい!録画のこと



TSEでの直接録画は、放送波によるバージョンアップで対応予定です。 バージョンアップ開始の日程および制限事項については当社ホームページ(http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/)にて お知らせします。

			内蔵 HDD や対応ディス	クに直接録画で	きる内容	
	TSE 直接録画対応のバージョンアップ前			TSE 直接録画対応のバージョンアップ後		
	録画先			録画先		
録画方式	内蔵 HDD	HD-R	DVD-R(HDVR フォーマット)	内蔵 HDD	HD-R	DVD-R(HDVR フォーマット)
VR 録画	O A A		\circ	Α	А	
TS 録画	O O A		\bigcirc	\bigcirc	А	
TSE 録画	В	С	С	\circ		\bigcirc

- A:一度、内蔵 HDD に録画してからダビング
- B:一度、内蔵 HDDに TS 録画してから、内蔵 HDD 内で「画質指定」または「ぴったり[TSE]」ダビングで TSE に変換
- C: 一度、内蔵 HDD に TS 録画してから、内蔵 HDD 内で「画質指定」または「ぴったり[TSE]」ダビングで TSE に変換。そのあとで、「高速コピー管理ダビング」で TSE タイトル対応のディスクにダビング
 - ※ TSタイトルからTSEタイトルへの変換は、TSタイトルの録画品質によっては、変換できない場合があります。
 - ※ TSEの直接録画は、TSでの録画よりも電波の影響を受けやすく、録画ができない、または失敗することがあります。
 - ※ DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAMにもHDVRフォーマットでの使用は可能ですが、ビットレートが高いTSタイトル(BSデジタル 放送など)を記録した場合、再生ができない場合があります。

放送中の番組を録画する

HDD

HDVR フォーマット VR フォーマット

現在見ている放送を録画する



内蔵 HDD に録画したあとに、編集してから各ディスクへダビングすることをおす すめします。編集; → 121 ページ ダビング: → 133 ページ

> 準備

- あとでDVD-R/RW (Videoフォーマット)にダビングするときは、はじめに必要 な設定をしてください。(→29ページ)
- 同行欄 を押して、録画先(HDDまたはHD DVD)を選ぶ
- 「₩録」を押して、TS1/TS2、またはREを選ぶ



本機に接続した外部チューナー (スカパー!やCATVチューナーなど)の番組を録画す るときは、「RE |を選びます。

- TSまたはTSE録画ができるのは、デジタル放送で記録先が内蔵HDDまたはHDVR フォーマットのディスクのときのみです。(ただし、HDVRフォーマットのDVDディ スクには、TS録画はできません。)
- HDVRフォーマットのディスクに直接VR録画はできません。一度、内蔵HDDに録画 したあと、ダビングしてください。ただし、外部チューナーで録画した番組は、HDVR フォーマットのディスクに記録することはできません。
- 録画するチャンネルを選ぶ

チャンネルの選びかたについては→37、38ページをご覧ください。

- 有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)の番組を録画する場合は、別途録画 購入の操作をします。(→40ページ)
- REを選んだときは、癲琶 を押して録画画質を選ぶ 録画モードについては→31ページをご覧ください。
- 録画● を押して、録画をはじめる

録画できる最大タイトル数について

内蔵HDD: 792タイトル/チャプター数・約3900 HDVRフォーマットディスク:198タイトル/チャプター数:約1900 VRフォーマットディスク:99タイトル/チャプター数:約900 最大タイトル数を超えると、空き容量があっても録画ができなくなります。 ※最大タイトル、チャプター数は目安です。

1回の最長連続録画時間について

VR録画:9時間

TSまたはTSE録画:24~27時間程度

(放送内容によっては、この範囲をはずれる場合もあります) 最長連続録画時間を超えると、自動的に停止します。

録画したいときの Q&A

- Q: CPRM 対応のディスクなのに、デ ジタル放送を録画できない!
- A: ディスクを Video フォーマット にしていませんか? デジタル放送などをディスクに記 録する場合は、VR または HDVR フォーマットにしてください。

ご注意

• 記録先がHD-Rのときには、画●を押しても、すぐに録画が開始されないことがあります。

放送中の番組を録画する・つづき

二つの番組を同時に録画する(W録)

★例:地上アナログ放送を「RE」で録画中に「TS1」で デジタル放送を録画するには

- 1 1 15770 を押して、録画先にHDDを選ぶ
- **2** ws を押して、本体前面の「TS1」を点 灯させる
 - 地上アナログ放送を録画したいときは、「RE」を選びます。
- **3** 魔迷魔 を押して、録画したい放送の種類 を選ぶ

本体表示窓

 地上DBSCS
 (消灯):地上アナログ放送*

 地上D:地上デジタル放送

 BS:BSデジタル放送

 CS:110度CSデジタル放送

- ボタンを押すたびに、(表示なし/地上アナログ放送^{*})→地上D→BS→CS→(表示なし/地上アナログ放送^{*}) …と切り換わります。
- ※地上アナログ放送を選局したいときは、「RE」を選びます。
- ▲ 録画するチャンネルを選ぶ
 - 録画中は「見ながら選択」でチャンネルを選べないので、チャンネル切換ボタン・(通知)・番号ボタンで選局します。(チャンネルの選びかたについて詳しくは→38ページをご覧ください。)
- 5 を押して、録画をはじめる

- 予約録画開始時刻が近づいているときは、録画ができない場合があります。
- 録画中のタイトルは、録画モードの変更ができません。
- ・マルチビュー放送(→40ページ)などをTSまたはTSE録画している ときは、放送局が指定した映像以外に切り換えられない場合がありま す。
- デジタル放送のラジオ番組、番組連動データ放送および独立データ 放送は録画できません。
- TSまたはTSE録画の場合、電波の状態によって正しく録画できない ことがあります。
- 録画済みのTS録画タイトル数や内容によっては、内蔵HDDやディスクに空き容量があっても、TS録画が開始されないことがあります。
- 画質がTS録画以外の録画では、字幕放送は録画されません。
- ・上記以外にも、お知らせがあります(→182ページ)。

録画を停止する/一時停止する

★例: HDDに「RE」で番組を録画中、録画をやめるには

- 「F/7 添 を押して、録画中の「HDD」を選ぶ
- **9**W録 を押して、REを選ぶ
- **3** 停止する場合は (● を押す を押す 録画を終了します。
 - 一時停止の場合は「津」を押す

録画が一時停止します。

もう一度押すと、録画がはじまります。

録画中に一時停止すると、チャプター境界ができ、 前後が別々のチャプターになります。

録画中にチャプターを作成する(チャプター <u>分割)</u>

- 1 Fing を押して、録画中の「HDD」または [HD DVD]を選ぶ
- 2 wst を押して、録画中のTS1/TS2またはREを選ぶ

押したところにチャプター境界ができ、その前後が 別々のチャプターになります。

• TSまたはTSE録画の場合、放送の内容によっては チャプター分割ができなかったり、分割する場所 がずれたりすることがあります。

録画を止めたいときの Q&A

- Q: □ を押したのに、録画が止まらない!
- A: 正しい録画先を選んでいますか? 577爛で録画している「HDD」または「HD DVD」を選んでください。 - 録画中の「TS1」/「TS2」または「RE」を選んでいますか? WMで、録画中のものを選んでください。



録画中に、録画の終了時刻/終了後の状態を 設定する

★例: VR録画している番組を17:30に終了したいと きは

1 録画中に を押す

「クイックメニュー」が表示されます。

- 2 【録画終了時刻/電源設定】を方向ボタン(▲/▼)で選び、(焼)を押す
- 3 録画中のREを方向ボタン(◀ / ▶)で選んで、「17」と「30」をそれぞれ設定し、終了後の状態で「切る」を設定する

(例)

録画の終了時刻を設定する



▲/▼:時間/分を設定

(番号ボタンで数値を入力してもできます)

◄/▶: 時/分の切換

・終了時刻は、現在の時刻よりも5分以降の時刻にしか設定できません。



録画終了後の状態を設定する

▲/▼ボタンで設定



切る : 予約録画終了後に電源

が切れます。

入り継続:予約録画が終了しても、

電源は切れません。

4 寒 を押す

・終了時刻を設定したあと、設定時刻より前に録画を停止する場合は、リモコンの ■ を押して画面のメッセージにしたがって中止させます。

お知らせ

- 終了時刻1分前や、次の予約開始の2分前を過ぎると終了時刻の変更はできません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定することや、録画品質「AT」で録画中の変更はできません。
- 予約内容によっては、設定できない場合があります。
- 上記以外にも、お知らせがあります(→182ページ)。

録画中のチャンネルを変える

- 1 Find を押して、録画中の「HDD」または [HD DVD]を選ぶ
- 2 ws を押して、録画中のTS1/TS2またはREを選ぶ
- **3** II を押す

録画が一時停止します。

- 4 (たか) / (を押して、録画するチャン ネルを変える
- **5 ご** を押し、録画を再開する

番組を録画中の Q&A

- Q: 録画中に別の番組を楽しみたいときは?
- A: アナログ放送を「RE」で録画しているときは、「TS1」 /「TS2」を選ぶと、デジタル放送のチャンネルを切り 換えることができます。また、デジタル放送を「TS1」 /「TS2」で録画しているときは、「RE」を選びます。
- Q: 録画中に「見ながら選択」でチャンネルを切り換えられますか?
- A: 切り換えられません。チャンネル切換ボタンなどを使って切り換えてください (→ 38 ページ)

番組ナビについて

番組ナビ を押すと、「番組ナビ トップ」画面が表示されます。
「番組ナビ」として使用できる各画面の一覧は以下のとおりです。

予約 録画

番組表

放送予定の番組を一覧表示します。



録画したい番組が見つ かったら、選んで(女)を 押します。



ジャンル リスト

Myジャンル番組リスト

選んだジャンル別に、番組表を絞り込んで表示します。



どんな映画が放送されるか知りたいときは、 「映画」を選びます。



自動録画

お気に入り番組リスト

おまかせ自動録画の「お気に入り」で 設定した条件にあてはまる番組を表 示します。



好きなアーティストが 出ている番組を自動で録 画したいときに便利です。





画面を切り換えたいときは


番組表を除く画面でカラーボタンを使うと、スムーズに画面を切り換えられます。

● : 同じリスト内の他のカテゴリに切り換え

📺 : 番組表へジャンプします。

(※「おすすめサービス」では、使えないボタンもあります。)





予約 確認

録画予約一覧

録画予定の番組を確認できます。




録画予約した番組が実 行可能かどうかチェッ クすることもできます。



おすすめ 情報

おすすめサービス

インターネットを利用して、おすすめ の番組や、ランキング情報を表示しま す。



映画の予告編などの、「ク リップ映像」をダウンロー ドすることもできます。



自動録画

シリーズ番組リスト

おまかせ自動録画の「シリーズ」で設定した条件にあてはまる番組を表示します。



時間や曜日が定まらないドラマなどを自動で録 画したいときに便利です。



番組表の表示と機能

番組表の表示を切り換える

(職) を押して、番組表を表示します。



縦表示



横表示



縦表示と横表示を切り換える

番組表には縦表示と横表示があります。お好みにあわせて 切り換えてください。

1 番組表を表示しているときに、 押す



2 【縦横表示切換】を方向ボタン(▲ / ▼) で選び、(乗)を押す

番組表の縦表示と横表示が切り換わります。

※本書での説明は、横表示画面を使用しています。

横表示の場合




次の時間帯、または 前の時間帯の番組表 を見たいときは?

4.《 : 前の時間帯へ

|**≫|→**:次の時間帯へ

全チャンネル一覧





別のチャンネルの番組 表を見たいときは?

☆♪ : 上ページのチャンネル一覧へ

を押す: 押すたびに切り 換わります

チャンネル別一覧

一つのチャンネルの8日分の番組表を 表示します



縦表示の場合



次の時間帯、または 前の時間帯の番組表 を見たいときは?

(***・前の時間帯へ

: 次の時間帯へ

全チャンネル一覧





別のチャンネルの番組 表を見たいときは?

▲ |«|: 左ページのチャンネル一覧へ

>> : 右ページのチャンネル一覧へ



を押す: 押すたびに切り

換わります

チャンネル別一覧


一つのチャンネルの8日分の番組表を 表示します



番組表の表示と機能・つづき

表示する時間帯を切り換える

番組表で表示する表示時間帯の幅を 区三山で変更することができます。押すたびに、表示幅が切り換わります。



次の日の同時刻へジャンプする

②7F) を押しながら N→ を押すと、翌日の同時刻の番組表 が表示されます。

前日の同時刻を表示するときは、EZF を押しながら 🖦 « を押します。

番組表の表示順を変える

番組表での全チャンネルの表示順番を並べ替えることがで きます。(→導入・設定編75ページ)

現在日時へジャンプする

| 「PIT/版]|| を押すと、現在日時が画面左端(横表示のとき)または画 面上端(縦表示のとき)になるように番組表が表示されます。

番組の情報を見る

お好きな番組を選び 示できます。(→20ページ)

を押すと、その番組の情報を表

番号ボタンで、番組表を絞り込み表示する(□)導入・設定編75ページ)

番号ボタンを押すと、割りあてられた放送だけの番組表に絞り込んで表示することができます。



1 地上A II◀□マ戻し 地上アナログ

2 MED 地上デジタル

3 BS-D 37掛/►II BS デジタル

4 110CS 110度CS デジタル

5 5(VA)A ライン入力A

 5 54>λ/β
 ►► ライン入力 B

▼■20-ライン入力 C

絞り込み表示 A

20-▶►

絞り込み表示 B

絞り込み表示 C **|**◀◀スキッフ

Q: 地上デジタル放送の番組表だけを表示 したいときは?

A: II を押します

Q: 受信できる放送すべての番組表を表示 したいときは?

A: 「チャクター��/測/給」を押します

Q: ライン入力 A につないだ外部チュー ナーの番組表を表示したいときは?

A: ▶ を押します

例: ライン入力Aだけの番組表





絞り込みチャンネルを設定する(→導入・設定編75ページ)

番組表をお好きなチャンネルで絞り込んで表示する設定ができます。 3パターンまで登録できます。

マルチチャンネルを表示する

デジタル放送の中には、1つのチャンネルで複数の番組を放送できる、マルチチャンネル放送があります。 📇 を押すと、マ ルチチャンネルの表示/非表示(チャンネル折りたたみ)を切り換えることができます。



録画予約する

HDD

HDVR フォーマット

VR フォーマット

TSEでの直接録画は、放送波によるバージョンアップで対応予定です。 バージョンアップ開始の日程および制限事項については当社ホームページ (http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/)にてお知らせします。

内蔵 HDD に録画したあとに、編集してから各ディスクヘダビングすることをおすすめします。

編集; → 121 ページ ダビング: → 133 ページ

番組表から録画予約する(ユーザー予約)

「番組表」を使うと、かんたんに番組を録画予約できます。番組名や番組説明などの番組情報も自動的に記録されます。

≫準備

- ・番組表に番組名などを表示する状態にします。必要な設定については、→導入・設定編68ページ「番組表の設定をする」 をご覧ください。
- ディスクに録画するときは、ディスクを入れておきます(内蔵HDDに録画することをおすすめします)。
- 内蔵HDDに録画した番組をあとでDVD-R/RW(Videoフォーマット)にダビングするときは、【DVD互換モード】を【入】 にするなど、録画の前に必要な設定をしてください。(→29ページ)



連続ドラマなどには

毎回決まった曜日や時間の番組を録画し たいときは、「毎予約」がおすすめです。 【毎回予約へ】を選んで (定) を押すと、 毎予約の周期(毎日曜日~毎土曜日、月 ~木、月~金、月~土、毎日) が選べます。 詳しくは→54ページをご覧ください。





放送の曜日が時刻が 不定期な番組の録画には

スカパー!や110度CSデジタル放送の、 放送する曜日や時刻が、その都度変化す る番組を録画したいときにおすすめです。 詳しくは→65、66ページをご覧ください。

★例:チャンネルCS101の「世界の社食からスペシャル |を 「RE Tで内蔵HDDに録画するには

(艦) を押す

- 番組表をはじめて表示したときは、現在の日時・チャンネル で表示されます。
- ・次回以降は、前回表示した日時・チャンネルで表示されます。・前回表示した番組表の日時を過ぎている場合は、現在の日時 で表示されます。



録画したい番組を選び、寒 を押す

★例の場合は、「世界の社食からスペシャル」を選び、(錠) を押し ます。

「録画予約(基本的な設定) |画面が表示されます。

• 放送中の番組を選んだときは、【番組を見る】と【録画する】の 選択画面が表示されます。【録画する】を選び、緑 を押してく ださい。



設定内容を変更する場合は、項目を選び、(歳) を押す

★例の場合は、W録に[RE]、記録先に[HDD]を選びます。

設定できる項目については次ページをご覧ください。



【登録】を選び、寒)を押す

予約を確認・変更するには、→62ページの手順をしてください。 本機に接続した外部チューナー (スカパー!やCATVなど)の 番組を録画予約したときは、外部チューナー側の予約もしてく ださい。予約のしかたについては、外部チューナーの取扱説明 書をご覧ください。

- CATV連動機能が利用できる状態のときは、チューナー側で の予約は不要です。(関連ページ: →85ページ、→導入・設定 編14、26、72)
- 外部チューナーで録画したタイトルは、HDVRフォーマット アディスクに記録することはできません。

有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)の番組を録画予約したときは、放送開始時刻になったら、録画購入の操作をしてください。(→40ページ)



W録自動振り替えについて

TS録画自動振り替え設定(→180ページ)を「入」に設定してあると、デジタル放送をTS録画するときに便利で す。番組が延長されたりすることによって、録画時間が重なって失敗しそうなときに、空いているTS1またはTS2 に、自動で振り替えてくれる機能です。予約内容を変更(登録やキャンセルなど)をしたときも、振り替えをします。 REでは、自動で振り替えることはできません。

• W録自動振り替えの処理は、録画の直前に確定します。そのため、毎予約の2番目以降で放送時間の変更が直前にあったとき、重複 予約が解消されない(例:同時刻に予約が3つ重なった)、録画優先度の設定に差があるなど、状況によって事前に表示されていた 振り替え内容が変更するなど、振り替え機能が働かないことがあります。

録画予約する・つづき

■予約のときに設定できる項目

」がいりとことで良く			
W 録	TS1、TS2 RE		デジタル放送をそのままの高品質で録画します。(TS 録画タイトル) 録画品質で設定した画質で録画します。(VR 録画タイトル、TSE 録画タイトル)
СН	地上アナログ、 地上デジタル、 BS デジタル、 110度 CS デジタル、 ライン入力 A ~ C (地上 A) 1 ~ 64 (地上 D) 3 けた+枝番 (BS_D) BS + 3 けた (110度 CS) CS + 3 けた		録画したい番組の放送メディアまたはライン入力を選択します。 録画したい番組のチャンネルを選択します。 (地上アナログ放送の場合、スキップ設定したチャンネルは表示されません。)
録画優先度 (➡ 80 ページ)	手動で予約 したとき おまかせ 自動録画 のとき	最優先 ふつう 非優先 優先 ユーザー 予約にする	他の録画と重なった場合、他の録画を中止して、この設定をした録画が優先されます。 通常の設定です。(他の録画と重なったときは、優先度の高い方が優先されます。) 通常、自動録画のときはこの設定を選びます。 お気に入りのタレントの出演番組の設定など、録画優先度を高くしておきたいときにだけ、この設定にします。 「おまかせ自動録画」の自動予約で設定された予約を、手動で予約したときの設定に変更します。「優先」→「最優先」、「非優先」→「ふつう」に変更。
予約日 (毎予約)	今日から2ヵ月先(62日) の日付まで、毎日曜日〜毎 土曜日、月〜木、月〜金、 月〜土、毎日		録画したい番組の日付を設定します。毎週決まった曜日や時間の番組には、毎予約で「毎 ○曜日」や「月〜金」などを設定しておくと便利です。
予約時間	0:00~23:59 0:00~23:59		録画の開始時刻です。(初期値として現在の時刻が表示されます。) 録画の終了時刻です。現在時刻から2分以降で録画開始時刻から9時間以内(TSまたは、 TSE 録画の場合は23時間59分以内が設定できます。
録画品質 (画質モード)	SP LP MN	4.7GB 9.4GB 8.5GB 15GB 30GB	録画時間、画質とも標準の設定です。(音質に「L-PCM」を選ぶと設定できません。) 長時間録画したいとき。ただし、画質は「SP」モードに比べると下がります。(音質に「L-PCM」を選ぶと設定できません。) ビットレートを任意に設定できます。 録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで録画できません。)内蔵 HDD に録画すると、4.7GB の未使用 DVD ディスクにダビングできる時間分を録画します。約 4 時間以上の番組は設定できません。 未記録の両面ディスクになるべく高画質でおさまるように、自動的に画質レートを設定します。「記録先」は「HDD」に固定されます。録画後のタイトルは容量が片面ディスク 2 枚分で、中間点で前後二つのチャプターに分かれています。それぞれのチャプターをディスクにダビングすることで、容量のむだのない、高画質の保存ができます。 未記録の DVD-R DL(2層)に、なるべく高画質でおさまるように、自動的に画質レートを設定します。内蔵 HDD に記録して、あとで DVD-R DL(2 層)ディスクにダビングするという使いかたもできます。 録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで録画できません。)内蔵 HDD に録画すると、15GB の未使用 HD-R ディスクにダビングできる時間分を録画します。 録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで録画できません。)内蔵 HDD に録画すると、30GB の未使用 HD-R ディスクにダビングできる時間分を録画します。
録画品質 (画質レート)	VR TSE	$1.0, 1.4$ $2.0 \sim 9.2$ $3.6 \sim 17.0$	録画モードを「MN」を選んだときにのみ、指定できます。 1.0 、 1.4 と 2.0 ~ 9.2 の範囲で 0.2 Mbps ずつ任意に指定できます(音質の設定値によって、設定できる上限値が変わります)。 録画モードを [MN] を選んだときにのみ、指定できます。 3.6 ~ 10.0 の範囲で 0.2 Mbps ずつ、 10.0 ~ 17.0 の範囲で 0.5 Mbps ずつ任意に指定できます。
録画品質 (音質) ※ VR 録画のみ	(音質)		標準の音質です。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
録画品質 (高レート節約) ※ VR 録画のみ			最高画質レートで録画しながら容量をなるべく節約したいときに選択します。通常は最高レートの 9.2Mbps(音質が L-PCM の場合は 8.0Mbps)で録画をし、映像に変化が少なく高いレートを必要としない部分だけ、一時的にレートを下げて録画します。TSまたは TSE 録画の場合は、この機能は選択できません。
記録先	DVD HDD		本機で録画に対応している各 DVD または HD-R ディスクに録画したいとき。 内蔵 HDD に録画したいとき。
記録先 フォルダ			録画したタイトルを保存するフォルダを選択します。 選択しない場合は、フォルダの外(ルート)に保存されます。

DID D/M1、DID D/M2は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。

設定1として □ D/M1はDolby Digital 192kbps、設定2として □ D/M2はDolby Digital 384kbpsとなっています。

お知らせ

- ・「TS1」または「TS2」を選択した場合、チャンネルはデジタル放送のみ選択が可能です。また、録画品質は固定となります。
- TSE録画ができるのは、デジタル放送のみです。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(→182ページ)


時間とチャンネルを手動で指定して録画予約する

HDD

HDVR フォーマット VR フォーマット

番組表が取得できないときなどは、自分で日時やチャンネルなどを設定して予約することができます。

★例:地上デジタル放送の039チャンネルで12/20に放送さ れる「SA様は集金係り・みかんだべ」を内蔵HDDにVR録 画したいときは




• 本機に接続した外部チューナー (スカパー! やCATVなど)の番組を録画予約し たときは、外部チューナー側の予約もしてください。予約のしかたについては、外 部チューナーの取扱説明書をご覧ください。

録画予約する・つづき

録画予約が重複しているときは


番組表を使って録画予約するときに、他の予約と録画時間帯が重複している場合や、すでに同じ番組が録画予約されている場 合、以下のような画面が表示されます。

項目を選択し、(歳) を押してください。この操作をキャンセルする場合は 🦸 を押してください。



そのまま新規予約します。 予約せずに番組表に戻ります。

近接予約確認画面を表示し、予 約時間帯が重複している番組を 確認します。



すでに予約されている番組の 録画設定の確認/変更/キャ ンセルができます。

そのまま重複した状態で予約した場合でも、W録自動振り替え機能が働き、重複予約を回避できることがあります。 (→180ページ)


連続ドラマなどを録画予約する(毎予約)

連続ドラマや、毎週同じ時刻に始まるアニメなどを予約する場合は、「毎〇曜日」、「月~金」のように設定すると、指定した周期 で録画します。一回ごとに予約を入れる手間がなくなるので便利です。

たとえば「毎月曜日」を選択すると、設定した条件で毎週月曜日に録画します。放送開始 時刻が変更になったときでも、「番組追っかけ」を設定しておくと、録画予約の開始/終了時 刻の変更に対応します。



★例:毎週月~金曜日の同じ時間に放送されるドラマを「毎予約」 で録画したいときは?



(-(

📾 を押し、録画したい番組を選んで 😥 を押す

「録画予約(基本的な設定)」画面が表示されます。

【毎回予約へ】を選び、寒)を押す

(ee)·)


選択項目を方向ボタン(▲ / ▼)で選び、寒 を押

★例の場合は、「月~金|を選びます。

一部の連続もののドラマやアニメを予約すると、自動的に毎予約の表示となります(自動毎○予約設定)。ただし、実際の放送予定の曜日に沿っている ことを保証するものではありませんので、「日時」の内容を確認することをおすすめします。

番組名のフォルダを自動作成して、録画タイトルを保存する(番組名フォルダ化)

予約するときに、番組名と同じ名前のフォルダを自動的に作成して、録画した番組をその中にいれることができます。



「録画予約(基本的な設定)」画面の「記録先」の フォルダ側を選び、寒)を押す

「記録先フォルダ選択」画面で、「番組名フォルダ 化」を選び、寒を押す

文字入力画面に番組タイトルが表示されます。

ここでフォルダ名を変更することもできます。 (→22ページ)

【登録】を選び、寒を押す

「登録先フォルダ選択画面 | が表示されます。

登録したいフォルダ番号を選び、㈱ を押す


元の画面に戻ります。

お好みの録画品質(画質モード)を設定して番組を録画する

W録でREを選んだときは、VR録画やTSE録画など、録画品質の設定をします。 ※TSE録画は、デジタル放送のみです。

緑画品質設定ができるのは、「REIのみです。





「録画予約(基本的な設定) |画面が表示されます。

🤰 【品質】を選び、🕸 を押す

録画品質を、次のいずれかの方法で設定します。

①【設定1】~【設定5】のいずれかを、方向ボタン(▲/▼)で選び、□ を押す

あらかじめ設定してある内容で、録画品質を設定します。 設定については、「よく使う録画品質(録画方式/画質/音質)を設定する」(→31ページ)をご覧ください。

- ② 個別指定で、録画方式(VR/TSE)画質モード、音声を設定する
 - ① 録画方式(VR/TSE)の欄に方向ボタンで移動し、VR かTSEを方向ボタン(▲/▼)で選びます。
 - TSEはデジタル放送を録画するときのみ、選べます。
 - ② 画質モードの欄に方向ボタンで移動し、画質モードを方向ボタン(▲ / ▼)で選びます。 各画質モードについては、→31ページの表をご覧くだ
 - 各画質セードについては、➡31ページの表をご覧くだ さい。
 - MNとATを選んだときは、右の数値欄に移動し、数値を方向ボタン(▲ / ▼) で選びます。
 - ③ 音声の欄に方向ボタンで移動し、音声の種類を方向ボタン(▲/▼)で選びます。
 - 録画方式がTSEのときは、音声は選べません。L-PCM を選んだときは、MN(画質モード)の最高値は8.0 です。
- ③ 高レート節約を、方向ボタン(▲/▼)で選び、※ を押す

音声を変更するときは、方向ボタンで音声の欄に移動し、 音声を方向ボタン(▲/▼)で選びます。

4 【登録】を選び、寒 を押す

お知らせ

- 画質モードをATに設定したとき、【4.7GB】または【8.5GB】を選んだ場合は、直接ディスクに録画することができます。【9.4GB】を選んで内蔵HDD録 画した場合は、両面ディスクの表面と裏面、または2枚の片面ディスクにダビングします。
- 画質モードをAT設定し、録画先が内蔵HDDのときは、選んだディスク以上の空き容量が必要です。

予約録画中に録画を止める

- 1 F/7 を押し、録画中の「HDD」または「HDDVD」を選ぶ
- **夕** 録画中のTS1/TS2またはREを wst で選ぶ
- 3 № 52.54 を押す

画面のメッセージにしたがって中止します。


• ナビ画面などの表示中は働きません。

録画予約する・つづき

録画予約するときの便利な機能



予約オプションを設定する



録画予約(基本的な設定)画面で【設定変更】を選び、寒。を押す

「予約オプション設定」画面が表示されます。

各項目の値を選び、(衆)を押す

• 項目の内容と値については、以下の説明をご覧ください。

■スポーツ延長

(解説は→82ページ)

番組表から録画予約をするときのみ有効な設定です。 野球中継などの放送時間が延長される可能性がある場合 に、録画予約した番組の終了時刻を自動的に延長します。こ の機能を利用するかどうか、また利用する場合の延長時間 の設定ができます。

しない:この機能は働きません。

自動/○○分:番組データから取得した時間分延長しま

す。延長時間が不明の場合は、「手動」で設定

した時間分が延長されます。

※ 自動の後ろの○○には、設定した時間が表示さ

れます。(➡導入・設定編69ページ)

手動

30分 : 延長時間30分でこの機能を働かせます。60分 : 延長時間60分でこの機能を働かせます。120分: 延長時間120分でこの機能を働かせます。

スポーツ延長機能の初期値の設定については⇒導入・設 定編69ページをご覧ください。

各デジタル放送の録画予約の場合は、この機能は設定できません。 「番組追っかけ」の設定に連動して、自動的に設定されます。

■ 番組追っかけ

(解説は→81ページ)

番組表から録画予約をするときのみ有効な設定です。予約している番組の放送時間の変更に合わせて、録画予約の開始/終了時刻を自動的に変更します。

この機能を利用するかどうかの設定ができます。

しない: この機能は働きません。 **する** : この機能を働かせます。

番組追っかけ機能の初期値の設定については→導入・設 定編69ページをご覧ください。

■ 自動削除

内蔵HDDの容量が不足したときに、容量を確保するために 自動削除する対象にするかどうかを選びます。

しない: 自動削除の対象にしません。

容量不足時:内蔵HDD内の容量が不足した場合に削除の

対象となります。

- タイトルの自動削除は、予約録画が開始する前と番組 データ更新時に行なわれます。
- 自動削除されたくないタイトルは、タイトルを保護するか、DVDディスクなどにダビングをしてください。


詳しい予約設定をする

番組ナビ 録画予約(基本的な設定)

「録画予約(詳しい設定)」では自動的にチャプター分割をしながら録画するなどの詳しい設定や、デジタル放送を録画する際の便利な設定ができます。

●ご注意

選んでいるW録(TS1/TS2またはRE)によって、設定をしても機能が無効になる項目があります。



1

録画予約(基本的な設定)画面で【詳しい設定へ】 を選び、寒 を押す

2

設定を変更したい項目を選び、 寒 を押す

3

項目の内容を選び、寒 を押す

• 項目の内容と値については、各画面説明または以下の説明をご覧ください。

■ 映像選択

デジタル放送では一つの番組内を複数のチャンネル、または高画質放送1チャンネルと標準テレビ1チャンネルで、同時に放送を行なう場合があります。(例:野球中継では通常の放送、バックネット裏固定、バックスタンド固定など)マルチビュー放送をVR録画するとき、どのチャンネルで録画するかを設定します。(TS録画はすべてのチャンネルを録画しますので、マルチビュー放送の録画には、TS録画をおすすめします。)

- 設定する内容は放送によって異なります。
- デジタル放送がマルチビューの情報を含まない場合は、 設定することができません。

■ 音声選択

デジタル放送には最大で八つの音声ストリーム^{*}がある番組があり、番組によってどの音声ストリームで録画するかを設定することができます。選んだ音声ストリームが二重音声放送(二カ国語など)の場合、DVD互換設定で選んだ音声で録画されます。「詳しい設定」のDVD互換モードを「切」にしている場合は、二重音声となります。

- TSまたはTSE録画する場合、この機能の設定はできません。
- ※音声ストリームとは、デジタル信号の道路のようなものであり、 チャンネルという意味ではありません。一つ目の音声ストリーム が5.1chで二カ国語(日本語/英語など)、二つ目の音声ストリー ムが5.1chで日本語だけといった場合があります。TSE録画時 は、最大二つまでの音声ストリームを記録します。

■ DVD互換モード

DVD-R/RW (Videoフォーマット)にあとでダビングする場合に設定します。

設定する内容については→29ページをご覧ください。

■ 無音部分自動チャプター分割

音声が無い(聴感上音のない)部分で自動的にチャプター分割をする機能です。

たとえば、音楽クリップ集番組で、再生時の曲の頭出し用などに利用できます。

この機能は通常または予約録画中に、ナビ画面などを表示していない場合は、『クイックメニュー』の【無音部分自動チャプター分割】から設定または変更することができます。

切:この機能は働きません。

入:無音部分でチャプター分割をします。

- 番組の内容や無音部分の状態によっては、チャプター分割されない場合や、分割位置が異なる場合があります。また、曲の中でも、無音部分やそれに近い部分があるとチャプター分割される場合もあります。
- •【入】にしたときは、チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成は別の方法も含めてできなくなります。その場合は、録画後の編集でチャプターを結合するなどしてチャプター数を減らしてください。
- デジタル放送の場合は、この機能は設定できません。

録画予約する・つづき

■ ライン音声選択

本機に接続している外部機器からの番組を録画予約するときに記録する音声を選びます。

ステレオ:

ステレオで記録します。

L

左チャンネルの音声だけを記録します。

R:

右チャンネルの音声だけを記録します。

主+副:(VRフォーマット用)

二カ国語放送などを二重音声で記録します。

「主+副」の設定がされていても、音声をL-PCMで録画する場合は「ステレオ」になります。

■ マジックチャプター/シーン

録画する番組のジャンルに合わせて、それぞれの番組に適した位置で自動的にチャプター分割をする機能です。 番組中のトピックスの切り換わりなどを判別してチャプター分割します。たとえば、ニュース番組でニュース項目の目安などに利用できます。ただし、すべてのトピックスを完全に判別するわけではありません。

※「TS2」で録画する場合は、この機能は設定できません。

切:この機能は働きません。 **入**:この機能を働かせます。

例) こんな場面でチャプターが分割されます



- はじめに選ばれている設定を変更したいときは、→181 ページをご覧ください。
- 番組の内容や受信の状態、録画時間によっては、チャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。
- 追っかけ再生時にはまだチャプター分割されていません。録画が終了したタイトルはチャプター分割されています。
- 分割位置はトピックス先頭のシーンから数フレームずれることがあります。
- マルチビュー放送をTS録画する場合は、主映像の場面を 対象にチャプター分割されます。
- チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプター の作成はできなくなります。

■ マジックチャプター/本編

番組の本編とそれ以外の放送(CMなど)の切り換わった位置を判別して自動的にチャプター分割をする機能です。 ※「TS2」で録画する場合は、この機能は設定できません。

切:この機能は働きません。 **入**:この機能を働かせます。

例 1) こんな場面でチャプターが分割されます



本編とその他(CM など)の変わり目などに自動的にチャプターを分割します。 本編だけを頭出しして再生したいときに便利です。

「マジックチャプター/本編」を設定した録画番組をチャプター表示にしたとき、CM 部分のチャプター名は「CM」となります。





バラエティ番組で CM の前の内容と後で同じ内容がくり返されるときに、CM の前の内容の付近と CM 部分を自動的にチャプター分割します。

ジャンルがバラエティの番組を録画したタイトルをチャプター表示にしたとき、CM 部分のチャプター名は「CM」となり、くり返される内容の前の部分のチャプター名は「D」になります。



- はじめに選ばれている設定を変更したいときは、→181 ページをご覧ください。
- 番組の内容や受信の状態によってはチャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。
- 追っかけ再生時にはまだチャプター分割されていません。録画が終了したタイトルはチャプター分割されています。
- 分割位置は本編とそれ以外の放送の境界から数フレーム ずれることがあります。
- マルチビュー放送をTS録画する場合は、主映像の場面を 対象にチャプター分割されます。
- チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプター の作成はできなくなります。

■ 録画のりしろ

デジタル放送は、地域によっては最大で約4秒の映像遅延がおこることがあります。

録画のりしろ機能が【入】の場合、番組の前後約5秒をのりしろとして余分に録画することでタイトルの前後が欠けないようにします。

切: この機能は働きません。 **入**: 録画のりしろを実行します。

■ 字幕を録画するには…

デジタル放送の字幕放送を録画するには、TS録画をしてください。再生する際の字幕の切換えは、『字幕』またはクイックメニューの【信号切換】→【字幕切換】で行ないます。

録画予約を確認・変更・キャンセルする

録画予約を確認する(録画予約一覧)


録画予約一覧は、目的に応じて以下の5種類に切り換えて表示することができます。



の録画は行なわれません。

版派: 【お気に入り】で検索された番組 <u>_____</u>:【シリーズ】で検索された番組

された番組を表します。



毎予約アイコンの意味

ぐ : 現在にいちばん近い毎予約

√c : 2番目以降の毎予約

★展*: 番組が終わって約一週間(または二回)以 内の毎予約(最終回のあと、番組を探して

毎予約を続けます)

: 番組が終わって約一週間(または二回)以

上経過した毎予約(予約録画は実行されません)

* 「番組追っかけ」を【する】に設定しているときのみ、この機能は働きます。ただし、最終回の録画に失敗したときなど、働かない場合があります。 番組が終わった毎予約は、予約をキャンセルしてください。

アイコンの実行チェックマークをはずすと、関連する予約のチェックマークがすべてはずれますのでご注意ください。

ユーザー予約+おまかせ自動予約	はじめに表示される録画予約一覧です。 すべての予約一覧を表示します。
ユーザー予約のみ	番組表からの予約、または手動での予約一覧を表示します。
おまかせ自動予約のみ	おまかせ自動録画の予約一覧を表示します。
おまかせ自動録画 番組リスト	おまかせ自動録画対象の番組一覧を表示します。(録画予約されていない番組も含まれます。)
録画実行チェック	録画するための容量が足りているかどうかの判定マークつきの予約一覧を表示します。(詳しくは→62ページをご覧ください。)

- ・録画予約は、ユーザー予約で64件、おまかせ自動予約で60件まで登録できます。
- 時刻の重複する予約を登録すると、文字色を変えてお知らせします。 ただし、以下のような場合もあります。
 - 予約混在時には、終了時刻が青文字で表示されないことがあります。
- デジタル放送を録画中、「番組追っかけ」機能(リアルタイム追跡)で終了時刻が延長された場合、その後の予約が赤文字で表示されることがあります。

録画予約一覧の Q&A

- Q: 時間帯が青色になっているのはどういうとき?
- A: 終了時刻と開始時刻が同じ番組 (例:10:00~12:00の番 組と、12:00~13:00の番組を予約している場合など) があります。このときは番組の全部、または一部が録画さ れない状態です。前の番組の終了時刻を2分短くするなど、 時間が重ならないように調節すると、設定した時間で録画 されます。
- Q: 時間帯の色が赤色になっているのはどういうとき?

選択して (定) を押し、「✓」のつけはずしをします。「✓」のついていない予約

™ など、ロボットのついたアイコンは、おまかせ自動録画などで、自動的に録画予約

「おまかせ自動録画」の条件で録画予約された番組を表します。(→66ページ)

④ 「番組追っかけ | 「スポーツ延長 | の情報アイコンが表示されます。(→81、82ページ)

選択して (妹) を押し、他の録画と重なった場合の優先度(→80ページ)を変

□ など、矢印がついたアイコンは、W 録自動振り替えされた番組を表します。

その他、W 録自動振り替えされた番組を表すアイコンも、表示されます。

更できます。変更のしかたは、→64ページをご覧ください。

どのW録(TS1/RE/TS2)で録画されるかを表します。


A: 時間帯が重複している番組があります。時間が重複しない ように時間を調節したり、「TS1」/「TS2」と「RE」を 変えたりしてください。

録画予約を確認・変更・キャンセルする・つづき

録画予約が実行可能かどうかを確認する(録画実行チェック)

録画するための容量が不足していないか、また、予約が重複していないかを確認できます。 「✓」がついている予約に対して、録画が可能か、重複があるかどうかをチェックします。


ディスクに直接録画する場合は、実際の録画に使用するディスクをセットしておきます。



「録画予約を確認する(録画予約一覧)」(→61 ページ)の手順1 ~ 3をする

【録画実行チェック】を選び、寒 を押す

「録画実行チェック |画面に切り換わります。



✔c などのアイコンがついている予約(毎予約の2番目以降)は、「番組追っかけ」や「スポーツ延長」機能、W録自動振り替え機能などが、正しく反映しきれません。
✔c のついている予約になったときにご確認ください。

選択して (対) を押し、「~」のつけはずしをします。「~」のつい ていない予約の録画は行なわれません。

- 毎週・毎日などの「毎予約」(→54、61ページ)をしている予約は、一つ一つの日付の予約に分けて表示されます。
 - ○:録画できます。
- ×: この条件では最後まで録画できません。(重複した予約が ② ある、または空き容量がないなどが考えられます)
 - △: 予約が隣接しているために、録画の一部が切れてしまう 可能性があります。
- ③ 録画済みの容量を表します。
- (4) 選択している予約項目分の容量を表します。
- (5) ディスクの残量を表します。(表示は目安です)

- およそ1週間以上先の予約では実行チェックの判定(○·×·△)に誤差が生じるおそれがあります。
- 直接ディスクに録画する場合は、ディスクがセットされていなかったり、録画できないディスクがセットされていたりすると、実行チェックの判定は「×」になります。
- 録画可能なディスクをセットしていても、実行できない録画予約の場合、実行チェックの判定は[×]になります。
- デジタル放送を録画中、「番組追っかけ」機能(リアルタイム追跡)で終了時刻が延長された場合、正しく判定できないことがあります。
- 判定は判定時の録画予約をもとに行ないます。「番組追っかけ」や「スポーツ延長」機能、W録自動振り替えの設定などで、重複などが変化すると結果が変わるおそれがありますので、なるべく予約録画開始時刻に近い時点で確認をしてください。

録画予約を変更する

HDD


HDVR フォーマット

選んで、決定

VR フォーマット

[録画予約一覧]で番組表から予約した録画予約を確認したり、予約した内容を変更したりできます。

★例:予約した番組の次に放送される番組もまとめて録画した いので、録画時間を1時間延長したいときは




 「録画予約を確認する(録画予約一覧)」(→61ページ)の手順1、2をする

変更したい予約を選び、 📾 を押す

方向ボタンで変更する項目を選び、寒 を押す

★例の場合は、【予約時間】を選びます。 項目選択画面が表示されます。



を選び (決定) を押します。(→56ページ)

設定内容を選び、寒を押す

★例の場合は、終了時刻を「13:00」から「14:00」に変更し

設定内容の詳細は→52ページをご覧ください。

必要に応じて手順

3、4

をくり返す


【登録】を選び、寒)を押す 録画予約が設定されます。


続けて変更する場合は、手順2~6をくり返す

圏組元 または ℯℛ を押して終了する

近接している予約を確認する(近接予約確認)

予約する番組と同じ時間帯に、すでに他の番組が予約されていないか確認できます。 9:00~10:00、10:00~11:00などの隣接する予約も表示されます。





【近接予約確認】を選び、寒を押す

近接している予約番組が表示されます。

予約をキャンセルまたは変更する場合は、番組 を選び、㈱)を押す

予約確認の画面が表示されます。項目を選び 🕱 を押すと、「録 画予約(基本的な設定)」が表示されます。

録画予約をキャンセルする

- 「録画予約を確認する(録画予約一覧)」(➡61 ページ)の手順1、2をする
- 削除したい録画予約を選び、
- 【予約キャンセル】を選び、寒 を押す メッセージを確認して、録画予約を削除します。
- (※) を押して画面を終了する

録画予約を確認・変更・キャンセルする・つづき

録画優先度を変更する

録画優先度について詳しくは→80ページをご覧ください。

1 「録画予約一覧」で、変更したい優先度アイコンを選び、(深)を押す



2 「録画優先度選択」画面で、お好みの優先度を選び、寒 を押す

・録画優先度は録画予約(基本的な設定)画面からも変更できます。(→ 51ページ)

番組情報を取得する

ADAMS、iNETまたはデジタル放送波から該当する番組情報を取得します。詳しくは→20ページをご覧ください。

1 「録画予約一覧」で、 を押す

2 【番組情報取得】を選び、(株) を押す 番組情報が取得されます。

• 予約録画準備中や実行中は、取得できません。

予約録画中に終了時刻を変更する/ 終了後の電源の入切を設定する

- 1 同時録画中の場合は、設定するほうの録画を[Wst]で選ぶ
- 2 予約録画中に、 を押す
 - ナビ画面などが表示されている場合は、で を押 すなどして画面を消してから、 を押してく ださい。
- 3 【録画終了時刻/電源設定】を選び、寒 を押す
- 4 終了時刻と、終了後の状態を設定する



① 録画終了時刻を設定する

方向ボタン(▲/▼):時間/分を設定

(番号ボタンでもできます)

方向ボタン(◀/▶): 時/分の切換

② 録画終了後の状態を設定する

方向ボタン(▲ / ▼)で設定

切る: 予約録画終了後に電源が切れます。 入り継続: 予約録画が終了しても、電源は切れ

ません。

5 寒 を押す

- 予約内容によっては、設定できない場合があります。
- ・終了時刻1分前や、次の予約開始2分前を過ぎると終了時刻の変更は できません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定することや、 録画品質「AT」で録画中の終了時刻設定はできません。
- ・終了時刻を延長しても、空き容量がなくなると録画を終了します。また録画先がHDDで、VR録画で録画した場合、録画開始から9時間を過ぎると、その時点で録画を終了します。TSまたはTSE録画の場合、放送の内容によって自動的に録画が終了する時間が変わります。(最長で約27時間)

番組を検索する

お好きな番組を検索して録画したり、番組の情報を確認したりできます。検索結果から録画予約をすることもできます。「番組ナビ トップ」からの検索には「番組検索」と「人名/テーマ検索」の二つがあります。

キーワードなどから番組を検索する

★例:12/19~12/26の期間に17~23時に放送される、「歌謡曲」に関する番組を調べたいときは



|集期間 | 12/15(水)~12/26(水) 時間帯 | 17時台~23時台 | 再放送 | 含まない | シンネル | (裕定ない) | シッカ | 1 国内ロック・ボップス

R結果 検索開始 ---

番組ナビ番組検索

番組ナビ 番組検索結果

番組ナビ 録画予約(基本的な設定)

ジーズ予約へ 詳しい設定へ

記録先 HDD **国間フォルダE** 現在の品質で録画できる時間 (HDD/予約実行前):1021時間 32分


W線 ^{「Rig CH B5101 B5F+ンネル 緑陽観光度 日時 12位(木) 10 25~13 25 昨時間 3時間20 10分表の 品質 (受) Im 12 高度: 0100ml}

股定変更


予約+r/til 毎間予約へ 豊録

1 番組がを押す

【番組検索】を選び、寒)を押す



① **キーワード**: キーワード欄を選んで (を) を押すと、「キーワード入力方法選択」画面が表示されます。以下の表を参考に、お好みで入力方法を選びます。



② 対象期間: 「番組ナビ」を起動した日から最大8日間

までの指定が可能です。

③ 時間帯: 検索する時間帯を指定します。指定しな

い場合は「指定なし」を選びます。

④ 再放送 再放送番組を検索対象に含むかどうかを

選びます。

⑤ チャンネル: 検索するチャンネルを指定します。

⑤ ジャンル: ジャンルを設定します。

⑦ 前回の検索結果: 前回検索した結果が表示されます。

★例の場合は、以下のように設定します。

①で「歌謡曲」を入力する

②で「12/19(水)」と「12/26(木)」をそれぞれ選ぶ

③で[17時台]と[23時台]をそれぞれ選ぶ

⑥で【すべてのジャンルから選択】を選び、を押すと、細かくジャンルを設定できます。「音楽」を方向ボタン(◀ / ▶)で選び、【01 国内ロック・ポップス】を選ぶ



【検索開始】を選び、寒 を押す

条件に該当した検索結果が表示されます。

5

録画したい番組がある場合は、番組名を選び、 寒)を押す

予約内容を確認、変更する場合は→61、62ページをご覧ください。

6

【登録】を選び、寒を押す

予約完了です。

・番組検索についての詳しいお知らせは→184ページをご覧ください。





番組を検索する・つづき

好きなタレントや選んだキーワードに関する番組を検索する

番組データに含まれる人名またはテーマ別のキーワードから、番組を検索することができます。

≫準備

・暦組光 を押し、方向ボタンで【人名/テーマ検索】を選び、(定) を押す

方向ボタン(◀/▶)であ行、か行…など の見出し、または人名リストとテーマ別キー ワードリストを切り換えます。

複数ページある場合は、「♠(«(/)»)→」で 切り換えます。





検索する人名またはテーマ別のキーワードを選ぶ

番組情報データに含まれる人名リストが50音順に表示され、 お好みの人物を選べます。

テーマ別キーワードリストの場合は、番組情報データに含まれ るキーワードがテーマ別に表示され、お好みのキーワードを選 べます。


(衆)を押す

選んだ人名またはテーマ別に該当する番組が検索され、結果が 表示されます。


- ・人名リストで表示される人名は、番組説明の出演者情報と異なる場合があります。またデジタル放送番組の出演者名は含まれません。
- •【人名/テーマ検索】で表示される内容は、すべてを網羅したものではありません。 情報提供サイトからのデータや番組データによって表示内容が変わります。あくまでも検索機能の一部としてお使いください。

同じ名前の番組を検索する(同名番組検索)

複数回のシリーズ番組を検索したいときなどに便利です。キーワードを追加したり変更したりして、検索することもできます。



押す



名前を変更したい場合や、細かく指定したい場合はここで設定 します。

【同名番組検索】を選び、寒)を押す

【検索開始】を選び、寒を押す

●検索結果に録画したい番組があるときは… 録画したい番組名を選んで (定) を押すと、「録画予約(基本的 な設定)」画面が表示されます。


番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)

おまかせ自動録画を設定すると、条件にあてはまる番組を自動的に検索して、録画予約します。

ユーザー予約、おまかせ自動録画の使い分け

ユーザー予約、おまかせ自動録画

確実に録りたい番組は自分で番組表から予約し、必要なら毎予約にしておくのがおすすめです。さらに自動録画で見落としが ちな番組を発見していきましょう。



■ユーザー予約(毎回予約も含む)

- 確実に録画したい番組は自分で番組表から予約しましょう。毎週予約に自動変更されるドラマなどもありますが、自分で毎予約や月〜金予約などに変更できます。毎回予約にしても、番組追っかけ機能に対応しています。
- おまかせ自動録画の検索で発見された番組リストの中で、 確実に録画したい番組は、必ずユーザー予約にしておきま しょう。

番組表から予約 →**51ページ** 毎回予約 →**54ページ**

■お気に入り予約(「おまかせ自動録画」)

- 特定の人名やキーワードを番組名や番組情報から検索して、検索の見落としを救済したい番組がある場合などに向いています。
- 特定選手が出て曜日や時間の変動する米野球リーグや、 再放送待ちをしている番組に最適です。

お気に入り予約にする →66ページ

■シリーズ予約(「おまかせ自動録画」)

- •番組名に注目して検索します。
- 放送の曜日や時刻がその都度変化する番組で、かつ番組名に「第○回」などの回数番号がついている場合におすすめです。番組改編で曜日が変動する番組にも対応します。
- 特にスカパー! や110度CSデジタルの番組予約が主な用途となる、一部BSデジタルの番組にも、番号がついている番組は存在しますが、放送日時が一定ならばユーザー予約にしましょう。

シリーズ予約にする **→66ページ**

■お楽しみ番組(「おまかせ自動録画」)

- 日々の番組録画や再生など、利用状況からユーザーが好みそうな番組を見つけて自動録画する機能です。番組録画の保険とも言える機能で、忙しくて番組表をチェックできないときなどに、便利です。
- 「おすすめサービス」と同様の機能ですが、ブロードバンド常時接続環境につながなくても使えます。ただし、番組情報の取得を、iNETにすれば、おすすめの精度が高くなります。

お楽しみ番組 →69ページ



確実に録画したい番組は、 ユーザー予約にしましょう


「おまかせ自動録画」などで予約された番組でも、必ず録画したい番組があるときは、「録画優先度」で「ユーザー予約にする」に変更しましょう。(→71 ページ)


おまかせ自動録画予約はどうして2日前までの番組だけなの?

一週間前は番組の情報が詳しくないものが多いので、先に見つかった番組から自動予約してしまうと、後で本当に入れたかった番組の時間帯が重複していて、優先順位通りに入らなくなります。番組表のデータは約2日前くらいに詳しい情報が追加されたり、直前に放送内容の差し替えがあったりするので、約2日後までの予約しか入りません。

番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)・つづき

■ おまかせ自動録画のしくみ





設定した条件に合わせて最長2日 後までの番組が自動的に録画予約 されます。

RT .	新規予約
************************************	031 12/19(xk)11x00~0x15
□○ 水曜シネマ劇場	CS101 12/20(木)1900~2000
™⇒ 歌うたい星人・スペシャル	BS151 12/21(金)21:00~23:00
™ MTSB ミュージックアワード	C\$456 12/21(m)2300~2355
≈ タイムラインスケーター	041 12/23(日)1655~1859
™₂ 冥王星ドカン	L1 12/23(日)18/05~20/00
™ 世界の社会から	031 12/24(月)21:00~23:00
™ ミュージックアワード2004	CS456 12/25(3K)2000~2030

番組データ取得



条件にあてはまる番組は、「お気に入り番組リスト」または「シリーズ番組リスト」で確認できます。

に入りセット1	範囲:12/18-12/25. 全日
****世界の社食からスペシャル	C31 12/18(mm) 11:00~00:15
水曜シネマ劇場	CS101 12/19(±) 19:00~20:00
"> 歌うたい星人・スペシャル	88161 毎水曜日 21:00~23:00 [
¹∜ MTSBミュージックアワード	SP456 月金 2300~2355
タイムラインスケーター	041 12/23(pk) 1655~1859
『『 冥王星ドカン	8S151 12/23(水) 18:05~20:00
*************************************	(31 毎複数日 21:00~23:00
世界の社食から	SP456 12/19(±) 11:00~11:30

ーズセット1	範囲:12/18~12/25. 全CH 頁			
世界の社食からスペシャル	031	12/18(金)	2230~2300	0
世界の社食からスペシャル[再]	031	12/18(金)	2230~2300	00
世界の社食からスペシャル[再]	031	12/19(土)	2230~2300	0
世界の社食からスペシャル[再]	031	12/20(日)	2230~2300	00
^四 版 水戸の門	041	12/21(月)	2245~2300	0
水戸の門再]	041	12/22(火)	2245~2300	0
水戸の門再]	041	12/24(木)	2245~2300	00
水戸の門再]	041	12/25(金)	2245~2300	0

番組データ取得後も、条件に合わせて最長2日後までの番組が自動的に録画予約されます。



出演者や番組名など、自動録画したい条件を設定する

★例: タレントの「山田たろう」に関する番組を自動で録画したいと きは?



1 番組がを押す

シリーズ番組を設定する場合は、【シリーズ番組リスト】を選びます。

3 【おまかせ自動録画設定一覧】を選び、寒を押す






空いているリストを選び、寒を押す

• 設定を変更する場合は変更するリストを選び、手順5へ進みます。

【お気に入り】を選び、寒を押す

• シリーズ予約を設定する場合は、【シリーズ】を選びます。





番組表の表示順が上の チャンネルから予約さ れます。

同時刻の同一番組は重複予約されません。 デジタル放送とアナログ放送で同時刻に同一 番組がある場合がありますので、優先的に予 約してほしい放送を④チャンネルの項目で指 定するか、チャンネルの表示順を上の方に並 べかえる (➡導入・設定編 75 ページ「チャ ンネルの表示順を変更する」) ことをお勧め します。

項目を選び、寒 を押して、条件を設定する

① キーワード: キーワードを入力します。

キーワード入力の詳細は→59ページ手

順3の表をご覧ください。

② 時間帯: 検索する時間帯を指定します。

③ 再放送: 再放送番組を検索対象に含めるかどう

かを選びます。

④ チャンネル: 検索するチャンネルを指定します。(連

動していない外部機器のチャンネルの

おまかせ自動録画はできません。)

⑤ ジャンル: ジャンルを指定します。

⑥ 自動録画: **おまかせ自動録画**の設定します。

1日に何時間まで自動録画の対象にする

かを選びます。

【しない】を選んだ場合、この機能は働き

ません。

その他の条件は、項目を選び、(対)を押

して設定します。

※以降は「おまかせ自動録画」をする場合に設定します。

⑦録画優先度: →80ページ⑧品質: →52ページ

・いずれかの設定を選び (定) を押すと、 対象番組がデジタル放送の場合、TS

録画にするかどうかの選択画面が表示されます。画質を指定して録画したいときは、【録画品質を指定する】を選

んでください。

⑨ 記録先: 録画したタイトルの保存先を選びます。

⑩ 予約オプション: →56ページ

※★例の場合は、①で「山田たろう」を入力します。その他、録

画したい時間帯などをお好みで設定してください。

【登録】を選び、寒を押す

条件にあった番組の検索/予約は、登録時と番組データ更新時に行なわれます。


番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)・つづき




おまかせ自動録画の設定から番組リスト にジャンプするには

🖆 を押すと一覧が開くので、検索結果の数字の中身を 番組リストで確認できます。

検索された番組数の確認をする



人名選択で簡単入力



タレントや俳優など、お好みの出演者で選ぶなら「人名選択 |を使って入力すれば、文字入力 の手間が省けます。

ただし、番組表が対応する期間中に、出演する人のデータしか入っていないと、デジタル放送 の出演者名は含まれません。

2 おまかせ設定順

おまかせの検索結果が自動予約となるものの優先順位

- 1 録画優先度 優先→非優先の順 2 おまかせ設定 1~12の順
- 3 放送の開始日時順(同じ時刻でぶつかったら 4 にいく)
- 4 番組表配列の順

1 録画優先度

まず「優先」から

予約判定する

非優先

優先


(番組ナビの番組表の並べ替えの画面の順番

2

3

4

6



に判定される

4 番組表配列順

地上デジタル 8ch(081) •••• 録画 〇 地上アナログ 8ch・・・・ 録画×

地上デジタル **5ch ・・・・** 録画 ○

] または [洋菓子

081 フジテレビ 2 2 フジテレビ 3 1 时地上A NHK総合 4 8 HHIMELA フジテレビ

地上デジタルが先なので地上アナ ログの8chは自動予約されません

おまかせ自動録画についてのお知らせは→184ページをご覧ください。

■キーワード設定のコツ

お気に入り予約 →66ページ

- ●キーワードにアルファベットを入力する場合は半角、全角、大文字、小文字の違いは認識しないのでどちらで入力しても良い 例: SEA、sea、Seaと、どれを入力しても同じ意味として検索できます。
- ●日本語のキーワードはひらがな、カタカナは区別しないが、漢字や英字とは区別する
 - 例:「ギョウザ」、「ぎょうざ」は区別しませんが、「餃子」や「GYOZA」は別のキーワードとして検索します。 すべてを録画したい場合は「ギョウザ」と「餃子」で1セット、「GYOZA」でもう1セットのおまかせセットを設定します。

1月1日 14:00~15:00

日時がぶつかっているので4の順


- ●複数のキーワードの間に空白(全角もしくは半角)を入れるとAND検索(AかつB)になる
 - 例:「グルメ(スペース)カレー」と入力するとグルメ番組の中でもカレーに関する番組だけを録画します。 ※「お気に入り予約」のみ。「シリーズ予約」では無視されます。
- ●キーワードは部分一致は検索するが、類義語は検索しない

例:キーワード「バー」と入力すると「ハン"バー"グ」を録画します。 例:「ラーメン」と入力して「拉麺」などの表記違いは録画しません。 検索機能ごとの -ワードの扱い方

→73ページ

本機がおすすめする番組を自動で録画する(お楽しみ番組)

今までに行なった録画や再生、削除した番組の傾向から、本機がご使用者のお好みの番組を学習し、自動で検索して録画予約します。特にキーワードの設定は必要ありません。



1 「番組ナビ トップ」画面で【お気に入り番組リスト】を選び、寒 を押す

🤰 【おまかせ自動録画設定一覧】を選び、🕸 を押す

「おまかせ自動録画設定一覧 |画面が表示されます。

← (v) または **(y)** → を押して、「お楽しみ番組」項目のある、最後のページを表示します。

【お楽しみ番組】を選び、寒を押す

⚠ 【自動録画】を選び、寒 を押す

「おまかせ自動録画選択」画面が表示されます。

おまかせ自動録画したい時間を選び、🕸 を押す

1日に何時間まで自動録画の対象にするかを選びます。 【しない】を選んだ場合、この機能は働きません。

• その他の条件は、項目を選び、(定)を押して設定します。

6 【登録】を選び、寒を押す

番組の検索が登録時と番組データ更新時に行なわれ、「お楽しみ番組」リストが作成されます。このリストから番組が自動で 録画予約されます。



「お楽しみ番組」で自動録画されたタイトルは



王冠のアイコンがつきます。王 冠の数が多いほど、おすすめ度 が高いタイトルです。ただし、 「お楽しみ番組」フォルダから 移動したタイトルには、アイコ ンは表示されなくなります。


お知らせ

- ・今までに学習したお楽しみ番組の情報を削除したいときは、【設定メニュー】の【はじめての設定/管理設定】 【お楽しみ番組情報のクリア】を選びます。また、【HDD初期化】や【設定を出荷時に戻す】を行なったときも削除されます。
- ・この機能で録画できるのは、あくまでも本機が予測したお好みの番組です。録画の前に内容をご確認ください。
- 本機の使用状況によっては、「お楽しみ番組」リストに番組が表示されない場合や、表示されるまで数日かかる場合があります。
- 「お楽しみ番組」リストは、本機が待機状態(電源が切れた状態)のときに作成されます。毎日3時間以上、本機の電源を待機状態にしてください。
- 「おすすめサービス」を【利用する】(→74ページ)にしているときは、「おすすめサービス」の情報も使用して、「お楽しみ番組」リストを作成します。

番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)・つづき

おまかせ自動録画で検索された番組を表示する(お気に入り/シリーズ番組リスト)

「おまかせ自動録画設定」で条件を設定すると、番組データ更新時に検索された番組の一覧が表示されます。登録したおまかせ自動録画をリストで確認したり、リストから録画予約したりすることができます。



お楽しみ番組で検索された番組を表示する

キーワードなどを設定しなくても、今までにおこなった録画や再生などの傾向から、本機がお好みの番組を自動で検索して一覧表示します。

予測されたお好みの番組をリストで確認したり、リストから録画予約したりできます。




- 「おまかせ自動録画設定」の条件を変更した場合、登録時とつぎの番組データの更新時に結果が反映されます。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(→184ページ)

高い番組になります。

おまかせ自動録画の予約をユーザー予約に切り換える

他の番組を自動予約したときなど、おまかせ自動録画で思いどおりに録画できない場合があります。録り逃したくない番組 は、ユーザー予約に切り換えることをおすすめします。



「録画予約一覧」画面で、ユーザー予約に変更す る予約を選び、寒 を押す

「録画予約(基本的な設定)」画面が表示されます。

【録画優先度】を選び、寒 を押す

「録画優先度 | 選択画面が表示されます。

【ユーザー予約にする】を選び、㈱ を押す

- ユーザー予約に切り換えると、「録画優先度」は自動的に以下 のように切り換わります。
- 「優先 | → 「最優先 |
- 「非優先 | → 「ふつう |

- 「録画予約一覧」画面の「録画優先度」からも、同じように変更ができます。
- 毎週決まった時間などに録画したい場合は、ユーザー予約に切り換えたあと、「毎 予約」にすると便利です。

おまかせ自動録画の Q&A

- Q: 連続ドラマを「シリーズ予約」したけれど、うまく録画で きないのはどうして?
- **A:** タイトルに「#1」や「1 話」などの話数がついていますか? また、番組表に表示される番組名と一致していますか? 定 期的な連続ドラマの場合は、「毎予約」で録画することをお すすめします。
- Q:「録画予約一覧」に番組が表示されない!
- A: おまかせ自動録画は、より正確な番組を検索するため、最 長2日以内の番組を自動的に録画予約します。2日以内に なってからご確認ください。
- Q: 予約したはずの番組が録画されていなくて、予約した覚え のない番組が代わりに録画されていた!
- **A:** おまかせ自動録画の優先度が「優先」に設定されていませ んか?「優先」に設定されていると、ユーザー予約の「ふつ う」よりも、優先度が高くなってしまいます。「非優先」に 設定するなど、番組の重要度によって使い分けてください。

番組を自動で検索し、録画する(おまかせ自動録画)・つづき

番組リスト表示中に使えるクイック メニュー

■ 検索結果の表示を並べ替え



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数あ る場合は、結果の表示順を並べ替えて見やすく表示 させることができます。

番組リストを表示中に、



【並べ替え】を選び、魚 を押す

サブメニューが表示されます。





項目を選び、寒を押す

選んだ順番に表示が変わります。

※ランク順は「おすすめサービス」または「お楽しみ 番組一のリストを選んでいるときだけ、おまかせ順 は「おまかせ自動録画 番組リスト」を選んでいる ときだけ表示されます。

■ 検索結果を絞り込む



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数あ る場合は、条件をつけて、さらに結果を絞り込むこと ができます。

番組リストを表示中に、



【絞り込み】を選び、寒)を押す

サブメニューが表示されます。





項目を選び、庶を押す

選んだ項目別に絞り込み表示されます。

• 並べ替えや絞り込みをすべて解除するには、『クイックメニュー』を 押し、【並べ替え/絞り込み解除】を選び『決定』を押します。

■ 検索結果のジャンプ機能



番組検索や同名番組検索などの検索結果から、キー ワードなどを指定して該当する番組の表示場所に ジャンプします。 先に並べ替えをしておくと探しやすくなります。

番組リストを表示中に、



【ジャンプ】を選び、㈱ を押す

サブメニューが表示されます





※【頁指定】は検索結果が 複数ページある場合にだけ表示されます。

項目を選び、寒を押す

文字指定

番組タイトルの先頭の文字を指定して該当する番組 の表示場所にジャンプします。



文字列を入力し、【実行】を選び(決定)を押すと、該 当する番組の表示場所にジャンプします。【実行】 を押すごとに次の該当番組の表示場所にジャンプ します。

キーワード指定

登録してあるキーワードで指定し、該当番組の表示 場所にジャンプします。

チャンネル指定

登録してあるチャンネルで指定し、該当番組の表示 場所にジャンプします。

頁指定

ページ数が多い場合に、指定したページ番号で該当 ページにジャンプします。

検索機能ごとのキーワードの扱い方の違いについて

今すぐ検索する場合や、おまかせ自動録画系の検索ごとに、細かい違いがありますが、その違いを理解すると検索もしやすくなります。

■ キーワード検索の動作条件比較表

検索するには、同じ言葉でも、大文字と小文字の違い、全角と半角の違い、ひらがなとカタカナの違い、漢字とかなとローマ字の違いなど、人には同じものに見えても機器側では区別する場合があります。その違いを比較した表を見て参考にしてください。また、部分的に含まれる文字を検索するかしないかや、キーワード設定欄の働きなどもうまく活用する必要があります。

今すぐ同名番組や 人名/テーマ検索 →60ページ シリーズ予約を 使いこなす →66ページ お気に入り予約を 使いこなす

キーワード欄の特徴	今すぐ検索 (番組検索 / 人名 / テーマ検索)	お気に入り検索	シリーズ検索	
キーワード欄 1 と 2 の関係	共に含むもののみ(AND)	いずれかを含むもの(OR)		
キーワード欄 3 の機能	1、2 と同じ (AND)	含まないもの (NOT)		
キーワード欄 1 内の空白区切り	共に含むもの	のみ (AND)	不可	
キーワード欄 2 内の空白区切り	共に含むもの	のみ (AND)	不可	
キーワード欄 3 内の空白区切り	共に含むもののみ(AND)	いずれかを含まないもの(N	IOT 指定が OR で複数可能)	

キーワード検索の動作ルール

区別対象	例	番組データ 情報元	今すぐ検索 (番組検索 / 人名 / テーマ検索)	お気に入り検索	シリーズ検索	
		デジタル		区別しない		
大文字 / 小文字	A/a	ADAMS		区別しない		
		iNET	区別しない			
		デジタル		区別しない		
全角 / 半角	A/A	ADAMS	区別しない			
		iNET	区別しない			
		デジタル	区別しない			
かな/カナ あ/ア		ADAMS	区別しない			
		iNET	区別する 区別しない			
漢字 / かな or	林/リン	デジタル	区別する 区別する			
力ナ/英字	/RIN	ADAMS				
/3/ / // 3	711111	iNET	区別する			
	「シバ」で	デジタル	検索できる			
部分一致	検索して	ADAMS	検索できる			
	「トーシバU」	iNET	検索できない※ 検索できる			
デジタル			番組名、番組概要のみ		番組名	
検索対象筆	節囲	ADAMS	番組名、番	組詳細全体	番組名	
\(\range \(\text{\range \\ \text{\range \ext{\range \\ \text{\range \ext{\range \ext{\t	-U <u> L-U</u>	iNET	番組名、番組詳細全体 番組名+番組説明の先頭 番組名の 番組名の 番組名の 番組名の 番組名の 番組名の 番組名の 番組名の		番組名の先頭 64 文字	

^{※「○○}リーグ ヴァルディア×トーシバU」という番組名の場合、「シバ」のみでは検索できませんが、「トーシバ」や「トーシバ」では検索されます。2007年11月現在。



部分一致がうまくいかないときや検索結果が多すぎるときは

一番難しい検索は、スカパー!の番組検索です。それはスカパー!側の番組名が全角15文字で切れていて、キーワードが短くされていることが多いからです。iNETを使っているチャンネルを今すぐ検索する時は、部分一致ができないので、短いキーワードを何種類か試してみてください。「トーシバ」が「トー」と短縮されているような時に、「トー」のまま検索すると、検索結果が多すぎて、肝心の番組が見つからない場合もあります。その場合は、ジャンルの欄でサッカーだけなど、特定チャンネルのみ…というように絞ってみてください。おまかせ自動検索の方は、設定1つずつの上限は120件です。


予約状況やクリップ映像など、「おすすめサービス」を楽しむ

おすすめの番組や番組録画予約状況のランキングなどを表示したり、クリップ映像をダウンロードしたりして楽しめます。 以下の設定をすると、過去の録画予約履歴をもとにご使用者の好みを学習し、おすすめの番組リストが表示されるようになり ます。また、より多くの便利で楽しい情報が表示されるようになります。

※「おすすめサービス」は地上アナログ、NHK BSアナログ、地上デジタル、NHK BSデジタルのチャンネルが対象です(一 部を除く)。利用するには、ブロードバンド常時接続環境と、ネットワーク機能(イーサネット)の設定が必要です。(2007年 11月現在)

「おすすめサービス」の設定

お好みに合わせた「おすすめサービス」を使うための設定です。




②「番組ナビ設定 |の「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得 | で、【iNET】 または【しない】を選びます。(→導入・設定編68ページ)

圏組出 を押したあと、【おすすめサービス】を選 び、緑を押す

利用規約を読み、【利用する】を選ぶ

- メニュー項目以外のおすすめサービスの画面表示も予告なく変更する場合があります。
- おすすめサービスの番組リストでは、表示する時刻の10分後以降に放送開始とな る番組が表示対象となります。
- 設定メニューのチャンネル設定で設定した地域で視聴可能な番組がリスト表示さ
- リストを表示するタイミングによっては、最新の番組情報が表示されないことが あります。ご使用者の好みに合わせた番組リストは、利用開始後、学習するまでの 数日間は表示されません。
- 「おすすめサービス」の設定を【利用する】から【利用しない】に変更すると、学習し たお好みのデータが削除されます。再度【利用する】に設定したときは、ご使用者の 好みに合わせて再度学習するので、番組リストを表示するまで数日間かかります。

「おすすめサービス」の使いかた



• この画面から録画予約をすること ができます。(**→**75ページ)

上記の「おすすめサービス」の設定の手順1を行 なう

表示したいメニューを選び、㈱ を押す


例:「ドラマランキング」を表示する 選択した情報が一覧表示されます。

「おすすめサービス」で表示されるメニュー項目は、表示するタ イミングや利用している状況によって異なります。画面の表示 や説明に従って操作をしてください。

• メニュー項目や並び順は、表示タイミングや利用状況によっ て変動しますが、上記と同様の操作でリスト表示することが できます。

おすすめ番組リストから手動で録画予約する

各番組リストの一覧表示から、手動で録画予約することができます。




各番組リスト上で、録画予約する番組を選び、 (衆) を押す

【登録】を選び、寒を押す

予約内容を変更してから登録する場合は→62ページをご覧ください。

クリップ映像(動画)をダウンロードする

色々な映像をダウンロードして、お楽しみいただけます。



お知らせ

- 内蔵HDDに録画中やダビング中は、クリップ映像をダウンロードできません。 また、ダウンロードを開始すると、ナビ画面が表示できないなど操作が制限されます。
- ダウンロード中、内蔵HDDに予約録画が始まった場合、ダウンロードは中止されます。
- ・ダウンロードしたクリップ映像は、チャプター分割(→125ページ)やタイトル名変更(→111ページ)ができますが、「クリップ映像」フォルダから移動したり、ディスクにダビングしたりすることはできません。
- クリップ映像には、再生期限付きのものがあります。期限が過ぎると、再生などができなくなります。

番組ナビの便利な使いかた

番組表で使えるクイックメニュー機能

「番組表(全チャンネル一覧) |や「番組表(チャンネル別一覧) |で使えます。



①「番組表(全チャンネル一覧)」または「番組表(チャンネル別一覧)」でを押す



項目を方向ボタン(▲/▼)で選び、深定を押す

特定した日時の番組表を表示する(日時指定ジャンプ)

表示できる範囲は7日先までです。

(「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」でADAMSを選択した場合は、地域によって1日先や6日先までとなります。)

1 表示したい日時を方向ボタンで選び、
を押す



指定した日時の番組表が表示されます。

特定した時間の番組表を表示する(時間指定ジャンプ)

1 表示したい時間を方向ボタンで選び、 を押す



指定した時間からの番組表が表示されます。

放送局からのお知らせ

放送局からのメッセージを表示します。 番組表や番組リストで「①」のアイコンが表示されていると きに を押します。

1 【放送局からのお知らせ】を選び、☞ を押す



※【放送局からのお知らせ】は、 ADAMSで、放送局からのメッセージがある場合にだけ表示されます。

番組表のデータを更新する(番組表更新)

デジタル放送の番組表が歯抜け状態のときに行なうと、 データを取得できることがあります。

【番組表更新】を選び、寒 を押す



選んだ放送局のデータが最新のものに更新されます。



表示するチャンネル数や文字サイズを切り換える (表示CH数 / 文字サイズ切換)

縦表示番組表で、画面に表示するチャンネル数と文字サイズを変更します。



 】 チャンネル数を多く(8CHなど)すると、長い番組タイト ↑ ルなどはタイトルが省略されることがあります。


【表示CH数/文字サイズ切換】を選び、 (表) を押す



番組表に表示するチャンネル数を選び、(就)を押す。 番組表の表示チャンネル数が切り換わります。


その他の便利な機能

映画やスポーツなど、お好みのジャンル(Myジャンル)を設定する



お好みのジャンル別に番組を表示する(Myジャンル番組リスト)


番組表をあらかじめ設定したジャンル別に絞り込んでリスト表示します。



番組ナビの便利な使いかた・つづき


よく使う言葉を登録する(キーワード設定)

「番組ナビ」「見るナビ」「編集ナビ」などで文字入力をする際に、文字入力画面の【キーワード選択】から呼び出して使用できます。よく使う言葉を登録しておくと便利です。



番組説明から、よく使う言葉(キーワード)を登録する

「番組説明」の文章の中の単語をキーワードに登録できます。最大で全角48文字、半角96文字まで登録できます。



その他のお知らせ

番組ナビで「お知らせ」を見る

番組データに関するお問い合わせ先などの情報を表示します。

番組

番組ナビ を押す

2

【お知らせ】を選び、寒 を押す



番組表サポート情報画面が表示されます。

お知らせ

サポート情報の内容は、「番組ナビ設定」の「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」の選択によってかわります。

CATVをご利用のかたへ

CATV機器と本機を接続している場合で、以下の問題があるときはご確認ください。

問題

ADAMSを利用した番組表が表示されない

原因

- テレビ朝日系列の放送をご契約のCATV会社が提供していない。またはお住まいの地域がADAMSのサービスエリア外。
- ご契約のCATV会社が、テレビ朝日系列の放送周波数を変更して提供している。

以上の原因の場合はご契約のCATV会社にお問い合わせください。ADAMSを利用した番組表が利用できない場合は、iNETをお使いください。

問題

CATVが提供する地上アナログ放送は番組表で表示されるが、その他の提供を受けているBSデジタル専門チャンネルなどが表示されない

原因

ADAMSから提供される番組表情報は、「地上アナログ」と「BSアナログ」です。「BSアナログ」に関しては「番組表で表示するチャンネルを追加/変更する」(→導入・設定編70ページ)を参照のうえ、CATV機器を接続した入力の「詳細」からCHコードを登録すると、ADAMS提供の情報が利用できます。ご契約のCATV会社が提供するBSデジタルや、専門チャンネルなどのチャンネルを番組表で表示するには、iNETを利用する必要があります。

本体チャンネル設定の変更メッセージを消す

「本体チャンネル設定が変更されています。」というメッセージが毎回表示される場合、以下の操作をすると表示されなくなります。

1 番組がを押す



メッセージが表示されます。

った。

を押して表示を消します。

- 2 【番組ナビ設定】を選択し、寒 を押す
- 3 【番組ナビチャンネル設定】を選択し、 定 を押す
- **4** 地上アナログの【詳細】を選択し、寒 を 押す
- 5 圏組出 を押して画面を閉じる


その他のお知らせ・つづき

二つの予約が重なったときに、どちらを優先して録画するか設定する(録画優先度)

それぞれの録画予約に対して、他の録画予約と録画時刻が重なった場合に、どちらを優先して録画するかの優先度をあらかじめ設定しておくことができます。

優先度の設定には以下の二種類があります。

- ①「録画予約(基本的な設定)」画面または「録画予約一覧」画面(「おまかせ自動予約」以外)の「優先度」で、「ふつう」または「最優先」を選択する。(→52、64ページ)
- ②「お気に入り」または「シリーズ」番組リストの「おまかせ自動録画設定」画面と、「録画予約一覧」画面のおまかせ自動予約された予約の「優先度」で、「優先」または「非優先」を選択する。(→61、67ページ)



①「録画予約一覧」で設定(番組表・番組リストから手動で予約:ユーザー予約を 今お)

ふつう: 通常はこの設定で利用します。

最優先: 放送時間が変更になって、他の録画と重なったときでも、優先的に録画をしたい場合や、有料(ペイパービュー)の放送を録画する場合など、優先的な録画をする必要があるときだけこの設

定にします。

(2) 「おまかせ自動録画」関連で設定


非優先:通常はこの設定で利用します。

優先: お気に入りのタレントの出演番組の設定など、録画優先度を高

くしておきたいときにだけ、この設定にします。

「おまかせ自動録画」の予約を「ユーザー予約」に切り換えることができます。(→71ページ)


例 1) 地上デジタル放送の番組 A と番組 B (別チャンネル) を TS1 で録画する場合



通常は、録画時間が重ならないように予約をすれば、「優先度」を設定する必要はありません。



「番組追っかけ機能」が働き、番組Aの録画時間が60分延長した!




使用することで、番組の放送時間が変更になった とき、録画時間が重なってしまうことがあります。 通常は、あとから始まる録画が優先されます。

ただし、「スポーツ延長」や「番組追っかけ」機能を



番組Aの優先度が高ければ、番組Aの録画が優先される。




そんなとき、番組 A の「優先度」が番組 B より高く 設定してあれば、番組 A の録画が優先されます。



※ W録自動振り替え機能(→51ページ)が働いた場合は、例のようにならないことがあります。

例2) 番組表から予約(ユーザー予約)をした番組A(地上デジタル放送: TS1で録画)と重なる時間の番組B(別チャンネル: 地上デジタル放送: TS1で録画)が「おまかせ自動録画」(→65ページ)の予約時に見つかった場合



「おまかせ自動録画」機能で見つかった番組は、他の録画予約の時間と重なっていた場合は、通常は録画予約がされません。



そんなとき、番組 B の「優先度」が番組 A より高く 設定してあれば、番組 B が録画予約され、実際の 録画時に優先して録画されます。



※ W録自動振り替え機能(→51ページ)が働いた場合は、例のようにならないことがあります。

■ 録画優先度の制約

- ・隣接した予約の場合は、重複でないので優先度は適用されません。ただし、うしろの録画準備のために、前の録画の最後の部分が録画されないことがあります(HDD録画で約20秒~2分)。
- 予約開始約2分前からの、優先度などの状態変化には対応できません。たとえば録画優先度の低い予約Aの開始1分前に優先度の高い予約Bの録画を停止しても、予約Aは実行されません。
- ・デジタル放送での「番組追っかけ」機能(リアルタイム追跡)で開始時刻が不明の状態のときに、他の予約の開始時刻になった場合は、他の予約を実行します。
- ・録画準備中から録画中は優先度の変更はできません。

お知らせ

- 同じ優先度で録画が重複した場合など、優先度を高く設定していても録画ができないことがあります。たいせつな録画は事前にご確認ください。
- 「おまかせ自動録画」の自動予約で設定された予約を、「番組ナビ 録画予約一覧」で「録画優先度選択」画面を表示させ、【ユーザー予約にする】を選ん だ場合、録画優先度は以下のように変更されます。
- -「優先」→「最優先」
- 「非優先」→「ふつう」

その他のお知らせ・つづき

番組に合わせて、録画予約の開始/終了時刻を自動で変更する(番組追っかけ)

番組表の放送時間の変更に合わせて、予約の録画開始-終了時刻を自動的に変更する機能です。

• 地上デジタル、BS / 110度CSデジタル放送の番組の場合は、番組表の更新がなくても、予約録画開始時刻以降の番組開始終了時刻の変更に対応します(デジタル放送のリアルタイム追跡)。たとえば、野球中継の延長などで、番組の開始・終了時刻が番組表上で確定しない場合に便利です。また、番組の臨時編成で放送チャンネルが変更になった場合にも対応します。

以下の手順で「番組追っかけ」機能が使えます。

- 1 「番組ナビ設定 番組追っかけ(➡導入・設定編 69 ページ)」を【する】にしておく。
- 2 番組表から録画予約をする。
 - ADAMS、INET またはデジタル放送を利用するチャンネルの録画予約のみ有効な設定です。

例)21:00 ~ 22:00 まで放送予定のドラマ A を予約。

① 予約後、ドラマ A の前に特別番組がはいり、番組表が変更された場合。番組表上の放送時刻変更に合わせ、予約の開始 - 終了時刻が自動的に変更されます。



② 番組表上で放送開始時間が前倒しになった場合でも、予約時刻は自動的に変更されます。



- ③ ドラマ A(第 1 話)のあと続けてドラマ A(第 2 話)がある場合、番組を追っかけて、ドラマ A の片方を自動で録画します。 ただし、追っかけるのは連続する二つの番組だけです。三つ以上番組が続く場合や、間に別の番組がはいるときなどは、この機能は働きません。この機能が働くのは、以下の条件を満たす番組だけです。
 - 地上アナログ放送または地上デジタル放送
 - 一 番組のジャンルがアニメまたはドラマ
 - 録画開始時刻が PM5:00~AM5:00



※ ただし、時間変更によって他の予約録画と重なってしまう場合は、録画優先度(→80ページ)に従って実行されます。

「番組ナビ」の画面では、状況に応じて以下のアイコンが表示されます。

アイコンの意味		
追 (青色) ・番組追跡の結果、予約時間が自動変更された予約		
追 (緑色)	追 (緑色) ・番組開始時刻リアルタイム追跡中(デジタル放送の場合のみ)	
追?	・番組追跡に失敗した場合・最大録画可能時間を超えた予約	
追×	・録画開始/終了時刻やチャンネルを手動変更するなどして、番組追跡の対象外となった予約 ・録画予約(基本的な設定)で番組追っかけ「しない」を選択している場合	

- •番組追っかけ機能は、すべての番組に対して機能が働くことを保証するものではありません。
- 録画の開始/終了時刻や録画チャンネルを手動変更した場合は、番組追っかけの対象外となります。
- •番組追っかけ機能が働くのは、予約時に設定した録画開始時刻と録画時間(開始時刻~終了時刻)が前後3時間10分以内で変更となった場合です。ただし、デジタル放送の場合は、予約時の開始時刻後3時間以内に放送開始時刻が確認できれば、予約時刻が変更されます。
- 放送時刻の変更が午前5時をまたぐ場合、予約時刻の自動変更は行なわれないことがあります。
- 予約録画開始の約15分前から録画中の予約に関しては、番組表上で放送時間の変更があっても、予約時刻は変更されません。また、放送時刻の変更によって開始時刻まで約15分に満たない場合、予約時刻は変更されません。
- デジタル放送のリアルタイム追跡は、放送開始時刻の前倒しには対応しません。
- ・録画品質を「AT」で録画予約した場合や、ディスクの空き容量によっては、予約時間の変更によって録画時間がふえると、番組がディスクにはいりきらなくなる場合があります。また、番組追跡対応の結果、残量の値も変動します。
- 予約名を手動変更していても、録画されたタイトル名は番組データからの番組名に更新されます。(予約名で番組追跡をするためです。)

スポーツ番組の延長などに合わせて、録画予約を自動で延長する(スポーツ延長)

野球中継などのスポーツ番組の延長で、予約した番組の放送時間がずれる可能性がある場合、録画予約の録画終了時刻を自動的に見込み延長する機能です。アナログ放送のみ対応します(デジタル放送は「番組追っかけ」で対応)。


▶たとえば、野球中継の後のドラマを予約したときに、中継が延長されても、ドラマが最後まで録画できるので便利です。

以下の手順で「スポーツ延長」機能が使えます。

- 1 「番組ナビ設定 スポーツ延長(⇒導入・設定編 69 ページ)」を設定しておく。
- 2 番組表から録画予約をする。
 - ADAMS や iNET を利用するチャンネルの録画予約のみ有効な設定です。
- 例) ①「番組ナビ設定-スポーツ延長 |を「自動(30分) |に設定。
 - ② 21:00 ~ 22:00 まで放送予定のドラマAを予約。
 - ③ドラマAの前に野球中継がある。



ただし、他の予約録画の開始時刻になったときは、録画優先度の設定にしたがいます。



録画予約一覧または録画予約(基本的な設定)画面では、状況に応じて以下のアイコンが表示されるようになります。

アイコン	アイコンの意味
延	・録画時間が延長された予約
延X	・延長機能が働かない予約 (「番組ナビ設定」で、延長設定が「切」になっている、または、録画予約後に録画開始/終了時刻やチャンネルを手動変 更したり、「番組ナビ設定」の「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」を「しない」に変更すると、延長の対象 外となります。)

●参考

• ADAMSの番組データを利用するチャンネルでは、予約番組自体または予約番組以前にある番組が以下の条件にあたる場合、スポーツ延長機能が働きます。

(条件)

- •番組表内に「延長」または「繰り下げ」の文字がある。
- →延長時間は不明なので、「番組ナビ設定」で設定したスポーツ延長の時間分を延長します。
- •番組表内に「最大延長○○:○○」などの文字がある。
- →最大で 120 分まで延長します。
- ※ただし、該当番組の終了時刻が19時~翌朝5時前の場合は、予約番組の終了時刻が翌朝5時より前であること。 該当番組の終了時刻が5時~19時前の場合は、予約番組の終了時刻が19時前で該当番組の延長前終了時刻から6時間以内であること。

- 予約後に、番組の開始時刻が変更された場合は延長対応が正しく行なわれません。
- 録画の開始/終了時刻や録画チャンネルを変更した場合、変更した予約に関連する予約は延長が解除され、この設定の対象外となります。
- 一度この設定の対象外となった予約をもう一度対象にしたいときは、番組表から新規に予約しなおしてください。
- 録画品質を「AT」(→55ページ)で録画予約した場合や、ディスクの空き容量によっては、自動延長をした結果、番組がディスクに入りきらなくなる場合があります。また、自動延長が働くことによって、残量の値も変動します。
- 延長時間の自動設定は録画予約時と番組データ更新時に行なわれます。更新のタイミングによっては、自動延長が間に合わないことがあります。
- ・録画予約の約15分前~録画中の番組は自動延長の対象外となります。

その他のお知らせ・つづき

表示マーク/ライン/アイコンについて

22 23 0	時間帯の下(縦表示のときは右側)に赤いラインが表示されているときは、その時間帯に録画予約が設定されていることを表します。チャンネル別一覧表示では、予約録画のある日付を選ぶと、赤いラインが表示されます。
■シーズー百科 番組名の下に引かれているライン	ライン入力の予約をした場合、どのチャンネルの予約かを 特定できないため、同一のライン入力のチャンネルすべ ての該当日時に薄いマークと赤いアンダーラインが表示 されます。
・番付 ೀきょうの出来心 ワールド作家 予約番組の帯の濃さがかわっている	濃くなっている部分(時間)が他の録画予約と重複して録画できないことを表します。番組名下に引かれているラインも、同様に色が濃くなります。ただし、9:00~10:00、10:00~11:00などの二つの隣接する予約の境界部分が録画できない場合は表していません。
mrnv BS229 チャンネルの下に引かれている緑色の点線	緑色の点線が引かれているチャンネルは、マルチチャンネルで折りたたみがあることを表します。(→50 ページ)

- ・番組表では、短時間番組のタイトルは表示されないことがあります。(番組表下の表示欄には表示されます。)
- 録画予約を示すアイコンは以下のとおりです。

TS1で録画の場合 : TS2で録画の場合 : TS2で録画の場合 : REで録画の場合 : RE・TS2

• デジタル放送を録画中に、「番組追っかけ(リアルタイム追跡)」機能で終了時刻が延長された場合、その後の予約が濃い色で表示されることがあります。

■ 番組の属性を示すアイコンについて

●番組データの情報を示すアイコン

メッセ ージ	1	ADAMSによる番組データで、放送局から番組に関するメッセージがある場合に表示されます。→76ページをご覧ください。	
データ取得先	DT	デジタル放送による番組データであることを示します。	
以行元	AD	ADAMSによる番組データであることを示します。	
	NK	日刊編集センター情報による番組データであることを示します。(iNET)	
	5	スカパー!による番組データであることを示します。(iNET)	

- ・画面上に (1) マークが表示されている場合は、未読のデジタル放送のお知らせがあることを表します。(→174ページ)
- 放送形態・視聴制限を示すアイコンは 番組データ提供元が作成したものです。 当社が内容や正確さを保証するものでは ありません。目安としてご覧ください。

●放送形態を示すアイコン

音声	ステレオ	ステレオ放送の番組の場合に表示されます。	
	二重	二力国語放送の番組の場合に表示されます。VideoフォーマットのDVD-R/RW にダビングする予定がある場合には注意が必要です。→27、29ページをご覧ください。外部チューナーからの入力の場合、必要に応じてチューナー側の番組予約時に音声設定を変更する必要があります。	
	モノラル	モノラル放送の番組の場合に表示されます。	
	SS	サラウンド放送の番組の場合に表示されます。	
画面比	16:9	デジタル放送で画面の横と縦の比が16:9の信号の放送の場合に表示されます。	
解像度	HD	デジタル放送でハイビジョン品質の番組の場合に表示されます。(デジタルハイビジョン画質)	
	SD	通常品質の番組の場合に表示されます。(デジタル標準画質)	
画面/ 多重音声 切換	切換可	デジタル放送で、映像、音声、字幕などの切換が可能な番組である場合に表示されます。必要に応じて番組予約時に設定を変更する必要があります。	

●視聴制限を示すアイコン

ペイ・パー・ビュー	PPV	有料放送の場合に表示されます。本機で視聴・録画時に購入操作が必要です。(→40ページ)また、放送事業者との視聴契約が必要となります。録画が禁止されている有料放送の場合、録画予約しても録画は正常に実行されません。	
年齢制限	ПО	年齢制限のある番組の場合に表示されます。視聴したい場合は、事前に設定が必要です。(→導入・設定編62ページ)	

CATV連動や外部チューナーの番組を録画するには

HDD

VR フォーマット

本機に接続した外部チューナー (スカパー!やCATVチューナーなど)の放送の番組も、録画するこ とができます。以下をご確認ください。

条件確認

本機がブロードバンド常時接続環境 下につながっている。

番組表のデータ取得先に「iNET」 を選んでいる

番組表で表示するチャンネル設定が 済んでいる

いいえ

番組表を使って予約録画できません。手動で予約録画をします。(→53ページ)

外部チューナーの番組を番組表を使って録画するには、以下の接続や設定が必要です。接続: ブロードバンド常時接続につなぐ(→導入・設定編38ページ)設定: ① ブロードバンド常時接続環境につなぐ設定をする(→導入・設定編76ページ)

- - ② 番組表のデータの取得先を「iNET」に設定する(→導入・設定編68ページ)


 - ③ 番組表に表示するチャンネルを設定する(→導入・設定編70ページ)

番組表を使って、予約録画ができます。(→51ページ)

以下はCATVチューナーを接続して、CATV連動機能を使って録画する例です。

CATV連動機能を使うための設定

- CATV連動に必要な接続をする
 - →導入・設定編15ページ
- 「番組ナビ」のチャンネル表示登録をする
 - →導入・設定編26、72ページ
- CATV連動設定をする
 - →導入・設定編70ページ



CATV連動機能を使って録画する

■ 番組表を使って録画予約する

- 饑を押す
- 録画したい番組を選び、寒を押す
 - 項目を変更する場合は、項目を選んで (寒) を押し
- 【登録】を選び、寒)を押す

■ 今、放送している番組を録画する

- ₩鑷 を押して、本体前面の「RE」を点灯 さける
- がみルカッル / ジャンネ 押し、CATVチューナー を接続した入力端子に合わせて「L-1」 ~ [L-2]を表示させる(前面の表示窓に 表示されます)
 - L-1~L-2に切り換えるとチャンネル選択画面が 表示されます。
 - 区が機で切り換えると、手順3の画面が表示されま せん。必ず (金) / で切り換えてください。

CATVチャンネル選択画面でチャンネ ルを選び、焼 を押す



- |»| • =.|«|
- 番組ナビのチャンネル表示登録がされていない と、選択画面は表示されません。(→導入・設定編 70ページ)

録画●を押す

録画が始まります。

- ・加入されているCATVサービス局やCATVチューナーが 本機能に対応済みか、連動可能なチャンネルかどうかは、 (http://www.rd-style.com/epg/ch/ch map.htm) で、確認してください。
- 提供されている番組表は、CATVサービス局のメンテナンスや直前 の放送内容の変更等の理由により、表示内容と実際の放送が異なる場 合があります。
- PPV番組を録画予約する場合は、CATVチューナーを接続している 外部入力の通常予約として予約登録し、CATVチューナー側でも予 約設定をしてください。
- 「録画予約(基本的な設定)」画面で「番組追っかけ」を【する】に設定し ても、CATVの番組ではこの機能は働きません。
- 電源制御が正しく動作しないCATVチューナーをご使用の場合は、 CATV連動設定で、電源連動設定を【しない】に設定してください。 (→導入・設定編72ページ)
- CATVチューナーを複数機器で併用している場合、本機のCATV連動 機能によって、接続される別機器の録画内容が別チャンネルに切り換 わったり、CATVチューナーのアラート画面やミュート画面等が録 画されたりする場合があります。
- 本機では、スカパー!チューナーの連動はできません。
- スカパー!チューナーや、対応していないCATVサービス局の場合で も、主要チャンネルの番組表の表示や予約は可能です。ただし、本機 の予約とチューナー側の予約が両方必要になります(番組表の表示に は、上部に記載されている「《条件確認」の環境や設定が必要です)。

接続したビデオデッキやビデオカメラなどから録画する


HDD VRフォーマット

ビデオカメラを再生するときは、バッテリーではなく、ACアダプターを使ってください。 録画中にバッテリーが消耗すると、正しく録画できないことがあります。 ビデオデッキやビデオカメラなどを接続して、それら外部機器からの映像を本機で録画します。また、DV出力端子付きのデジタルビデオカメラは、本体前面にあるDV入力端子を使って接続します。本機とビデオやビデオカメラなどの電源を切ってから接続してください。

※HDVRフォーマットのディスクには直接録画できません。内蔵HDDに録画してから、HDVRフォーマットのディスクにダビングしてください。

ビデオやビデオカメラと接続する

はじめに、本機と外部機器を接続します。A、Bどちらかの方法で接続してください。



- ・映像端子(黄)とS映像端子が同時に接続されている場合は、S映像端子→映像端子(黄)の順で優先されます。
- 外部機器から録画するときに入力音声の種類を選ぶときは、「録画機能設定」の「ライン音声選択」をご覧ください(→181ページ)。

DV出力端子付きデジタルビデオカメラ DV出力端子に接続します 録画は専用機能の「DV 連動録画」で 行ないます。 DV入力端子

- DV端子に機器を接続しているときは、前面扉を閉めないでください。
- パソコンなど、デジタルビデオカメラ以外の機器をDV端子に接続した場合、「DV連動録画 |機能は動作しません。
- DV端子に複数の機器を接続すると、「DV連動録画」機能が正常に動作しません。接続するのはデジタルビデオカメラ1台だけにしてください。
- デジタルビデオカメラの動作が本機の動作に影響することがあるため、DV連動録画をするとき以外は、デジタルビデオカメラをはずしてください。
- 本機からDV端子を使って、デジタルビデオカメラなどの接続機器に出力はできません。

≫準備

- W録 を押して、本体前面の「RE」を点灯させておきます。
- 内蔵HDDに録画したあとに、DVD-R/RW(Videoフォーマット)にダビングするときは、以下の準備をしておきます。 ①接続した機器側で希望する音声を選んでおきます(例:二カ国語放送のときに日本語を選んでおく)。
 - ②「DVD互換モード」(→29ページ)で、「入(主音声) | か「入(副音声) | どちらかを選んでおきます。

接続したビデオデッキなどから録画する

- 1 入力が勝をくり返し押し、外部機器を接続した入力端子に合わせて「L-1」または「L-2」を表示させる
- 外部機器を再生状態にしたあと、
 録画●
 を押して、録画をはじめる
 - 録画を終了するときは、「■」を押します。

お知らせ

- 本機に接続する外部機器の種類や状態によっては、本機を通して見ている映像・音声や、録画した映像・音声が乱れる場合があります。
- 録画が禁止されている映像(コピー禁止)は、録画先に関係なく、録画できません。
- 録画が制限されている映像(コピーワンス)は、内蔵HDD、VRフォーマットのディスク(CPRM対応)に録画できます。ただし、著作権保護技術(AACS)の規定によってHDVRフォーマットのディスクにはダビングできません。

デジタルビデオカメラの映像を録画する(DV連動録画)

本機がほかの動作をしている場合や、予約録画の開始時刻が近づいている場合などは、DV連動録画ができないことがあります。

- 1 再生中または停止中に、編集形を押す
- **2** を押したあと、【DV連動録画】を 選び、練 を押す
- 3 方向ボタンで各項目を設定し、設定が終わったら【次へ】を選び、(練)を押す



- ① 設定の内容は、選択時に表示されるそれぞれの説明をご覧ください。
- ③ 録画先を変えたいときに選びます。方向ボタンで選んだあと、 は を押すと、記録先ドライブ選択 画面が表示されます。

- **4** デジタルビデオカメラを再生一時停止状態にする 録画する情報を確認する画面が表示されます。
- 「方向ボタンで【録画開始】を選び、(歳)を押す



選択して (対) を押すと映像が全画面に表示されます。

お知らせ

- ・デジタルビデオカメラとの接続が正しく認識できないときは、ケーブルを接続しなおしてみてください。また、接続するデジタルビデオカメラによっては、正しく動作しない場合や、一部の機能が使えないことがあります。
- •【ブラウン管保護】(→177ページ)が【入】のとき、DV連動録画詳細表示で録画を約15分間続けたままで何も操作しないでいると、フル画面表示になります。

接続したD-VHSの映像を録画したり見たりするには

D-VHSなどのi.LINK機器を本機に接続している場合、再生映像を、本機を通して見たり、録画することができます。

≫進備

- D-VHSなど、i.LINK機器を本機に接続する。(⇒導入・設定編35ページ)
- 1 ilink を押す
- **2** 接続したD-VHSなど、i.LINK機器を操作する

本機では、接続した機器を操作する機能はありません。再生や停止などの操作は、機器側でします。

- **3** 録画したいときは、

 □ を押す
 - 録画を終了するときは、 を押します。
 コピー禁止タイトルなど、タイトルによっては録画ができない場合があります。
- 4 終了するときはもう一度 (iLINK) を押す

- 本機の状態によっては、この機能は働きません。
- 接続した機器によっては、正しく動作しない場合があります。

再生する

「見るナビ」機能を使って録画したタイトルの再生や、市販のHD DVDやDVDビデオの再生などについて、説明しています。


録画した番組を再生する(見るナビ)

番組を一時的に録画する/録画中の番組を見る(タイムスリップ)

市販のディスクなどを再生する

再生中に使えるボタンや機能

市販のHD DVDビデオを楽しむ



録画した番組を再生する(見るナビ)

HDD

HDVR フォーマット VR フォーマット

本機で録画した番組は、「見るナビ」から再生できます。一覧表示で見たい番組がすぐ探せます。 市販のHD DVD、DVDビデオディスクなどの再生は、→96ページをご覧ください。



を押すと、タイトル表示と チャプター表示が切り換わります。



または » ◆ を押すと、 前後のページに移動します。



●ご注意

• DVD-R DL / DVD-RW / DVD-RAMC SHDVR フォーマットでの使用は可能ですが、ビットレートが 高いTSタイトル(BSデジタル放送など)を記録した 場合、再生ができない場合があります。

停止中または再生中に、原るナビーを押す

「見るナビ | 画面が表示されます。

• 原みだ をもう一度押すと、画面が消えます。

この画面で 1577 を押すと…

HDD: 内蔵HDDの録画内容が表示されます。

HD DVD: HD DVDドライブにはいっているディスクの録 画内容が表示されます。(他社機などで作成した

DVD-R/RW (Videoフォーマット)は、見るナビ

の表示ができません。)

見たい番組(タイトルまたはチャプター)を方向 ボタンで選ぶ

3 寒 を押す

選んだ番組のタイトル(またはチャプター)から再生が始まります。

早送り/早戻しやスローなどの再生は、→98ページをご覧 ください。

TSまたはTSEタイトルの場合は、内容に応じて再生時に 字幕・音声・映像の切換ができます。 (→39~41ページ)

再生を停止/一時停止するには…

■ た押す:再生を終了します。 ▼ た押す: 再生を一時停止します。

もう一度押すと、再生が始まります。

- ラインUダビング中、またはデジタル放送をREで録画中は、TSタイトルの再生はできません。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(→185ページ)



再生が終わると、以下のような画面(「つぎこれ」)が自動的に表示されます

本機をネットワーク接続してお使い

のときは、再生していたタイトルに

関連する最新情報やお得な情報など

が表示される場合があります。

VARDIA つぎこれ

売り切れ御免!最大70% DVD在属

ペ ハリー堀田と不死身の騎士園 ★C

□ 同じフォルダ内のタイトルを見る(お

② 毎回予約する(世界の社食から)

国 番組表にジャンプする(CSXXX メタボチャンネル)

項目を方向ボタン(▲/▼)で選んで (xxxx) を押すと、各メニュー内容への ジャンプ(または各メニュー内容の実行)ができます。

「つぎこれ」画面を消したいときは、「・・・ または 🔊 を押します。

表示される項目は、お使いの動作環境や録画、 再生の内容や状況などによって異なります。 「ぷちまど」を非表示でお使いのときは、ネッ トワーク接続して表示するメニューは表示さ れません。

お知らせ・・・・・

- 極端に短いタイトルの再生の終了時には、「つぎこ れ」は表示されません。
- 「つぎこれ」は、お客様に予告なく休止、終了、もしく は内容を変更する場合があります。あらかじめご了 承ください。
- 「つぎこれ」が表示されるのはHDD内のタイトルに 限ります。

見るナビに関する Q&A


Q: 録画したはずのタイトルが見つからないときは?

A: 正しい記録先を選んでいますか?内蔵 HDD に録画したら 「HDD」に、DVD ディスクに録画したら「HD DVD」を 選んでください。

また、自動削除対象になっているタイトルの場合は、HDD の容量が少なくなると自動的に削除されてしまいます。削 除されたくないタイトルは、「自動削除:しない」に設定し て録画するか、タイトルを保護してください。

見るナビ画面の見かた

《サムネイル表示》



本機で録画した日時の古い順に並びます

ズーム を押す

押すたびに、サムネイル表示と リスト表示が切り換わります。

《リスト表示》

- 度に多くの番組を表示できます



①フォルダ

本機でフォルダ機能を使うときに 使用します。 (▶106ページ)

②タイトルまたは プレイリスト

③ページ番号

(例) 2ページあるうちの 1ページ目が表示されています。

④「オリジナル」または 「プレイリスト」

オリジナル : 録画したタイトル

プレイリスト: タイトルやチャプタ

ーから好きなシーン だけ集めたもの(再 生順を決める目録)

⑤フォルダ

本機でフォルダ機能を使うときに 使用します。

⑥ タイトルまたは プレイリスト

●「見るナビ」画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
□Ľ-X	コピーワンス番組(放送から1回だけ録画可能)を録画したコピー禁止タイトルなど(クリップ映像やダビング禁止タイトルにも表示されます)※HD-RやDVDディスクのタイトルは移動できません。
ダビング	内蔵HDDにダビング10番組を録画して、コピー回数(最大9回)が残っているダビング10タイトル
⊒Ľ−X mO	内蔵HDDにダビング10番組を録画して、コピーできる回数がOになり、移動しかできなくなったコピー禁止タイトル
NEW	録画したあと、一度も再生していないタイトル
NEW 🔐	「お楽しみ番組」で自動録画されたあと、一度も再生していないタイトルの中で、特におすすめなタイトル
▶途中	再生して、途中で止めたタイトル
TS	TSタイトル
TSE	TSEタイトル
VR	VRタイトル
V	本機の見るナビに対応した、DVD-R/RW(Videoフォーマット)ディスクに記録されたタイトル
	保護されているタイトル
	自動削除の対象になっているタイトル

※ サムネイルに $\overline{\textbf{IS}}$ 、 $\overline{\textbf{ISE}}$ 、 $\overline{\textbf{VR}}$ または $\overline{\textbf{V}}$ アイコンが表示されないタイトルについては、再生などの動作を保証しておりません。 ※ ダビング10については、詳しくは \Rightarrow 32ページをご覧ください。



録画した番組を再生する(見るナビ)・つづき

プレイリストを自動で作り、再生する

HDD

HDVR フォーマット

VR フォーマット


録画したタイトルやチャプターを「オリジナル」、好みのシーンの再生順リストを「プレイリスト」と言います。プレイリストをダビングすると、新しいタイトルになります。プレイリストについて詳しくは、→128ページをご覧ください。

CMなどを除いた本編だけのプレイリストを自動で作る(おまかせプレイ/おまかせプレイリスト作成)

■「おまかせプレイ」や「おまかせプレイリスト」機能を使うには

本編以外の部分(CMや、CMの前と後で重複している内容の部分)を除いたプレイリストを作成することができます。 「おまかせプレイ」と「おまかせプレイリスト作成」は「マジックチャプター/本編」を「入」で録画したタイトルにのみ、対応しています。

例1 【マジックチャプター/本編】を【入】に設定して録画した番組



CMを除いたプレイリストができます。 ※チャプター分割している位置を変更したいときは、用途 に合わせて→127ページをご覧ください。

例2 ジャンルがバラエティで【マジックチャプター /本編】を【入】に設定して録画した番組



CMと、Dを除いたプレイリストができます。

「おまかせプレイ」で本編だけのプレイリストを自動で作成して再生する


1

見るナビ画面でタイトルを選び、あまかせを押す

「CM」「D」という名前のついたチャプターを抜いたプレイリストが、自動的に作成されて再生されます。

- [CM][D]が含まれないタイトルは、「おまかせプレイ」できません。
- ファイナライズされたディスクのタイトルは、「おまかせプレイ」できません。

「おまかせプレイリスト作成」で本編だけのプレイリストを自動で作成する



見るナビ を押す

プレイリストを作成したいタイトルを選び、 を押す

3 【編集機能】を選んで 寒 を押し、【おまかせプレイリスト作成】を選んで 寒 を押す

本編だけのプレイリストが作成されます。

再生するときに便利な機能

再生を少しとばす/少し前に戻る

ボタンを押すごとに、あらかじめ決めた一定量をとばした り戻したりできます。

|»|• を押す:押すたびに、一定量とばします。

←|«**| を押す:**押すたびに、一定量前に戻します。

 とばしたり、戻したりする間隔は変更できます。(→179 ページ)

見るナビのページ番号を指定して ジャンプする



録画した番組の数が多いとき、 ページを指定することができま す。

★例:17ページあるうちの12ページにジャンプしたい

見るナビ画面で、



【頁指定ジャンプ】を選び、㈱ を押す



方向ボタン、番号ボタンで指定するペー ジ番号を入力する

★例の場合には、(1 *kh) (2 *kl) を押します。




• 入力した番号をキャンセルするときは 🕍 を押 します。

(決)を押す


指定したページのタイトル一覧が表示されます。

見るナビのタイトルをお好みの順に 並べ替える



録画してある番組のタイトル一覧の表示を並べ替えたり、 ジャンル別の検索をしたりできます。

見るナビ画面で、。



【表示切換】を選び、寒を押す



表示方法を選び、寒を押す



ます。

を押す条件によって、表示される内容は異な ります。

●並べ替え 並べ替える条件に合わせて表示します。 並べ替えの条件を方向ボタン(▲/▼)で選び、寒 を押します。

●ジャンル別表示 登録してあるジャンル別に検索して表示します。 ジャンルを方向ボタン(▲/▼)で選び、(錠) を押し

オリジナル表示 オリジナルタイトルだけ表示します。

●プレイリスト表示 プレイリストタイトルだけ表示します。

- 表示切換をした結果は、電源を切るまで保持されます。
- 解除するには、クイックメニューの【表示切換】から【並べ替え/絞り 込み解除】を選択します。
- ジャンル別表示の絞り込みがうまくいかない場合は、【設定メ ニュー】-【はじめての設定/管理設定】-【ジャンル設定】で、ジャン ルを細かく設定することをおすすめします。


録画した番組を再生する(見るナビ)・つづき

最後に止めた位置から再生する(続き再生)

本機では、最後に再生を止めた位置を記憶して、次回にその位置から再生を始めることができます。

タイトル毎レジューム

1タイトルごとに再生を止めた位置を記憶します。 設定メニューの再生機能設定の「HDD/RAMタイトル 再生設定」を【タイトル毎レジューム】に設定します。(→ 179ページ)



タイトル連続再生

最後に止めた位置をタイトルごとに記憶しないで、各タイトルを一つの大きなくくり(ディスクの中はまとめて一つの番組)として、最後に止めた1箇所だけを記憶します。 設定メニューの再生機能設定の「HDD/RAMタイトル再生設定」(→179ページ)を【タイトル連続再生】に設定します。

リモコンの シフト + 終了 続き胜 について

「続き再生」の機能は、内蔵HDDなどに録画したタイトルと、市販のディスクとでは、動きが異なることがあります。 リモコンの 図フト + (新) 機能 ボタンは、市販のHD DVDビデオ用です。詳しくは→102ページをご覧ください。

お知らせ

- ディスクの記録内容や状態などの条件によって、タイトル毎レジューム再生の始まる位置が異なることがあります。
- HD-R、DVD-R/RWではタイトル毎レジューム再生はできません。
- DVD-RAMでソフトプロテクトが設定してあると、タイトル毎レジューム再生はできません。

録画中に、録画済みのタイトルを再生する (別タイトル再生)

録画中に別の録画番組を再生することができます。

●別の録画番組を再生できる条件

再生 録画中	内蔵 HDD	HD DVD-R	DVD-RAM	DVD-R/RW
内蔵HDD	*	O*	O*	*
HD DVD-R	\circ	×	×	×
DVD-RAM	*	×	×	×
DVD-R/RW	O *	×	×	×

※ただし、「RE」でデジタル放送を VR 録画中に、TS または TSE タイトルは再生できません。

≫準備

- DVDディスクを再生する場合は、ディスクトレイにセットしておきます。
- <u>F/7</u>機 を押して、再生したい録画番組がある「HDD」、または「HD DVD」を選んでおきます。

4 録画中に、 見るナピを押す



🤈 見たいタイトルを選び、🕸 を押す

選んだタイトルの再生が始まります。

^{5 ≲の入剤} を押すと、止めた続きを再生します。

- 別タイトルの再生開始までに、時間がかかることがあります。
- 別タイトル再生中は、以下のことはできません。
- プログラム再生(リピートなど)
- 編集(プレイリスト作成、ダビング、タイトル/チャプター名設定など)

番組を一時的に録画する/録画中の番組を見る(タイムスリップ)

HDD

タイムスリップ機能を使うと、視聴している番組を一時的に本機に録画したり、録画途中の番組を録画しながら再生したりすることができます。(追っかけ再生やTVお好み再生中の再生画像が出るまでに、時間がかかることがあります。)

見ている番組を一時的に録画する (TVお好み再生)



放送中の番組を見ているときに、ふいの電話や来客などがあった場合、その続きをあとから見ることができます。

1 本機で選局した番組を見ているときに、 「タイムスリップ」を押す

(たとえば、電話が鳴ったときに、「タイムスリップ」を押します。内蔵HDDに一時的に放送内容が録画されます。)

• タイムスリップの準備完了後は、自動的に再生が始まります。

●録画した番組を始めから見るときは…

^{10/+ ®MC} |**・・・・**| を押すと、*「タイムスリップ*] を押したところに戻ります。

• ⁴ 1005 / 6 2008 や ^{7 2008} / ^{2 2008} で、見たい場面の再生ができます。ただし、早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

終了(停止)するときは、☞イムスソップを押す

録画が止まります。録画した内容を保存するかどうか、確認するメッセージが表示されます。方向ボタン(◀/▶)で【はい】【いいえ】を選び、㈱ を押します。

- 「RE」でアナログ放送の番組を録画しているときは、**W**錦 で「TS1」または「TS2」に切り換えれば、デジタル放送のTVお好み再生ができます。また、「TS1」または「TS2」でデジタル放送を録画中に、**W**錦 で「RE」に切り換えると、アナログ放送のTVお好み再生ができます。
- HDDへの記録状態によっては、再生映像が少し後戻りしたり一時停止したりすることがあります。
- デジタル放送またはアナログ放送の番組をTVお好み再生したとき は、その時に選択されている画質で録画されます。
- 「TS1」または「TS2」でデジタル放送の副映像を視聴中にTVお好み再生を開始した場合、主映像で再生が始まります。
- ・W録が「RE」で録画方式にTSEが設定されているときに、アナログ放送/ライン入力でTVお好み再生するとVR録画で録画されます。 ※TSE録画でのTVお好み再生は、放送波によるバージョンアップで対応予定です。(詳しくは→51ページをご覧ください。)

録画中の番組を、録画を止めずに 最初から見る(追っかけ再生)



予約録画中に帰 宅したときなど、 録画が終了する のを待たずに番 組のはじめから 見られます。

1 内蔵HDDに録画中、W録 を押して、録画中のTS1、REまたはTS2を選ぶ

2 タイムスリップ を押す

たとえば、予約録画実行中に帰宅したときに、 [タイムスリップ] を押します。現在録画している番組の先 頭から再生が始まります。

- 再生状態になるまでに、少し時間がかかることがあります。
- (本) / (***) や (****) で、見たい場面の再生ができます。ただし、早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

終了するときは、「ダイムスリップ」を押す

画面が放送中の映像に戻ります。 録画は引き続き予約終了時刻まで行なわれます。

- ・HDDへの記録状態によっては、再生映像が少し後戻りしたり一時停止することがあります。
- マルチビュー放送のTS録画の追っかけ再生は、主映像で再生が始まります。
- TS2とREのW録中(REがデジタル放送をVR録画)、TS2で追っかけ 再生はできません。

TV お好み再生/追っかけ再生の Q&A

- Q: **●** を押したのに、止まらない!
- **A:** タイムスリップ機能を停止するときは、<u>タイムスリップ</u>を押さないと、止めることはできません。
- Q: この機能が使えないのはどんなとき?
- A: ダビング中はタイムスリップ機能は使えません。
- Q: TV お好み再生/追っかけ再生にできないことは?
- A: 録画予約、また、終了後の電源入切の設定もできません。



市販のディスクなどを再生する

市販のHD DVD、DVDビデオディスク、音楽用CD、DVD-Video作成やファイナライズ処理したDVD-R/RW(Videoフォー マット)も同じ手順で再牛できます。

Video フォーマット HD DVD DVD ビデオ

再生したいディスクを入れ、 5万分 を押 して「HD DVD を選ぶ

HD DVDインジケーターが点灯します。

▶ を押す

再牛が始まります。

- ディスクによっては、「HD DVD に切り換えるだ けで、再生が始まることがあります。
- 記録されている情報を読み込むため、再生が始ま るまで、多少時間がかかることがあります。
- 停止する場合は ੵੑਁ を押す

再生を終了します。

一時停止する場合は「エーを押す

再生が一時停止します。 もう一度押すと、再生が始まります。

ビデオディスクのメニュー画面上などで、数字を入力をする場合は、 『シフト』を押しながら番号ボタンを押します。

アングルを変えて見る

複数のカメラアングルで記録されている(マルチアングル) 部分では、その中から好きなアングルに切り換えられます。



再生中に、一路を押す

現在のアングル設定を表示します。

※HD DVDディスクによっては表示が出ないこと があります。

▲/▼でアングルを切り換える



- マルチアングルで記録されている部分を再生する と、画面にアングルアイコンが自動的に表示され
- アングル設定の表示は、操作してから約3秒たつ と自動的に消えます。

- 一時停止中もアングルが選べます。このときは再生を始めてからア ングルが切り換わります。
- アングルを選んだ直後に一時停止させたときは、映像のアングルが 切り換わらないことがあります。

字幕を表示する

HD DVD

字幕が記録されているディスクでは、再生画面に字幕を表 示できます。



再生中に、 幸福 を押す

現在の字幕設定を表示します。 字幕言語の切換えや、字幕の表示する/しないを設 定できます。



※言語名は、言語によってコードで表示される場合 があります。言語コード表(→導入・設定編108 ページ)と照らし合わせてください。

●市販のHD DVDビデオディスクの字幕について

市販のHD DVDビデオディスクによっては、上記と 異なる画面が表示される場合があります。

そのときは、以下の手順をお試しください。

- 換わります。
- 2) 字幕設定の表示中に、 を押す 字幕言語が切り換わります。

- ディスクによっては、字幕が自動的に表示されるものがあります。
- ディスクによっては、字幕の言語や表示/非表示の切換えを、ディス クメニューで選ぶ場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを交換したときは、「DVD字幕言語」 (→174ページ)で設定した言語になります。

ディスクによっては、ディスクで決められた言語になります。

再生している場面によっては、すぐに切り換えた言語の字幕が表示 されないことがあります。

音声を切り換える

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-R	DVD-RW
HD DVD ビデオ	DVD ビデオ			


複数の言語・音声が記録されている録画タイトルでは、その中から好きな言語・音声方式や、音声出力を切り換えられます。



1 再生中に、 の を押す

現在の音声設定を表示します。

言語名がコードで表示される場合は、言語コード表 (→導入・設定編108ページ)と照らし合わせてく ださい。



- ※切り換えられる出力方式は「デジタル音声出力 光」のみです。出力方式については、「デジタル音声 出力 光」(→178ページ)をご覧ください。
- 録画した放送内容よって、音声の切り換わりかた が異なります。

●ステレオ音声の番組

「ステレオ」(左の(主)音声と右の(副)音声)→「L」(左の(主)音声)→「R」(右の(副)音声)(→「ステレオ」に戻る)

●二重音声の番組

「主」(主音声)→「副」(副音声)→「主+副」(主音声+ 副音声)(→「主|に戻る)

お知らせ.....

- ・ディスクによっては、音声の切換えをディスクメニューを使って行なう場合があります。このときは、『メニュー』ボタンを押してディスクメニューを表示させてから音声を選んでください。
- 電源を入れたときやディスクを交換したときは、「DVD音声言語」
 (→174ページ)で設定した音声になります。ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。
- HD DVDビデオ再生中に、音声出力形式を切り換えることはできません。

トップメニューを使って再生する

Video フォーマット HD DVD

ID DVD DVD ビデオ ビデオ

市販のHD DVDまたはDVDビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面を選んだりできるように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場合があります。

1



ボタンを押す

ディスクのトップメニュー画面が表示されます。

2 再生したいタイトルを選び、寒を押す

• 各タイトルに番号がついている場合は、⑤フト を押しながら番号ボタンを押して、その番号を直接 選ぶことができます。

- ディスクによっては手順が異なることがあります。また、「メニュー」 ボタンでトップメニューが表示されることがあります。
- ディスクによってはトップメニューが表示されない場合があります。

最後に止めた位置から再生する(続き再生)

Video フォーマット

HD DVD

DVD ビデオ CD



再生を止めたあと…

●市販のHD DVDビデオの続き再生について

市販のHD DVDビデオディスクによっては、専用の「続き 再生 |機能があります。

詳しくは→102ページをご覧ください。

- ・次のときは、続き再生の機能が働きません。
- 設定メニュー DVDプレイヤー設定の【DVDディスクメニュー言語】や【DVDパレンタルロック】の設定をしたとき
- ディスクトレイを開けたとき
- DVD-RWのファイナライズを解除したとき
- ディスクによって、続き再生の始まる位置が変わることがあります。
- 続き再生中に設定画面を使って設定を変えても、続き再生を停止した あとでないと変更した設定が有効にならない場合があります。

再生中に使えるボタンや機能

HDD	HD-R	DVD-RAM
DVD-RW	DVD-R	DVD ビデオ
CD		



- TSまたはTSE録画したタイトルの場合は、逆スロー再生の速さは1段階だけになります。
- ・マルチビューの放送をTS録画したタイトルの場合、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイ、1/20スキップ、スキップは主映像から再生を開始する場合があります。逆スロー再生、コマ戻し再生は主映像だけできます。
- スキップ位置は多少ずれることがあります。

内蔵HDDやDVDに録画したタイトル、本機で再生可能な市販のディスクなどの再生では、以下の機能も使えます。 HD DVDビデオの操作については→101ページをご覧ください。

5 ライン入力A	再生	・再生が始まります。・一時停止や早送りなどの再生中に押すと、普通の再生に戻ります。
2 地上D	一時停止	 再生を一時的に止めて、静止画像を表示します。 ●
8 <i>統込</i> みA	停止	 ・停止位置を記録して、再生を止めます。 ・ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 110CS	早戻し <i>/</i> 早送り	 ・ボタンを押すたびに、再生する速さが切り換わります。(早送り/早戻しの速さは、再生するディスクによって異なります。) ・普通の再生状態のときに、1回だけ を押すと、音声付きで早送りができます。 (CDでは、この機能は働きません。また、再生内容の記録状態などによっては、音声付き早送りの音声や映像が乱れたり、できないことがあります。) ・ ★ ***********************************
1 地上A II ◀ □ ▽ ▽ ▽ ▽ ▼ □ ▼ □ ▼ □ ▼ □ ▼ □ ▼ □ ▼ □ ▼	コマ戻し コマ送り (CD は不可)	 ・一時停止中、ボタンを押すたびに、1コマずつ前後します。 ・ ● を押すと、普通の再生に戻ります。 ・タイトルによっては、コマ戻しできません。
10/米 総込みC ▲◀スキップ +10 12/# スキップ ▶▶	スキップ	 押すたびに、チャプター/トラックを移動します。 12/#
7 ライン入力C ■■スロー 9 絞込みB スロー■■	スロー モーション (CD は不可)	 押すたびに、スローモーションの速さが切り換わります。 ・ 5 * 7.0.0.2* を押すと普通の再生に戻ります。 ・ タイトルによっては、戻る方向のスローモーションはできません。
[»)· →	ワンタッチ スキップ	ボタンを押すたびに、設定した時間分をスキップします。時間を設定したいときは、➡179ページをご覧ください。
e .(«)	ワンタッチ リプレイ	ボタンを押すたびに、設定した時間分前に戻し、そこから再生を再開します。時間を設定したいときは、➡179ページをご覧ください。
快定	1/20 スキップ	ボタンを押すたびに、再生中のタイトルやトラックの、約1/20にあたる時間をスキップします。 ・タイトルやトラックの長さが1分以下だと働きません。 ・状態を表示(→21ページ)しているときは、シフトを押しながら、方向ボタンを押します。

拡大して見る(ズーム)

HDD HD-R DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD ビデオ







再生画面や視聴して いる画面を拡大でき

ズーム を押す

画面にズームガイドが表示されます。



ズームする場所と倍率を選ぶ

ズーム倍率が上がります。

ズーム倍率が下がります。

[2][[編]: ズームする部分が画面の中央に戻ります。

ズームする場所を移動します。

• ズームを解除するときは、再度 ズーム を押しま

- ディスクによっては、ズームできないものがあります。
- •場面によっては、ボタン操作が正しく働かないことがあります。
- デジタル放送、およびデジタル放送をTSまたはTSE録画したタイト ルの場合は、ズームはできません。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(→185ページ)

現在のビットレートを表示する

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-R
DVD-RW	DVD ビギナ		

再生しているタイトルの画質のビットレートを表示しま す。

再生中に、 を押す



【ビットレート表示】を選び、寒 を押す

画面右にビットレートが表示されます。

• ビットレート表示を消すには、同じ手順で【ビットレート非表示】を

- TSまたはTSE録画されたタイトルでは表示されません。
- 市販のDVDビデオやVideoモードのDVD-R/RWでは、実際の画質の ビットレートと異なる場合があります。

番号を指定して頭出しする

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-R
DVD-RW	HD DVD ビデオ	DVD ビデオ	CD

記録内容の単位である「タイトル」、「チャプター」、「トラッ ク」には、順番に番号がふられています。この番号を使って 頭出しします。

ディスクによっては、頭出しできないものがあります。

世折対 を押し、頭出し先(「タイトル」また は【チャプター】)を選ぶ

★例:チャプターを頭出しするには

サーチ:タイトル 002 チャプター 0001

タイトル番号の記録されていないディスクでは、 タイトル番号を使った頭出しはできません。

番号ボタンで頭出し先の番号を入力し て、㈱を押す

★例: チャプター/トラック番号25を入力するに

• 入力した番号の表示を消すときは、炯炯炯 を押しま す。設定画面を消すときは、野郷 を数回(ディス クの種類によって異なります)押してください。

経過時間を指定して頭出しする (タイムサーチ)

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-R
DVD-RW	HD DVD ビデオ	DVD ビデオ	CD

場面やディスクによっては、タイムサーチができないことがあります。

世子が を押す

ディスクの種類によって押す回数が異なります。 下の表示が出るまで押してください。


サーチ:タイトル 002 時間 17:25:12

番号ボタンと方向ボタン(◀/▶)で、時 間を入力して、寒を押す

指定したところから再生が始まります。

★例:1時間25分30秒を入力するには





 「別別」を押すと、入力した項目の時間表示が「00」 になります。

再生中に使えるボタンや機能・つづき

くり返し再生する(リピート再生)

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-R
DVD-RW	DVD ビデオ	CD	

再生したい部分だけをくり返します。



【特殊再生モード】を選び、衆を押す

サブメニューが出ますので、方向ボタンと (定) で以 下の項目を選びます。

●A-Bリピート

タイトル(またはトラック)のうち、指定した範囲だ けをくり返します。

これを選んで (鍵) を押すと、以下の表示が出ます。手 順1)~2)の操作をします。

AB リピート A点設定

・手順を中止するには 🍇 を押します。

1)くり返したい範囲の始点になったら (衆)

ボタンを押したところがA点(始点)として記憶さ れます。

表示が「B点設定」に変わります。

2)くり返したい範囲の終点になったら (歳)を押す

ボタンを押したところがB点(終点)として記憶さ れ、A点とB点の間のくり返し再生がはじまります。

●タイトルリピート

タイトルをくり返します。

●チャプターリピート

チャプターをくり返します。

●トラックリピート

トラックをくり返します。(CDの場合のみ)

●ディスクリピート

ディスク全体をくり返します。

●全タイトルORGリピート

ディスクのタイトル(オリジナル)全部をくり返します。 ※CDとVideoフォーマットのDVDにはありません。

●全タイトルPLリピート

ディスクのタイトル(プレイリスト)全部をくり返します。 ※CDとVideoフォーマットのDVDにはありません。

●リピート解除:(リピート再生中)

普通の再生に戻ります。

内蔵HDD、VRフォーマット、HDVRフォーマット のディスクの場合は停止します。

リピート再生を止めるには、゜■ を押

リピート機能が解除されます。

- 録画中やランダム再生中は、リピート再生はできません。
- リピート再生中は、一時停止、早戻し/早送り、コマ戻し/コマ送り、 スローモーション、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイ、1/20 スキップはできません。
- ディスクによってはリピート再生ができないものがあります。
- リピート再生の範囲は多少ずれることがあります。

順不同に再生する(ランダム再生)

Video フォーマット

ディスクを、いろいろな単位で順不同に再生します。

再生中に、 を押す



【特殊再生モード】を選び、寒 を押す

サブメニューが出ますので、方向ボタンと(珠)で以 下の項目を選びます。

●タイトルランダム

ディスクの全タイトルを、順不同に再生します。 各タイトルはチャプター 1 から順に再生されます。

●チャプターランダム

タイトル内の全チャプターを、順不同に再生します。

●トラックランダム

ディスクの全トラックを、順不同に再生します。

●ランダム解除:(ランダム再生中)

普通の再生に戻ります。

ランダム再生を止めるには、゜■゜を押

ランダム機能が解除されます。

- 録画中やリピート再生中は、ランダム再生はできません。
- ディスクによってはランダム再生ができないものがあります。

静止画が記録されたディスクを再生する

DVD-RAM

HD-R

DVD-R

DVD-RW

記録されている静止画を一枚ずつ再生できます。

ディスクを入れ、 ▶ を押す

静止画の一枚目が再生されます。

□★☆ / □▼□ を押して静止画をめくる

³ B5-D 「図**B**III</sub>: 次の静止画が再生されます。

1 <u>***</u> : 前の静止画が再生されます。

• [►] を押し続けてめくる場合や、(定) や [44/37/] / [ネネッフ▶━] を 押してめくる場合があります。

市販のHD DVDビデオを楽しむ

HD DVD ビデオ 市販のHD DVDビデオディスクの再生では→96、97ページの機能のほかに、以下の機能が使えます。



注意!

録画中やダビング中などに、 HD DVDビデオを再生すること はできません。また、HD DVD ビデオを再生中に予約録画の時間 になると、再生が中止されます。



早送り/早戻し	再生中に、⁴⁴ ™ を押す ^{⁴ ™} : 早戻しをします。 ^{6 ™} : 早送りをします。 • ボタンを押すたびに、再生する速さが切り換わります。 • 下
コマ送り	再生中に ● を押す 一時停止になります。 一時停止中に ・ を押すとコマ送りします。 ・ ● を押すと、普通の再生に戻ります。 ディスクによっては、コマ送りができないものもあります。
チャプター/トラック をスキップ	 押すたびに、チャプター/トラックを移動します。 10/4 図を
スローモーションで 再生	再生中に (水・) を押す 進む方向のスローモーションで再生します。 ・ボタンを押すたびに、速さが切り換わります。 ・
A、B、C、D ボタンを使う	再生中、画面上でボタンを使う指示が表示されたときに使用し ます。ディスクの内容によってボタン操作の内容が変わります。
続き再生	<u>>フト</u> を押しながら 終了 終了 終于 を押す 「市販のHD DVDビデオの続き再生について」 (→102ページ)をご覧ください。
頭出しサーチ・ タイムサーチ	→ 99ページをご覧ください。

お知らせ・・・

- 再生するディスクによっては、これらの機能が働かないことがあります。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(→185ページ)

●市販のHD DVDビデオディスクを楽しむには

市販のHD DVD ビデオディスクなどを、480pおよびハイビジョン(720p、1080i)出力でお楽しみいただくには、出力解像度に対応したテレビ(プログレッシブ方式テレビやハイビジョン対応テレビ)を、HDMI端子もしくはD端子で接続してください。

対応していないテレビでは、HD DVDの映像を見ることはできますが、ハイビジョン本来の映像をご覧いただくことはできません。また、ディスクによってはAACSの規定によって、アナログでの出力を禁止していることがあります。その場合はHDMI端子をご使用ください。

市販のHD DVDビデオを楽しむ・つづき

市販のHD DVDビデオの続き再生について

市販のHD DVDビデオによっては、通常の「続き再生」とは異なる、専用の「続き再生」機能があります。

通常の続き再生:

HD DVDビデオ専用の続き再生:

再生を止めたあと、©ZN を押しながら、

続き再生機能が働きます。解除するときは、


■
● を押すと、
を2回押します。

お知らせ。

- ディスクやシーンによっては、この機能が働かない場合があります。
- 『続き再生』ボタンで使用できる機能は、対応するディスクによって 異なります。また、対応するボタン操作や動作が異なることがありま す。

EXTENSION端子について

ディスクによっては、EXTENSION端子にUSBゲームコントローラーなどを接続すれば、さまざまな機能が使えるようになります。この拡張機能は、将来サポートされる予定です。



カーソル機能を使う

市販のHD DVDのディスクのなかには、ゲームやお絵書き ソフトなどがあります。ソフトによっては、カーソル機能を 使う場合があります。




≫準備

8方向の方向ボタンを使用できるように、リモコンモードを設定します。

リモコンモードの設定について、詳しくは→導入・設定編 86ページをご覧ください。

- ●設定メニューの【操作・表示設定】 【リモコンモード】を 選び、本体側のリモコンモードを確認する
- 1 カーソル機能を使う専用ディスクを再 生中に、 を押す
- 2 方向ボタン(8方向)を使ってカーソル を操作する

例:ゲーム/お絵書きソフト



ゲームの標的や選択アイテムを選ぶときにカーソル を動かします。

実際の操作は、ディスク側の取扱説明書もご覧ください。

この機能はディスク側の仕様によって異なります。


お知らせ

•8方向の方向ボタンを使用できるのは、カーソル機能を使う専用のディスクのみです。

市販のHD DVDビデオのネット機能を楽しむには

HD DVDディスクのなかには、本機をブロードバンド常時接続の環境でインターネット接続しておくと、HD DVD専用サイトなどに直接アクセスできるものがあります。

HD DVD専用サイトで、映画の予告編などがあれば、その内容をインターネットを通じて本機でご覧になれます。




ネット機能を設定する

≫準備

- ・本機をブロードバンド常時接続のルーターと接続し、ネットワーク設定をします。(→導入・設定編38、76ページ)
- 「設定メニュー」から、【DVDプレイヤー設定】→【HDi設定】を選んでおきます。(→176ページ)

■ ネットワーク速度を設定する

お使いのネットワーク接続環境に合わせて、通信速度を設定します。



■ クッキーを設定する

クッキー機能を受け入れるかどうかを設定します。(本機のクッキー機能とは、HD DVD専用サイトでのアクセス・入力情報などを、一時的に本機に保存させるしくみをいいます。)



市販のHD DVDビデオを楽しむ・つづき

ネット機能を使う(実際に操作してみる)

≫準備

F/7 を押して、「HD DVD | を選びます。

ディスクを入れ、トレイを閉じる

ディスクの再生が始まります。 再生が始まらないときは、「ラート」「再生」を押します。

メニュー画面で、操作したい項目を選ぶ

- メニュー画面が表示されないときは、 または を押してください。
- 項目を選ぶときは、方向ボタンで選び、(球)を押します。
- ディスクによっては、カーソル機能を使う場合があります。(→102ページ)

例



たとえば、最新版の予告編をインターネットを通して、本機で見られます。

実際の操作は、ディスク側の取扱説明書もご覧ください。

※ディスクによっては、ユーザー名/パスワードを入力する必要があります。

ユーザー名/パスワードの入力について


市販のHD DVDビデオディスクには、ユーザー名/パスワードの設定をしないと働かない機能が含まれていることがあります。

「ユーザー名/パスワード」の入力画面が表示されたときは、「ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする」 (→導入・設定編77ページ)で設定した、「本体ユーザー名」 と「本体パスワード」を入力します。

■「ユーザー名」と「パスワード」の入力

┫ 【ユーザー】を選び、寒 を押す

「ユーザー名/パスワード」画面が表示されます。実際の画面は、ディスクによって異なる場合があります。



設定した「ユーザー名」を入力します。 入力を終了したら、(株)を押してください。

2 【パスワード】を選び、寒を押す

設定した「パスワード」を入力します。 入力を終了したら、鍵を押してください。

3 【OK】を選び、、 を押す 「ユーザー名/パスワード」画面が消えます。


活用する・管理

フォルダ機能を使って録画したタイトルを整理したり、見終わった番組を削除する方法などを、説明しています。 また、ライブラリ機能を使うと、タイトルやディスクを上手に管理できます。

> フォルダを使って、録画したタイトルを整理する タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について ライブラリの使いかた

見終わった番組を消す

録画したタイトルを削除する



フォルダを使って、録画したタイトルを整理する

HDD

HDVR フォーマット

VR フォーマット

見るナビのフォルダを使って、録画したタイトルを整理しましょう。

ルートモード

フォルダが置かれている「見るナビ タイトルサムネイル (またはタイトルリスト) 一覧」を「ルート」といいます。

HDDの初期状態では「私のフォルダ」を用意しています。

VRまたはHDVRフォーマットのディスクでフォルダ機能を使う場合は、設定をしてください。(➡107ページ)



① フォルダ番号 表示順は変更可能です。(➡108ページ)

フォルダ名

フォルダ名は変更が可能です。 (▶107ページ)

③ お楽しみ番組

「お楽しみ番組」で自動録画された タイトルが、保存されます。 (◆74ページ)

また、ある条件を満たすと、フォルダのアイコンが変化します。

④ フォルダ内の録画タイトル オリジナルのタイトル数と合計時間を表します。

あギ付きフォルダ フォルダ内の録画タイトルを保護 します。 (▶109ページ)

⑥ ごみ箱


削除予定のタイトルを、しまって おくことができます。 (▶118ページ)

⑦ クリップ映像

「おすすめサービス」からダウン ロードしたクリップ映像が保存さ れます。

(→ 75ページ)

③、⑤、⑥、⑦はHDDだけの機能です。



こんなときにフォルダを活用!

※フォルダ内にさらにフォルダを設定することはできま

Q. フォルダはどんなときに使えばいいの?

せん。

A. 連続ドラマなどを録画する場合や家族で本機を使っている場合、それぞれフォルダを設定して管理すればスッキリ整理できます。



	グ設定	
私のフォルダ	パパのフォルダ	ママのフォルダ
(4) RDと薔薇	16	16
	0.	16
10	mil	12
19	14	115
	117	18
19	[2]	21
22	2	24

フォルダ設定でフォルダを作成すれば、 録画タイトルをすっきり収納できます。 詳しくは ➡ 107ページをご覧ください。

Q. ルート上にたくさんある録画タイトルを 一度にフォルダへ移動したりできるの?

A. クイックメニューの「一括フォルダ間移動」を使えば複数の録画タイトルも一度で移動ができます。(→108ページ)





複数の録画タイトルを選んで移動先 フォルダに楽々移動。(録画タイトル ごとに移動先フォルダを個別指定もで きます。)

Q. 録画をするとき、フォルダを選んで予 約はできるの?

A.「番組ナビ-録画予約」や「ネットdeナビ」でフォルダを指定して予約録画ができます。





「録画予約」画面で「記録先フォルダ」 が選べます。(記録先フォルダについて は⇒52ページをご覧ください。)



「クリップ映像」や「お楽しみ番組」 フォルダは、他のフォルダとどう 違うの? どちらのフォルダも、フォルダ名の変更やフォルダ解体ができません。また、「クリップ映像」フォルダは、フォルダの中にあるタイトルを他のフォルダ(ごみ箱フォルダを含む)へ移動、ダビング、プレイリスト作成、タイトル結合などができません。


フォルダ機能を使う




フォルダ機能を使うには、<u>Q3+2</u>を押して「見るナビ」を表示させてください(一部のフォルダ機能には、「編集ナビ」から行なうものもあります)。

新しいフォルダを作る(フォルダ設定)

フォルダは全部で24フォルダが設定できます。(VRまたは HDVRフォーマットのディスクも同様です。)



1 を押し、【フォルダ機能】→【フォルダ設定】を選び、歳 を押す



- う 設定するフォルダ番号を選び、総を押す
- 文字入力画面でフォルダ名を入力する
 - フォルダ名は空白(スペースを入力)のままでも設定できます。その場合、見るナビではフォルダ名部分が空欄で表示されます。
 - ・入力できる文字数は、全角24文字、半角48文字までです。
 - 文字入力が終わったら『番組説明』を押してフォル ダ名を設定します。
 - 保存後はフォルダ設定画面に戻ります。
 - 続けて設定する場合は手順3、4をくり返します。

《フォルダ名として設定できない名前》

「ルート」、「ごみ箱」、「カギ付き」、「指定なし」、「クリップ映像」、「お楽しみ番組」という言葉(全角)を含む名前は設定できません。ただし、半角であれば設定はできます。(例:半角の「ルート」)



あらかじめ用意されたフォルダ名でかんたんに設定することができます

- ①手順2で 愛 を押さずに を押す
- ②【かんたんフォルダ】を選び、寒を押す
- ③リスト表示から、お好きなフォルダ名を選び、海を押す

フォルダ名を変更する

《変更できないフォルダ名》

「カギ付きフォルダ」、「ごみ箱」、「お楽しみ番組」と「クリップ映像」フォルダは名前の変更はできません。



1 名前を変更するフォルダを選び、 を押す



2 【フォルダ機能】→【フォルダ名変更】を 選び、㈱ を押す



文字入力画面でフォルダ名を変更する

文字入力の方法は→22ページをご覧ください。

• 文字入力が終わったら『番組説明』を押してフォル ダ名を設定します。

タイトルをフォルダに移動する

《移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- 録画中のタイトル
- 「保護」されているタイトル
- 「クリップ映像」フォルダ内のタイトル
- 施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル (開錠するには→110ページ)




■ 録画タイトルを選び、 を押す



★例:この録画タイトルを移動させる

フォルダを使って、録画したタイトルを整理する・つづき

2 【フォルダ機能】→【フォルダへ移動】を 選び、(注) を押す



3 移動先のフォルダを選び、窓 を押す★例: 「私のフォルダ」に移動


- 「カギ付きフォルダ」や「ごみ箱」への移動もできます。
- フォルダ内にある録画タイトルも移動できます。
- フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、【フォルダから出す】を選びます。

フォルダ機能を使う(応用機能)



複数の録画タイトルをまとめて移動する

複数の録画タイトルを一つのフォルダ、または複数のフォルダに移動します。一度に50タイトルまで移動できます。



《移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- 録画中のタイトル
- 「保護 | されているタイトル
- 「クリップ映像 | フォルダ内のタイトル
- 施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル (開錠するには→110ページ)
- **1** を押し、【フォルダ機能】→【一括フォルダ間移動】を選び、寒 を押す



2 移動させるタイトルを選び、寒を押し、 移動先フォルダを選び、寒を押す

> ★例:録画タイトルNo. 「001」をフォルダ No. 「01」へ移動したいとき



- フォルダ内の録画タイトルも移動できます。
- 『決定』を押したあと、選んだ録画タイトルのサムネイルには、移動先を表わすアイコンが表示されます。例: 「亂」
- 移動をキャンセルする場合は、キャンセルする録 画タイトルを選び『クイックメニュー』を押し、選 択キャンセルを選び『決定』を押します。
- 一括フォルダ間移動では、カギ付きフォルダの開 錠はできますが、施錠することはできません。

3 手順2をくり返して、移動させる録画タイトルを追加する

★例:録画タイトルNo. 「008」をフォルダ No. 「02」へ移動したいとき




フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、ルート上に出す録画タイトルを選び、移動先に「ルート|を選びます。

▲ 【移動開始】を選び、魚 を押す

録画タイトルが指定したフォルダに移動します。

フォルダの表示順を変更する

フォルダはフォルダ番号が若い順からルートモードで表示されます。



《表示順を変更できないもの》

- 「カギ付きフォルダ」
- 「ごみ箱」
- 「保護」されているタイトルがはいっているフォルダ (「保護 | を解除すれば表示順を変更できます)
- 「クリップ映像 | フォルダ
- 「お楽しみ番組 | フォルダ

- 1 表示順(フォルダ番号)を入れ替えるフォルダを選び、 を押す
- **2** 【フォルダ機能】→【フォルダ表示順変 更】を選び、(衆) を押す




3 表示順を変更するフォルダを選び、 を押す

【はい】を選び、 を押すと表示順(フォルダ番号) が変更され、見るナビ画面に戻ります。

キャンセルする場合は、【いいえ】を選びます。

★例:「フォルダ名C」と「私のフォルダ」の表 示順を入れ替える




設定していないフォルダと表示順を入れ替える

フォルダ名を設定していないフォルダと表示順(フォルダ 番号)を変更することもできます。



★例:「フォルダ名 B」と設定していない「フォルダ番号03」 と表示順を変更する場合




「フォルダ名 B」のフォルダ番号が「03」になり、変更前の番号「02」が、フォルダ名を設定していない状態に変更されます。

見られたくないタイトルや、削除したくないタイトルを隠す

HDD

「カギ付きフォルダ」内のタイトルは、誤って 削除してしまったり、暗証番号を知らない人 に再生されたりすることを防ぎます。




《カギ付きフォルダに移動できないもの》

- チャプターだけの移動
- 「保護」されているタイトル(「保護」を解除すれば移動できます)
- 「クリップ映像 | フォルダ内のタイトル
- 録画中のタイトル

「カギ付きフォルダ」の設定

カギ付きフォルダを使うには、最初に設定が必要です。

- 1 ② を押したあと、【設定メニュー】を選び、寒 を押す
- **2** 【はじめての設定/管理設定】→【カギ付きフォルダ設定】を選び、鍵を押す



① 切 : カギ付きフォルダを使用しません。

② **入(表示)** : カギ付きフォルダを使用し、見る

ナビ(ルート上)に表示します。

③ **入(非表示)**: カギ付きフォルダを使用し、見る ナビ(ルート上)に表示しません。

3 ②または③を選んだ場合、番号ボタンで4けたの暗証番号を入力し、寒を押す



番号を入れまちがえたときは (全) を押す前に (列列)類 を押して、入力し 直します。

【入(表示)】から【入(非表示)】に変更する場合や、【入(表示)】や【入(非表示)】から【切】へ変更する場合も、設定した暗証番号の入力が必要です。

- ・カギ付きフォルダの暗証番号を忘れたときや、解除したいときは、暗証番号入力時に 44元 を4回押し、 を押してください。暗証番号が解除されます。次に、新しい暗証番号を入力します。
- 「カギ付きフォルダ設定」を【切】にした場合は、カギ付きフォルダ内のタイトルはルート上へ移動します。また、設定メニューの【設定を出荷時に戻す】を行なった場合も、カギ付きフォルダの設定が【切】になるため、フォルダ内のタイトルはルート上へ移動します。

フォルダを使って、録画したタイトルを整理する・つづき

お知らせ

- 自動削除対象のタイトルは、「カギ付きフォルダ」に入れても削除されるのでご注意ください。
- 「カギ付きフォルダ」内にあるタイトルが、ルート上や他のフォルダ内にあるプレイリストのパーツに設定されている場合は、再生されますのでご注意ください。

非表示のカギ付きフォルダの使いかた

他の人に再生されたくない、たいせつな録画タイトルがある場合、非表示のカギ付きフォルダを利用します。

- 1 「カギ付きフォルダ設定」で、【入(表示)】 に設定する
- 2 見るナビ を押し、移動させたいタイトルを 選び、 を押す
- 【フォルダ機能】→【フォルダへ移動】または【一括フォルダ間移動】を選び、「カギ付きフォルダ」へ移動させる
- 4 「カギ付きフォルダ設定」で【入(非表示)】に設定する



「カギ付きフォルダ」が非表示になります。

カギ付きフォルダを開錠する

1 【カギ付きフォルダ】を選び、 押す



2 【フォルダ機能】→【カギ付きフォルダを 開錠】を選び、錠を押す





「カギ付きフォルダ」が開錠されます。開錠している場合、フォルダから録画タイトルの移動、タイトルの編集やダビングもできます(保護されている録画タイトルは保護を解除してください)。

開錠されると、カギ付きフォルダのアイコンが「**■**」 になります。

- カギ付きフォルダを施錠するときは、手順2で【カギ付きフォルダを施錠】を選びます。
- カギ付きフォルダの開錠は、カギ付きフォルダを 選び、 定 を押し、暗証番号を入力してもできま す。
- 開錠したカギ付きフォルダは、本機の電源を切る と施錠されます。
- カギ付きフォルダ内のタイトルは、【HDD初期化 (全削除)】、【HDD初期化(番組表/ライブラリ保持)】で、自動的に削除されます。
- •【HDD初期化(全削除)】や【設定を出荷時に戻す】 をすると、暗証番号がクリアされます。

フォルダを解除する(フォルダ解体)

解除するとフォルダはなくなり、フォルダ内の録画タイトルはルートトに移動します。



《解体ができないもの》

- 「カギ付きフォルダ」
- 「ごみ箱 |
- •「クリップ映像 | フォルダ
- 「お楽しみ番組」フォルダ
- 「保護」されているタイトルがはいっているフォルダ (「保護」を解除すれば、解体できます)
- ┃ 解体するフォルダを選び ◇ を押
- **2** 【フォルダ機能】→【フォルダ解体】を選び、(減) を押す



メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、(妹) を押します。



タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について

タイトル名やチャプター名の変更/タイトルを保護する

タイトルやチャプターの名前をお好みで変更できます。 また、【保護設定】では、録画した内容を削除できないように保護します。

タイトル名やチャプター名を変更する

見るナビ画面で、名前を変更したいタイトルまたはチャプターを選ぶ

を押すたびに、タイトル表示とチャプター表示が切り換わります。

2 を押して【編集機能】を選び、寒寒を押す

チャプター名を変更する場合は、 を押して手順3へ進みます。

3 【タイトル名変更】(チャプターのときは [チャプター名変更])を選び (建) を押す

文字入力画面が表示され、タイトル名またはチャプター名を変更できます。 (→22ページ)

間違って削除しないように、タイトルを 保護する

1 タイトル情報画面で、 を押す タイトル情報画面の表示については → 1 15ページ をご覧ください。

2 【保護設定】を選び、寒を押す

保護設定のマーク(▲)がつきます。

- クイックメニューで【保護解除】を選ぶと保護が解除されます。
- ディスクの初期化や【HDD初期化(全削除)】すると、 保護設定をしていてもタイトルは削除されます。
- TS録画、TSE録画したタイトル、未ファイナライズ のDVD (VRまたはHDVRフォーマット)やHD-R ディスクに録画したタイトルも保護できます。

サムネイル画像を別の画像に変更する

HDD

HD-R

DVD-RAM

DVD-RW

DVD-R



サムネイルをお好みの画像に変更できます。 「見るナビ」からの変更と、「編集ナビ」から変更する方法があります。

再生しながら、サムネイルの変更をする

- 1 見るナビ画面で、サムネイルを変えたいタイトルまたはチャプターを選び、再生する
- 2 サムネイルにしたいシーンで ii を押したあと、 を押す
- 3 【タイトルサムネイル設定】(チャプターのときは【チャプターサムネイル設定】) を選び、(業) を押す

4 見るナビ画面で、サムネイルが変更しているか確認する

選んだシーン(静止画)が新しいサムネイルになっているか、確認します。

• 録画の内容や編集後の状態によっては、サムネイルの設定ができない場合があります。また実際のサムネイルが、設定したシーンとずれる場合があります。

タイトルの名前やサムネイルの変更/タイトルの保護について・つづき

編集ナビで、サムネイル画像を別の画像に変更する

. **、編集ナビ** トップ

機能選択

チャプター編集

プレイリスト編集

一括フォルダ間移動

★ HDD (HDVR互換) mm 今週のわん様

編集ナビ サムネイル/チャブター編集

S HDD (HDVR互換) 007 今週

2/5 T

(0)

編集だを押す

「編集ナビトップ」画面が表示されます。

• e (<) / [»)→: 前後のページを切り換えます。

・ 選んでいるパーツのタイトル表示/チャプター 表示を切り換えます。

パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリス ト)を選び、寒 を押す

「機能選択」画面が表示されます。



「編集ナビ サムネイル/チャプター編集」画面が表示されます。

【 ⁵ がスカカム</sup> を押す

左上の画面を見ながら、サムネイルにしたい場面をさがします。 ~ ~ ~

7-50.3K 9 MBJel 2 MBJel 3 B50 (シフト + ← (W)) → などの各ボタンが使えます。

●チャプターのサムネイルを変更するときは…

方向ボタン(▲/▼)でカーソルをサムネイルの列に移動したあと、変更するチャプターを方向ボタン(◀/▶)で選んでから、サムネイルにしたい場面を探します。

5 タイトルまたはチャプターのサムネイルにしたい場面で、「デーを押す

【再生位置に変更】を選び、寒 を押す

押した場面が新しいサムネイルとして登録されます。

7 手順4~6をくり返す

サムネイルの設定が終わったら、<mark>【完了】</mark>を選び、 ^(衆) を押す

設定したサムネイルが保存されます。

ダビング

- / II / / III -

メニュー背害登録

チャプター編集 前のチャスターと結合 チャプター分割

DVD-Video 作成

一括削除

タイムバー上の▼はサムネイルが設定 定されている場所を表します。

▼ピンク:タイトルのサムネイルが 設定されている場所を表

します。

▼ グリーン : 現在ロケーターがあるチャ プターのサムネイルが設定

されている位置を表します。

鬼 了

• 再生中や録画中でも、サムネイルにするシーンが選べます。再生中や録画中に(一時停止状態も含む)、『クイックメニュー』を押し、方向ボタンで【タイトルサムネイル設定】を選んでおきます。(再生中は【チャプターサムネイル設定】も選べます。) サムネイルにしたいシーンで『決定』を押します。

ライブラリの使いかた

HDD

HDVR フォーマット VR フォーマット

「ライブラリ」では、本機で録画・ダビングした内蔵HDDやHD-R、DVDのタイトルの情報(録画日、チャンネル、タイトル名、 ジャンル、推定残量など)を記憶し管理しています。この情報を利用して、空きのあるディスクを探したり、見たいタイトルが どのディスクにはいっているかを簡単に探すことができます。

●ライブラリでできること

- ①見たいタイトルがどのディスクにあるかを探す →114ページ
- ②ディスク残量の順に並べ替えたりするなどして、空きのあるVRまたはHDVRフォーマットのディスクを探す →114
- ③挿入したHD-RやDVDディスクの情報を表示する →115ページ

ライブラリ対応ディスクについて

本機ライブラリ対応表(HD DVD / DVDディスク)

	ディスク	AACS/CPRN	M対応ディスク	AACS/CPRM非対応ディスク		
7	フォーマット	プロテクト無し	プロテクト有	プロテクト無し	プロテクト有	
٧	HDVR/ /Rフォーマット	\circ	\circ	0	×	
٧	ideoフォーマット	×	×	×	×	

ライブラリの基本操作

圏組出を押す

【ライブラリ】を選び、寒)を押す

番組表	Myジャンル番組リスト	お気に入り番組リスト
绿面予約一覧	おすすめサービス	シリーズ番組リスト
采织绘 带	人名/テーマ検索	お知らせ
ライブラリ	キーワード設定	番組ナビ設定



項目を選び、寒を押す

項目の詳細は、次ページ以降をご覧ください。

- •[HD DVD]を選んでいるときに[ライブラリ]画面でタイトルを選 び、『決定』を押すと、そのタイトルのディスクがはいっていれば再生
- 「カギ付きフォルダ」内のタイトルは開錠すればライブラリに表示さ れます。施錠されている場合は、表示されません。
- 上記以外にも、お知らせがあります。(→185ページ)

表示を切り換える(タイトル名一覧/ ディスク名一覧)

ライブラリには「タイトル名一覧」と「ディスク名一覧」があ ります。用途に応じて、 で表示を切り換えます。



タイトル名一覧:本機で管理している全タイトルの 一覧です。





ディスク名一覧:本機で管理している全ディスクの 一覧です。

ライブラリの使いかた・つづき

タイトル名を探す/空きのあるディスクを探す

HDD

HDVR フォーマット

VR フォーマット

「ライブラリ」画面でタイトルの表示順を変えたり条件をつけて絞込みをすると、スピーディーに探せます。

表示する順番を並べ替える

1



を押して【並べ替え】を選び、寒 を押す





2 表示順を選び、寒を押す

選んだ順で全タイトルが並べ直されます。

• 「残量順」に並べ替えることで空きディスクを探すことができます。 異なる並べ替えを続けて実行した場合、先に実行したものの配列結果 があとに実行したものの配列の中で保持されます。たとえば、「ジャン ル順」・「ディスク番号順」というように並べ替えると「ディスク番号 順」に並んだ中で同一ディスク番号内では、一つ前に並べ替えた「ジャ ンル順」に並びます。

表示するタイトルを絞り込む

1



⋙ を押して【絞り込み】を選び、寒)を押す





→ 次の絞り込みの条件を選び、 を押す

●ジャンル別

ジャンルを選び、寒を押します。

選んだジャンルで登録してあるタイトルが選び出されます。

●ディスク別(DVD)

ディスク別(DVD)
ディスク番号 0 1 -

入力位置を方向ボタン(◀/▶)で選び、ディスク番号を方向ボタン(▲/▼)で入力する

2) (対) を押す

選んだ番号のディスクにはいっているタイトルが選び出されます。たとえば「001-」で検索すると、001、001A、001Bのディスクに含まれるタイトルの一覧となります。

●ディスク別(HDD)

内蔵HDD内のタイトルが選び出されます。

●曜日別

曜日を方向ボタン(▲/▼)で選び、(※)を押します。 選んだ曜日に録画したタイトルが選び出されます。

●キーワード指定

登録してあるキーワードで指定して、タイトルを絞り込みます。

お知らせ

- ・全タイトルの表示に戻したいときは、『クイックメニュー』を押し、 【全級り込み解除】を選び、『決定』を押します。
- 『戻る』を押すと、一つ前の絞り込みの表示に戻ります。

頭出しをする(ジャンプ)





🤰 頭出しの方法を選び、🕸 を押す

●ディスク番号指定

ディスク番号指定ジャンプ ディスク番号 0 0 1 -

入力位置を方向ボタン(◀ / ▶)で選び、ディスク番号を方向ボタン(▲ / ▼)で入力する

前方一致検索に必要な数値を最大3けたと、AB両面の区別を必要に応じてAまたはBを入れます。特定のけたを「一」にすることで、それ以下の数値を指定しない検索ができます。たとえば、「10--」で検索すると、100、100A、102などの中で最初に発見されたディスク番号の行にジャンプします。あらかじめディスク番号順に並べ替えておくと便利です。

2) (定) を押す 選んだ番号のディスクのタイトルが選ばれます。

●先頭文字指定

先頭文字指定ジャンプ 文字列: 実行

- 1)「文字列」が選択された状態で、寒寒を押す
- 2) 探すタイトルの先頭(最大3文字)を入力し、 【登録】を選び、(歳) を押す
- 3) 【実行】を方向ボタン(▶) で選び、(鍵) を押す 選んだ文字で始まる名前のタイトルがあると、該 当のタイトルが選ばれます。
- ●頁指定



- 1) ページ番号を方向ボタン(▲ / ▼)で入力する
- 2) (歳) を押す

選んだページが表示されます。

ライブラリ情報を見る/編集する

HDD

HDVR フォーマット

VR フォーマット

ライブラリ情報を見たり、ライブラリ情報を編集します。

タイトル情報を見る

を押して、【タイトル情報】を選 び、炭を押す

選んでいるタイトルの情報が見られます。



クイックメニューで編集



🇽 を押して、以下の項目から選び 😥 を押します。

VRまたはHDVRフォーマットのディスクでファイ ナライズ済のディスク以外



●タイトル名変更

文字入力画面が表示されます。

●チャプター名変更

名前を入力するチャプターを、 せてから選んでください。 文字入力画面が表示されます。

●チャプター名削除

対象のチャプターを、・、W 選んでください。

●ジャンル変更

ジャンルを方向ボタン(▲/▼)で選び、(寒)を押します。

録画日時入力

日付の項目に移動します。

●保護設定

選んでいるタイトルの保護を設定します。 保護設定のマーク「△」がつきます。 (すでに保護設定されている場合は、メニュー名が「保 護解除」になり、選択すると保護設定が解除されます。)

• 対象のディスクが入っていないと設定を変更できません。

ディスク情報を見る

を押して、【ディスク情報】を選 び、寒を押す

本機にはいっているディスクの情報を確認できま



推定残量を表示します。

ディスク番号やディスク名を変える

ソフトプロテクトされていないHD-R、DVD-RAMや DVD-R/RW (VRまたはHDVRフォーマット)の未ファイ ナライズディスクの場合、以下の操作ができます。

1) 【ディスク番号変更】または【ディスク名変更】を選び、 (淀)を押す

2) ディスク名を入力する

ディスク番号を変更するときは方向ボタンで変更しま す。

ソフトプロテクトを設定する

未ファイナライズのVRまたはHDVRフォーマットのディス クのソフトプロテクト(論理)をすることができます。

1)「ディスク情報」を表示しているときに、 を押す



2) 【ソフトプロテクト設定】を選び、(衆) を押す

メッセージが表示され、ソフトプロテクトの処理が行な われます。

解除するときは【ソフトプロテクト解除】を選んで、 (淀) を押します。

ソフトプロテクトを設定したDVD-RAM、DVD-RWのVRまたは HDVRフォーマットディスクは、論理フォーマットはできません。た だし、DVD-RAMでは「DVD-RAM物理フォーマット」が実行できま

HD-RまたはDVD-R (VRまたはHDVRフォーマット)では、ソフト プロテクトの変更(設定/解除)をしても、ディスク情報が更新され、 ディスク残量を消費します。

• HD-RまたはDVD-R (VRまたはHDVRフォーマット)はプロテクト 設定に関わらず、論理フォーマットはできません。

ライブラリの使いかた・つづき

不要なライブラリ情報を消す

ライブラリ情報は3000件まで登録できます。上限に達して追加できない場合などは、不要な情報を削除して、ライブラリ情報を整理してください。

●タイトル情報を消す

1 消すタイトルを選び、 を押す

2 【ライブラリ管理】→【タイトル情報削除】を選び、㈱ を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、(**) を押します。

ディスク情報を消す

指定したディスクに含まれるタイトルの情報をまとめて削 除します。

1 消すディスクを選び、 を押す

2 【ライブラリ管理】→【ディスク毎の情報 削除】を選び、(※) を押す

3 削除するディスクの番号を、方向ボタン(▲ / ▼)で入力し、(※) を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、(**) を押します。

ライブラリ情報をすべて消す

ライブラリ情報を最初から作りなおしたいときなどに使います。

1 を押したあと、【ライブラリ管理】 を選び、(衆) を押す

【DVD全情報削除】または【全ライブラリ情報削除】を選び、(※) を押す

DVD全情報削除:

内蔵HDDのライブラリ情報は残し、VRまたは HDVRフォーマットのディスクの全ライブラリ情報 を削除します。

全ライブラリ情報削除:

内蔵HDD、VRまたはHDVRフォーマットのディスクの全ライブラリ情報が削除されます。

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、(**) を押します。

ディスク番号を削除する

使わなくなったVRまたはHDVRフォーマット(未ファイナライズ)のディスク番号は、削除することで他のディスクの番号として使えるようになります。

1 を押したあと、【ライブラリ管理】 を選び、(注)を押す

2 【強制ディスク番号削除】を選び、総を押す

3 削除するディスク番号を、方向ボタン (▲/▼)で入力し、緑を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、(妹) を押します。

- 【強制ディスク番号削除】を実行すると、そのディスクの全タイトル の情報も同時に削除されます。
- 同じディスク番号のディスクが複数ある場合、この機能を実行する とすべて削除されます。

手動でディスクを登録する

本機以外の機器で録画されたディスクをライブラリに登録するには「手動ディスク登録」をしてください。

1 本機のライブラリに情報を追加したいディスクを、本機に入れる

2 を押したあと、【ライブラリ管理】 を選び、(衆) を押す

3 【手動ディスク登録】を選び、(練)を押す メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、(練)を押します。

- ディスク登録されていないディスクに追加で録画しても、ライブラリには登録されません。
- ライブラリの手動ディスク登録をすると、ライブラリ内にディスク番号の同じディスクが複数できることがあります。このときの全ディスク残量は、ディスクごとまたはページごとに表示されます。そのような場合は、「ディスク番号変更」(→115ページ)をすることをおすすめします。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(→185ページ)

ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ

未登録のディスクや新規のディスクを本機に入れたときに、ライブラリ起動時に自動的にディスク登録するかどうかを設定できます。

複数台のRDシリーズをお使いの場合は、ディスクの情報はいずれか一台で管理することをおすすめします。

1 を選び

ん を押したあと、【ライブラリ管理】

を選び、寒を押す

2 【ライブラリ機能】を選び、寒を押す

使わない:

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ起動時 に自動的に登録されません。

録画やダビングをしても、新たにライブラリ登録されなくなります。

使う:

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ起動時に自動的に登録されます。またディスクを入れた際、 メッセージでお知らせします。

3 設定する項目を方向ボタン(▲ / ▼)で 選び、(素) を押す

■ライブラリ機能が「使う」に設定された場合、以下の 便利な機能があります。

- 1) ライブラリ画面を開いた状態で、ライブラリ管理に 有効なVRまたはHDVRフォーマットのディスクを 挿入すると、自動登録されたあと、「タイトル名一覧」 に自動的に切り換わり、先頭のタイトルが選択状態 になります。
- 2) 他の機器でダビングや変更を加えたディスクは、本機に挿入し、ライブラリを表示するだけで、ディスク側の最新の状態をライブラリに反映することができます。ライブラリを表示したまま、ディスクを挿入した場合でも、同様に更新されます。

ライブラリ情報をバックアップする

- 【保存に使うDVD-RAM(VRフォーマット)を本機に入れる
- **2 Mattl** を押し、【ライブラリ】を選択し 定 を押す
- 3 を押したあと、【ライブラリ管理】 を選び、歳 を押す
- 4 【バックアップ作成】を選び、寒を押す メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選 び、寒を押します。

ライブラリ情報のバックアップを 本機に上書きする

≫準備

- データを保存してあるDVD-RAMを本機に入れておき ます。
- 「ライブラリ情報をバックアップする」 の手順2、3をする
- 2 【バックアップ書戻し】を選び、全を押す メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、定を押します。

お知らせ・

- ライブラリ情報のバックアップをDVD-RAMに保存する場合は、本機以外のライブラリ情報をすでに保存してあるDVD-RAMを使わないでください。本機以外のライブラリ情報のバックアップが書き戻せなくなりますので、ご注意ください。
- 本機のライブラリバックアップを、本機以前の機種に書き戻すことはできません。

ディスクの残量を再計算する

■ ライブラリ画面の【変更】を選び、歳 を
押す

録画品質変更画面が表示されます。

- **2** 項目を方向ボタン(◀ / ▶)で選び、数値を方向ボタン(▲ / ▼)で変更する
- 3 寒 を押す

お知らせ・・・・・・・・

• 残量は推定です。HDD内のTSタイトルの残量の計算基準は画面表示と異なり、約24Mbpsで計算しています。

見終わった番組を消す

HDD

ごみ箱フォルダを使って削除する



一度削除してしまった番組は、元に戻せないため、削除予定の番組はいったん「ごみ箱」にいれておき、あとでまとめて削除することをお勧めします。タイトルをごみ箱に移動してもHDD内の空き容量は増えません。

《ごみ箱に移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- ・ 録画中のタイトル
- 「保護 | されているタイトル
- 「クリップ映像 | フォルダ内のタイトル
- 施錠されている「カギ付きフォルダ」内のタイトル(開錠するには→110ページ)

ごみ箱に移動する



削除予定のタイトルを とりあえず入れておく




見終わったタイトルいらないタイトル

1 ごみ箱に移動させるタイトルを選び、 ②※ を押す

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、(**) を押します。

でみ箱に録画タイトルがはいっている場合、でみ箱のアイコンは、ふたのあいたアイコンに変わります。

フォルダ内のタイトルをすべてごみ箱に移動する



すべてのタイトルを一度に移動



┫ フォルダを選び、 を押す

2 【まとめてごみ箱に送る】を選び、(寒) を押す



メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を 選び、*図* を押します。

ごみ箱にあるタイトルをすべて削除する (ごみ箱を空にする)

削除を実行するとキャンセルができませんのでご注意ください。

プレイリストで参照しているパーツをごみ箱へ移動しても 再生はできます。ただし、空にしてしまうとプレイリストか ら削除されます。



ごみ箱のタイトルをすべて削除



《以下の状態の場合ごみ箱を空にできません》

- 予約録画準備中や、録画中
- ダビング中
 - ごみ箱を選びく



2 【ごみ箱を空にする】を選び、寒 を押す



【ごみ箱を空にする】は、ごみ箱に削除するタイトルがはいっていない場合、表示されません。

メッセージを確認して、【はい】または【いいえ】を選び、

(寒) を押します。削除中のキャンセルはできません。

見終わった録画タイトルなど、不要なタイトルを削除する



DVD-RAM DVD-RW DVD-R HDD HD-R


- ※ファイナライズ処理をしたHD-R、DVD-R/RWの内容は削除できません。
- ※HD-RとDVD-Rの内容を削除しても、削除した分がディスクの空き容量としてふえることはありません。(→124ページ)

• 医行欄 を押して、削除したいパーツが録画されているディスクを選んでおきます。

タイトルやチャプターを削除する



見るナビ画面で消したい番組を選び、




【タイトル削除】を選び、寒 を押す

チャプター一覧を表示しているときは【チャプター削除】を選

確認メッセージで【はい】を選び(歳)を押すと、消去されま す。

タイトルやチャプターをまとめて削除する(一括削除)



録画タイトルは、サムネイル (映像のワンシーンを静止画で 表示したもの)で表示されます。

編集だを押す


「編集ナビ トップ |画面が表示されます。

• ♠ («(/)»)→:前後のページを切り換えます。

:選んでいるパーツのタイトル表示/チャプター 表示を切り換えます。

パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリス ト)を選び、寒)を押す

「機能選択」画面が表示されます。



一括削除】を選び、㈱ を押す

削除したいパーツ(タイトル、チャプターまたは プレイリスト)を選び、(株)を押す

画面下側(削除対象側)に、カーソルが表示されます。

●すべてのタイトルを選ぶには…


☆ を押して、クイックメニューから【ディスク内全タイト ル選択】を選び、寒を押します。

もう一度 🕸 を押す

選んだパーツが、画面下側に表示されます。

操作手順4~5をくり返す

見終わった番組を消す・つづき



7

【削除開始】を選び、寒を押す

確認メッセージで【はい】を選び、寒 を押すと削除が始まります。

【いいえ】を選ぶと削除を中止します。

• 一括削除は実行すると取消しできません。実行する前に十分 確認をしてください。

- DVD-RW (Videoフォーマット)では、最後に記録したタイトルを削除した場合 だけ、空き容量がふえます。
- •【ディスク内全タイトル選択】は、選択しているディスク内に約396タイトル以上あると、すべてのタイトルを選択できないことがあります。



4、5で使うと便利なクイックメニュー機能

選択したパーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2)【タイトル情報】を選び、(定)を押す
- ●選択したパーツの内容を確認したい!

「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」

- 1) を押す
- 2) 【選択済み全パーツの前後3秒プレビュー】を選び、 (深) を押す

●選択したパーツを取り消したい!

「選択キャンセル」

- 1)取り消すパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 【選択キャンセル】(すべて取り消したいときは 【全選択キャンセル】)を選び、(定) を押す

活用する

活用する・編集


好きな場面だけを集めて、お気に入りの映像集が手軽に作れます。

「チャプター」や「プレイリスト」などの編集機能について、説明しています。

編集について

「編集ナビ」について

チャプターを編集する(チャプター編集) 気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成) その他の編集機能



編集について



知っておきたい!編集のこと



→23ページ

→22ページ

→92ページ

パソコンで変更する

→159ページ

変更する

リモコンで変更する


ルボしもマ・マケーのサノカフリナ本王しもい。

タイトル名/チャプター名

録画したタイトルやチャプターの名 前を変えることができます。

を変える


必要なシーンだけ集めます。



作成したプレイリストをタイトル化したり、ダビングしたりしてディスクに残したい!

→128ページ






「編集ナビ」について

編集ナビの基本操作

チャプター編集やダビングなどの編集機能を使いたいときは、編集したいパーツ(タイトル、チャプターやプレイリスト)を選 んでから、機能を選択します。(選択したパーツによっては機能が選べないこともあります。)



ダビング

タイトル結合

メニュー背景登録

DVD-Video 作成

一括削除

(H)

≫準備

F/7 を押して、編集したいパーツが録画されている内蔵HDD、ま たはディスクを選んでおきます。

編集がを押す

「編集ナビ トップ |画面が表示されます。

:前後のページを切り換えます。



:選んでいるパーツのタイトル表示/チャプター 表示を切り換えます。

パーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリス ト)を選び、寒)を押す

「機能選択 |画面が表示されます。

目的の機能を選び、寒を押す

選択した機能の画面が表示されます。

表示したもの)で表示されます。

再生

サムネイル設定

チャプター編集


プレイリスト編集

一括フォルダ間移動 📆

■「機能選択」からできること

機能項目	目的	関連ページ
再生	選択しているパーツ(タイトル、チャプターまたはプレイリスト)の再生をします。	90 ページ
ダビング	内蔵 HDD ディスクに録画したタイトルを HD-R や DVD に保存したいときや、プレイリストをオリジナルのタイトルにしたいときなどに選びます。	134ページ
サムネイル設定	選択したパーツのサムネイルをお好みの場面のサムネイルに変更するときに選びます。	112ページ
タイトル結合	選択しているタイトルと、他のタイトルを一つのタイトルにしたいときに選びます。	131 ページ
チャプター編集	選択したパーツのチャプター分割や結合など、チャプター編集をしたいときに選びます。	125ページ
メニュー背景登録	DVD-Video を作るときに、メニュー画面の背景をお好みの背景にすることができます。お好みの背景を登録したいときに選びます。	132ページ
プレイリスト編集	見たい場面、またはダビングして残したい場面のタイトルやチャプターを再生順に集めたリスト(プレイリスト)を作成したいときに選びます。	128ページ
DVD-Video 作成	旅先や結婚式の映像集を作品として配付するなど、他の DVD プレーヤーなどでも再生が可能な DVD-R/RW (Video フォーマット)を作りたいときに選びます。	145ページ
一括 フォルダ間移動	複数のタイトルを一つのフォルダ、または複数のフォルダに移動させたいときに選びます。	108ページ
一括削除	選択しているパーツを含む、複数のパーツを削除したいときに選びます。削除すると元には戻せません。	119ページ

■サムネイルに表示されるアイコン



- ① 🔳: VR タイトルで、音多 (主+副) が含まれるタイトルです。(このアイコンが表示されるタイトルは、DVD-Video 作成のパーツに登録できないことや、DVD-R/RW(Video フォーマット)にダビングできないなど の制約があります。)
- ② TS:TS録画されたタイトルです。
 - TSE: TSE 録画されたタイトルです。
 - VR: VR 録画されたタイトルです。
 - ▼:本機で作成した編集ナビ対応の DVD-R/RW(Video フォーマット)ディスクをいれたときに表示されます。
- ③ : □ピー禁止タイトルです。(内蔵 HDD から AACS または CPRM 対応のディスクに、1 回だけ移動ができ ます。ディスクから HDD などにダビングすることはできません。)
 - 🗠: ダビング 10 タイトルです。HDD から AACS または CPRM 対応の VR または HDVR フォーマットのディ スクや HDD に、何度かコピーできます。
- ④ 🐼: HDVR フォーマットのディスクにコピーや移動ができないタイトルを表します。(地上アナログ放送や外 部チューナーなどから、録画したタイトルにコピー禁止信号が含まれていると、著作権保護技術(AACS)の規定によって、HDVR フォーマットのディスクには移動できません。)


「編集ナビ」について・つづき

■編集ナビで使えるクイックメニュー


編集に便利なクイックメニューが用意されています。パーツを選んで、を押し、項目を選んでから操作します。選んでい るパーツによって、表示される項目は異なります。



●例:タイトルを選んでいるとき



例:チャプターを選んでいるとき



ディスクや録画タイトル、フォーマットでできる編集の違い

録画したタイトルの可能な編集機能については、以下の表をご参考ください。(ファイナライズしたDVDディスクは編集でき ません。ディスクに記録されたタイトルを編集したい場合は、ファイナライズを解除(→149ページ)してください。)

	Н	HDD		DVD-RAM/R/RW	
	TS タイトル/ TSE タイトル	VR タイトル	HDVR フォーマット* ³	VR フォーマット* ³	Video フォーマット* ²
チャプター分割	0	0	0		×
チャプター削除	0	0	0		×
チャプター結合		0			X
チャプター境界シフト	0		0		×
タイトル結合	○ *1	○ *1	○ *1		X
Video タイトル再生範囲化	○ *4	0			×
プレイリスト編集	○ *1	○ *1	○ *1		X

- ◎=可能です。 ○=条件付きで可能です。 ×=できません。
- *1 TS、TSEまたはVRタイトル同士でだけ結合が可能です。TS、TSEとVRの混在したプレイリストの作成はできません。
- *2 DVD-RAMはVideoフォーマットできません。また、DVD-R/RW (Videoフォーマット)へダビングしたときは、タイトル単 位での削除はできますが、チャプター単位の削除はできません。削除はファイナライズ前のディスクでだけ可能です。
- *3 HD-RとDVD-R(VRまたはHDVRフォーマット)は、編集回数に限りがありますが、編集回数が上限に達してもファイナライ ズすることができます。不要なタイトルを削除しても、削除した分が空き容量としてふえることはありません。また、編集作業で チャプターを作成した場合や、「読み込み中」アイコンが画面に表示されるごとに情報が追記され、空き容量が減るのでご注意く
- *4 TSタイトルの「Videoタイトル再生範囲化 | はできますが、Videoフォーマットのディスクに「高速そのまま | や「高速コピー管 理」ダビングすることはできません。

チャプターを編集する(チャプター編集)

HDD

VR フォーマット


HDVR フォーマット

見たい場面を頭出ししたり、好きな場面だけを集めてプレイリストを作成したりするには、 タイトルを区切ってチャプターを作ります。

チャプターはなぜ必要?

たとえば1本のドラマをチャプター分割しておくと、見たいシーンの頭出しをしたり、好きなチャプターだけを集めて新しいタイトルを作ることができます。

※編集の最小単位がチャプターです。



チャプター分割する方法は、3とおりあります。

- ① 録画予約するときに、自動的にチャプター分割する設定をする (→57、58ページ)
- (2) 録画中や再牛中にチャプター分割をする
- ③ 細かな位置を正確に指定してチャプター分割をする(➡127ページ)

録画中や再生中にチャプター分割をする





11/0 すべて チャプター9 分割/結合 録画中や再生中に チャプター分割がで きます。 ●録画中にチャプター分割をする

録画中に、チャプター分割をしたい場面で、 『**チャプター分割/結合**』を押す (※『**録画**』を押して録画を開始した場合は、

(※『**録画**』を押して録画を開始した場合は、『**一時停止**』を押して、画像をいったん止めてもチャプター分割されます。)

●再生中にチャプター分割をする

再生中や一時停止中に、チャプター分割をしたい場面で『**チャプター分割**/結合』を押す

●追っかけ再生中にチャプター分割を する

追っかけ再生中にチャプター分割を したい場面で、『**チャプター分割**/結 **合**』を押す

録画を止めることなくシーンを探し ながらチャプターが作れます。

編集画面を使ってチャプター分割する





1 →123ページの手順1~2を行ない、【チャプター編集】を選び、※ を押す


▶ を押す

3 チャプター分割したい場面で、 を押す



ロケーター:現在の位置を表示しています。

チャプターを編集する(チャプター編集)・つづき



- ①カーソルはチャプターの【再生 位置に変更】を選ぶ。
- ②リモコンの「チャクトーペールルルロhi でチャプター 分割し、チャプターのサムネイル にしたい場面で(実定)を押す。
- 定を押した場面が、チャプター のサムネイルになります。

🚺 【チャプター分割】を選び、🕸 を押す

5 手順2~4をくり返す

タイムバーの縦線のマーカーが、できたチャプター境界の位置 を示します。

- ●分割したチャプターを結合するには… 以下の2とおりの方法があります。
 - 境界の後ろのチャプターを再生するなどして左上の画面に表示し、【前のチャプターと結合】を選び (**) を押します。
 - ・一時停止中に (本本) または (本オラー) を押して、結合したい チャプター境界を選び、(チャラー) を押します。
- ●他のチャプターを見るには… カーソルを下のチャプターの列に方向ボタン(▲/▼)で移動 したあと、チャプターを方向ボタン(◀/▶)で選びます。
- ●チャプターの最初と最後の場面を確認するには…チャプターを選んで (定) を押すと、そのチャプターの最初と 最後の部分を約3秒ずつ再生します。
- 6 必要なチャプター分割が終わったら、【完了】を 選び、寒を押す

メッセージが表示され、設定したチャプター境界を保存します。 を押しても保存されます。

保存が終わると、「編集ナビ トップ」画面に戻ります。

お知らせ

- 作成できるチャプターの数が上限を超えたときには、チャプターを結合するなどして数を減らしてください。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(→185ページ)

「サムネイル/チャプター編集」画面で使うと便利なクイックメニュー機能

一定の間隔でチャプター分割したい!

「チャプター自動生成」

- 1) タイトルを選び、 を押す
- 2)【チャプター自動生成】を選び、寒を押す
- 3) チャプターを作成する間隔を選び、(定) を押す すでに分割されているチャプター境界に関係なく、 チャプター分割されます。
- チャプターの名前を変えたい!

「チャプター名変更」

- 1) 名前を変更したいチャプターを選び、 を押す
- 2) 【チャプター名変更】を選び、(株) を押す
- 3) 文字入力画面でチャプター名を入力する

- ●前後のチャプターをつなげたい!「前と結合」
- 1) 前とつなげたいチャプターを選び、かっを押す
- 2)【前と結合】を選び、(衆)を押す
- 全てのチャプターをつなげたい!「全チャプター結合」
- 1) チャプターを選び、 を押す
- 2)【全チャプター結合】を選び、疑を押す

お知らせ

- タイトル(オリジナル)の中でチャプター結合をしても、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しません。また、タイトル(プレイリスト)の中でもチャプター結合はできます。このとき、元となったタイトル(オリジナル)には影響しません。
- 上記以外にも、お知らせがあります。 (→185ページ)



ダビングしたいディスクに合わせて細かくチャプターを調整する

余計な映像が入らないようにダビングしたいときは、ディスクのフォーマットに合わせて、チャプター境界を細かく設定する ことができます。

★例: Videoフォーマットのディスクにダビングしたいとき




→123ページの手順1~2を行ない、「チャプ −編集】を選び、㈱ を押す

を押す

【Videoタイトル再生範囲化】を選び、寒 を押す

※VRフォーマットのディスクにダビングしたい場合はこの操 作は必要ありません。



サムネイル位置設定

▽タイトル (0:0:00:00:30F) 再生位置に変更 ▽チャブター0002 (0:00:48:12F) 再生位置に変更

チャプター編集 前のチャフターと結合 チャプター分割 ► チャプター0002 0:00:48:12F 18:9SD

完 了

編集ナビ サルネイル/チャブター編集

トモード」で調整します。

⇒ HDD (HDVR互換) M 今週のわん様


-(III)

シ。。を押し、【チャプター境界シフト】を選ん で、寒を押す

【GOPシフトモード(Videoタイトル保存用な ど)」を選び、寒 を押す

※VRフォーマットの場合は、【フレームシフトモード(VRタイ トル保存用)】を選びます。

画面下側のサムネイル一覧から、先頭の位置を 変えたいチャプターを選ぶ



画面左上を見ながら設定します。


ほかにシフトしたいチャプターがある場合は、チャプターを選 び、設定します。

∕╸を押して、【GOPシフト シフトの設定を解除するには、必 モード解除】を選び、はを押します。

※VRフォーマットの場合は、【フレームシフトモード解除】を 選びます。


設定が終わったら、窓 設定を保存します。

●Videoタイトル再生範囲化をすると、チャプター分割位置がGOPの先頭に移動します



この部分の CM が少しだけ入ってしまうので、「GOP シフ

例)内蔵 HDD でチャプター分割したタイトルを、そのまま DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングすると、 フレーム単位で分割したチャプター境界が、GOP の先 頭に移動してしまいます。



気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成)

HDD


VRフォーマット HDVRフォーマット

録画したタイトルやチャプターを「オリジナル」、好みのシーンの再生順リストを「プレイリスト」と言います。プレイリストを ダビングすると、新しいタイトルになります。

プレイリストを作成したら、以下のことに注意してください。

- 作成したプレイリストは見るナビ画面などで最後に表示されます。
- オリジナルのタイトルやチャプターを削除すると、関連するプレイリストも同時に削除されます。プレイリストのタイト ルやチャプターを削除しても、元となるオリジナルのタイトルやチャプターは削除されません。

気に入った場面を集めてプレイリストを作る



イリストを作成したい場合、容量バー が 100% より小さくなるように作成

します。

→123ページの手順1~2を行ない、「プレイリ スト編集】を選び、寒を押す

「編集ナビ プレイリスト編集 |の画面が表示されます。

必要なパーツ(タイトルやチャプター)を選び、 (衆)を押す

- ・「▶」を押すと、パーツの内容を確認できます。
- フォルダ内のタイトル(またはチャプター)もパーツに選ぶ ことができます。
- パーツを入れる場所を選び、(素)を押す

選んだパーツがカーソルのあった場所にはいり、元のパーツに は♥がつきます。

操作手順2~3をくり返す

※TSタイトル(III)、TSEタイトル(IIII)とVRタイトル(IIII)を 同じプレイリストに、混在させることはできません。

必要なパーツを並べ終わったら、【完了】を選び (衆)を押す

を押しても保存できます。

保存が終わると、「編集ナビ トップ」画面になります。 プレイリストは最初に選んだパーツのあるフォルダまたは ルートに保存されます。

●プレイリストからタイトルを作成するには…

【ダビング ▶】を選び、(決) を押します。

[編集ナビ ダビング]画面が表示されるので、手順にした がってダビングすると、新しいタイトルができあがります。

- 結合したパーツが不連続の場合、再生中にパーツ境界で一時静止状態になる場合 があります(たとえば奇数番号のチャプターを結合したプレイリストなど)。
- プレイリスト編集をして作成したタイトルを再生すると、パーツ境界で編集時の 位置とずれることがあります。



「プレイリスト編集」で使うと便利なクイックメニュー機能

●選択したパーツ(タイトルやチャプター)を取り消したい!

「選択キャンセル」

パーツの選択を取り消すことができます。

- 1)選択を取り消したいパーツを選んだあと、 押す
- 2) 【選択キャンセル】を選び、(味) を押す
- ●プレイリストの内容を確認したい!

「プレイリストのつなぎ目確認」

作成しようとしているプレイリストの全パーツのプレビューをします。(タイトルにチャプターがある場合は、チャプターの先頭と最後も再生します。)

●選択したパーツ(タイトルやチャプター)の情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1)情報を確認したいタイトルやチャプターを選んだあ
 - と、かを押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、(株) を押す

●作ったプレイリストに名前をつけたい!

「タイトル名変更」

プレイリストには、最初に選択したパーツ(タイトル)の名前がつきます。

1)選んだパーツ(画面下側)のどれかにカーソルを置き、



- 2) 【タイトル名変更】を選び、(妹) を押す
- 3)→22ページの要領で、タイトル名を入力する
- 新たにプレイリストを作りたい!

「新規プレイリスト作成」

作成中のプレイリストがあるときは保存されます。その あと、新たにプレイリストを作成できます。

プレイリスト作成の Q&A

- **Q:** プレイリストを編集しているときに、パーツが追加できない!
- **A:** 以下の場合は、パーツ登録やプレイリスト登録をすることができません。
 - ー編集しているタイトル (プレイリスト) 自身、それに含まれるチャプター (プレイリスト)
 - -静止画タイトル、または静止画と動画が混在するタイト ルやチャプター
 - 録画中のタイトル、または録画準備中
 - TS タイトル、TSE タイトルと VR タイトルが混在する プレイリストを作ろうとしたとき
- Q: 必要なシーンだけ欲しいときは、プレイリストを作成する のと、いらない部分だけ削除するのと、どちらがおすすめ?
- **A:** プレイリストを作成する方法がおすすめです。ただし、オリジナルのタイトルを削除すると、プレイリストも削除されますのでご注意ください。

気に入った場面だけを集める(プレイリスト作成)・つづき

開始時刻が同じ番組のプレイリストを作る

連続ドラマなど、開始時刻が同じタイトルを自動で集めて、プレイリストを作りたいときに便利です。



- 1 見るナビ を押す
- 2 プレイリストを作成したい番組タイトル(オリジナル)を選び、 を押す
- 3 【編集機能】を選んで 寒 を押し、以下の二つから選んで 寒 を押す

【同一月金予約プレイリスト化】

月曜から金曜までの平日の同時刻、同じチャンネルで録画した 番組を集めてプレイリストにします。


【同一毎週予約プレイリスト化】

同じ曜日の同時刻、同じチャンネルで録画した番組を集めてプレイリストにします。

- 同一の番組の予約録画であっても、録画日時を異なる日時に変更したタイトルは、同一予約の番組としてプレイリスト化できなくなります。逆に、同一のチャンネルで、開始時刻と曜日が一致するように変更したタイトルは、同一予約の番組としてプレイリスト化ができるようになります。
- •【同一月金予約プレイリスト化】の場合、月から金までそろっていなくても、チャンネルと開始時刻が一致する土日以外の番組をプレイリスト化することができます。
- 同一のフォルダ内の該当タイトル、またはルート上の該当タイトルを対象に作成します。 フォルダ内とルート上など、異なった場所にある該当タイトル同士のプレイリスト化はできません。

偶数または奇数番号のチャプターだけでプレイリストを作る(偶数/奇数チャプタープレイリスト作成)

この機能は、選択したタイトルに必要なチャプターと不要なチャプターが、交互に並んでいるときに使うと便利です。 例)本編のチャプターとCMのチャプターが交互に並んでいるときに、本編が偶数ならば【偶数チャプタープレイリスト作成】 を選ぶと、本編だけのプレイリストが作成されます。



その他の編集機能

HDD

VR フォーマット

HDVR フォーマット


編集ナビにはチャプター編集やプレイリスト作成以外にも、便利な編集機能があります。

【タイトル結合】 : 二つのタイトルをつなげて、一つにします。

【メニュー背景登録】: DVDディスクを作成するときに使う、メニュー画面の背景画像を登録します。

• 上記の機能を使う前にパーツの録画方式を確認しましょう。タイトルやディスクのフォーマットによっては使えない機能があります。(→124ページ「ディスクや録画タイトル、フォーマットでできる編集の違い」をご覧ください)

二つのオリジナルタイトルをつなげて一つにする(タイトル結合)




二つのオリジナルタイトルを一つにまとめるときに使います。

注音

- •TS、TSE または VR タイトル同士でだけ結合ができます。
- ・デジタル放送を VR 録画したタイトルは、他のアナログ放送などのタイトルと結合することができますが、コピーワンス情報などを含むため、あとで Video フォーマットの DVD ディスクにダビングするときなどに失敗することがあります。

●タイトル結合の使いかたは…

- ドラマやアニメのシリーズものを1タイトルにする→連続して見ることができます。
- 好きなアイドルやアーティストが登場しているシーンを一つにする。 → あなただけのオリジナルビデオクリップ集が作れます。



→123ページの手順1~2を行ない、【タイトル 結合】を選び、^(株) を押す

「編集ナビ オリジナルタイトル結合 |画面が表示されます。

つなぎたいパーツ(タイトル)を選び、寒 を押す

パーツを入れる場所を選び、(寒)を押す

画面下側(結合対象側)にパーツが表示されます。 ※同じタイトルは選べません。

【結合開始】を選び、寒 を押す

確認メッセージで【はい】を選び、味りを押すと結合が始まります。



2で使うと便利なクイックメニュー 機能

●選択したパーツの情報を確認したい!

「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」

- 1) 🎤 を押す
- 2) 【選択済み全パーツの前後3秒プレビュー】を選び、 (株) を押す
- 選択したパーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- 1) 確認するパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 【タイトル情報】を選び、(決定)を押す
- ●選択したパーツを取り消したい!

「選択キャンセル」

- 1)取り消すパーツを選んだ状態で、 を押す
- 2) 【選択キャンセル】(すべて取り消したいときは 【全選択キャンセル】)を選び、(定) を押す

お知らせ

結合したタイトルには一つ目のタイトル情報や番組説明が引き継がれます。

タイトル結合したいときの Q&A

- Q: タイトルが結合できない!
- **A:** 以下のタイトルは結合することができません。設定をご確認ください。
 - 保護設定されたタイトル
 - -静止画を含むタイトル
 - -結合すると 9 時間を超える VR タイトル
 - -結合すると約 24~27 時間を超える TS タイトル
 - -TS タイトルと VR タイトルなど
 - TS、TSE または VR タイトル同士でだけ結合が可能です。

その他の編集機能・つづき

DVD-Video作成で使う画像を取り込む(メニュー背景登録)

録画したタイトルの画像をメニュー背景として取り込み、DVD-Video作成(→145ページ)のメニューテーマの素材にすることができます。



お知らせ• コピーワンス映像(コピー禁止など)やTS/TSEタイトル、または画像によっては メニュー背景に登録できないことがあります。



「メニュー背景登録」で使うと便利なクイックメニュー機能

メニュー背景に名前をつけたい!

「メニュー背景名登録」

1)名前をつけたい画像を選んだ状態で、 を押す

2) 【メニュー背景名登録】を選び、味 を押す

●登録したメニュー背景を削除したい!

「メニュー背景削除」

1)取り消すパーツを選んだ状態で、

2) 【メニュー背景削除】 (すべて取り消したいときは 【全メニュー背景削除】) を選び、(対) を押す

活用する・ダビング

大切な映像は、ディスクに残しておきましょう。ここでは、ダビング機能について説明しています。

ダビングについて ダビングの準備と操作について

ダビングについて



知っておきたい! ダビングのこと

これからダビングする タイトルは編集が 終わっているかな?




たとえば…

- ◆不要なシーンをカットしておく!
- ◆必要なシーンを集めておく!





HDDからDVDにダビングする場合



TS タイトル→TSE タイトル化についての注意

TS 録画したタイトル(TS タイトル)を TSE タイトル化するには、内蔵 HDD 内で「画質指定」または「ぴったり[TSE]」で TSE タイトルに変換する必要があります。

このとき、TS タイトルをプレイリストなどで編集してから、TSE タイトルに変換しないでください。プレイリストなどの編集は、TSE タイトルに変換後にしてください。プレイリスト編集をした TS タイトルを TSE タイトルに変換すると、タイトルの先頭と終わりの一部分が欠けてしまうことがあります。

※TSE タイトル化できるタイトルは、デジタル放送を内蔵 HDD に録画した TS タイトルのみです。

本機が、TSE 直接録画対応のバージョンアップ前の状態では、以下もご参考ください。

	内蔵 HDD や対応ディスクに直接録画できる内容						
	TSE	直接録画対応の	バージョンアップ前	TSE 直接録画対応のバージョンアップ後			
	録画先			録画先			
録画方式	内蔵 HDD HD-R DVD-R (F		DVD-R (HDVR フォーマット)	内蔵 HDD	HD-R	DVD-R (HDVR フォーマット)	
VR 録画	O A		А	\circ	Α	А	
TS 録画	0 0		А	\circ	\bigcirc	А	
TSE 録画	В	С	С	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	

- A:一度、内蔵 HDD に録画してからダビング
- B: 一度、内蔵 HDD に TS 録画してから、内蔵 HDD 内で「画質指定」または「ぴったり[TSE]」ダビングで TSE に変換
- C:一度、内蔵 HDD に TS 録画してから、内蔵 HDD 内で「画質指定」または「ぴったり[TSE]」ダビングで TSE に変換。そのあとで、「高速コピー管理ダビング」でTSEタイトル対応のディスクにダビング
- ※TS タイトルから TSE タイトルへの変換は、TS タイトルの録画品質によっては、変換できない場合があります。
- ※DVD-R DL / DVD-RW / DVD-RAM にも HDVR フォーマットでの使用は可能ですが、ビットレートが高い TS タイトル(BS デジタル放送など)を記録した場合、再生ができない場合があります。

コピー制限のあるタイトルについて

コピー制限のあるタイトルには、❤️ または ៚点、❤️ のようなアイコンが表示されます。

コピー制限のある番組について、詳しくは→32ページをご覧ください。





こんなタイトルでも、ディスク にダビングできるのかな?







デジタル放送を記録できるディスクにならば、ダビングできるのじゃよ。ただし、▲ のアイコンが表示されているタイトルは、HDVRフォーマットのディスクには記録できないぞ。

また、コピー禁止のタイトルは 「移動」しかできないから 要注意じゃ!

■「コピー」と「移動」の違い

ダビングには、コピーと移動という二つの方法があります。コピーと移動は、状況によって選べる場合と自動的に決まる場合があります。



ダビングした後も、タイトルは 元のディスクに残ります。




■コピー可能な回数を調べるには


タイトルがコピーできるかどうか、またはその回数などを調べたいときは、タイトルを選んで【タイトル情報】を表示します。













ダビング 10 番組のチャプターをダビングしたいときは、まず HDD 内で「移動」しよう!

ダビングしたいチャプターだけを内蔵 HDD 内にダビング(移動)すると、元のタイトルのコピー回数を減らさずに、取り出したチャプターで新しいタイトルを作ることができます。また、コピーできる残り回数も継承します。

- コピー禁止タイトルから作ったプレイリストを移動したときは、プレイリストに含まれなかった部分だけがHDDに残ります。
- コピー禁止の部分を含むタイトルやチャプターは、HD-RやDVD-RAM/R/RW(VRまたはHDVRフォーマット)から内蔵HDDへのコピー/移動はできません。

コピー制限のあるタイトルの Q&A

Q: DVD や HD-R にダビングできない!

A: CPRM や AACS 対応のディスクですか? コピー制限のある タイトルは、デジタル放送を記録できる CPRM や AACS 対 応のディスクにしかダビングできません。

Q: CPRM 対応の DVD を使っているのにダビングできない!

A: Video フォーマットしていませんか? コピー制限のあるタイトルをダビングしたいときは、VR または HDVR フォーマットを選んでください。

Q: コピーワンス番組を直接ディスクに録画した場合は、一度だけ HDD にダビングできるの?

A: ディスクに直接録画した場合は、HDD などへ移動もコピーも することはできません。

Q:「ダビング 10」番組を直接ディスクに録画した場合は、HDD に何度かコピーできるの?

A: できません。ディスクに直接録画すると、コピー禁止タイト ルとなり、移動もコピーもできなくなります。

Q: ダビング 10 タイトルをダビング (移動) したときは?

A: コピーできる回数が残っていても、ディスクにダビング(移動) するとコピー禁止タイトルになります。

Q: ダビング 10 タイトルのチャプターをダビングするときは?

A: ダビングしたいチャプターだけを集めたプレイリストを作ってから、ダビングするのがおすすめです。 ダビング 10 タイトルのチャプターを一つずつダビング (コピー)すると、コピーできる回数も一つずつ減ってしまいます。ダビングしたいパーツだけを集めたプレイリストをダビングした場合は、コピーできる回数はオリジナルから一つ減るだけです。ただし、同じパーツで複数選んでいる場合は、その分だけコピーできる回数が減ります。

Q: タイトル情報で、コピー可能な回数が調べられない!


A: コピーワンスタイトルとダビング10タイトルを結合したとき、またはプレイリストなどは、何も表示されない場合があります。

ダビングの準備と操作について

ここでは本機のダビングの操作方法と種類について紹介しています。

ダビング画面について

(例) [編集ナビ ダビング |画面



内蔵 HDD やディスク内のパーツが表示されます。 ここからダビングしたいパーツを選びます。

選んだパーツが表示されます。

①ダビング先

ダビング先には「HDD」、「DVD」、「LAN」、「D-VHS/RD」があります。

ダビング先が「DVD」のときは、ディスクの種類と記録フォーマット(HDVR フォーマットや VR フォ-マット、または Video フォーマット) などが表示され、「LAN」のときは選択した機種の名前が表示されます。

②選択パーツ 上段の画面一覧から選択したパーツを表示します。

③モード 選ばれているダビングモードを表示します。

4)品質変更 「画質指定」でダビングする画質を設定するときに選びます。

「DVD 互換を「切」で録画したタイトルを DVD-R/RW(Video フォーマット) にダビングする | (→ ⑤ DVD 互換 144ページ)をご覧ください。

ダビング先の空き容量を表します。容量の表示は目安です。

(1) 濃い青: ダビング先のすでに使われている容量を表します。

② 薄い青:選択したパーツの容量を表します。パーツを追加するたびに、増加します。

⑥ダビング先の 空き容量表示



- (3) **黒**:空き容量を表します。 ④ ○: 「高速そのまま」、「高速コピー管理」、「画質指定」ダビングが可能であることを表します。
 - △:「ぴったり」ダビングが可能であることを表します。
 - ×:ダビング先の空き容量を超えてパーツを選択しているなど、ダビングができないこと を表します。

⑦移動開始/ コピー開始

: 選択パーツが移動元のドライブからダビング先に移動します。おもにコピー禁止タイトル 移動開始

のダビングで選択します。

コピー開始 : 選択したパーツがダビング先にコピーされます。

■ ダビングモードについて

本機では4種類のダビングモード(高速そのまま/高速コ ピー管理/ぴったり/画質指定)があります。

高速そのままダビング

選んだパーツをそのままの品質で、高速ダビングします。 ダビングが短時間ですむのが特長です。

高速コピー管理ダビング

コピー管理(ダビング10など)タイトルをダビングする ときに選びます。

高速そのままダビング同様に、ダビングが短時間ですみます。

●ぴったりダビング

ディスクの空き容量に合わせて、画質をぴったりダビン グします。

画質を自動で調整するのが特長です。

ダビングするパーツ(タイトル)によっては、録画方式 (VRまたはTSE)を選びます。

画質指定ダビング

画質や音質を指定してダビングします。 画質を手動で調整するのが特長です。

ダビングするパーツ(タイトル)によっては、録画方式 (VRまたはTSE)を選びます。

■4:3と16:9の画面比が混在するタイトルをVideo フォーマットのディスクにダビングするには

BSデジタル放送など、録画した番組の放送内容に応じて、 画面比が4:3の部分と16:9の部分が混在するタイトル があります。DVD-Video規格の制限によって、画面比が混 在するタイトルは、DVD-R/RW(Videoフォーマット) にダビングできません。このようなタイトルをダビングし たいときは、ダビングする前に下記のどちらかの操作を行 なってください。

- •【設定メニュー】の【録画機能設定】 -【Videoフォーマッ ト記録時設定】-【画面比】で【4:3固定】または【16:9 固定】で画面比を固定する。(→181ページ)
- 4:3と16:9の境目でチャプターを分割し、4:3だ けまたは16:9だけのプレイリストを作成する。

• 録画された映像は、GOPと呼ばれる15フレーム(0.5秒)の圧縮の単 位ごとに4:3か16:9かの属性が記録されますが、一つのGOPの中 で画面比が4:3から16:9に変わった場合、そのGOPの属性は4:3 となります。このため、チャプター分割しようとしているフレームが 映画などの16:9の本編であっても、4:3と表示される区間がある ことになりますが、これは異常ではありません。

ダビング先別の「できること」

ディスクの種類や記録フォーマットの違いによって、以下のような差があります。 内蔵HDDから各ディスクへのダビングのときに、ご参考ください。

・内蔵HDDからダビングできるHD-RやDVD-R/RWは、ファイナライズ処理をしてないものに限ります。

■ ダビング元が内蔵HDDのとき、ダビング先別「できること」

	高速そのまま	高速コピー管理	ぴったり	画質指定	
	コピーフリー	TS TSE VR	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
内蔵 HDD	ダビング 10	×	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
	コピー禁止*3	×	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
	コピーフリー	TS TSE VR	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
HDVR ^{※¹} フォーマット	ダビング 10	×	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
	コピー禁止*3	×	TS TSE VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
	コピーフリー	VR	VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
VR フォーマット	ダビング 10	×	VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
	コピー禁止*3	×	VR	TS TSE VR ^{* 5}	TS TSE VR
	コピーフリー	VR* 2 * 4	×	×	×
Video フォーマット	ダビング 10	×	×	×	×
	コピー禁止*3	×	×	×	×
	コピーフリー	VR [*] ⁴	×	×	×
ネット de ダビング対応機器	ダビング 10	×	×	×	×
	コピー禁止*3	×	×	×	×
	コピーフリー	×	TS	×	×
i.LINK 機器	ダビング 10	×	TS	×	×
	コピー禁止*3	×	TS	×	×

コピー禁止タイトルやダビング10タイトルをダビングする場合は、CPRM対応またはAACS対応のディスクが必要です。
※1:DVD-R/RW/RAMの場合、3倍速以上対応のディスクのみ
※2:DVD互換F/ROMEDによるメートルのみ可能です

×=ダビング不可

- ※3:コピー禁止タイトルは、移動のみ可 ※4:コピーのみ可
- ※5:VRとTSEは、ぴったりダビング[VR]のみ可
 - ダビング元のTS録画したタイトルの内容や情報によっては、ディスクにダビング(移動)できないことがあります。
 - 長時間録画したTSタイトルは、「画質指定 | ダビングができない場合があります。
 - VRフォーマットやVideoフォーマットに関して詳しくは→27ページをご覧ください。
 - DVD-R DL (片面2層)は、VR / Videoフォーマットのどちらにも対応しています。(Videoフォーマットの場合は、 編集ナビの「DVD-Video作成」のみ対応しています。)
 - DVD-R/RW (Videoフォーマット)にダビングするときのダビングモードは、「高速そのまま」だけです。
 - TSからTSEに画質指定ダビングをすると、タイトルの先頭と最後の箇所が一部欠けてしまいます。内蔵HDD内でTSタ イトルから画質指定ダビングでTSEタイトルに変換後、詳細な編集をすることをおすすめします。

「かんたんダビング」でダビングする

かんたんダビングでは、HD-R (HDVRフォーマット)やDVD (VRまたはHDVRフォーマット)、または当社製HDD & DVDレコーダー (HD DVDドライブ搭載機およびVTR一体型含む)で作成したVideoフォーマットのDVDからしか、内蔵HDDにダビングできません。



②)を押し、【かんたんにダビングする】を選び、

ダビング元を選び、 寒 を押し、ダビング先を選 び、緑を押す



CPRM や AACS 対応のディスクに ついて

CPRM や AACS 対応のディスクがセットされて いるときに、対応していることを示すアイコンが 表示されます、ただし、Video フォーマットされ た DVD-R/RW は、表示されない場合があります。

●ご注意

• ダビング先にHD DVD/DVDを選んだときは、ディスクがセット されていないと次の画面に進めません。

ダビングの準備と操作について・つづき


5



ディスク名を入力できます。



容量の表示は目安です







ダビングモードやレートが変わったと きなど、この場所に 🛕(注意アイコン) が表示されます。

作成したいディスクに合わせて、記録フォー マットを選ぶ

記録フォーマットによっては、選べないパーツがあります。 ディスクやフォーマットについて、詳しくは→25、27ページ をご覧ください。

※ ディスクによっては、画面が表示されない場合があります。 →手順5へ

【次に進む】を選び、寒寒を押す

ダビングしたいパーツ(タイトル、チャプターま たはプレイリスト)を上段から選び、(株)を押す

• e («(/)»)→:前後のページに移動します。

:選んでいるパーツのタイトル表示とチャプター 表示を切り換えます。

6 パーツを入れる場所を選び、(株)を押す

ダビング対象側にカーソルが表示され、選んだパーツが、カー ソルのあった場所にはいります。

操作手順5~6をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで確認できます。 並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング先に 記録されます。

8 【コピー】を選び、寒)を押す

¹⁴

▼ のパーツなど、選択したパーツによっては【移動】しか選 べません。

●ダビングできるか確認するには…

ダビング先の残量表示を確認します。

○:ダビングできます。

△: 「ぴったり」ダビングが可能です。

×:ダビングできません。

「△ |が表示されていても、場合によってはダビングできないこ とがあります。

「× |が表示されたときは、パーツの選択を取り消すなどしてく

「画質指定」ダビングを選んでいる状態で「×」が表示されても、 設定している画質よりも低いレートに設定を変更すれば、ダビ ングできる場合があります。

各項目を設定する

選んだパーツやダビング先によっては、設定できない項目があ ります。

DVD互換モードについては→29ページ、ファイナライズにつ いては→148ページをそれぞれご覧ください。

DVD互換を「切」で録画した音声多重放送 (二カ国語など)や、Videoフォーマット のDVD-R/RWにダビングできない解像 度などのパーツを、ダビングできるパーツ に作成しなおすときなどに設定します。ダ ビングモードで「高速そのまま」や、「高速 コピー管理」を選んだときは設定できま せん。ダビング先がDVD-R/RW(Video フォーマット)のときは、DVD互換モー ドは選べません。



ダビングした後、ファイナライズ処理をするかどうかを設定します。ファイナライズ処理をすると、HD-RやDVD-R/RWを本機以外の対応するHD DVD、またはDVDプレーヤーなどで再生できるようになります。編集ナビからのDVD-Video作成と異なり、タイトルメニューなどのデザインは選べません。

(B)

【ダビング開始】を選び、寒 を押す

確認メッセージで【はい】を選び、『決定』を押すと、ダビングが 始まります。

進行状況の%などが、タイトル単位で本体表示窓と画面に表示されます。

●ご注意

DVD-R DL / DVD-RW / DVD-RAMにもHDVRフォーマットでの使用は可能ですが、ビットレートが高いTSタイトル(BSデジタル放送など)を記録した場合、再生ができない場合があります。

お知らせ

- ・パーツを選択してからダビングモードを切り換えると、パーツによっては選択が解除される場合があります。
- 選んだパーツやダビング先によっては、ダビングモードが変更されたり、切り換えられない場合があります。(自動で変更される場合は、ダビング先空き容量バーの左に ↑ (注意アイコン)が表示されます。)
- 予約録画の5分前になると、ダビングやファイナライズなどの動作が停止します。ただし、ダビング先のディスクがDVD-RやHD-Rのときは、ダビングが優先されます。
- ・ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗しても、ダビングが可能な回数が1回減ります。

ダビングするときの Q&A

- Q: ダビングしたディスクが、他のプレーヤーで再生できない!
- A: かんたんダビングのステップ 4 で「ファイナライズ:する」 を選びましたか? ダビングしたディスクは、ファイナライ ズという処理をしないと他のプレーヤーなどで再生できま せん。(→ 148、149 ページ)
 - VR または HDVR フォーマットのディスクにダビングしていませんか? VR または HDVR フォーマットのディスクにダビングすると、他のプレーヤーなどで再生できない場合があります。
- Q: ダビングするとフォルダはどうなるの?
- A: HDD からディスクにダビングする場合は、あらかじめダビング先に同じ名前のフォルダを作っておくと、タイトルは同じ名前のフォルダにダビングされます。同じ名前のフォルダが無い場合は、ルート上にダビングされます。
 - フォルダが無い場合は、ルート上にダビングされます。
 ディスクから HDD にダビングする場合は、自動的に同じ名前のフォルダを作り、その中にダビングされます。ただし、ダビングした後の合計が 24 フォルダを超える場合は、ルート上にダビングされます。
- Q: ダビング 10 タイトルをディスクにダビングしたら、HDD から消えてしまった!
- A: ダビングするときに「移動」を選ぶと、元のタイトルは削除されます。また、コピーできる残り回数が 0 になると、自動的に移動しかできなくなります。
- Q: TS タイトルのプレイリストを作ってから内蔵 HDD 内で TSE タイトルに画質指定ダビングしたら、タイトルの先頭 箇所と最後の箇所が欠けてしまった!
- A: TSからTSEに画質指定ダビングをすると、タイトルの先頭と最後の箇所が一部欠けてしまいます。HDD内でTSタイトルから画質指定ダビングでTSEタイトルに変換後、詳細な編集をすることをおすすめします。

- Q: 当社製 HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載 機および VTR 一体型を含む) 以外で作成されたディスクか らも、ダビングできるの?
- A: コピーの禁止されていないタイトルで、ファイナライズされているディスクからは、ライン U ダビングすることができます。(→ 149ページ)
- Q: ダビングしたいタイトルがディスクの容量よりも大きい場合は?
- A: 「ぴったり」または「画質指定」モードで、1 枚のディスクに収まるようにダビングできます。また、ディスクに入る大きさにチャプター分割し、「高速そのまま」または「高速コピー管理」ダビングで、複数のディスクにチャプターをダビングすることもできます。
- Q: HDDから DVD ディスクへ「高速そのまま」ダビング中に できることは?
- A: 録画や別タイトルの再生、または録画しておいたタイトルを 再生できます。ただし、移動中はできません。ダビングより も予約録画が優先されるため、ダビング中に予約録画の開始 時刻が近づくと、ダビングが中止される場合があります。た だし、ダビング先のディスクが DVD-R や HD-R のときは、 ダビングが優先されます。


ダビング中に録画をしているときは「見るナビ」などの画面 を表示できません。

ダビングの準備と操作について・つづき

編集ナビでダビングする


≫準備

- F777個を押して、ダビングしたいタイトルが録画されているディスクを選んでおきます。





(8.5GB) ディスクと HD-R (30GB) ディスクは、1 層 目と2層目を合わせた空き 容量の表示になります。



パーツを入れる場所を選び、㈱ を押す

操作手順6~7をくり返す

画面下段(ダビング対象側)に、カーソルが表示されます。 選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで確認できます。 並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング先に 記録されます。



●ダビングできるか確認するには…

ダビング先の残量表示を確認します。

- ○: ダビングできます。△:「ぴったり」ダビングが可能です。
- ×: ダビングできません。

表示されていても、場合によってはダビン グできないことがあります。

「×」が表示されたときは、パーツの選択 を取り消すなどしてください。

「画質指定」ダビングを選んでいる状態で「×」が表示されても、設定している画質 よりも低いレートに設定を変更することに よって、ダビングできる場合があります。

【コピー開始】を選び、寒を押す

コピーが禁止された(コピーワンス)パーツなど、選択したパー ツによっては【移動開始】しか選べません。

確認メッセージで【はい】を選び、『決定』を押すと、ダビングが 始まります。

タイトルごとに進行状況の%などが、画面と本体表示窓に表示

※ DVD-R/RW (Videoフォーマット)を他のプレーヤーなど で再生したいときは、このあとファイナライズ処理をしま す。(→148ページ)

HD-RやDVD-R/RW (VRまたはHDVRフォーマット)も、 各フォーマット対応の他のプレーヤーなどで再生したいと きはファイナライズ処理をします。(→149ページ)



7、8 で使うと便利な機能

- ダビングモードを切り換えたい!
 - 参数
 を押す
 - ②モードを選び、寒 を押す
 - ※DVD-R/RW (Videoフォーマット)ディスクにダ ビングするときは切り換えられません。ダビング モードについて、詳しくは→136ページをご覧く ださい。
- パーツの情報を確認したい!

「タイトル情報」

- ●確認するパーツを選んだ状態で、
- 2【タイトル情報】を選び、寒を押す
- ●選択したパーツの内容を確認したい!

「選択済み全パーツの前後3秒プレビュー」

- 1 を押す
- 2【選択済み全パーツの前後3秒プレビュー】を選び、 (決定)を押す
- ●選択したパーツを取り消したい!

「選択キャンセル」

- ●取り消すパーツを選んだ状態で、
- 2【選択キャンセル】(すべて取り消したいときは【全 選択キャンセル】)を選び、(株)を押す



で決定のあとに使うと便利な機能

ダビングが終了したら自動的に本体の電源を「切」に したい!

「終了後電源切る」

- ●ダビング中に、 を押す
- ②【終了後電源切る】を選び、寒 を押す
- ※【終了後電源切る】を選択していても、予約録画が開 始するなどの理由で電源が切れないことがありま す。
- 開始したダビングを中止したい!

「ダビング中止」

- ●ダビング中に、 を押す
- 2【ダビング中止】を選び、寒を押したあと、メッセー ジに従って【はい】を選び、(株)を押す

ダビングするときの Q&A

- Q: HDD と HD DVD ドライブ間でダビングするときに、ダビング先のフォルダは指定できるの?
- A: できません。フォルダ内のタイトルをダビングする場合、ダビング先に同じ名前のフォルダがある、または同じ名前のフォルダを作成する (→ 107 ページ) と、名前の一致するフォルダにダビングされます。ダビング先が HDD で一致するフォルダ名がない場 合は、自動的にフォルダを作成します。フォルダの上限数を超えるなどしてフォルダが作成できない場合は、HDD のルート上にダ ビングされます。

ダビング先が HD-R または DVD-R/RW/RAM(VR または HDVR フォーマット) で、一致するフォルダ名がない場合は、ダビン グ先のルート上にダビングされます。

- Q: DVD-R DL / DVD-RW / DVD-RAM (HDVR フォーマット) のディスクにダビングした、TS タイトルが再生できない。
- A: ビットレートが高い TS タイトル(BS デジタル放送など)を記録した場合、再生ができない場合があります。

ダビングの準備と操作について・つづき

ダビングモードを変更する

お好みでダビングモード(→136ページ)を変更できます。 選んだディスクやタイトルによっては、変更できない場合 があります。

1 📥 を押す

「ダビングモード選択」画面が表示されます。

2 ダビングモードを選び、寒 を押す ダビングモードが切り換わります。

- ●「画質指定」ダビングで「画質」や「音質」を変更するには 画面下の【品質変更】を選び、鍵 を押して「録画品質選択」を表示します。画質と音質を、【個別指定】でお好みの 設定値に変えるか、または、あらかじめ設定してある5種 類の組合せから選んで変更します。
- ●設定してある画質・音質に切り換えるには…
- **1** 【個別指定】または設定1~5のいずれかを選ぶ



-ダビング先によって表示 は異なります。時間は目安 です。

設定 1~5 の値を変更する ときに選びます。

2 寒 を押す

選択した画質・音質に設定されます。

- ●画質・音質の組合せを作るには…
- 1 【個別指定】を選ぶ
- **2** 項目(【録画方式】、【画質モード】、【レート】、【音質】)を選ぶ

録画方式で「TSE」を選んだときは、音質の設定はできません。

3 設定を方向ボタン(▲ / ▼)で変更し、窓を押す

- [SP][LP]に設定すると[L-PCM]は選べません。
- 音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。
- 録画方式がVRのときは、画質のマニュアルレートは、1.0Mbpsから9.2Mbps (L-PCMの場合は8.0Mbps)の間で0.2Mbps刻みで設定できます。(1.0Mbpsから1.4Mbps、1.4Mbpsから2.0Mbpsの間は設定できません。)

録画方式がTSEのときは、 $3.6\sim10.0$ Mbpsは0.2Mbps刻み、 $10.0\sim17.0$ Mbpsは0.5Mbps刻みで設定できます。

RDシリーズにダビングする (RD間i.LINKダビングHD)

i.LINK(TS)端子を使った当社製RDシリーズ同士のダビングを、「RD間i.LINKダビングHD」といいます。

■ Name
■ Name

●ご注意

• 「RD間i.LINKダビングHD」をしたいタイトルは、ダビングしたあとで編集することをおすすめします。

■ 本機以前のRDシリーズから本機にダビングする

本機以前に発売された「RD間i.LINKダビングHD」の対応機種は以下のとおりです。

RD-Z1/RD-XD91/RD-X6/RD-T1/RD-XD92D/ RD-A1/RD-S600/RD-A300/RD-A600/ RD-S601/RD-A301(2007年11月現在)

≫準備

- ●「Videoタイトル再生範囲化」*をする。 ※RD-Z1ではこの機能はありません。
- 2i.LINKケーブルで当社製RDシリーズと本機を接続する。
- **1** D-VHSにダビングする手順で、ダビングをする

操作に関しては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

■ 本機から対応機種にダビングする

対応機種は以下のとおりです。 RD-A300/RD-A600/RD-A301(2007年11月現在)

≫準備

- ①ダビングしたいタイトルの「Videoタイトル再生範囲化」 をする。(→127ページ)
- ②当社製RDシリーズと接続する。(→導入・設定編35ページ)
- **1** →140ページの手順4で【D-VHS/RD】 を選び、(策) を押す
- 【移動開始】または【コピー開始】を選び、(注) を押す

メッセージに従って操作してください。

お知らせ・

- ダビング中に予約録画が始まるとダビングを中止します。
- ・ダビング(移動)を中止すると、それまでダビングした部分は自動的に本機から削除されます。また、ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗しても、ダビングが可能な回数が1回減ります。
- ・ダビング中はi.LINK機器を操作しないでください。ダビング(移動)に 失敗することがあります。
- ダビングしたタイトルは、タイトルの頭や番組の境界部分、編集した 部分などが数秒間欠けることがあります
- この機能でダビングできないタイトルもあります。その場合はメッセージが表示され、ダビングが中止されます。
- 本機から対応機にダビングするときに、対応機側でナビ画面やスタートメニュー(ぷちまど含む)などが表示されていると、ダビングが開始されません。また、対応機から本機にダビングするときも同様に、表示がされていないかご確認ください。

同一ネットワーク上の機器にダビング する(ネットdeダビング)

ダビング先を【LAN】にしたとき、同一ネットワーク上の機器に、コピー制限のないVRタイトルをダビングすることができます。

この機能を使うには以下の条件が必要です。

- 当社製HDD&DVDレコーダー (HD DVDドライブ搭載機およびVTR一体型含む)の、ネットdeダビング対応機種であること。
- 本機と同一サブネット接続されていること。 (同一のルーターに接続されている、またはクロスケーブルで直結している、など。)

≫準備


1必要な接続と設定をする。

接続: →導入・設定編38ページ 設定: →導入・設定編76ページ

※本機と対応機器の「アドレス/プロキシ」の設定も必要です。

- ②ダビング先機器の電源を入れ(必要に応じてディスクを 入れ)、停止状態にする。
- ※ダビング先の機器で、ナビ画面などが表示されている場合は、表示 を消してください。

1 →140ページの手順**4**で【LAN】を選び、(衆) を押す



ネットワーク内でダビング先に指定できる機器名が、8台まで表示されます。

2 ダビングをしたいネットワーク機器名のダビング先を選び、(乗) を押す

ダビング先が設定されます。 手順にしたがってダビングしてください。

●ダビング終了後に自動的に本機とダビング先の機器 の電源が切れるようにするには

(ダビング先の機器では設定できません。)

1)ダビング中に、『クイックメニュー』を押す

2)【終了後電源切る(両方)】を選び、『決定』を押す 【終了後電源切る(両方)】を選択していても、予約録画が 開始するなどの理由で電源が切れないことがあります。

- トレイが開いた状態では、ダビングを開始できません。
- ダビング中は、トレイを開けることができません。
- ダビングモードは【高速そのまま】のみで、変更はできません。
- ・ネットdeダビング中に予約録画が開始されると、ネットdeダビングは中断されます。予約録画終了後に、ネットdeダビングをやり直してください。
- ・ネットdeダビング機能をお使いの場合、ネットワークのデータアクセス量がふえることによって、本機のチューナー受信映像や外部入力映像にノイズがはいることがあります。ネットdeダビング機能は、これらの入力での録画をしていないときにご使用になることをお勧めします。

ネット de ダビングの Q&A

Q: ネット de ダビングできない!

- A: 以下のような場合、または以下のようなタイトルはネット de ダビングできません。
 - TS タイトル
 - コピー制限のあるタイトル
 - ダビング先やダビング元に Video フォーマットのディスクを選んだ場合
 - HD-R ディスクに直接ダビング
 - ダビング先とダビング元で、ネット de ダビングの設定 が合っていない場合
 - ダビング先がネット de ダビング対応機ではない
 - 本機から対応機にダビングするときに、対応機側でナビ 画面やスタートメニュー(ぷちまど含む)などが表示されている。

- ・将来の機種と接続した際、本機発売時には想定していないドライブが認識された場合、ドライブ欄に #5 などの数字が表示される場合がありますが故障ではありません。
- ・将来の機種で、一部のドライブへのダビングに対応できない場合があります。
- ・ダビング先のディスクが DVD-R(VR フォーマット) のときは、ディスクの状態によっては、ダビングが中断される場合があります。

i.LINKは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。 このIEEE 1394-1995は、電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

ダビングの準備と操作について・つづき

D-VHSにダビングする

本機をD-VHS(i.LINK端子付き機器)と接続して、TSタイトルをダビングすることができます。

ダビングできるTSタイトルは、一度に一つだけです。 VRタイトルはダビングできません。

≫準備

①D-VHSと接続する。(→導入・設定編35ページ)

1 →140ページの手順4で【D-VHS/RD】 を選び、魚 を押す

2 【移動開始】または【コピー開始】を選び、 寒 を押す

メッセージに従って操作してください。


- ダビング中に予約録画が始まるとダビングを中止します。
- i.LINK搭載機種であっても、この機能が働かない場合があります。 D-VHSの操作については、D-VHSの取扱説明書をご覧ください。
- ・ダビング(移動)を中止すると、それまでダビングした部分は自動的に本機から削除されます。また、ダビング10タイトルは、ダビングを中止または失敗しても、ダビングが可能な回数が1回減ります。
- D-VHSにダビングするときは、必要な残量のあるD-VHS用のテープをお使いください。
- ダビング中はD-VHS (i.LINK機器)を操作しないでください。ダビングが失敗することがあります。
- D-VHSテープに移動したタイトルは、チャプター境界などの不要な映像が再生されたり、一部の映像が再生されなかったりすることがあります。

接続とD-VHS方式で録画するときの注意については、「i.LINK端子付き機器と接続する(D-VHSやRD間i.LINKダビングHD機器対応RDシリーズとの接続)」(→導入・設定編35ページ)をご覧ください。

DVD互換を「切」で録画したタイトルをDVD-R/RW (Videoフォーマット)にダビングする

DVD互換を「切」で録画した音声多重放送のタイトルや、Videoフォーマットのディスクに記録できない解像度で録画されたタイトルなどは、DVD-R/RW(Videoフォーマット)にダビングできません。DVD互換を「入(主)」または「入(副)」に設定したあと、HDD内に「画質指定ダビング」または「ぴったりダビング[VR]」(コピー)し、DVD-R/RW(Videoフォーマット)にダビングできるパーツを作成します。

- ※Videoフォーマットに記録できるタイトルは、コピー制限のない、 VRタイトルのみです。
- ダビングモードが「ぴったり」または「画質指定」のときに 「DVD互換」の設定を変えるには
 - 画面下の【変更】を選び、寒)を押す



2 【入(主)】または【入(副)】を選び、戀 を 押す

選択した「DVD互換」が設定されます。

他のプレーヤーで再生できるDVDビデオディスクを作る(DVD-Video作成)

デジタル放送などのコピー制限のあるタイトルは、DVD-Video作成できません。

■ DVD-Video作成について

DVD-Video作成とは、VideoフォーマットのDVD-R/RWにダビングしてからファイナライズという処理をして、いろいろな機器で再生できるようなディスクをつくることです。本機でできるDVD-Video作成は、3とおりあります。



一番かんたんな方法は?



「かんたんダビング」のステップ2で「Video フォーマット」を選び、ステップ4で「ファイナライズ: する」を選んでダビング (⇒137ページ)

一番かんたんに DVD-Video 作成ができます。

ディスクメニューに好きな 画像を使いたいときは?



「機能選択」で、【DVD-Video 作成】を選んでダビング(→145ページ)

一番のおすすめ! 好きな画像をディスクメニューに設定できます。

何度かダビングして、容量 がなくなったときは?



最後にファイナライズ (→148ページ)

ファイナライズする前に、空き容量がある限り何度でもダビングできます。

- DVD互換【切】で録画したタイトル(二カ国語放送などの音声多重放送や、Videoフォーマットのディスクには記録できない解像度のもの)でDVD-Video作成をしたいときは、→144ページをご覧ください。
- 4:3と16:9の画面比が混在するタイトルではDVD-Video作成ができません。前ページをご覧ください。


●ご注意

- DVD-RでDVD-Video作成するときは、新規のディスクでしかできません。作成後はファイナライズ済みとなるので、内容の追加、削除、修正は一切できません。また、書込みを途中で中止すると、そのDVD-Rは使用できなくなります。 DVD-RWでは、録画された内容があっても消去されますのでご注意ください。本機能で書き込んだ内容に追加、削除、修正はできません。空き容量がある場合は、ファイナライズを解除すれば新たに追加することもできます。
- DVD-Video作成中に予約録画の開始時刻になると、内蔵HDDに録画する場合だけ実行されます。ただし、メニューテーマ 作成中は実行されません。


Video フォーマット

≫準備

本機に未使用のDVD-RまたはDVD-RWを入れる。



ダビングの準備と操作について・つづき



各項目を設定する

設定内容は、選択時に画面に表示される説明をご覧ください。

• 「全テスト」は「パーツテスト」よりも時間がかかります。 DVD-RWの場合は、【全テスト】を選択していても、【パーツ テスト】として実行されます。



【次へ】を選び、寒を押す





書き込む内容を確認し、【次へ】を選び 😥 を押す

【ディスク名変更】を選び (就) を押すと、文字入力画面に切り換 わり、ディスク名を入力できます。

手順6で「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、【次へ】ボ タンが【作成開始】になります。➡手順10へ。




タイトルメニューまたはチャプターメニューの デザインを選び、寒を押す

タイトルメニューテーマまたはチャプターメニューテーマを 選びます。

「メニュー背景登録」(→132、164ページ)で、オリジナル のメニュー背景を作成したときは、左記の「お好みのトップや チャプターメニューを設定しよう!」もご覧ください。

デザインを選び、 を押すと、トップ(またはチャプター) 画面のプレビューが確認できます。





お好みのトップやチャプター メニューを設定しよう!

お好みのトップメニューやチャ プターメニューを使って、DVD-Videoを作成することができます。

●オリジナルのメニュー背景を使 いたい!

「メニュー背景登録 | (→132、 164)で取り込んだメニュー背 景用画面はタイトルメニュー テーマ選択画面で表示されます。 オリジナルのメニュー背景を選 び、グラを押すと、プレビュー が表示されます。プレビュー画 面が表示されているときに、さ らに変わるを押すと、メニュー テーマの文字色を設定すること ができます。メニューテーマの 文字色について詳しくは、「メ ニューテーマの文字色を設定す る | (→ 147ページ)をご覧くだ さい。



確認メッセージで【はい】を選び、寒を押す

書込みが始まります。進行状況が画面と本体表示窓に表示され

選んだパーツの書込みの最後に、ファイナライズが自動的に行 なわれます。

書込みが終了すると、「続けてもう」枚同じDVD-Videoを作成 しますか。」というメッセージが表示されます。【はい】を選ぶ と、同じ内容のDVD-R/RWを作ることができます。

DVD-Video 作成の Q&A

Q: DVD-Video 作成ができない!

A: TS タイトル、コピー制限のある番組を録画したタイトル、または DVD 互換モードを「切」で録画したタイトルは DVD-Video 作成 できません。

(※ DVD 互換モードを「切」で録画したタイトルを DVD-Video 作成したい場合は、DVD 互換を【入(主)】または【入(副)】を 選んで HDD 「画質指定ダビング」 または 「ぴったりダビング [VR]」 でダビングし直すと、DVD-Video 作成できるパーツになります。)

メニューテーマの文字色を設定する (色設定)

背景が写真などの場合は、文字を見えやすくするために文字の下に敷く「背景台座」、ディスク名、タイトル名、チャプター名、時間、ページ番号などの「文字色」、完成したディスクでタイトルなどを選択するカーソルの色を決める「選択色」、「決定色」を設定することができます。

「DVD-Video作成(タイトルメニューテーマ選択)」を表示しているときに、方向ボタンを押してページを切り換え、取り込んだメニュー背景を選び、 押す

プレビュー画面が表示されます。

2



を押す

DVD-Video作成(色設定)画面が表示されます。



3 画像と説明を見ながら方向ボタンで各項目を設定し、【登録】を選んで 寒 を押す

プレビュー画面が表示されます。

●背景台座をつける

方向ボタンで「背景台座」を【あり】にします。 色は背景の画像に応じて白系にするか黒系にするか を【白】【黒】から選択し、どの程度背景の画像が透けて見えるかの比率である「透明度」を【50%】【70%】 【90%】から選びます。数字が大きいほど下にある画像が透けて見えますが、一番上にのる文字が読みにくくなります。



▲背景台座がない場合、タイトル名が読みにくい



▲背景台座があるので、タイトル名が読みやすい

●文字色を選択する

12色の中から方向ボタンで文字の色を選択します。 「背景台座」が白い場合は、黒などの濃い色の文字を選択します。

●選択色と決定色を選択する

再生時にタイトルメニューやチャプターメニューに表示されるカーソルの色です。選択時の「選択色」と、決定したときに一瞬表示される「決定色」を選択します。

●設定した結果を確認する

【登録】で色設定を完了すると、プレビュー画面に戻ります。確認した結果再度変更したい場合は、手順2~3をくり返してください。

DVD-Video作成中と作成後について

●書込みを途中で中止したいときは



◇ を押して、【DVD-Video作成中止】を選び、æ を押す

お知らせ

- DVD-Rの書込みを中止すると、ほとんどの場合ディスクは使用できなくなります。
- ・ 処理の中止ができない場合もあります。

パーツ選択でメッセージが表示されたときは

「画面比の混在の有無を確認するために、次頁のオプション設定で書込み前テストを選択することをお勧めします」などのメッセージが表示されることがあります。コピー禁止部分が含まれるか、画面比が途中で切り換わっている場合は、選択をキャンセルしてください。不確かな場合は、書込み前テスト(【パーツテスト】または【全テスト】)を選択してください。

お知らせ

・パーツの選択を取り消すには、DVD-Video作成(パーツ選択)で取り 消すパーツを選び、『クイックメニュー』を押して【選択キャンセル】を 選び、『決定』を押してください。これをしないで書込みを続行すると、 途中でエラーが起こり、そのディスクは使えなくなることがありま す。

ダビングの準備と操作について・つづき

他のプレーヤーで再生できるようにする(DVDファイナライズ処理)

Video フォーマット

ダビングしたディスクをファイナライズすることで、他のDVDプレーヤーでも再生できるようになります。

≫準備

- ①ディスクを入れ、停止中に 15/7/ を押して、「HD DVD |を選ぶ
- ② ② を押して【DVD管理】を選び、(練) を押す

【次へ】を選び、寒 を押す

を選び、寒を押す



設定の内容は、選択時に画面に表示されるそれぞれの説明をご覧ください。

• 「メニュー作成」に【なし】を選んだときは、「再生開始」と「1タイトル再生後動作」の設定は自動的に省略されます。

ディスクに書き込む内容を確認したら、【次へ】

【ディスク名変更】を選んで (鍵) を押すと、文字入力画面に切り 換わり、ディスク名を入力できます。

・手順2で「メニュー作成」に【なし】を選んだときは、【次へ】ボタンが【作成開始】になります。⇒手順6へ。

5 タイトルメニューまたはチャプターメニューの デザインを選び、寒 を押す

タイトルメニューテーマまたはチャプターメニューテーマを選び ます。


「メニュー背景登録」(→132、164ページ)で、オリジナルのメニュー背景を作成したときは、左記の「お好みのトップやチャプターメニューを設定しよう!」もご覧ください。

デザインを選び、 を押すと、トップ(またはチャプター)画面のプレビューが確認できます。

6 確認メッセージで【はい】を選び、寒を押す

終了後の電源についてのメッセージが表示されます。 【はい】【いいえ】を選び、(建)を押してください。 ファイナライズ処理が始まります。

- DVD-R/RW (Videoフォーマット)は、記録をした本機自身では、ファイナライズ処理前でも再生できますが、他の機器ではファイナライズ処理をしていないとディスクが認識されず、使用できません。
- ・上記以外にも、お知らせがあります。(→185ページ)







お好みのトップやチャプターメニューを設定しよう!

お好みのトップメニューやチャプター メニューを使って、DVD-Videoを作 成することができます。

●オリジナルのメニュー背景を使い たい!

「メニュー背景登録」(→132、 164)で取り込んだメニュー背景用 画面はタイトルメニューテーマ選択 画面で表示されます。

オリジナルのメニュー背景を選び、 を押すと、プレビューが表示されます。プレビュー画面が表示されているときに、さらにを押すと、メニューテーマの文字色を設定することができます。メニューテーマの文字色について詳しくは、「メニューテーマの文字色を設定する」(→147ページ)をご覧ください。



HD-RやDVD-R/RW(VRまたはHDVR フォーマット)をファイナライズする

HD-RやDVD-R/RW(VRまたはHDVRフォーマット)もファイナライズすることができます。ファイナライズすることで、より多くのDVDプレーヤーやレコーダーなどで、再生できるようになります。ただし、本機以外の機器で再生するときは、VRまたはHDVRフォーマット、各ディスクに対応している機器のみです。

≫準備

- ① ディスクを入れ、Fi/7 mm を押して「HD DVD |を選ぶ
- ② ② を押したあと【DVD管理】を選び、※ を押す
- **1** 【ファイナライズ/解除】を選び、寒を押す
- 2 メッセージの内容を確認したあと【はい】を選び、(衆) を押す

終了後の電源についてのメッセージが表示されます。

電源を切る場合は【はい】を、切らない場合は【いいえ】を選び、(鍵) を押してください。 ファイナライズ処理が始まります。

• 予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズを実行できません。

ファイナライズを解除する

ファイナライズ処理をしたDVD-RWのファイナライズを解除し、追記できるようにします。

≫準備

- ディスクを入れ、F77分別を押して「HD DVD」を選ぶ
- ② ② を押したあと【DVD管理】を選び、※ を押す
- 【ファイナライズ/解除】を選び、寒寒を押す
- 2 メッセージの内容を確認したあと【はい】を選び、(株) を押す

ファイナライズ解除の処理が始まります。

お知らせ

- HD-RやDVD-Rはファイナライズをすると、解除することはできません。
- 予約録画の準備中や録画中は、ファイナライズ解除を実行できません。
- 本機以外で実行したDVD-RWのファイナライズは解除できません。
- ファイナライズを解除すると、タイトル・チャプターのサムネイルが 変わることがあります。

再生中の映像を録画する(ラインUダビング)

コピーの禁止されていないディスクの映像を、再生しながら録画することができます。静止や早送り、スローなども含め、ダビング中に画面に表示されるそのままの状態(上下や左右の黒部分を含む、テレビ側がフル表示の状態で表示される内容)が録画されます。

他社機器などで作成した、「見るナビ」に未対応のDVD-R/RW (ファイナライズ済み)の内容を、内蔵HDDにダビングしたいときにご利用ください。

≫準備

- ダビングしたいタイトルがはいったディスクをセットする
- ② W録 を押して、「RE」を選ぶ
- 3 放送物 を押して、地上アナログを選ぶ
- 1 入力機 または (をくり返し 押して、入力に「ラインU」を選ぶ

黒画面になります。

2 例/// を押して「HDD」を選び、 ◎ ● を押す

録画が始まります。

①ダビングしたい映像が【16:9スクィーズ映像】のとき→【TV 画面形状】の設定を【16:9ワイド】にする

歌 魏

- ②ダビングしたい映像が【4:3 映像】のとき(上下に黒帯があるものも含む)
- →【TV 画面形状】の設定を【4:3 ノーマル】にする

【TV 画面形状】について詳しくは ▶導入・設定編 45、106 ページをご覧ください。

- 3 Manage を押して「HD DVD」を選び、ダビングしたい番組を再生する
- 4 再生が終わったら、 を押す

再生が停止し、黒画面に戻ります。

5
「「分別 を押して「HDD」を選び、 ● を 押す

録画が停止します。

- 次の組合せでダビングができます。
- 内蔵HDD→内蔵HDD、内蔵HDD→DVDディスク(VRフォーマット)、DVDディスク→内蔵HDD
- ・ラインUで録画したタイトルのサムネイルを変更するには→112 ページをご覧ください。
- ラインUダビング先の音声は、すべてステレオ方式で記録されますが、録画実行中は音声出力が切り換えられます。

活用する

活用する・ネット

本機のネットワーク機能、「ネットdeナビ」について、説明 しています。

ネットdeナビ機能を使ってみましょう。

ネットdeナビの機能について

番組の録画予約をする

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する


おまかせ自動録画の設定をする(おまかせ設定)

ライブラリ情報を使う(ライブラリ)

DVD-Video作成用の背景(メニューテーマ)を設定する

ネットdeナビのリモコン機能を使う

DLNA対応機器にタイトルを配信する(ネットdeサーバー HD機能を使用する)



ネットdeナビの機能について


「ネットdeナビ」とは、Web画面で本機の操作や設定などができる機能です。 本機とLANで接続できるパソコンが必要です。

ブロードバンド常時接続の環境であれば、eメールで外出先などから録画予約をすることもできます。

ネットdeナビでできること

- パソコンで録画予約/修正 —

本体の録画予約をパソコンから設定・変更する機能です。パソコンからインターネットの番組表を利用して、録画予約ができます。(iEPG予約)



パソコンでタイトル情報編集

本体の「見るナビ」のように、HDDやディスクに録画 した内容を一覧表示する機能です。タイトル名や番組 説明など、タイトル情報全般を変更できます。




パソコンでライブラリ確認 ―

本体の「ライブラリ」情報を表示、並べ替えする機能です。本体に記憶されているタイトル名や録画日時など、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが探せます。



パソコンからDVD-Video -メニュー用背景を登録

パソコンから本体に好きな画像を登録して、DVD-Video作成時のメニューの背景として利用できます。




e メールで録画予約 -

外出先などからeメールで録画予約ができます。



パソコンから本体操作 —

パソコンから本体を操作する機能です。 パソコン画面上のリモコンやキーボード、マウス で本体の操作ができます。



●ご注意

- ・ネットdeナビの機能は、市販のHD DVDビデオディスクの再生中には使用できません。
- お客様のネットワーク環境や、接続方法などによって、利用できる機能が異なります。詳しくは、→導入・設定編38、39ページをご覧ください。

準備:ネットdeナビの設定

ネットワークに接続する(→導入・設定編38ページ)



ネットdeナビを起動し、設定する(→導入・設定編79ページ)


ブロードバンド常時接続の パソコンと接続してネット deナビを使う場合の設定 です。



以下の機能を利用するには、基本のネットdeナビ設定以外に、追加の設定や環境が必要です。

iEPG で録画予約をする (➡ 156 ページ)	①「ネット de ナビ設定」の「番組情報サイトの設定」(→導入・設定編 80 ページ) ②「ネット de ナビ設定」の「チャンネル名設定」(→導入・設定編 82 ページ) ※iEPG サイトによっては事前に会員登録や ID 登録が必要です。
e メールで録画予約をする (→ 157 ページ)	•「ネット de ナビ設定」の「メール録画予約機能の設定」(→導入・設定編 81 ページ)
リモコン画面で操作する (→ 165 ページ)	• お使いのパソコンが Windows の場合は Java VM1.5、Mac OSX の場合は Java VM1.4.2 がインストールされている必要があります。(→導入・設定編 40 ページ)
ネット de モニター (➡ 166 ページ)	 ・お使いのパソコンが Windows の場合は Java VM1.5、Mac OSX の場合は Java VM1.4.2 がインストールされている必要があります。(→導入・設定編 40 ページ) ・お使いのパソコンに QuickTime (Ver.7.0.3) がインストールされている必要があります。(→導入・設定編 40 ページ) ・ネット de モニターの設定 (→ 166 ページ)

メインメニュー画面について




メニュー	機能について
録画予約一覧	「番組ナビー録画予約一覧」の内容を表示し、予約の追加や変更ができます。
おまかせ設定	「おまかせ自動録画設定」の設定や変更ができます。
リスト一覧	「見るナビータイトルリスト一覧」の表示、タイトル情報の変更ができます。
サムネイル一覧	「見るナビータイトルサムネイル一覧」の表示、タイトル情報の変更ができます。
フォルダ設定	「見るナビ」のフォルダ機能の設定ができます。
キーワード設定	よく使う文字を最大 40 件までキーワード登録できます。
Video 作成ツール	DVD-Video 作成用の背景(メニューテーマ)を設定できます。
ライブラリ	「ライブラリ」情報の表示や、ライブラリ情報をパソコンにファイル出力することができます。
ネット de ナビ設定	ネット関連機能に必要な各種設定を行ないます。
編集リモコンモード	パソコンのマウスでリモコンの操作ができます。
ネット de リモコン	ブラウザにリモコン画面が表示され、本機を操作できます。
ネット de モニター	モニターが表示され、放送中の番組や録画番組を視聴できます。
iEPG1	ネット de ナビ設定の「録画予約ページアドレス 1」で設定した iEPG サイトが表示されます。 出荷時には東芝の iEPG サイトが登録されています。
iEPG2	ネット de ナビ設定の「録画予約ページアドレス 2」で設定した iEPG サイトが表示されます。

番組の録画予約をする



TSEでの直接録画は、放送波によるバージョンアップで対応予定です。

バージョンアップ開始の日程および制限事項については当社ホームページ(http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/)にてお知らせします。



≫準備

ネットdeナビを起動します。(→導入・設定編79ページ)

- **1** メインメニューの【録画予約一覧】をクリックする 現在予約されている録画予約の一覧が表示されます。
- **2** 新しい予約をしたいときは【新規予約】を、予約 内容を変更したいときは変更する予約名をク リックする

予約情報画面が表示されます。

3 設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータ を入力する

【削除】をクリックすると、その録画予約は解除され、録画予約の一覧から削除されます。

- 『W録(TS1/RE/TS2)』でどれを選んだかで、設定できる他の項目が異なります。

録画予約が設定されます。

【戻る】をクリックすると、設定内容を変更せずに録画予約の一 覧画面に戻ります。

お知らせ

- ・録画予約時刻を設定するときは00:00~30:59まで入力することができます。予約開始時刻側に24:00以降を入力して【登録】をクリックすると 予約日付が次の日に変わり時刻が00:00~06:59で表示されます。
- 時刻の重複する予約を登録すると、文字色を変えてお知らせします。(赤:時間帯が重複しているとき。青:終了時刻と開始時刻が同じなどのとき。 HDDとDVDの予約混在時には、終了時刻が青文字で表示されない場合があります。)必要に応じて、時刻や「登録」、優先度の設定を変更してください。 (予約によっては、W録自動振り替え機能によって、重複が回避される場合もあります(W録自動振り替えについて→51、180ページ))


			設定項目							
実行	「✓」あり		予約録画を実行します。							
天1丁	「✓」なし		予約録画を実行しません。							
予約名			予約名に好きな名前をつけることができます。 全角 48 文字、半角では 96 文字以内で入力します。							
番組説明			番組の内容などを自由に入力することができます。 改行、空白も含めて全角 400 文字(半角 800 文字)以内で入力します。							
ジャンル			録画する番組のジャンルを設定します。							
W 録	TS1、TS2		デジタル放送をそのままの高品質で録画します。(TS 録画タイトル)							
VV EK	RE		録画品質で設定した画質で録画します。(VR 録画タイトル、TSE 録画タイトル)							
СН	地上アナログ、 地上デジタル、 BS デジタル、 110度CS デシ ライン入力 A ~		録画したい番組の放送メディアまたはライン入力を選択します。							
	(地上A) 1~6 (地上D) 3けた (BS_D) BS+ (110度CS) CS	:+枝番 3けた	録画したい番組のチャンネルを選択します。 (地上アナログ放送の場合、スキップ設定したチャンネルは表示されません。)							
	手動で予約	最優先	他の録画と重なった場合、他の録画を中止して、この設定をした録画が優先されます。							
	したとき	ふつう	通常の設定です。(他の録画と重なったときは、優先度の高い方が優先されます。)							
録画優先度	+>++++	非優先	通常、自動録画のときはこの設定を選びます。							
(→80ページ)	おまかせ自動録画	優先	お気に入りのタレントの出演番組の設定など、録画優先度を高くしておきたいときにだけ、この設定にします。							
	のとき	ユーザー 予約にする	「おまかせ自動録画」の自動予約で設定された予約を、手動で予約したときの設定に変更します。「優先」 \rightarrow 「最優先」、「非優先」 \rightarrow 「ふつう」に変更。							

			設定項目					
74h	今日から2ヵ月	1先(62日)の	77-17					
予約日 (毎予約)	月~木、月~金	曜日~毎土曜日、	録画したい番組の日付を設定します。毎週決まった曜日や時間の番組には、毎予約で「毎○曜日」や「月~金」などを設定しておくと便利です。					
予約時間	0:00~23 0:00~23		録画の開始時刻です。(初期値として現在の時刻が表示されます。) 録画の終了時刻です。現在時刻から 2 分以降で録画開始時刻から 9 時間以内(TS 録画と TSE 録画の 場合は 23 時間 59 分以内)が設定できます。					
	SP		録画時間、画質とも標準の設定です。(音質に「L-PCM」を選ぶと設定できません。)					
	LP		長時間録画したいとき。ただし、画質は「SP」モードに比べると下がります。(音質に「L-PCM」を					
	MN		選ぶと設定できません。)					
	IVIIV	4.7GB	ビットレートを任意に設定できます。 録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで録画できません。)内蔵 HDD に録画すると、4.7GB の未使用 DVD ディスクにダビングできる時間分を録画します。約4時間以上の番組は設定できません。					
録画品質 (画質モード)		9.4GB	未記録の両面ディスクになるべく高画質でおさまるように、自動的に画質レートを設定します。「記録先」は「HDD」に固定されます。 録画後のタイトルは容量が片面ディスク 2 枚分で、中間点で前後二つのチャプターに分かれています。 それぞれのチャプターをディスクにダビングすることで、容量のむだのない、高画質の保存ができます。					
	AT	8.5GB	未記録の DVD-R DL(2層)に、なるべく高画質でおさまるように、自動的に画質レートを設定します。 内蔵 HDD に記録して、あとで DVD-R DL(2 層)ディスクにダビングするという使いかたもできます。					
			録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで録画できません。)内蔵 HDD に録画すると、15GB の未使用 HD-R ディスクにダビングできる時間分を録画します。					
		30GB	録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで録画できません。)内蔵 HDD に録画すると、30GB の未使用 HD-R ディスクにダビングできる時間分を録画します。					
録画品質(画質レート)	VR	1.0、1.4 2.0~9.2	録画モードで「MN」を選んだときにのみ、指定できます。 1.0,1.4 と 2.0 ~ 9.2 の範囲で 0.2Mbps ずつ任意に指定できます (音質の設定値によって、設定できる上限値が変わります)。					
(画頁レート)	TSE D/M1	3.6 ~ 17.0	録画モードで「MN」を選んだときにのみ、指定できます。3.6 ~ 10.0 の範囲で 0.2Mbps ずつ、10.0 ~ 17.0 の範囲で 0.5Mbps ずつ任意に指定できます。標準の音質です。					
録画品質 (音質)			「「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					
《日貝》 ※ VR 録画のみ	L-PCM		圧縮していないデジタル音声でオーディオ CD 同等の音質ですが、録画できる時間は短くなります。					
録画品質 (高レート節約) ※ VR 録画のみ	_		最高画質レートで録画しながら容量をなるべく節約したいときに選択します。通常は最高レートの9.2Mbps (音質がL-PCMの場合は8.0Mbps)で録画をし、映像に変化が少なく高いレートを必要としない部分だけ、一時的にレートを下げて録画します。					
記録先	DVD		本機で録画に対応している各 DVD または HD-R ディスクに録画したいとき。					
102,70	HDD		内蔵 HDD に録画したいとき。					
記録先フォルダ			録画したタイトルを保存するフォルダを選択します。 選択しない場合は、フォルダの外(ルート)に保存されます。					
	しない		スポーツ延長機能は働きません。					
スポーツ延長 *²	自動 手動/30分 手動/60分 手動/120分		野球中継などの番組の放送時間延長の可能性がある場合に録画予約の終了時刻を自動的に延長します。 (➡ 82 ページ)					
WARNE 1.11 *2	しない		番組追っかけ機能は働きません。					
番組追っかけ *2	する		予約している番組の放送時間が変更になった場合、それにあわせて録画予約の開始/終了時刻を自動的 に変更します。(→ 81 ページ)					
	しない		タイトル自動削除の対象にしません。					
自動削除	容量不足時		内蔵 HDD の容量が不足した場合に削除の対象となります。					
映像選択 *²			マルチビュー放送の場合、どのチャンネルで録画するかを設定します。設定する内容は放送によって異なります。 デジタル放送がマルチビューの情報を含まない場合は、設定することができません。 (デジタル放送を TS1 または TS2 で録画する場合は、すべて記録されます。)					
音声選択 *2			デジタル放送には最大で八つの音声がある番組があり、番組によってどの音声で録画するか設定します。 (デジタル放送を TS1 または TS2 で録画する場合は、すべて記録されます。)					
	切 (主+副で記録)	されます。)	DVD-R/RW(Video フォーマット)にあとでダビングすることを前提としません。画質・音質の設定によっては DVD-R/RW(Video フォーマット)にダビングできない場合もあります。					
DVD 互換 モード * ¹	主音声(主で記録され	ます。)	DVD-R/RW(Video フォーマット)にあとでダビングできる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の主音声だけを左チャンネルと右チャンネルにそれぞれ記録します。					
	副音声(副で記録され	ます。)	DVD-R/RW(Video フォーマット)にあとでダビングできる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の副音声だけを左チャンネルと右チャンネルにそれぞれ記録します。					
	ステレオ L		ステレオで記録します。 左チャンネルの音声だけを記録します。					
ライン 音声選択 * ¹	R		右チャンネルの音声だけを記録します。					
H CON	主+副		内蔵 HDD、DVD-RAM/R/RW(VR フォーマット/HDVR フォーマット)に録画する場合、二カ国語放送などを二重音声で記録するときに選択します。					
録画のりしろ	切		のりしろ録画をしません。					
	入		番組の前後約5秒をのりしろとして余分に録画します。					
無音部分自動 チャプター分割 *³	劝 切 切		この機能は働きません。 音声がない(聴感上音のない)部分で自動的にチャプターを分割します。					
マジックチャプター/			この機能は働きません。					
シーン*3			それぞれの番組に適した位置で自動的にチャプター分割します。					
マジックチャプター/ 本編 * ³	切		この機能は働きません。 ※紹介本編とそれ以及(CM など)の切り換わり日を自動判別し、チャプター分割します。					
中柵	入		番組の本編とそれ以外(CM など)の切り換わり目を自動判別し、チャプター分割します。					

- *1 この設定は「W録」で「RE」を選んだときにだけ有効な設定です。
 *2 この設定は番組表から予約した番組だけ、変更が可能です。
 *3 「無音部分自動チャプター分割」はTS/TSE録画には働きません。マジックチャプター機能は、「TS2」での録画には働きません。

番組の録画予約をする・つづき

iEPGで録画予約をする




※本機がブロードバンド常時接続 環境のバソコンとルーターを 使って接続されていない場 合は、iEPG予約をすることは できません。



≫準備

- ①必要な接続と設定をする(接続: →導入・設定編38ページ、設定:→導入・設定編79ページ)
- ②「チャンネル名設定」(→導入・設定編82ページ) ※iEPGサイトによっては事前に会員登録やID登録が必要です。



【iEPG1】または【iEPG2】をクリックする

【iEPG1】 ネットdeナビ設定の「録画予約ページアドレス1」 で設定したiEPGサイトが表示されます。出荷時に は東芝のiEPGサイトが登録されています。

【iEPG2】 ネットdeナビ設定の「録画予約ページアドレス2」 で設定したiEPGサイトが表示されます。



表示の BULDOW 2-ND ANDW 画 図 (4) 夕味を 公を知い ④ 日・島 回・一覧 2 iEPGサイトで録画したい番組を検索するか番 組表を表示し、【iEPG録画予約】などのアイコン をクリックする

録画予約の操作は各サイトで異なります。各サイトをご覧ください。

| Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport | Tran

3 予約情報を確認し、必要に応じて項目を変更する

【【登録】をクリックする

本機に録画予約が設定されます。

ネットdeナビ、または番組ナビー録画予約一覧などで予約内容を確認してください。



録画予約を続けて操作したいときは…

「ネットde ナビ設定」の「iEPG 予約画面表示設定」で「別ウィンドウで表示する」を選択して設定します。(導入・設定編→81ページ)

また、予約情報画面の「次回から別ウィンドウで表示する」チェックをつけたりはずしたりすることでも、この設定を切り換えることができます。

- iEPGは、ソニー株式会社が提唱しているインターネットでの録画予約方式です。
- 予約録画開始時刻や本機の動作状態によっては、予約録画ができない場合があります。
- インターネットの通信状態(混雑など)によっては、iEPG予約サイトの表示や動作が正しく行なわれない場合があります。また、iEPG予約サイト側の都合で、そのサービスが一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合があります。
- iEPGサイトによっては、CATV連動予約設定ができない場合があります。

eメールで録画予約をする

≫準備

- ①「ネットdeナビ設定」の「メール録画予約機能の設定」をします。(→導入・設定編81ページ)
- ②メールソフトウェアの設定をテキスト形式に変更します。(メール予約は、HTML形式のメールに対応していません。) ※実際の録画予約をする前に、メール予約ができることを確認しておくことをお勧めします。

1 eメールの送信先(To:)を入力する

「メール録画予約機能の設定」(→導入・設定編81ページ)で設定した「メールアドレス」を入力します。 例 XXXXXXX@XXX.ne.jp

ク eメールの本文に録画予約の内容を入力する

文字はすべて半角で入力します。

それぞれの項目の間は、半角スペースを一つずつ入力します。 項目と設定内容は、以下の表をご覧ください。 例 省略可能 項目を省略したときは、本機の「設定メニュー」で選んだ設定になります。 設定メニューにない項目は、下記の表の**印の設定で録画されます。 ⑦ W線は、デジタル放送のチャンネルなら「TS1」とれ以外は、FIE」に設定されます。

open rdstyle prog add 20071221 2100 21541 R1 PVR YS VS A1 SH KN DN HN LS CN CMY CPY ELN RY

① ② デ持スールの ③ ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑧ ⑨ ⑳ ㉑

お使いのメールソフトウェアや携帯電話に、録画予約メールの定型文を登録しておくと便利です。

					メール録	画予約の設定	項目								
1	open		予約メール	の先	頭に入れます。										
2	メール予約パ	スワード	設定したバ	スワ	ードを入力します	す。(➡導入・設定	編81ペー	ジ)							
3	年 月 日		西暦 4 けた	는 (左	$=$ 01 \sim 12 (月) 01~31 (E	3) (予約でき	きるの	かは当日を含めて 2	カ月後までです。)					
4	録画開始時刻	顽国開始時刻(時)(分) 00~23(時) 00~59(分)													
(5)	録画終了時刻	(時)(分)	$00 \sim 23$	(時)	00~59(分	•)									
		地上アナログ	1 ~ 64	スナ	フパー !	SPXXX*(番組ナビ「チャンネル設定」でチャンネルを登録しているときは、対応するライン入力に切り換わります。)									
6	СН	地上デジタル	DXXX-X*	専門チャンネル		C-XXX* (番組ナビ「チャンネル設定」でチャンネルを登録しているときは、対応するライン入力に切り換わります。)									
		BS デジタル	BSXXX*	\ 31		CATV 連動機能を使用しているときには、BS デジタルは CBXXX になります。									
		110 度 CS デジタル	CSXXX*	ラィ	′ン入力	L1、L2									
		TS1*	RT1		録画方式	VR	PVR			ふつう *	YS				
7	W 録	RE*	R1	8	(⑦で RE を	TOF	DTOE	9	録画優先度		\ (\) (
		TS2	RT2		選んだとき)	TSE	PTSE			最優先	YX				
		SP	VS				「VM」に続けて、小数点を除いたビットレート数(1.0、1.4、2.0								
		LP	VL			®で VR を	~ 9.2 *の範囲で 0.2Mbps ずつ任意に指定できます)を 2 けたで入力します。 例)3.6 ならば「VM36」 ※音質が「L-PCM」のときは、8.0 まで								
		AT 4.7GB	VA1												
10	画質	AT 9.4GB	VA2	マニ	ニュアル										
		AT 8.5GB	VD			- TOF +	「VM」に続けて、小数点を除いたビットレート数(3.6~10.0は0.2								
		AT 15GB	VA15			®で TSE を 選んだとき	刻み、10.0 ~ 17.0 は 0.5 刻みずつ任意に指定できます)を 2 たで入力します。								
		AT 30GB	VA30			Ellice	たど人力します。 例)3.6 ならば「VM36」								
		M1	A1	(15)	高レート節約	しない*	HN	(19)	マジックチャプター	切	CPN				
11)	音質	M2	A2	(13)	同レ じゃれん	する	HY	(13)	/本編	入	CPY				
		LPCM	AL			ステレオ	LS	20)	録画のりしろ	切	ELN				
(12)	記録先	HDD*	SH	(16)	ライン音声選択	L	LL	60	歌画のうしつ	入	ELY				
()	ロレルドノし	DVD / HD-R	SD	10	グイン日戸医派	R	LR			入	RY				
(13)	自動削除	しない*	KN			主+副	LD	(21)	予約の入/切	(予約を実行する)*					
		容量不足時	KY	(17)	無音部分自動	切*	CN	•		切	RN				
		切	DN		チャプター分割		CY			(予約を実行しない)	•				
14)		主音声	DM	(18)	マジックチャプター		CMN								
	副音声		DS		/シーン	入	CMY								

アルファベットは大文字、小文字どちらも使えます。

※「XXX」はチャンネル番号です。地上デジタルの-Xは枝番です。枝番号があるときは、枝番号まで正しく指定してください。枝番号を指定しないと、 意図しない放送が予約されることがあります。

- ・改行して2行目に予約名が入れられます。
- ・予約メールを送信するソフトによっては1行目が長いと改行されてしまうことがあり、予約内容が正しく認識されません。
- ・⑧の録画方式で「TSE」を選んだときは、⑪を設定しても無効になります。また、⑮を「する」に設定できません。
- ⑦のW録で「TS1 (RT1)」か「TS2 (RT2)」を選んだときは、以下の制約があります。
- ー ⑪を設定しても無効になります。/⑰を「入」に設定できません。「TS2 (RT2)」は⑱⑲も「入」に設定できません。
- ⑥でデジタル放送のチャンネルを選んだときは⑰を「入」に設定できません。

番組の録画予約をする・つづき

eメール予約の便利な機能

■ 予約メールの受信

本機が電源入り状態では、設定された時間の間隔で、POPサーバから予約メールを受信します。本機が電源待機状態では、一日8回(2時/5時/8時/11時/14時/17時/20時/23時の「ネットdeナビ設定-電源OFF時のPOP3アクセス時間の分」で設定された「分」)に予約メールを受信します。

お知らせ

• ADAMSを利用している場合、ADAMSの番組データの受信中は、予約メールの受信が次回に延期されます。

■ メール予約ができたら(録画予約完了メール)

本機が予約メールを受信すると、録画予約の完了または録 画予約の失敗の通知をメールで受信できます。以下の設定 をしてください。

- 「メール通知機能」を「指定アドレスと送信元アドレスへ通知」、「送信元アドレスへ通知」または「指定アドレスへ通知」に設定する。(→導入・設定編81ページ)
- 「メール通知機能」を「指定アドレスと送信元アドレスへ通知」または 「指定アドレスへ通知」に設定した場合は、「メール通知用の指定アドレス」に録画予約完了メールを受け取るメールアドレスを入力する。 (→導入・設定編81ページ)

録画予約ができた場合

例(RD-A301の場合)

件名<SUBJECT>:

RD-A301からのお知らせ

本文<B O D Y>:

メール予約を行いました。

◆ユーザー予約◆

緑画日 2007/12/16 (日)

録画開始時刻 17:30

録画終了時刻 18:00

チャンネル CH12

エンコーダ RE

録画優先度 ふつう

mailto*: メールアドレス(ネットdeナビ設定で設定したメールアドレス)?subject=件名(RD-A301の予約を削除します。)&body=open%20パスワード(ネットdeナビ設定で設定したパスワード)%20prog&20del%20予約ID(予約し

たIU)

※mailtoとは…mailtoを選んで決定すると、簡単に予約を削除するメールが作成できます。ただし、mailto機能に対応した携帯電話またはメールソフトであることが必要です。

録画予約に失敗した場合

録画予約ができなかった理由が通知されますので、確認してください。

お知らせ

・本体側でエラーが発生しているときや、市販のHD DVDビデオディスクの再生中は、録画予約ができません。

予約できない理由として以下のような内容があります。

- 録画開始時刻が予約メールの受信時刻から15分以降でなかった。
- 録画終了時刻が予約メールの受信時刻から15分以降で、録画開始時刻から9時間以内(TSまたはTSE録画は24時間未満)でなかった。
- 手動で予約できる件数(64件)がいっぱいになっていた。
- 本体側のテレビ画面でナビ画面などを表示中は、メールの送受信ができません。

■ eメールで録画予約の設定情報を確認する

eメールで録画予約の設定情報を確認することができます。 eメールの本文に次のように入力します。

例 open rdstyle prog list de5 一予約数 詳細 表示レイアウト (ロング)

- 文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペースをひとつずつ入力してください。
- •[1](エル)を入力した場合は、1行表示が長く表示され、省略すると改行された短いリストが表示されます。
- [d]を入力した場合は、「録画予約」の詳細が表示され、省略すると簡略されたリストが表示されます。
- [e]を入力した場合は、[e]に続けて数値を入力することで、1回のメールで受信可能な予約(録画情報)数を指定できます。指定可能な数値は1~9です。ただし、情報量が多いときには、指定された数値より少ない予約数しか得られない場合があります。

■ eメールで残量を確認する

eメールで内蔵HDDの残量を確認することができます。 eメールの本文に次のように入力します。

• 文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペースを一つずつ入力してください。

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する


リスト一覧で表示/変更する

各フォルダ内を表示するときは、フォルダ名をクリックします。

●リスト一覧ータイトルの見かた



- ① 各フォルダ内表示からルート上一覧表示へ戻るときにクリックします。
- ③の○にチェックしたフォルダに反映されます。フォルダ内の ② タイトルやプレイリストを、すべてごみ箱に移動したいときに
- 選びます。
 ③ チェックをつけると、タイトル名などの情報が表示されます。
- 本体の「見るナビ」同様に、フォルダ内にタイトルが「入っている」 「いない」でアイコンの表示が変化します。
 - ③の○にチェックした項目の情報が表示されます。タイトル名 の変更、フォルダへの移動、再生や削除ができます。移動/変
- (5) の変更、フォルダへの移動、再生や削除かどさます。移動/変更をしたあと、【登録】をクリックすると、設定が本機に反映されます。
- ⑥ 項目名をクリックするたびに昇順/降順で並べ替えができます。



4 1 *R−9* **¥ ▶**

メインメニューの【リスト一覧】をクリックする

内蔵HDD、HD-R、DVD-RAM/R/RWに録画された内容がタイトルごとに一覧表示されます。

【記録先】【属性】【番号】 【タイトル名】 【CH】 【録画年月日】 【曜日】 【時分】 【時間】 【ジャンル】 をクリックすると、その項目で並べ替えて表示します。

情報を見たり、変更したりしたいタイトルの【タ イトル名】をクリックする

タイトルの詳細とチャプターの一覧が表示されます。 変更できる場所は文字入力が可能になっています。

変更する場合は、項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力します。

設定が終わったら、【登録】をクリックする

タイトル情報が設定されます。

【登録】をクリックせずに【戻る】をクリックすると、設定内容を変更せずにタイトル一覧表示に戻ります。

		設定項目
タイトル名	-	録画したタイトルに好きな名前をつけることができます。 全角 48 文字、半角では 96 文字以内で入力します。
録画年月日	_	録画した年月日と開始時刻を変更できます。
ジャンル	_	録画した番組のジャンルを設定できます。
保護	保護	録画したタイトルを誤って削除したり、編集したりしてしまわないように保護します。
不設	非保護	録画タイトルを保護しません。
番組説明	-	番組の内容などを自由に入力できます。 改行、空白も含めて全角 400 文字(半角 800 文字)以内で入力します。
チャプター名	-	チャプターに好きな名前をつけることができます。 内蔵 HDD または HDVR フォーマットの場合は、全角 48 文字、半角では 96 文字(VR/Video フォーマットの場合は、全角 32 文字、半角では 64 文字)以内で入力します。

- 本体動作中(再生中など)は変更ができません。
- 番組説明は、プレイリストでは表示されません。
- 「保護」されているタイトルがはいっているフォルダや、クリップ映像フォルダ、施錠されている「カギ付きフォルダ」はまとめてごみ箱に移動できません。

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する・つづき

本体の見るナビのようにサムネイル表示もできます。



記録先 HDD 番号 013 タイトル名 100 匹のネコ

 属性
 CH
 録画年月日
 曜日
 時份
 時間
 ジャンル
 保護


 7
 021
 2007/12/10
 月
 17.55
 0.05.00
 ジャンルなし
 非保護

タイトル情報の変更※ももちろんできるよ! リスト一覧と比べて表示するのに多少時間がかかります。

※ 本機以外で録画したDVD-R/RW (Videoフォーマット) は表示、変更はできません。 ファイナライズ済みのDVD-R/RW、HD-Rは表示だけで変更はできません。



サムネイル一覧で表示/変更する







メインメニューの【サムネイル一覧】をクリック する

内蔵HDD、HD-R、DVD-RAM/R/RWに録画された内容がタイトルごとに一覧表示されます。

- フォルダ内に移動するときはアイコンかフォルダ名をクリックします。
- ページを切り換えるには、ウィンドウ上端または下端の[◀][▶] をクリックします。

2 情報を見たり、変更したいタイトルのサムネイルまたは【タイトル名】をクリックする

タイトルの詳細とチャプターサムネイル一覧画面が表示されます。

変更できる場所は文字入力が可能になっています。

• 変更する場合は、項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力します。

設定が終わったら、【登録】をクリックする


タイトル情報が設定されます。

【登録】を押さずに【戻る】をクリックすると、設定内容を変更せずにタイトル一覧表示に戻ります。

- ・本体動作中(再生中など)は変更ができません。
- 番組説明は、プレイリストでは表示されません。
- •以下の場合、サムネイルが黒くなったり、表示されなかったりすることがあります。
 - ー HDVRフォーマットの場合(コピー制限コンテンツ)
 - 本体動作中(再生中など)
 - コピー制限のある番組を録画したタイトルやチャプターのサムネイル
 - DVD-R/RW (Videoフォーマット)に記録されたタイトルサムネイルとチャプターサムネイル
- 本体側で一度もサムネイル表示していない番組は、パソコン側では黒画面になりサムネイル表示がされません。その場合、本体側の「見るナビ」でサムネイル画面の表示をしてみてください。(表示できないサムネイルもあります。)
- Macintoshコンピューターの場合は、サムネイルをクリックしてもチャプターサムネイル一覧は表示されません。

フォルダを設定する

本体の見るナビのフォルダ機能の設定を、ネットdeナビでもできます。 使用できる機能は「フォルダ名の設定」「フォルダ名の変更」「フォルダの解体」「フォルダの移動」です。



メインメニューの【フォルダ設定】をクリックする

フォルダ名の設定や変更をしたいフォルダを選び、設定する

- フォルダ名の空欄部分に文字を入力したり、現在ついている名前を変更したりします。
- 「ルート」、「クリップ映像」、「お楽しみ番組」、「ごみ箱」、「カギ付き」、「指定なし」の文言を含む全角でのフォルダ名の設定はできません。半角にすれば設定できます。例:半角文字の「ルート」
- ・【変更対象】欄をクリックし、√をつけて【解体】を押すと、√を つけたフォルダは解体され、フォルダ内のタイトルはルート 上に表示されます。
 - (保護設定されたタイトルを含むフォルダは解体できません。)
- 上端の「ドライブ」でHDD/HD DVDを切り換えることができます。ディスクのフォルダ設定をするときは、設定するディスクを本機にセットしてください。
- 設定が終わったら、【登録】をクリックする


フォルダが設定されます。


【登録】をクリックしないと、設定が更新されません。

キーワードを設定する

ネットdeナビからキーワード登録が簡単にできます。

登録したキーワードは本体の「番組ナビ」、「見るナビ」、「編集ナビ」などで文字を入力する際、呼び出して使用できます。






メインメニューの【キーワード設定】をクリックする

登録したい語句を改行で区切って入力する キーワードは全部で40件まで登録できます。

設定が終わったら、【登録】をクリックする キーワードが設定されます。 【登録】をクリックしないと、設定が登録されません。

おまかせ自動録画の設定をする(おまかせ設定)

「お気に入り番組リスト」や「シリーズ番組リスト」から自動録画をするための設定をします。 本体の「おまかせ自動録画設定」と同じ内容を、ネットdeナビからも設定/変更することができます。





入力すると セット名を変更できます



メインメニューの【おまかせ設定】をクリックする

 新規設定の場合は空いている行の【新規設定】 を、設定変更の場合は変更する行のセット名を クリックする

※キーワード入力が不要な「お楽しみ番組」を設定するときは、 【お楽しみ番組】をクリックします。(→69ページ)

各項目をクリックし、条件を設定する

各項目の設定が終わったら【登録】をクリックしてください。

ネットdeナビから登録した場合は、検索の実行が翌日以降になることがあります。すぐに検索をしたいときは、本体側でキーワードを登録することをおすすめします。

①おまかせ種別: お気に入り番組リストの条件かシリーズ番組リストの条件かを選びます。

②キーワード: キーワードを入力します。詳しくは→67ページをご覧ください。

③時間帯: 検索する時間帯を指定します。

④再放送: 再放送番組を検索対象に含めるかどうかを選びます。

⑤CH: 検索するチャンネルを指定します。(連動していない外部機器のチャンネ

ルはおまかせ自動録画はできません。)

⑥ジャンル: ジャンルを設定します。

⑦おまかせ自動録画: ここでのキーワードで検索された番組を一日合計何時間まで自動録画の対象

にするかを選びます。

以降は「おまかせ自動録画」をする場合

⑧録画優先度: →80ページ

⑨品質: 録画品質を選びます。→52ページ

デジタル番組は[TS]、[TSE]または[VR]のどれで録画するかを選びま

す。(→67ページ)

⑩記録先: 録画したタイトルの保存先を選びます。

①スポーツ延長: →82ページ ②番組追っかけ: →81ページ ③自動削除: →56ページ

おまかせ自動予約のメール通知について

ネットdeナビ、または番組ナビで設定したおまかせ自動予約の設定によって、自動で録画予約をしたときに、メールでお知らせする機能です。ただし、「お楽しみ番組」のおまかせ自動予約は、メール通知されません。

・メール録画予約機能の設定:おまかせ自動予約の通知で「通知する」を選択する。(→導入・設定編81ページ))

例(RD-A301の場合)

件名<SUBJECT>:

RD-A301からのお知らせ(おまかせ自動予約)

本文<B O D Y>:

「おまかせ自動予約」として以下の予約が追加されました。

=[001]=======

◆お気に入り予約◆

2007/12/9(日)

00:35-01:04 CH8 RE非優先

お台場の犬と猫

ライブラリ情報を使う(ライブラリ)



ライブラリ情報が、パソコンの画面でも使えるの。 ネット de ナビなら、ライブラリ情報をパソコンに保存 することもできて便利!

注意: DVD-R/RW(Videoフォーマット)は、規格上の制約によってライブラリで管理することはできません。

メインメニューの「ライブラリ」をクリックする



見たいタイトルの格納先ディスクを探す

■ ライブラリ情報の並べ替え

並べ替えたい項目の見出しをクリック する

【記録先】【タイトル名】【CH】【録画年月日】【曜日】【時分】【ジャンル】【残量(時分)】をクリックすると、その項目で並べ替えて表示します。

- ここでの並べ替えの結果と、本体側のライブラリで並べ替えた結果 は、一部異なる場合があります。
- 「残量再計算」の設定を変更すると、変更した録画品質の設定に対応した残量に変わります。
- ・残量再計算で表示する設定は、「録画品質設定」で変更できます(→31 ページ)。

■ ライブラリ情報の絞り込み

たとえば、火曜日の番組を絞り込みたいときは、一覧 の中の【火】の文字をクリックします。

- -一度絞り込んだ項目をクリックすると、その項目 での絞り込みが解除されます。
- 【絞り込み解除】 ボタンをクリックすると、すべて の絞り込みが解除されます。

■ キーワードで検索する

1 入力欄にキーワードを入力し、【検索】を クリックする

> 入力したキーワードを含むタイトルが表示されま す。

タイトルの情報を見る

タイトル名をクリックすると、タイトル情報が表示されま す。

• ここでは、タイトル情報を変更できません。

ライブラリ情報をパソコンにファイル出力 する

【CSV保存】をクリックする

ライブラリ情報がCSV形式で保存されます。 パソコン側の画面の指示に従って、保存の操作をしてください。

• CSV形式での情報は、ライブラリ表示の初期状態(並べ替えが反映されない状態)で保存されます。

全ディスク番号ごとの残量一覧を表示する (ディスク名一覧)

┫ 【ディスク名一覧】をクリックする

本機に登録された全HD-R、DVD-RAM、DVD-R/RW(VR、またはHDVRフォーマット)について、ディスク番号、ディスク名、録画品質に応じたそれぞれのディスク残量を一覧表示します。

項目の見出し部分をクリックするたびに、その列を 基準にリストを並べ替えることができます。

お知らせ

- ディスクの残量は本体側でディスクの登録をしないと表示されません。
- ・残量設定1~5で表示する設定は、「録画品質設定」で変更できます。
 (⇒31ページ)
- タイトルの項目内容をクリックすると、クリックしたデータで絞り 込みができます。
- 並べ替えは過去三つまでの並べ替え結果を保持します。

DVD-Video作成用の背景(メニューテーマ)を設定する

あらかじめ本体側で用意された8種類のメニューテーマとは別に16個の背景画像の追加と設定ができる機能です。



≫準備

メニュー画面で使いたい画像(Windowsビットマップ形式(bmp)*1・24bitカラー・720x480*2ピクセル)



Video作成ツール画面が表示されます。

2 メニューテーマに使いたいビットマップファイルを指定する

【参照】をクリックしてファイルを選ぶことができます。 「テーマ名」ではテーマ名を入力することができます。名前を入力しなくても登録はできます。

2 背景台座、色、透明度を選ぶ

背景台座: 背景画像によってはディスク名、タイトル名、チャプター名などの文字が読みにくくなる場合があり

ます。

その場合には背景台座を「あり」に設定してくだ

さい。

色: 背景台座の色を設定します。

透明度: 背景台座の透明度を設定します。数字が大きいほど

背景台座は透け、背景画像がよく見えるようになり

ます。

1 文字色、選択色、決定色を選ぶ

文字色: メニューに表示するディスク名、タイトル名、チャプ

ター名、ページ番号、タイトル・チャプター時間の文

字色です。

※タイトルメニューへの【戻る】ボタンの文字色は変


更できません。


選択色: メニューを選択したときの色です。 **決定色**: メニューを決定したときの色です。

5 【登録】をクリックする

設定したメニューテーマが本機に登録されます。

- ●登録したメニューテーマを本体側で使用するには… 「DVD-Video作成」や「DVDファイナライズ」で選ぶことができます。詳しくは→145、148ページをご覧ください。
- ■ユーザー・メニューテーマを削除するには… 【番号】を選び、【削除】をクリックします。
- ※1 同ファイル形式であればMac OS からもそのまま登録できます。
- ※2 パソコンとテレビの画面とでは表示のしかたが異なるため、パソコン上で正常に見えた画像がテレビ上では縦長に見えてしまいます。パソコン上で始めに640×480 ピクセルのサイズで画像を作成し、それを720×480 ピクセルのサイズに横長に引き延ばした画像を背景に使用すると、テレビ上で違和感のない背景になります。







より高度なテクニックが 知りたい!

登録する画面のサンプル集・作成上のポイント・DVD-Videoメニュー構造などの情報や、より高度なテクニックなどについては、http://www.rd-style.com/mydvd/をご覧いただき、ご活用ください。

ネットdeナビのリモコン機能を使う

ブラウザに表示されたリモコン画面で本機を操作できます。


RD シリーズを複数台持っているときや、リモコンがみつからないときに、付属品のリモコンのように、パソコン から本体を操作することができるから便利だね。

リモコンは、Javaアプレットで構成されています。

RDシリーズを複数台お使いの場合、付属品のリモコンではリモコンモードの数の割り当てに限りがありますが、 パソコンの画面上に表示されるリモコンなら、その制約はありません。

※ネットdeリモコンに必要な環境については、→導入・設定編39ページをご覧ください。





メインメニューの【ネットdeリモコン】をク


ネットdeナビウィンドウの右側にリモコン、下に表示部が表示 されます。

リモコン画面のボタンをクリックする

リモコン本体のボタンが押されたときと同じ動作をします。

表示部とリモコンの見かた

●表示部(表示例です。表示内容は約1秒ごとに更新されます)




- タイムバー(ロケーションカーソルを移動すると、再生場所もサー
- チして移動します。) ② HDD ボタンです。
- ③ タイムスリップボタンです。
- ④ DVD (HD DVD) ボタンです。
- ⑤ ディスクトレイ内に入っているディスクの種類を表示します。
- ⑥ 現在選択されている W 録を表示します。

- 動作状態を表示します。
- (8) 現在選択されているチャンネルを表示します。
- ⑨ 現在選択されている画質を表示します。
- 0 タイトルやチャプターの番号、経過時間、記録情報を表示します。
- ① 本機の状態を表示します。
- (2) この部分をクリックすると、表示部が開閉します。

●リモコン・メインパネル



●リモコン・サブパネル



この部分をクリックして、「メインパネル」「サブパネル」を切り換えます。

- 本機の動作状態やネットワーク内の通信状態によっては、リモコン画面の表示に時間がかかったり、リモコンの操作に対して本機が反応するのに時 間がかかったりする場合があります。
- ディスクによっては機能しないことがあります。また、市販のHD DVDビデオディスクの再生中には機能しません。

アングルボタン

音声/音多ボタン

字幕ボタン

- うまく表示できない場合、ブラウザのキャッシュをクリアしてみてください。
- 同一ネットワーク内で本体を複数台使用する場合は、「リモコンアクセスポート番号」をそれぞれ別の番号に設定してください。(⇒導入・設定編81ページ)

ネットdeナビのリモコン機能を使う・つづき

ネットdeキーボード


リモコン画面が表示されているとき、本体側で文字入力画 面を起動すれば、ネットdeキーボードの画面がパソコン側 に表示されます。



ネットdeキーボードを使って入力し、【決定】をクリックする と、本体側の文字入力画面に反映されて、ネットdeキーボー ドが閉じます。【キャンセル】をクリックすると、本体側の文 字入力画面に反映せずに、ネットdeキーボードが閉じます。

パソコンのキーボードで本機を操作する

パソコンのキーボードで本体を操作できます。



キーボードショートカットの一覧表が表示されます。 ※キーボードの種類や使用環境によっては、表のように動作 しない場合があります。

編集リモコンで操作する

パソコンのマウスでリモコンの操作ができます。 必要な環境については、→導入・設定編39ページをご覧く ださい。

●編集リモコンを設定する

リモコン画面が起動しているときは、終了してから設定 してください。

- 1. メニューの【ネットdeナビ設定】をクリックする
- 2. 【リモコン/モニター設定】をクリックする



- 3. マウスで操作する動作を、用途に合わせて変更する
- 4. 【登録】をクリックする

- 「ホイール回転閾値」にはマウスで操作するときの回転数を入れてく
- 「編集リモコンのカスタマイズ設定」では、マウスの各操作時の本体 動作を設定してください。

編集リモコンを使う

リモコン画面上枠内でパソコンのマウスを操作します。 1. メニューの【編集リ干コンモード】をクリックする



この枠内でマウスポインターを当てて操作をします。


編集リモコンの設定に従って、本体が動作します。

• リモコン画面表示中に編集リモコンの設定をした場合は、リモコン 画面を起動しなおしてから操作してください。

ネットdeモニター機能を使う

本機と接続しているパソコンで、放送中の番組や録画した 番組を視聴することができます。(それ以外の場合には、正 常に動作しないことがあります。)

本機と接続しているテレビを他の人が使用している場合な どにお使いになると便利です。



ネットdeモニターの設定

ネットdeモニターをお使いになるために以下の設定をし

必要な環境については、→導入・設定編39ページをご覧く ださい。

メニューの【ネットdeナビ設定】をク リックしたあと、「リモコン/モニター 設定をクリックする

【ネットdeモニター】の設定をする



ネットdeモニターのモニターウィンドウサイズを設定します。 900×600以上のサイズに設定すると、モニター画面は別 ウィンドウで表示されます。

平均ビットレート:

本機からパソコンへのデータを転送する速度を設定します。 高く設定するほど、モニターウィンドウの映像はきれいに映ります が、通信負荷がかかるため、映像が不安定になることがあります。

バッファリング時間:

本機からパソコンに映像・音声データを転送してから再生が 開始されるまでの待ち時間を設定します。再生が途切れるよ うであれば、バッファリング時間を長めに設定してください。

【登録】をクリックする

設定内容がお使いのブラウザに保存されます。

ネットde モニターを起動する

1 メインメニューの【ネットdeモニター】 をクリックする

「ネットdeモニター」のウインドウが表示されます。 QuickTimeの起動画面が約3~8秒ほど表示された あとに、バッファリングの設定時間に従って映像が 表示されます。

ネットdeモニターで視聴する

ネットdeモニター上で本機を操作する場合は、「ネットde リモコン」を使います。(付属のリモコンや本機の操作ボタンでも操作することができます。)

1 ネットdeリモコン上のボタンをクリックする

本機やリモコンのボタンが押されたときと同じ動作をします。

ネットdeモニターのモニターウィンドウでは、テレビで視聴しているときの映像よりもバッファリング設定時間によって数秒遅れて表示されます。そのため、ネットdeモニターのモニターウィンドウを見ながらチャプター編集などをすると、異なった場所で分割されるおそれがありますのでご注意ください。

●ご注意

• ネットdeモニターの動作は、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。また、QuickTimeの将来のバージョンで動作を保証するものではありません。

お知らせ・・・・・・・


・ネットdeモニターの機能は同一のサブネットワーク内で接続されているパソコンで使用できる機能です。

本機に複数のパソコンが接続されている場合は、ネットdeリモコンとネットdeモニターの機能は、1台のパソコンでしか動作しません。

900×600以上の画面サイ

ズの場合、モニター画面は別ウィンドウで表示されます。

モニターウィンドウの見かた



表示される映像は圧縮されているため、テレビに表示される映像よりも粗くなります。

モニターウィンドウには以下の状態が表示されます。

準備中: モニターウィンドウが起動し、表示する

ための準備をしています。

モニター中: モニター動作中を表します。

モニター不可: モニターできない状態を表します。

※「モニター不可」の主なメッセージや状態については、 以下の表をご覧ください。

不可メッセージ 本機の状態 不可メッセージ 本機の状態 「RE」での予約録画約20秒前、タイムスリップ中、 高速そのままダビング、高速コピー管理ダビング状態。 モニター不可(本体録画中) モニター不可(太体ダビング中) 予約録画中や通常の録画中などの状態。 (i.LINK ダビング中を含む) モニター不可(i.l INK モニター中) 本機を通して D-VHS(i.LINK 機器)の映像を見ている状態。 モニター不可(本体画質指定ダビング中) 画質指定ダビング状態。 HD DVD ビデオディスクの再生状態。 モニター不可(本体 DVD-Video メニュー作成中) DVD-Video メニュー作成状態。 モニター不可(本体 ROM 起動中) モニター不可(本体デジタル放送視聴中) デジタル放送を視聴している状態。 モニター不可(本体 CD 再生中) CD の再生状態。 モニター不可(本体電源 OFF) 電源切りの処理中や、電源が「切」の状態。 モニター不可(本体 DLNA 配信中) 本機から DLNA の配信をしている状態。 モニター不可(本体 Line-U 選局) Line-U(ライン U ダビング)を選択している状態。 モニター不可(ダウンロード中) おすすめサービスからクリップ映像をダウンロードしている状態。 コピー制限のある番組の視聴中、コピー制限のある映像の モニター不可 TS1 とTS2 でW録中です。また、HDVR フォーマット モニター不可(コピー禁止信号検出) 再生中、コピー制限のあるタイトルのプレビューや編集画 (TS W録中 HDVR フォーマット制限) のディスクが本機に挿入されています。 面での再生状態。

- モニターウィンドウで表示される映像の画面比は4:3 相当です。
- モニターウィンドウで表示される画面は、テレビで表示する画面よりも広い範囲を表示するため、画面の周りがちらつくことがあります。
- モニター中にネットdeリモコンやブラウザを閉じると、モニターウィンドウも閉じます。
- モニターウィンドウで連続して視聴できる時間は9時間までです。9時間が経過すると、モニターが一度停止し、そのあとモニターが自動的に再開されます。
- 本機で「イーサネット設定」、「チャンネル設定」、「CATV連動設定」の変更をした場合はモニターが一度停止し、そのあとモニターが自動的に再開されます。
- 本機でデュアルモノラルで録画したタイトルを再生する場合は、再生時の音声多重の設定に従った音声が出力されます。
- 本機に接続しているパソコンにファイヤーウォールが設定されている場合、パソコン側で映像や音声を受けつけないことがあります。この場合、パソコンのファイヤーウォール設定を解除するか、QuickTimePlayerの「ストリーミング・トランスポート」をHTTPに設定してみてください。
- QuickTimePlayerの「ストリーミングプロキシ」の設定で「RTSP プロキシサーバ」が設定されていると、正常に動作しない場合があります。
- ・モニターウィンドウでは、QuickTimePlayerのマウスとキーボードのショートカットが有効になっていますが、一部の機能については対応していません。
- WindowsのOSやインターネットエクスプローラのバージョンによっては、ネットdeモニターを表示するときに「ActiveXコントロールを実行するにはクリックしてください。」のような内容の表示が出ることがあります。その場合は【OK】をクリックしてください。

DLNA対応機器にタイトルを配信する(ホットdeサーバー)

本機では、内蔵HDD、またはHD-RやDVD(VRまたはHDVRフォーマット)に録画したタイトル(映像コンテンツ)を、ネット ワークに接続したDLNA*¹対応機器(デジタルメディアプレーヤー)に配信して、視聴することができます。また、著作権保護さ れたコンテンツを伝送するためのDTCP-IP規格*2に対応しており、当社製REGZA Z2000 / Z3500シリーズへは、内蔵 HDDに録画した『マークなどの付いたTSのタイトルを配信することもできます。



設定方法

①本機とDLNA対応機器を接続しておきます。(→導入・設定編38ページ) ※接続できるのは、ホームネットワーク内の機器(同一サブネットに接続された機器)です。

メインメニューの【ネットdeナビ設定】をクリックする

【DLNA設定】をクリックする

DLNA機能の使用方法を選択する

サーバー有効【フィルタ制限なし】:

同一ホームネットワーク内のすべてのデジタルメディアプ レーヤーに映像を配信します。

サーバー有効【フィルタ制限あり】:

同一ホームネットワーク内のMACアドレスを登録したデジタ ルメディアプレーヤーにだけ、映像を配信します。

「フィルタ制限あり」にしたときは、手順4の設定が必要です。

※不正なアクセスなどを防ぐため、通常は【フィルタ制限あり】 に設定してください。

DLNA機能を使用する機器のMACアドレスを入力する

- 16台まで登録できます。
- 【利用】のチェックボックスをクリックして、その機器を利用 するかどうかを設定することができます。

「√」なし…利用しない 「√|あり…利用する

【登録】をクリックする

- →以降は、デジタルメディアプレーヤーのマニュアルを参考にして操作してください。
 - *1 DLNA (Digital Living Network Alliance)デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進する業界団体です。
 - *2 DTCP-IP規格(Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol) インターネットプロトコル(IP)向けデジタル伝送用のコンテンツ保護規格 *3 DLNA対応機(DLNA認定サーバー (映像) (DLNA CERTIFIED Video Server) DLNA認定プレーヤー (映像) (DLNA CERTIFIED Video Player) は、DLNA 発行の「ホームネットワークのデジタル機能ガイドライン」に適合し、サポートしているコンテンツの種類が映像である、デジタルメディアサーバーあるいはブ -ヤーです。ホームネットワークに接続することで、デジタルメディアサーバーの映像コンテンツをデジタルメディアプレーヤーで再生することができます。

- HDDからの配信は同時に2本まで、DVDからの配信は1本(MPEG2-PS形式のタイトルの場合)となります。TSタイトルは、HDDから1本のみ配信 可能です。また、HDDとDVDからの同時配信はできません。
- HD DVDビデオディスクの再生中は、配信はできません。
- DVDメディア、HD DVDメディアからの配信は、コピー禁止でないMPEG2-PS形式のタイトルのみとなります。
- コピー禁止のVRタイトルや、TSE録画タイトルなどは配信できません。
- TSタイトルは、DTCP-IP規格に対応した他機器(プレーヤー)でのみ再生できます。
- 本機以外で録画したTSタイトルは、再生できない場合があります。
- 編集したタイトルやプレイリストは、接続したデジタルメディアプレーヤーによっては再生できない場合や、映像・音声に乱れが生じる場合があります。
- 9時間10分を超えるMPEG2-PS (VRフォーマット)のプレイリストは配信できません。
- お客様のネットワーク環境やその状況、あるいは本機の内部動作状況によって、接続した機器で、再生中に映像・音声が乱れる、あるいは再生できな い場合があります。







さまざまな情報

録画可能時間、各機能やディスクなどに関するお知らせなどを、詳しく説明しています。

各項目の操作の際に、合わせてお読みください。

また、本機では、さまざまな機能があらかじめ設定されています。

お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。

録画可能時間一覧表


機能の設定と変更

各機能やディスクに関するその他のお知らせ テレビ画面に表示されるメッセージについて 困ったときの解決法

総合さくいん・用語解説

仕様

商品の保証とアフターサービス



録画可能時間一覧表

本一覧表は、本機での録画可能時間を表しています(録画時間を保証するものではありません)。以下の録画可能時間表は目安です。実際の画面に表示される時間などが、異なることがあります。

■ VR記録時間表(DVD: VRフォーマット、HD DVD: HDVRフォーマット)

※HDVRフォーマッ	トのDVDにVR記録をし	たときは、記録時間は異なり	ます。

音質レート	DM1 (192kbps)									DM2 (384kbps)										L-PCM											
l HAV	НГ	חר	DVD-	_	DVD-	_	HE)-R	HD-F	R DI	НГ										HDD DVD-RAM DVD-R DL HD-R HD-R DL							備考			
画質レート	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	_	時間	分	
1.0	532	44	08	06	14	57	26	12	52	54	461	24	07	00	12	56	22	41	45	48	255	50	03	52	07	09	12	33	25	23	
1.4	402	57	06	07	11	18	19	48	40	00	360	46	05	28	10	06	17	43	35	48	221	34	03	20	06	11	10	52	21	59	
2.0	288	40	04	22	08	05	14	10	28	39	266	21	04	02	07	27	13	05	26	26	181	57	02	44	05	05	08	55	18	02	*]
2.2	265	30	04	01	07	26	13	02	26	20	246	30	03	43	06	54	12	06	24	27	172	28	02	36	04	49	08	27	17	06	*2
2.4	245	46	03	43	06	52	12	04	24	23	229	24	03	28	06	25	11	15	22	45	163	55	02	28	04	34	08	02	16	15	
2.6	228	46	03	27	06	24	11	13	22	42	214	31	03	14	06	00	10	31	21	17	156	10	02	21	04	21	07	39	15	29	
2.8	213	58	03	14	05	59	10	30	21	13	201	27	03	02	05	38	09	53	19	59	149	08	02	14	04	09	07	18	14	47	
3.0	200	58	03	02	05	37	09	51	19	56	189	53	02	51	05	18	09	19	18	50	142	41	02	08	03	58	06	59	14	08	
3.2	189	27	02	51	05	17	09	17	18	47	179	35	02	42	05	01	08	48	17	48	136	47	02	03	03	48	06	42	13	33	
3.4	179	11	02	42	05	00	08	47	17	46	170	20	02	34	04	45	08	21	16	53	131	21	01	58	03	39	06	26	13	01	
3.6	169	59	02	33	04	44	08	20	16	51	161	59	02	26	04	31	07	56	16	03	126	20	01	53	03	31	06	11	12	31	
3.8	161	40	02	26	04	30	07	55	16	02	154	25	02	19	04	18	07	34	-	18	121	41	01	49	03	23	05	57	12	03	
4.0	154	08	02	19	04	18	07	33	15	17	147	32	02	13	04	07	07	13	-	37	117	22	01	45	03	16	05	44	11	37	
4.2	147	16	02	12	04	06	07	13	14	36	141	14	02	07	03	56	06	55	14	00	113	21	01	41	03	09	05	32	11	13	
4.4	140	59	02	07	03	55	06	54	13	58	135	27	02	02	03	46	06	38		25	109	35	01	38	03	02	05	21	10	51	*3
4.6	135	13	02	01	03	46	06	37	13	24	130	07	01	57	03	37	06	22	12	53	106	04	01	35	02	57	05	11	10	30	*4
4.8	129	55	01	57	03	37	06	21	12	52	125	11	01	52	03	29	06	07	12	24	102	46	01	32	02	51	05	01	10	10	
5.0	125	00	01	52	03	28	06	07	12	23	120	37	01	48	03	21	05	54	-	57	99	40	01	29	02	46	04	52	09	52	
5.2	120	27	01	48	03	21	05	53	11	56	116	22	01	44	03	14	05	41	11	32	96	45	01	26	02	41	04	43	09	35	\vdash
5.4	116	13	01	44	03	14	05	41	11	31	112	25	01	41	03	07	05	30	-	08	94	00	01	24	02	36	04	35	09	18	
5.6	112	16	01	40	03	07	05	29	11	07	108	43	01	37	03	01	05	19	_	46	91	24	01	21	02	32	04	28	09	03	
5.8	108	35	01	37	03	01	05	18	10	45	105	16	01	34	02	55	05	09	10	25	88	57	01	19	02	28	04	20	08	48	
6.0	105	08	01	34	02	55	05	08	10	24	102	01	01	31	02	50	04	59	10	06	86	37	01	17	02	24	04	14	08	34	
6.2	101	53	01	31	02	49	04	59	10	05	98	57	01	28	02	45	04	50	09	48	84	24	01	15	02	20	04	07	08	21	
6.4	98	50	01	28	02	44	04	50	09	47	96	05	01	26	02	40	04	41	09	31	82	18	01	13	02	16	04	01	08	08	
6.6	95	58	01	25	02	40	04	41 33	09	30	93	22	01	23	02	35	04	33	-	14	80	18	01	09	02	13	03	55	07 07	56	
6.8 7.0	93	16 42	01	23 21	02 02	35 31	04	26	09 08	14 58	90 88	48 23	01	21 18	02 02	31 27	04	26 19	08	59	78 76	24 35	01	09	02 02	10 07	03	49	07	45 34	
7.0	88	17	01	18	02	27	04	18	08	44	86	04	01	16	02	23	04	12	-	45 31	76	51	01	06	02	07	03	39	07	24	
7.2	85	59	01	16	02	23	04	12	08	30	83	53	01	14	02	19	04	05	08	18	73	11	01	05	02	01	03	34	07	14	
7.4	83	48	01	14	02	19	04	05	08	17	81	49	01	12	02	16	03	59	08	05	71	36	01	03	01	58	03	29	07	05	
7.8	81	44	01	12	02	15	03	59	08	05	79	50	01	11	02	12	03	53	07	54	70	05	01	02	01	56	03	25	06	56	
8.0	79	46	01	11	02	12	03	53	07	53	77	57	01	09	02	09	03	48	07	42	68	38	01	00	01	53	03	20	06	47	*5
8.2	77	53	01	09	02	09	03	48	07	42	76	09	01	07	02	06	03	43	-	32	67	14	01	00	01	00	00	LO	00	77	
8.4	76	05	01	07	02	06	03	42	07	31	74	27	01	06	02	03	03	38	07	22	65	54									
8.6	74	22	01	06	02	03	03	37	07	21	72	48	01	04	02	00	03	33	07	12	64	36									
8.8	72	44	01	04	02	00	03	33	07	11	71	14	01	03	01	58	03	28	07	02	63	22									
9.0	71	10	01	03	01	58	03	28	07	02	69	44	01	01	01	55	03	24	06	53	62	10									
9.2	69	40	01	01	01	55	03	23	06	53	68	17	01	00	01	53	03	19	_	45	61	01									*6
			,		٠,	- 50	20		,,,	- 50	- 50		,	- 50	,	- 50				.0											

- *1 □□ D/M2時のLPの画質モード *2 □□ D/M1時のLPの画質モード *3 □□ D/M2時のSPの画質モード *4 □□ D/M1時のSPの画質モード *5 L-PCM時のマニュアル最高値 *6 マニュアルモードの上限値
- 内蔵HDDおよびDVD-RAMを初期化状態で連続録画した場合(内蔵HDDでは9時間の録画をくり返した場合)の録画可能時間です。ディスクによって表示が若干ばらつくことがあります。
- 録画後の残量は、本一覧表に書かれた時間から録画時間を引いた時間にはなりません。
- 録画された映像や音声の状態によって、使用される容量は異なります。
- DVD-Rに記録する場合や、HDVRフォーマットのディスクにVR 録画タイトルのみ記録した場合は、記録できる容量が少なくなり ます。
- 録画後の内蔵HDDおよびHD-R、DVD-RAM/DVD-R/DVD-RWの残量は、本機の状態表示機能(→21ページ)で確認できます。
- 録画できる最大タイトル数(HDD: 792、HDVRフォーマット: 198、VRフォーマット: 99、Videoフォーマット: 99)を超えた場合は、上記の表に記載された時間まで録画できません。

D□D /M1、D□D /M2は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。設定1として D□D /M1はDolby Digital 192Kbps、設定2として D□D /M2はDolby Digital 384Kbpsとなっています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

■ TSE記録時間表(HDVRフォーマット)

音質	レート				AAC i	音声 1	本分	(最大	5.10	h 時)						AAC	音声 2	2 本分	(最大	5.10	ch ×	2 音声	時)*			
		НС	חח	DVD-F	RAM	DVD-	R DL	DVI	D-R	HD	-R	HD-F	S DI	HC	חח	DVD-	RAM	DVD-	R DL	DVI	D-R	HD	-R	HD-F	S DI	備考
	.			(HD)		(HD)		(HD								(HD		(HD		(HD	· · ·)HI (7
画質レー	3.6	時間 159	分 06	時間 02	分 22	時間 04	分 18	時間 02	分 15	時間 07	分 48	時間 15	分 46	時間 143	分 19	時間 02	分 08	時間 03	分 52	時間 02	分 01	時間 07	分 01	時間 14	分 12	
	3.8	151	48	02	16	04	06	02	09	07	26	15	03	137	21	02	08	03	42	02	56	06	43	13	37	
	4.0	145	08	02	10	03	55	02	03	07	06	14	23	131	53	01	58	03	34	01	52	06	27	13	04	
	4.2	139	02	02	04	03	45	01	58	06	48	13	47	126	49	01	53	03	25	01	47	06	12	12	34	
	4.4	133	25	01	59	03	36	01	53	06	32	13	13	122	08	01	49	03	18	01	43	05	58	12	06	
	4.6	128	15	01	54	03	28	01	48	06	17	12	42	117	47	01	45	03	10	01	39	05	46	11	40	
	4.8	123	27	01	50	03	20	01	44	06	02	12	14	113	44	01	41	03	04	01	36	05	34	11	16	
	5.0	119	01	01	46	03	12	01	40	05	49	11	47	109	57	01	38	02	58	01	33	05	22	10	53	
	5.2	114	53	01	42	03	06	01	37	05	37	11	23	106	25	01	34	02	52	01	29	05	12	10	32	
	5.4	111	01	01	39	02	59	01	33	05	26	11	00	103	06	01	31	02	46	01	27	05	02	10	12	
	5.6	107	25	01	35	02	53	01	30	05	15	10	38	99	59	01	28	02	41	01	24	04	53	09	54	
	5.8	104	02	01	32	02	48	01	27	05	05	10	18	97	02	01	26	02	36	01	21	04	44	09	36	
	6.0	100	52	01	29	02	43	01	25	04	56	09	59	94	16	01	23	02	32	01	19	04	36	09	20	
	6.2	97	52	01	27	02	38	01	22	04	47	09	41	91	40	01	21	02	28	01	17	04	28	09	04	
	6.4	95	04	01	24	02	33	01	20	04	38	09	24	89	11	01	19	02	24	01	15	04	21	08	49	
	6.6	92	24	01	22	02	29	01	17	04	31	09	09	86	51	01	17	02	20	01	13	04	14	80	35	
	6.8	89	53	01	19	02	25	01	15	04	23	08	54	84	37	01	15	02	16	01	11	04	08	08	22	LP
	7.0	87	31	01	17	02	21	01	13	04	16	08	39	82	30	01	13	02	13	01	09	04	01	08	10	
	7.2	85	15	01	15	02	17	01	11	04	09	80	26	80	30	01	11	02	09	01	07	03	55	07	58	
	7.4	83	07	01	13	02	14	01	09	04	03	80	13	78	35	01	09	02	06	01	05	03	50	07	46	
	7.6	81	04	01	11	02	10	01	08	03	57	08	01	76	46	01	07	02	03	01	04	03	44	07	35	
	7.8	79	80	01	10	02	07	01	06	03	51	07	49	75	01	01	06	02	00	01	02	03	39		25	
	8.0	77	17	01	80	02	04	01	04	03	46	07	38	73	21	01	04	01	58	01	01	03	34	07	15	
	8.2	75	31	01	06	02	01	01	03	03	41	07	28	71	46	01	03	01	55	01	00	03	30	07	06	
	8.4	73	50	01	05	01	58 E.C	01	01	03	36	07	18	70	14	01	01	01	53	00	58	03	25	06	56	
	8.6 8.8	72 70	13 40	01	03	01	56 53	01	00 59	03	31 26	07 06	08 59	68 67	46 22	01	00 59	01	50 48	00	57 56	03	21	06 06	48 39	
	9.0	69	11	01	00	01	51	00	57	03	22	06	50	66	01	00	58	01	46	00	55	03	13	06	31	
	9.2	67	46	00	59	01	49	00	56	03	18	06	42	64	44	00	56	01	44	00	53	03	09	06	24	
	9.4	66	25	00	58	01	46	00	55	03	14	06	34	63	29	00	55	01	42	00	52	03	05	06	16	
	9.6	65	06	00	57	01	44	00	54	03	10	06	26	62	17	00	54	01	40	00	51	03	02	06	09	
	9.8	63	51	00	56	01	42	00	53	03	06	06	18	61	08	00	53	01	38	00	50	02	58	06	02	
	10.0	62	38	00	55	01	40	00	52	03	03	06	11	60	02	00	52	01	36	00	49	02	55	05	56	
	10.5	59	48	00	52	01	35	00	49	02	54	05	54	57	25	00	50	01	32	00	47	02	47	05	40	
	11.0	57	13	00	50	01	31	00	47	02	47	05	39	55	02	00	48	01	28	00	45	02	40	05	26	
	11.5	54	50	00	47	01	27	00	45	02	40	05	25	52	50	00	46	01	24	00	43	02	34	05	13	
	12.0	52	39	00	45	01	24	00	43	02	33	05	12	50	48	00	44	01	21	00	41	02	28	05	01	
	12.5	50	38	00	44	01	20	00	41	02	27	05	00	48	55	00	42	01	18	00	40	02	22	04	49	
	13.0	48	46	00	42	01	17	00	40	02	22	04	48	47	10	00	40	01	15	00	38	02	17	04	39	
$\overline{}$	13.5	_	02	00	40	01	15	00	38	02	17	04	38	45	33	00	39	01	12	00	37	02	12	04	29	
	14.0	$\overline{}$	25	00	39	01	12	00	37	02	12	04	28	44	02	00	38	01	10	00	36	02	08	-	20	
	14.5	43	54	00	37	01	09	00	35	02	07	04	19	42	36	00	36	01	07	00	34	02	03	-	12	SP
	15.0	$\overline{}$	29	00	36	01	07	00	34	02	03	04	11	41	16	00	35	01	05	00	33	02	00	04	04	
	15.5	$\overline{}$	10	00	35	01	05	00	33	01	59	04	03	40	01	00	34	01	03	00	32	01	56	-	56	
	16.0	$\overline{}$	55	00	34	01	03	00	32	01	56	03	56	38	51	00	33	01	01	00	31	01	52	03	49	
	16.5	_	45	00	33	01	01	00	31	01	52	03	49	37	44	00	32	00	59	00	30	01	49	03	43	
	17.0	37	39	00	32	00	59	00	30	01	49	03	42	36	41	00	31	00	58	00	29	01	46	03	36	

※本体に表示される記録時間・残量時間はこちらで計算しています。

■ TS記録時間表(HDVRフォーマット)


放送のレート	Н	DD D	Н	D-R	HD-F	R DL	DV	D-R	備考
放送のレード	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	1
17 (地上デジタル放送のとき)	38	39	01	52	03	48	00	31	TS 画質のレートは放送に
24 (BS ハイビジョン放送のとき)	27	25	01	19	02	41	00	21	よって異なります。

※ DVD-R DL / DVD-RW / DVD-RAM にも HDVR フォーマットでの使用は可能ですが、ビットレートが高い TS タイトル(BS デジタル放送など)を記録した場合、再生ができない場合があります。

機能の設定と変更

設定メニュー

本機では、さまざまな機能があらかじめ設定されています。お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。



終了を押す

画面が消え、設定は完了です。

•「設定メニュー」は、録画中、別タイトル再生中、TVお好み再生中、追っかけ再生中、 ダビング中、市販のHD DVDビデオディスク再生中には使えません。

を押して画面を閉じ、再度手順1から行なってください。

• 【設定メニュー】は『クイックメニュー』からも、選べる場合があります。



設定メニュー 設定項目 カギ付きフォルダ設定 →109ページをご覧ください。 カギ付きフォルダを使う、使わないを 設定します。 ジャンル設定 1 【設定 1】~【設定 10】から変更したい項目を方向ボタン(▲ / ▼)で選び、(鍵) を押す よく使うジャンル名を登録しておけま ジャンルグループの選択画面が表示されます。 す。ここで登録したジャンル名が、「番 2 方向ボタン (▲) で【すべてのジャンルから選択】にしてから、登録したいジャンルを方 組ナビ」の「Myジャンル番組リスト」、 「Myジャンル設定」の「ジャンル選択」 向ボタン(▲/▼/▲/▶)で含むグループを選ぶ 画面(→77ページ)などに表示されま ジャンル名の選択項目に移動します。 す。 3 ジャンル名を方向ボタンで選び、寒 を押す 選んだジャンルが選んだ項目の場所に設定されます。 4 手順1~3をくり返してジャンル名を登録する 5 登録が終わったら、 を押して「はじめての設定/管理設定」のメニューに戻る

設定メニュー

設定項目

HDD /ディスク管理

HDD 初期化 (番組表/ライブラリ保持)

内蔵HDD内のタイトルを全部一度 に削除します。

録画内容だけが削除されますので、 DVDディスク(VR / HDVRフォ・ マット)のライブラリ情報や番組表 はそのまま残り、引き続き利用で きます。

1 【はい】を方向ボタン(◀ / ▶)で選び、歳 を押す

2 メッセージを確認し、【はい】を方向ボタン(◀/▶)で選び、歳 を押す 削除が始まります。

削除しないときは、【いいえ】を選びます。

- ・定期的に「HDD初期化(番組表/ライブラリ保持) |をすると、断片化(ディスクの複雑化)が改善されるため、快適にご使用 いただけます
- カギ付きフォルダ内のタイトルも削除されます。

HDD 初期化(全削除)

内蔵HDDを初期化します。 内蔵HDDは通常初期化する必要は ありませんが、HDD自身が何らか のトラブルで正常に使用できなく なった場合は、初期化をすること で元どおり使用可能になる場合が あります。ただし、HDDを初期化 すると、中に録画してあるタイト ルと、それまでのライブラリ情報 や番組表がすべて消去されます。

【開始】を方向ボタン(◀/▶)で選び、(錠)を押す

2 メッセージを確認し、【開始】を方向ボタン(◀/▶)で選び、寒 を押す 初期化が開始されます。 初期化しないときは、【中止】を選びます。

• 「HDD初期化(全削除)」を実行すると、カギ付きフォルダ設定は【切】となり、暗証番号も解除されます。

DVD-RAM 物理フォーマット

DVD-RAMの物理フォーマットを 実行します。

何度初期化をしても正しく認識さ れなかったり、使用しているうち に認識されなくなったDVD-RAM に対して行なってください。(使用 可能になることを保証するもので はありません。)

【はい】を方向ボタン(◀/▶)で選び、(錠)を押す

メッセージが表示されます。画面にしたがって操作を進めてください。

• ディスクに問題がない場合は、物理フォーマットはしないでください。

• 途中で物理フォーマットに失敗した、または中止したディスクを使用する場合は、物理フォーマットを最初からやり直す 必要があります。

DVD ダビング速度

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R

「高速そのまま」ダビング、「高速コピ 管理 | ダビング(→136ページ)をする 際のダビングの速さを設定します。

高速でダビングします。 高速:

低速(静音): 速度は少し遅くなりますが、ダビングの時の動作音がおさえられます。

省エネ設定

待機時省エネ設定

待機状態の本体表示を設定します。

HDD パワーモード

定時間経過後に自動的に止める省 電力機能です。

表示窓が点灯します。

セーブ: 待機時に自動的に表示窓が消灯します。

標準: HDDパワーモードの設定をしません。

無操作時の内蔵HDDの回転を、一 セーブ:約5分以上にわたって、内蔵 HDD に何もアクセスがないときに、内蔵 HDD の回転 を止めます。(省電力モード)

内蔵 HDD が停止している状態では、HDD 側の再生ボタンや録画ボタンを押してか ら実際の動作が開始するまでの時間が少し長くかかります。

ソフトウェアのダウンロード

放送からの自動ダウンロード

この設定をすれば、デジタル放送の放送局から送信される自動ダウンロード用のソフトウェア を自動的にダウンロードすることができます。

導入・設定編→28ページをご覧ください。

サーバからのダウンロード開始

東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。

導入・設定編→28ページをご覧ください。

ソフトウェアバージョン

現在の本機のソフトウェアのバージョンが表示されます。

機能の設定と変更・つづき

は	討	定メニュー	設定項目
しめての設	Ī	デジタル放送のお知らせ	デジタル放送に関わるお知らせをここで読むことができます。 受信後まだ読まれていないお知らせがあるとき、本体表示窓に ▽ マークが点灯し、本機で選局 したテレビ番組を見ているときの放送画面には ① マークが表示されます。
はじめての設定/管理設定(つづき)		放送局からのお知らせ	放送局から送られてくるお知らせを表示します。地上デジタル放送で7通まで、BSデジタル/110度CSデジタル放送で24通まで表示が可能です。表示数の上限を超えた場合は日付の古いものから削除されます。 (未読のものも削除されます。)
定 (つ		本機に関するお知らせ	本機に関する情報を表示します。表示数の上限を超えた場合は日付の古いものから削除されます。(未読のものも削除されます。)
づき)		ボード	110度CSデジタル放送のご案内やお知らせを表示します。110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、現在送信されているものが50通まで表示されます。
	đ.	8楽しみ番組情報のクリア	本機が学習したお楽しみ番組の情報をすべて削除します。削除したあとは、また新たにお好みの番組を学習します。(→69ページ)
	彭	没定を出荷時に戻す	時刻設定の日付・時刻、リモコンモードなどを除いた各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 「デジタル放送設定」ー「視聴設定」の「暗証番号設定」で暗証番号を登録していた場合は、その暗証番号の入力が必要になります。
	la	じめての設定	→導入・設定編18~27ページをご覧ください。
チ	地	上アナログ設定	➡導入・設定編46ページ〜をご覧ください。
ャンネル	5	ジタル放送設定	➡導入・設定編50ページ〜をご覧ください。
ネル	地	上放送受信感度	→導入・設定編49ページをご覧ください。
/	В	S・110度 CS アンテナ電源設定	→導入・設定編64ページをご覧ください。
入力設定	オてた	6イン入力名設定 本機に接続している外部機器に合わせ 「機器名の表示を設定します。設定し 上機器名は番組ナビー録画予約一覧の CH」などに表示されます。	L1 : 入力1に接続した外部機器名を設定します。 L2 : 入力2に接続した外部機器名を設定します。 ・設定無し:DTV:CS:110CS:BS-A:BS-D:地上D:CATV:VTR1:VTR2: VTR3:LD:CAM:ゲームからそれぞれ選択します。
通	1	/一サネット設定	→導入・設定編77ページ~をご覧ください。
通信設定	1	′ーサネット利用設定	➡導入・設定編77ページ〜をご覧ください。
定	通	殖信接続方法選択	番組によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合にダイヤルアップ通信を行なうようにするかどうかを設定します。 詳しくは→導入・設定編76ページをご覧ください。
	В	lluetooth 設定	→導入・設定編87ページをご覧ください。
ロVロプレイヤー設	市しき	NVD ディスクメニュー言語 HERVE DVDビデオ 可販のHD DVDやDVDビデオに記録してある各言語のディスクメニューのうち、どの言語を優先して表示するか 記設定します。	 英語: 英語でディスクメニューを表示します。 日本語: 日本語でディスクメニューを表示します。 その他: ディスクメニューを表示する言語が選べます。 定定 を押したあとで、次ページの手順1~4の操作をします。 お知らせ・・ 該当する言語のディスクメニューがない場合は、ディスクで指定された言語で表示されます。
設定	申し語	NVD 音声言語 HDDVD DVDビデオ 可販のHD DVDやDVDビデオに記録してある各言語の音声のうち、どの言語を優先して再生するかを設定しま	 英語: 英語で音声を再生します。 日本語: 日本語で音声を再生します。 その他: 音声を再生する言語が選べます。 を押したあとで、次ページの手順 1 ~ 4 の操作をします。 お知らせ ・ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。
	申し語	NVD 字幕言語 HP PYD DVDビデオ 「販のHD DVDやDVDビデオに記録してある各言語の字幕のうち、どの言語を優先して表示するかを設定しま	★記 を押したあとで、次ページの手順 1 ~ 4 の操作をします。お知らせ・・・ディスクによっては、ディスクで決められている言語になります。
			ディスクによっては、『メニュー』でディスクメニューを表示させてから字幕の言語を選ぶものがあります。

「その他」の言語の選びかた

- 1 「言語コード表」(→導入・設定編 108 ページ)で、希望の言語のコードを確認する
- 2 方向ボタン (▲/▼) でコードの第1字を選ぶ



3 カーソルを方向ボタン (◀/▶) で移動させ、コードの第2字を方向ボタン (▲/▼) で選ぶ

4 (無) を押す

DVD D レンジコントロール

HD DVD ビデオ DVDビデオ

夜間など、音量を下げて再生するとき に、小さい音までよく聞こえるように する機能です。 切: ロレンジコントロール機能が働きません。

入: D レンジコントロール機能が働きます。 自動: ドルビー TrueHD で記録された HD DVD ビデオディスクを再生しているときは、ディスクであらればぬきぬられている設定に従って、自動的に【3】 または【41】が選ばれ

スクであらかじめ決められている設定に従って、自動的に【入】または【切】が選ばれる場合があります。ドルビー TrueHD 以外のディスクのときは、ダイナミックレンジコントロール機能が働きます。

お知らせ・・・

- ・ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHDで記録された市販のHD DVDやDVDビデオのときだけ、この機能が働きます。
- この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。

切:ムービーボイス機能が働きません。

ムービーボイス

HD DVD ビデオ DVDビデオ

再生するときの音量を全体的に上げる 機能です。

映画などのセリフを聞きやすくするために使用します。

入: ムービーボイス機能が働きます。

- ・ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスで記録されたディスクのときだけ、この機能が働きます。
- この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。

カラオケボーカル

DVDビデオ

市販のDVDカラオケ対応ディスクで 再生ボーカルを出力するかしないかを 設定します。

切: ボーカル (歌声) を出力しません。 **入**: ボーカル (歌声) を出力します。

お知らせ

・ドルビーデジタルマルチチャンネルで記録されたDVDカラオケのときだけ、この機能が働きます。

DVD パレンタルロック

HD DVD ビデオ DVDビデオ

パレンタルロックに対応した市販のHD DVDやDVDビデオには、あらかじめ規制レベルが設定されています。規制レベルの内容および規制方法はディスクによって異なります。たとえばディスク全体が再生できない場合のほか、過激な暴力シーンをカットしたり、別のシーンに自動的に差し替えたりなどして再生されます。

お願い

 ディスクによっては、パレンタルロック に対応しているかどうかの区別がつきに くいものがあります。
 変したパレンタルロックの機能が働く ことを必ず確認してください。

- **入**:パレンタルロック機能を働かせたり、設定の内容を変えたりするときに選びます。
 - ☞ を押したあとで、以下の手順 1 ~ 3 を行なってください。
- 切:パレンタルロック機能は働きません。
 - を押したあとで、以下の手順 1 を行なってください。

■ 番号ボタンで 4 けたの暗証番号を入力し、 寒 を押す

がめてお使いになる場合は、番号ボタンで4けたの暗証番号を入力し、設定します。番号を入れまちがえたときは、全線を押す前に 全線 を押して、入力し直します。

2 表を参照して、設定したい規制レベルの国/地域のコードを入力する

- a) コードの第1字を方向ボタン(▲/▼)で選ぶ
- b) カーソルを方向ボタン(**4/▶**)で移動させ、コードの 第2字を方向ボタン(**▲/▼**)で選ぶ

国/地域	コード	国/地域	コード
オーストラリア	AU	オランダ	NL
ベルギー	BE	ノルウェー	NO
カナダ	CA	フィリピン	PH
中国	CN	ロシア	RU
中国香港	HK	シンガポール	SG
デンマーク	DK	スペイン	ES
フィンランド	FI	スウェーデン	SE
フランス	FR	スイス	СН
ドイツ	DE	台湾	TW
インドネシア	ID	タイ	TH
イタリア	IT	イギリス	GB
日本	JP	アメリカ	US
マレーシア	MY		

3 設定したい規制レベルを方向ボタン(▲/▼)で選ぶ



選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックのレベルを上げるか【切】にしないかぎり、再生できなくなります。たとえばレベル7を設定すると、レベル8以上はロックされ再生できなくなります。

機能の設定と変更・つづき

設定メニュー 設定項目 ロブレイヤー設定 4 【登録】を方向ボタン (◀ / ▶) で選び、(錠) を押す 【US】以外を選んだ場合のレベル設定は将来のために用意されたものです。適切な設定レ べいは、実際にパレンタルロックに対応した市販のHD DVDやDVDビデオをお買い上げ になられたときに、お客様ご自身で動作させてご確認ください。 【US】を選んだときの規制レベルは、次のように対応しています。 レベル7:NC-17 レベル6:R レベル4:PG13 レベル3: PG レベル1: G (つづき ■パレンタルロックの規制レベルを変えるには 手順1~4を行なう ■暗証番号を変えるには **1** 【入】または【切】を選び ³ を押し、暗証番号入力画面で ^{10/4 180/4} を 4 回押し、さらに 寒 を押す 暗証番号が解除されます。 2 番号ボタンで新しい 4 けたの暗証番号を入力する 3 (競) を押す お知らせ・・ DVDパレンタルロックの暗証番号は、「デジタル放送設定-視聴設定」の「暗証番号設定」での暗証番号とは別のパレン タルロック専用の番号です。お間違いのないようにしてください。 DVD ビデオタイトル停止 無:一つのタイトルが終わってもそのまま次のタイトルが再生できます。 **有:一**つのタイトルが終わったら、ディスクの作りに応じた動作をします。 Videoフォーマット DVロビデオ 本機でダビングした未ファイナライズの DVD-R/RW の場合は、次のタイトルが再生され 一つのタイトルが終わったら再生をやめ ます。ただし次のタイトルがない場合、再生が停止します。 るか、そのまま続けるかを設定します。 HDi 設定 ネットワーク速度 お使いのネットワーク接続環境に合わせて通信速度を設定します。 → 103 ページをご覧ください。 クッキー設定 クッキーの受け入れの可否の設定をします。 → 103ページをご覧ください。 Persistent Storage コンテンツ用のメモリーを管理する機能です。 設定の内容はコンテンツによって変わります。実際の表示に従って操作してください。 ツインフォーマットディスク **HD DVD**: HD DVD 層を再生します。 DVD: DVD 層を再生します。 ツインフォーマットディスク(ディス **^{お知らせ・・・・}** ・コンビネーションディスク(片面がDVDで、もう片面がHD DVDのディスク)のときは、ディスクの裏表で再生面を選んで クの片面からHD DVDとDVDの両 ください。(ディスクの記載で確認してください。) 方の層が再生可能)を再生するとき、 HD DVD層またはDVD層のどちらを 再生するかを選びます。(本機にディ スクがはいっているときには設定でき ません。) 画面表示設定 操作 画面表示 切:「▶」などの動作状態を画面に表示しません。 入: 「▶」などの動作状態を画面に表示します。 HD-R DVD-RAM DVD-RW

HD DVD ビデオ DVDビデオ

本機の動作状態(「▶」など)を画面 に表示するかどうかを設定します。

诱调度

HD-R DVD-RAM DVD-RW HD DVD ビデオ DVDビデオ

メニューやアイコンなどの画面表 示の濃さを変えて、下の画像が透 けて見えない度合いを選びます。

スタートアップ

電源を入れたときに自動的に表示 入:動画: 設定します。

透過しない/やや透過/透過する

スタートアップ画面を表示しません。 切:

電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表示します。

するスタートアップ画面の有無を 入:メニュー:電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表示したあと、スタート メニューを表示します。

• [HDM]連動設定]を【利用する】に設定した場合、【入:メニュー】に設定していても、電源を入れたときにスタートメニューは表示されません。(【入:メニュー】は、【入:動画】と同じ動作になります。) また、スタートアップ設定の変更もできません。

設定メニュー

ブラウン管保護

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	HD DVD ビデオ	ロVロビデオ	CD

テレビ画面の焼付き軽減のために、 再生画像の一時停止状態やGUI表示 (「見るナビ」画面など)が無操作で 約15分続くと、テレビ画面などに 戻る機能です。

この機能を【入】にしておくと、本 機がフリーズしても15分ほど放置 しておくと復帰できる場合があり ます。

切:色を設定しません。

切:ブラウン管保護機能は働きません。

この機能は、テレビ画面の焼付き防止を保証するものではありません。

入:ブラウン管保護機能が働きます。

設定項目

バックカラー 放送のないチャンネルを選んだと 黒:黒の画面色が設定されます。 きなど、映像入力信号のないとき 青:青の画面色が設定されます。 の画面の色を選びます。

> ・受信の状態などによっては、映像が見えるときにバックカラーが働いたり、映像が見えないときにバック カラーが解除されたりすることがあります。バックカラーの途切れが気になるときは【切】にしてください。

• デジタル放送の場合は、この機能は働きません。 →導入・設定編43ページをご覧ください。

→導入・設定編45ページをご覧ください。

時刻設定

TV 画面形状

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	HD DVD ビデオ	DVDビデオ	

接続しているテレビの画面形状に合わ せて、優先して再生したい画面形状を 設定します。

映像出力切換設定

接続しているテレビやビデオシステム に合わせて、本機からの映像出力(解 像度)の対応範囲を設定します。

リモコンの [解tiring] で D1 (480i) → D2 (480p) → D3 (1080i) → D4 (720p) → D1…と映像出力の切換えができます。

HDMI 優先:

本機に接続している HDMI 対応機器が対応している解像度だけに切り換えます。本体表示窓 の「HDMI」表示が点灯しているときは、リモコンの「解腹穴」で接続している機器の対応して いる範囲内で切り換えることができます。

(HDMI 出力をしていないときは、【切換可】と同様に切り換えることができます。)

HDMI 連動設定

HDMIケーブルを使って、東芝製液晶 利用する: 連動機能が働きます。 連動)]に対応する機器と接続したと き、連動機能を利用するかどうかを設 定します。

利用しない: 連動機能が働きません。

テレビレグザの「レグザリンク(HDMI 詳しくは→導入・設定編36ページをご覧ください。

- HDMI連動機能が使えるのは、対応する機種のみです。
- ・ 設定を【利用する】にした場合、スタートメニューや「ぶちまど」が表示される設定状態でも、電源を入れたときには表示されなくなります。(『スタートメニュー』ボタンを押すと表示されます。)
 ・ 接続機器や接続状態によっては、機能が働かないことがあります。
- 新たにHDMI連動対応機器をテレビに接続したときに、機能が働かないことがあります。すべての機器の電源を入れ直す と、正常に機能する場合があります。

リモコンモード

製の2台目、3台目のHDD&DVDレ をご覧ください。 コーダー(HD DVDドライブ搭載機 およびVTR-体型を含む)を使うとき に、それぞれ異なったリモコンモード に設定すれば、誤操作の防止に役立ち ます。

DR1 / DR2 / DR3

リモコンのモードを設定します。当社 設定の詳細は、→導入·設定編86ページ「当社製RDシリーズを2、3台使うときのリモコン設定」

静止画

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	ロVロビデオ		

一時停止させたときの画像の解像度を 設定します。

映像調整選択

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	HD DVD ビデオ	DVDビデオ	

通常はこの設定にします。動きのある画像でもぶれずに一時停止します。 白動: フレーム:動きのない画像を、特に高解像度で一時停止させたいときに選びます。

標準/設定1/設定2/設定3

画質の設定を4種類のうちから選びます。

機能の設定と変更・つづき

一機能設定 (つづき

設定メニュー

映像調整


HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	HD DVD ビデオ	DVDビデオ	

設定項目

設定 1/設定 2/設定 3

調整した画質の設定をそれぞれに記憶できます。

記憶する番号(設定1~3)を方向ボタン(▲/▼)で選び、(歳)を押す



2 調整項目を方向ボタン(▲/▼)で選び、値を方向ボタン(◀/▶)で調整する

(O) 暗くなる ⇔ 明るくなる (14) **コントラスト** (-7) 淡くなる ⇔ 濃くなる (7) (-7) 薄くなる ⇔ 濃くなる (7) 色の濃さ

色調 (-7) 赤色が強くなる ⇔ 緑色が強くなる (7)

シャープネス(ソフト)輪郭をソフトに ⇔ 切 ⇔ 輪郭をシャープに(シャープ)

切/1/2 ガンマ

暗い画面で動作が見えないときに調整します。

3 調整が終わったら、寒 を押す

• HDMI 出力時には映像調整は無効となります。

プログレッシブ変換

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	HD DVD ビデオ	ロVロビデオ	

市販のHD DVDやDVDビデオの記録 内容には、一般的にフィルム素材(フィ ルム映像を24コマ/秒で記録)とビデ オ素材(映像情報を30コマ/秒で記 録)の2種類があります。映像の種類 に合わせて設定します。

通常の設定です。映像の種類がフィルム素材かビデオ素材かを自動的に判別し、そ

れぞれ適した方法でプログレッシブ出力に変換します。

映像をフィルター処理し、プログレッシブ出力に変換します。一般放送やビデオカ

メラで撮影された映像を見るのに適しています。

フィルム: フィルム素材の映像を最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。映画番組な どを見るのに適しています。

RGB レンジが 16 - 235 のモニターをお使いのときに選びます。

・映像によっては、輪郭がギザギザになったり、映像が二重にぶれて見えることがあります。

DVI 使用時設定

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	HD DVD	ロVロビデオ	

DVI機器(モニター)に接続したとき、 HDMI出力で使用するRGBの幅を選 びます。

フルレンジ: RGB レンジが 0 - 255 のモニターをお使いのときに選びます。

• 「標準」で黒が薄くなったときや「フルレンジ」で暗部が黒くなり過ぎたときは、設定を変えてください。

再牛 DNR

	• •		
HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	ロソロビデオ		

ノイズを低減して再生する設定を選び ます。

方向ボタン(▲ / ▼)で、設定する項目 を選び、方向ボタン(◀/▶)で、【入】 または【切】を設定します。

3D-DNR:

切: この機能は働きません。

入:映像信号に混入している全体的なノイズを低減します。

モスキート NR: 切: この機能は働きません。

入: MPEG 圧縮時に映像の輪郭部分に発生するモスキート(ちらつき) ノイズを低減します。

ブロック NR:

切: この機能は働きません。

入: MPEG 圧縮時に動きの激しい映像で画面の一部がブロック状にみえるノイズ(ブロック ノイズ) を低減します。

DNRとは、Digital Noise Reductionの略です。

- ディスクや場面によって、DNR効果がわかりにくいことがあります。
 設定を【入】にしたときに、場面によっては、細かな画像が見えにくくなることがあります。
 設定を【入】にしたときに、ディスクや場面によっては残像が発生したり、輪郭部のノイズが増加したりすることがありま このときは設定を【切】にしてください。
- VR録画したタイトルを再生したときに働きます。ただし、多重動作のときなど、一部働かない場合があります。

デジタル音声出力 光

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	HD DVD ビデオ	ロVロビデオ	CD

アンプなどの外部機器を、本機の「ビッ トストリーム/ PCM (光)端子」に接 PCM: 続してあるとき、どの音声方式を出力 するかを設定します。

出力される音声の種類については →導入・設定編85ページをご覧ください。

ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTS、MPEG、AACのデコーダーを内蔵したアンプを本機に接続して いるとき。

ドルビーデジタル、DTS、MPEG、AACのコンテンツを再生すると、それぞれのビットス トリーム音声を出力します。

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、DTS、MPEG、AACのコンテンツを再生すると、音声を PCM (2ch) に変換して出力します。

定 (つづき

設定メニュー

デジタル音声出力 HDMI

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	HD DVD ビデオ	DVDビデオ	CD

HDMI端子付き機器を、本機のHDMI 出力端子に接続してあるとき、どの音 声方式を出力するかを設定します。 出力される音声の種類については、 →導入・設定編85ページをご覧くだ さい。

設定項目

自動:

ドルビーデジタル、DTS、MPEG、AAC、リニア PCM のデコーダーを内蔵した HDMI 機 器を本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、DTS、MPEG、AACのコンテンツを再生すると、それぞれのビットス トリーム音声を出力します。接続した HDMI 機器がドルビーデジタル、DTS、MPEG また は AAC に対応していないときは、音声をリニア PCM に変換して出力します。

PCM:

マルチチャンネル対応の HDMI 機器を本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、DTS、AAC のマルチチャンネルで記録された音声をデコードして、マルチチャンネルのリニア PCM で出力します。

ダウンミックス PCM:

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、DTS、MPEG、AACのコンテンツを再生すると、音声を PCM (2ch) に変換して出力します。

ワンタッチスキップ設定

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	ロVロビデオ	CD	

『ワンタッチスキップ № 』を押したと きにスキップする幅を選びます。

5秒:10秒:30秒:5分

• (例)スキップする幅を[5秒]に設定した場合、実際にスキップする幅は以下のようになります。 3秒→8秒→13秒→18秒(1回目は2秒少なくなります。)

ワンタッチリプレイ設定

HDD	HD-R	DVD-RAM	DVD-RW
DVD-R	ロVロビデオ	CD	

『ワンタッチリプレイ ・</ 』を押したと きに戻る幅を選びます。

5秒:10秒:30秒:5分

• (例)戻る幅を「5秒」に設定した場合、実際に戻る幅は以下のようになります。 7秒→12秒→17秒→22秒(1回目は2秒多くなります。)

HDD/RAM タイトル再生設定

HDD DVD-RAM

最後に再生を停止した場所をタイトル ごとに記憶させるかどうかを選びま す。

タイトル毎レジューム:

最後に再生を停止した場所をタイトルごとに記憶させ、次回はそこから再生します。

タイトル連続再生:

内蔵 HDD または DVD-RAM それぞれの中にあるタイトル(オリジナル、プレイリスト)を 通して再生できます。停止位置は最後の一箇所を記憶します。

タイトルごとの停止位置の記憶はせず、内蔵 HDD、DVD-RAM それぞれに一つずつになり ます。

お知らせ・・・・・・

タイトル連続再生を設定していても、「追っかけ再生」の際に一度再生を停止して、再び再生を始めたときは、その録画タ イトルの先頭から再生になります。

スチル集再生速度

DVD-RAM DVD-RW DVD-R (VRフォーマット) (VRフォーマット

静止画集を再生するときの、静止画1 枚あたりの表示時間を設定します。

1 秒:2 秒:3 秒:5 秒:10 秒:ディスク指定値

録画品質設定

録画するときの画質と音質を組み合わ せて(5とおりまで)、録画先ごとにあ らかじめ決めておけます。

(→31ページ)

デジタル放送をHDDに高画質で録画 する場合は リモコンの『W録』ボタン を押して、「TS1」または「TS2」を選 択することでTS画質を選択できます。 ここでの設定は、通常録画、および録 画予約時の初期値として使うことがで きます。

例



画質・音質の組合せを作る

- |組合せを変更したい設定(1 ~ 5)を方向ボタンで選び、 を押す
- 2 項目(「録画モード」、「レート」、「音質」)を方向ボタン(◀/▶)で選ぶ



3 設定を変え、(練) を方向ボタン (▲ / ▼) で押す

録画品質を選ぶ

方向ボタンで、録画先(HDD/DVD)の録画予約の初期値に指定したい設定($1\sim5$)の HDD/DVD 欄を選び、(錠) を押す



機能の設定と変更・つづき

機能設定 (つづき

設定メニュー

設定項目

2【登録】を選び 寒 を押す

- •組合せの変更は、停止中、「ライブラリ」画面、録画予約画面、ダビング画面などからでもできます。変更はそれぞれ一時的 なものですが、【設定1~5の初期値を変更】を選んで変更すると、本機の設定が更新されます。
- [SP][LP]に設定すると[L-PCM]は選べません。
- 音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。
- 画質のマニュアルレー -トは、VR録画のときは、1.0から9.2の間で0.2刻みで設定できます。(ただし、1.0から1.4、1.4 から2.0の間は設定できません。) TSE録画のときは、3.6から10.0の間で0.2刻み、10.0から17.0まで0.5刻みで設定で

録画映像効果設定

緑画映像モード

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R (VR74-マット) (VR74-マット)

地上アナログ放送やライン入力か らの映像信号の明るさを調整しま

(本機の「再生機能設定」の「映像調 整 | (→178ページ)で調整しきれ ない場合に使用してください。)

お願い

この設定は録画される映像信号に影響し、録画後に設定を変更しても録画済みの映像は元に戻りませんのでご

注意ください。 ビデオテーブからダビングするときなど、事前に画像の記録状態が確認できる場合は、まずしばらく再生して 明るさの全体的な傾向を確認し、その上で設定することをお勧めします。

VHF/UHF/外部入力1/外部入力2

本機で受信した信号や外部入力からの信号の明るさを、自動的に調整して録

画します。通常はこの設定でご使用ください。 画面が明るすぎた場合に暗くして録画します。 モード1:

モード2、3、4:数字が大きくなるにしたがって徐々に明るくなります。明るさの調整にご使 用ください。

録画 DNR

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R (VRフォーマット) (VRフォーマット)

地上アナログ放送や外部映像入力 からのノイズの多い映像からノイ ズを低減する3次元デジタルノイズ リダクションのレベルを選びます。

強:効果が強く働きます。

残像やちらつきが気になる場合は【切】にしてください。

切:3次元デジタルノイズリダクションは働きません。

3次元Y/C分離 HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R (VRフォーマット) (VRフォーマット)

録画時に3次元デジタルフィルター によるY/C(輝度/色)分離が働く と、絵柄の上下境界で目立つ点状の ちらつきや、こまかい絵柄で発生 する色のちらつきを低減させます。

切: この機能は働きません。

弱:効果が弱く働きます。

電波の受信状態が悪い地域での受信映像や残像が気になる場合にはこちらに設定します。

入:この機能が働きます。 通常はこの状態に設定してください。

•「3次元Y/C分離」は、地上アナログ放送や映像入力(黄)端子からの信号のとき動作します。(S端子のときには、「3次元Y/C 分離」を切り換えても動作しません。)

録画解像度設定

HDD VRフォーマット

VR録画の際に設定されている画質 (モード/レート)にあわせて、最適な 解像度で録画するか、できるかぎり高 い解像度で録画するかどうかを設定し ます。

画質(モード/レート)によって、レートが 高い場合は高い解像度が、低い場合は低い解 像度が利用されます。

DVD 互換モードの設定*によって、異なる解 像度が利用されます。

高解像度:

LPモード同等の 2.0Mbps 以上の画質は、 すべて最も高い解像度に固定されます。 DVD互換モードの設定に関わらず、同じ解 像度が利用されます。

参考:画質レートと録画解像度の対応表

画質 (レート)	最適解像度		高解像度
	DVD 互換モード		DVD 互換 モード
	切	入	切/入
	(VR フォー マット用)	(Video フォー マット用)	(VR/Video フォーマット用)
9.2~4.0	720 × 480 (フル D1)	720 × 480 (フル D1)	
3.8~3.0	544 × 480 (3/4D1)	352 × 480 (1/2D1)	720 × 480 (フルロ1)
2.8~2.0	480 × 480 (2/3D1)		
1.9~1.0	352 × 240 (SIF)	352 × 240 (SIF)	352 × 240 (SIF)

「Video フォーマット記録時設定」(あとで DVD-R/RW(Video フォーマット)にダビングすることを前提とした設定)の「DVD 互換モード」が【入】ならば Video フォーマット、【切】ならば VR フォーマッ トと判断します。

TS 録画自動振り替え設定

HD-R DVD-RAM DVD-RW

DVD-R

TSで録画予約した番組が他の番組と 重なるなど、録画に失敗しそうなとき に、使用していないTS1またはTS2 に自動で振り替えるかどうかを設定し ます。

切: 自動でW録を振り替えません。 自動でW録を振り替えます。

入(隣接保護):連続した番組の録画で、先に来る番組の末尾が次の番組の録画開始でできるだ

け欠けないように、自動でW 録を振り替えます(先に来る番組が、地上デジタ ル放送、BSデジタル放送のNHKのチャンネルの番組でのみ有効です)。

設定メニュー

マジックチャプター設定

HDD HD-R DVD-RAM DVD-RW

DVD-R (VRフォーマット)

録画する番組それぞれに適した位置 で、自動的にチャプター分割をするか どうかを設定します。

ここで選択した項目(入/切)は「番組 ナビー録画予約(詳しい設定)」画面で、 はじめに選ばれている設定になりま す。

お知らせ・・・・・

- TS2で録画するときは、マジックチャプター機
- 能は働きません。
 マジックチャプター機能は予約録画のみに働 きます。通常録画には働きません。

設定項目

切:マジックチャプター/シーンを設定しません。

切:マジックチャプター/本編を設定しません。

入: 録画する番組の本編とCMの切り換わり目でチャプター分割をします。

入:録画する番組のジャンルに合わせて、映像の切り換わり目など、それぞれの番組に適した 位置でチャプター分割をします。

ライン音声選択

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R

本機に接続している外部機器から録画 するときに音声を設定します。

左チャンネルの音声だけを記録します。 L: R: 右チャンネルの音声だけを記録します。

主+副: HDD、DVD-RAMやDVD-R/RW (VRフォーマット)に録画する場合、二カ国語放 送などを二重音声で録画するときに選択します。

DVD-RW 記録フォーマット設定

DVD-RW

DVD-RWの初期化をするときの記録 フォ -マットの初期表示を設定しま す。

(→28ページ)

ステレオ: ステレオで記録します。

Videoフォーマット: Videoフォーマットが選択されます。 VRフォーマット: VRフォーマットが選択されます。 **HDVRフォーマット**: HDVRフォーマットが選択されます。

Videoフォーマット記録時設定

DVD 互換モード

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R

VR録画するときに、DVD-Video 規格に記録できるようなかたち(映 入(副音声): 像や音声などの情報)で録画をする かどうかを設定します。

HDD、DVD-RAMに録画したタイ トルをDVD-R/RWにダビングする ときやDVD-Videoを作成する際に 必要となる設定です。

DVD-Video作成を前提としません。画質・音質の設定によってはDVD-Video

作成ができない場合もあります。

DVD-R/RW (Videoフォーマット)に記録できる状態で録画し、音声多重放送の 入(主音声):

場合、元の主音声だけを左右のチャンネルに記録します。

DVD-R/RW (Videoフォーマット)に記録できる状態で録画し、音声多重放送の

場合、元の副音声だけを左右のチャンネルに記録します。

画面比

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R

DVD-R/RWにダビングするときの 画面比を設定します。

お知らせ・・ ・画質のマニュアルレートが2.0から3.8のときは、【入】に設定すると、【切】の場合よりも画質が下がる場合があります。

・「クイックメニュー」からもDVD互換モードが設定できます。
 ・録画後にDVD 互換モードを【入】にして高速そのままダビングしても効果はありません。

デジタル放送では、録画時と同じ音声出力となります。

4:3固定: アスペクト比を4:3で固定します。 16:9固定: アスペクト比を16:9で固定します。

録画のりしろ初期設定

HDD HD-R DVD-RAM DVD-RW DVD-R (VRフォーマット)

「番組ナビ ー 録画予約(詳しい設定)」 画面での、予約録画の前後をそれぞれ 約5秒間ふやして録画する機能を使う かどうか設定します。

デジタル放送は、地域によっては最大 4秒の映像の遅れが発生することがあ ります。この設定をすれば、映像の遅 れが発生しても録画が欠けないように 対応することができます。

お知らせ・・・・

切:

• DVD-R/RW (Video モード)にはレート1.4Mbps 以下で画面比16:9のパーツはダビングできません。画面比を変更し てからダビングしてください。

切: 予約にのりしろはつきません。 入:予約にのりしろがつきます。

(例) 録画のりしろ設定

19:00 【切】のとき 予約番組 録画される時間 (時間どおり録画) 【入】のとき 予約番組 - 緑面される時間 (前後約5秒ずつ)録画される)

タイトルサムネイル設定 HDD HD-R DVD-RAM DVD-RW

録画したタイトルの先頭からどのくら い経過した場面をタイトルのサムネイ ルにするかを選びます。

お知らせ・・・・

・別の予約との重複や隣接することで録画番組の後ろが欠けた場合は、後ろ側の「のりしろ」もつきません。

0秒:3秒:10秒:35秒:1分:5分

・サムネイルは他の場面にも変更できます。→111ページをご覧ください。

各機能やディスクに関するその他のお知らせ

各項目の操作で疑問があったときに、お問い合わせの前にお読 みください。

市販のHD DVDビデオディスクや、HD-Rについて

■ HD DVDビデオ/ HD-Rの再生について

- ・高画質・高精細コンテンツ本来の画質をお楽しみになるには、再生するコンテンツに合わせて本機の解像度を設定する必要があります。たとえば、720pプログレッシブ記録のソフトを再生するときは本機の解像度を「720p」に、1080iインターレース記録のソフトでは「1080i」というように、再生するソフトの解像度に本機の解像度を合わせます。解像度の切り換え方は、→導入・設定編33ページをご覧ください。また、お使いになるハイビジョンテレビやハイビジョン対応モニターが、その解像度に対応していることもご確認ください。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をお読みください。ソフトに解像度の明記がないときは、解像度をそれぞれお試しになり、最もきれいに見える設定にして再生をお楽しみになることをおすすめします。ただしAACSの規定によって、本機で設定した解像度で出力できないことがあります。
- ・ 市販のHD DVDビデオディスクの再生では、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイ、1/20スキップ、コマ戻し、逆スロー、通常再生中の「早送り」1回押しによる音声付き早送りはできません。

■ HD-Rの録画について

・記録先がHD-Rのときは、予約録画、通常録画ともに、録画が始まるまでに多少時間がかかることがあります。 HD-Rへは直接録画できますが、いったん内蔵HDDに録画したあとに、編集してからHD-Rへダビング(移動)することをおすすめします。

DVD-RAMについて

- ・ディスクがよごれている状態で「DVD-RAM物理フォーマット」をすると、物理フォーマットに失敗する場合があります。また、物理フォーマットできても、録画に失敗しやすいディスクになります。必ず事前によごれを確認し、必要に応じてディスクをクリーニングしてください。クリーニングをしても取り除けない傷やよごれがある場合、物理フォーマットはしないでください。
- ディスク内部の欠陥数が、本機の管理上限を超えた場合、 物理フォーマットをしても使用できません。

DVD-R/RWについて

- DVD-R/RWにダビングするときは、タイトルの属性によっては異なるタイトルに分割されることがあります。また「DVD-R/RWに一回でまとめて書き込む(DVD-Video作成)」でDVD-R/RWに書き込んだ場合と、サムネイルの位置が変わることがあります。
- DVD-R/RW (Videoフォーマット)にはレート1.4Mbps 以下で画面比16:9のパーツはダビングできません。画面 比を変更してからダビングしてください。

- 「高速そのまま」でDVD-R/RWにダビングするとき、アスペクト比(画面比)は「Videoフォーマット記録時設定(画面比)」で固定されます。
- 予約録画の準備中では、DVD-RWのファイナライズ解除を 実行できません。
- ・プレイリストの構造が複雑な場合やパーツが多すぎる、 あるいは極端に短いなど、状態によってはDVD-R/RW (Videoフォーマット)に正しく書き込めないことがあり ます。

録画について

- [L-PCM]の音質モードで、音声多重放送を録画したときは、ステレオ音声(主+副)として記録されます。
- ・録画中に同じTS1、TS2またはREを使う予約録画の開始 時刻になると、現在の録画を中止して予約録画を優先し て開始します。現在の録画を継続するには、録画予約を 取り消してください。
- ・VR録画でレート設定をおおよそ4.0Mbpsより低くした場合、いろいろな速さの再生が正しく働かないことがあります。また、他のレート設定よりノイズが多く発生し、画質も下がります。
- DVDディスクの再生中に内蔵HDDへの予約録画がはじまると、一瞬再生画面が静止する場合があります。
- DVDディスクへの録画やダビング時には、「HD DVD」で の各ナビ画面は表示できません。(「HDD」に切り換えてく ださい。)
- ・内蔵HDDの残量が少なくなると、録画予約の時間に対して残量に余裕があっても、W録(同時録画)ができなかったり、録画が途中で止まったり、後の予約録画のほうが実行されたりすることがあります。大切な録画の前には「録画実行チェック」(→60ページ)で確認することをおすすめします。また、長時間TS録画するときにもこのようなことが起こる場合があります。

番組表について

■ ADAMSでの制限事項

- ・ADAMSの番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信できない以下の地域では、ADAMSによる番組データ提供サービスを利用することができません。(2007年11月現在) 富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島
 - 上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態によって利用できない場合があります。(CATVや共聴システムの場合は、CATV事業者やシステムの管理者にご確認ください。)
- ・ ADAMSによる番組データの提供は、2007年10月現在、 通常当日を含めて最大で8日分です。(ただし一部局は最 大で7日分や2日分の場合があります。)
- ADAMSによる番組データ提供サービスは、放送事業者によって内容が変更されたり、サービスが終了されたりする可能性があります。
- お買い上げ後、番組ナビ設定をしてから番組データをは じめて受信するまで一日程度かかる場合があります。
- ADAMSによる番組データ受信時刻の本機の動作状態に よっては、受信が次回配信時刻まで延期される場合があ ります。

- ・番組データは以下の場合に一度空の状態になります。次 回配信時刻にデータを取得し、再表示ができます。
 - -HDDを初期化した場合
 - 「番組ナビ設定 地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」で【しない】を選択して登録した場合
 - 上記の作業をする場合は、直後に番組ナビ機能を使用する予定がないかご確認ください。
- 「番組ナビチャンネル設定」の内容や「時刻設定」、「地上アナログ設定-地域選択」などの設定を変更したあとに、ADAMSによる番組データの受信を中断すると、番組表が空の状態になる場合があります。
 - ー「番組ナビチャンネル設定」で、表示チャンネルを追加 /変更した場合
- 予約名や番組タイトルは、途中で切れて番組説明の冒頭についたり、番組説明の冒頭部が予約名や番組タイトルの後ろについたりすることがあります。
- 「番組ナビチャンネル設定」で多くのチャンネルを追加し、 取得する番組データが多量になったときには、一部の番 組データを取得できなくなる場合があります。このとき、 遠い日付の番組データから取得されなくなります。
- 再生中にADAMSデータの受信を行なうと、再生が一時 的に止まることがあります。

■ iNETでの制限事項

- iEPGと「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明はサーバーから提供されるデータが異なるため、同一の内容にならない場合があります。また、サーバーから提供されるデータは取得した時期やサイトによっても内容は異なります。
- iEPGと「番組ナビ」で利用される番組名や番組説明は、起動する状況や画面によって、表示される内容が異なります。録画予約一覧では予約設定時の内容または、一日1回更新された内容が、見るナビ、ライブラリ、編集ナビでは、録画時の内容が表示されます。
- ネットワークの通信状況によっては、番組情報が更新あるいは取得できない場合があります。
- 番組データは本機の設定を変えたり、HDDを初期化したりしたときなどに、一度空の状態になります。次回番組表や番組リストを表示するときにデータを取得し、再表示ができます。(再表示できるまで数分かかります。待ち時間は環境によって異なります。)
- iNETの「スポーツ延長」機能は、本機に接続している外部 チューナー (スカパー!やCATVチューナーなど)には、 対応していません。

■ デジタル放送の番組表での制限事項

番組表取得のため、毎日3時間以上、本機の電源を待機状態(リモコンで電源を切った状態)にしてください。デジタル放送の場合、番組についての情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。本機はその番組情報を取得して、番組表表示やジャンル検索、予約などに使用します。そのため、番組情報の取得ができていないときには、番組表が正しく表示されないといったことが起きます。番組情報の取得は電源待機時に行なわれます。(本体の電源プラグを抜いている場合や、「番組ナビチャンネル設定」で各デジタル放送の「番組表表示」のチェックマークをすべてはずしている場合(→導入・設定編74ページ)には、番組情報は一切取得できません。)

- ・本機が対応していない放送サービスや番組データのない チャンネルは、番組表に表示されません。
- お買い上げ後、デジタル放送のチャンネル設定をしてから番組データをはじめて受信するまで一日程度かかることがあります。
- 番組表で表示できるのは、最大7日後までですが、チャンネルや放送メディアによって異なる場合があります。

■ その他の制限事項

- 番組表の番組名や放送時間と、番組説明の内容とは一致 しないことがあります。
- ・番組説明を表示するとき、予約情報や録画結果には、番組名は最大48文字(DVDディスクの場合は32文字)、番組説明は最大400文字(全角換算)までです。
- 番組表と、番組リスト、検索結果、番組説明の結果がそれぞれ異なる場合があります。番組表や検索結果、番組説明、予約画面で表示される番組のジャンルを表す記号(マーク)は目安です。
- 「人名/テーマ検索」で表示される人名選択リストは、情報 提供サイトで作成したものです。番組表内のすべての人名 を網羅したものではありません。また、番組説明の出演者 情報と異なる場合があります。
- ADAMSの番組データとiNETの番組データは内容が異なることがあります。
- 番組情報の内容、更新のタイミング、予約状況や本機の 動作状態によっては、「番組追っかけ」機能が正しく働か ない場合があります。
- ・番組表から選択して予約した番組の予約時刻やチャンネルを変更した場合、正しい番組名や番組説明が表示されないことがあります。

■ 免責事項

- 番組ナビはDEPG機能に番組内容を表示する機能を提供するもので、表示する内容や利用結果に対して当社は責任を 負いません。
- ・検索結果や「お気に入り」「シリーズ」などの番組リストの 結果は指標としてお使いください。結果については保証 いたしません。
- ・イーサネット(ネットワーク)を利用する設定にした場合、機器はサーバーと通信し、お使いの機器に設定されたチャンネルやキーワード、録画予約、検索キーワードなどの情報に基づいて、サーバーから番組名や番組説明などのデータを機器に送信します。サーバーには、お客様のアクセスログが残ることがありますが、この情報で個人を特定することはありません。

これらの情報は、お客さまのさらなる便宜を図るためや、 サービスとして利用する場合があります。情報の取扱い については東芝の個人情報保護方針

(http://www.toshiba.co.jp/privacy/)をご覧ください。

- ダウンロードした番組表のデータには再放送番組の情報 (人名や番組説明など。また再放送番組は番組タイトルが 異なる場合があります。)が含まれていない場合があります。
- iEPGやiNETなどのネットワークサービスを前提とするデータの提供は、その継続を永久保証するものではなく、予告なく一時停止されたり終了されたりする場合があります。

各機能やディスクに関するその他のお知らせ・つづき

■ ネットワーク動作環境

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3規格に準拠しています。番組ナビ機能(iNET)をお使いいただくためには、以下の環境が必要です。

- DEPG機能や、番組情報、番組説明取得機能を利用するには、インターネット常時接続が必要(ブロードバンド接続を 必須)
- ハブ機能を持ったブロードバンドルーター (DHCP機能搭載を推奨)
- 有線のLAN接続が家庭の環境で困難な場合 無線LANアクセスポイントと本機につなぐ無線LANコン バーター(市販品)

■ 番組検索について

- ・キーワード検索では、以下の点にご注意ください。
 - -設定したすべての項目に該当するものを検索します。 条件をたくさん設定するほど、検索される番組は少な くなるか、全くなくなってしまいます。
 - -空白(全角、半角)をはさんで文字列を指定すると、AND検索になります。パソコンの検索等で一般的に利用される正規表現や、ワイルドカード、OR検索はありません。
 - -iNETでは、ひらがな、カタカナ、漢字、英字を区別します。ADAMSとデジタル放送では、ひらがなとカタカナの区別をしません。
 - -全角/半角は区別しません。
 - -大文字/小文字は区別しません。

また、デジタル放送、ADAMS、iNETのどの番組データであるかによって、検索条件に以下の違いがあります。

- 記号の検索(+、-、=、!、#、\$、%、¥、{}など) デジタル放送・ADAMS:する/iNET:しない
- ーキーワードを含む語句の完全な検索 デジタル放送・ADAMS:する/iNET:しない^{*}
 - ※iNETでは、たとえばキーワードが「ドラ」の場合、「連ドラ」や「ドラをたたく」は検索されますが、「ヘッドライン」は検索されません。
- iNETでのキーワード検索の条件(全角/半角の区別をしない、など)はサーバーの都合で変更することがあります。
- 番組表の中に含まれていないキーワードの場合は検索できません。

■ おまかせ自動録画について

- ・おまかせ自動録画では、以下の場合、「お気に入り」「シリーズ」番組リストにある番組でも自動的に予約登録を行ないません。予約をしたい場合は、番組リストから手動で予約をしてください。(録画できない場合もあります。)
 - 視聴年齢制限で制限されている番組
 - 有料放送(PPV:ペイ・パー・ビュー)番組
 - 未契約チャンネルの番組
 - -録画禁止の番組

- キーワードの設定には以下の点にご注意ください。
 - 自動録画予約は、設定された録画優先度順に、同じ優 先度のときはリスト番号の順に実施されます。
 - -「シリーズ」番組リストの検索対象は番組名です。「お気に入り」番組リストは番組名+番組説明の先頭64文字と出演者情報(漢字+読み)(番組説明で表示される出演者情報とは異なる場合があります)が検索対象です。デジタル放送の場合は番組名+番組説明の一部が検索対象となります。従って、キーワードが番組説明に含まれていても「お気に入り」「シリーズ」にはいらない場合があります。読みがな(最大5文字)をキーワード設定しても、検索される場合があります。
 - 例)「とうしばた」で「東芝太郎」が検索されます。
 - -設定したすべての項目に該当するものを検索します。 条件をたくさん設定するほど、検索される番組は少な くなるか、全くなくなってしまいます。
 - -ひらがな/カタカナは区別しません。
 - -大文字/小文字は区別しません。
 - -全角/半角は区別しません。
 - 「お気に入り」「シリーズ」番組リストの番組検索の対象 はテレビ放送番組だけです。ラジオ、データ放送番組 は対象外となります。
 - 「お気に入り」と「シリーズ」ではキーワード欄に半角や 全角スペースを入れて単語を並べると、下の表のよう に検索が行なわれます。

	お気に入り	シリーズ
1・2番目 キーワード欄 (OR検索)	スペース間は AND検索	スペースは無視
3番目 キーワード欄 (NOT検索)	スペース間	lはOR検索

- -シリーズ番組の検索では、番組表の性質上、シリーズ番組リストに追加されない場合があります。キーワードを短くしたり(例:自然大紀行アジア編→自然大紀行)、おまかせ自動録画の種類を「お気に入り」に変更するなどしてお試しください。
- -番組データ更新時と、「おまかせ自動録画設定」画面の 【登録】を押した時に該当番組を検索し、自動で録画す る設定にしていた場合は、自動で録画予約されます。 その後キーワードを変更して登録しなおしても、登録 済の予約は削除されません。自動録画をする設定でキー ワードを頻繁に変えて登録すると、その分の予約が蓄 積されます。
- 「おまかせ自動録画設定一覧」で表示される「検索数」は、 更新のタイミングによっては、録画予約一覧や番組リストの表示内容と一致しないことがあります。
- ・おまかせ自動録画設定で「チャンネル」を設定している場合、番組ナビ設定の番組データの取得先を「ADAMS」⇔「INET」で切り換えるたびに「チャンネル」を設定し直す必要があります。

■ 番組追っかけについて

• 番組追跡がうまくいかない場合(失敗すると、録画予約一覧画面に 追? マークが表示されます)、予約名を変更すると、番組追跡が正しく機能することがあります。 (例)

予約名: 自然大紀行アジア編 番組名: 自然大紀行日本編

の場合、予約名を「自然大紀行」に変更すると、番組追跡

ができるようになります。

ライブラリについて

- ・本機で録画されたディスクを本機以外の機器で編集すると、ライブラリ情報が消えたり、本機での動作に影響したりする場合があります。
- ライブラリのディスク名とタイトル名は、全角で32文字、 半角で64文字までです。これより長い場合、末尾が登録 されません。

再生について

- 作ったフォルダを録画予約時に記録先として設定できます。
- 本機でフォルダを設定したディスクを、フォルダ機能に対応していない当社機器や他社機・パソコン等で使用すると、フォルダ分類が失われたり、タイトルがルート上に出たりすることがあります。
- ディスクの説明書によっては、トップメニューを表示するボタンを「TITLE (タイトル)」ボタンと呼んでいる場合があります。
- ズーム中、ディスクに記録されているメニューの機能を使 うと、ズームは解除されます。
- メニュー表示中は、ズームできません。
- 場面によっては、タイムサーチできないことがあります。
- ・タイムサーチできるのは、内蔵HDD、HD-RやDVD-RAM/R/RW、市販のHD DVD、DVDビデオディスクでは現在選択している同じタイトル内、音楽用CDでは現在選択している同じトラック内です。また、市販の多くのHD DVDビデオは、クイックサーチできません。
- TSタイトルの場合、再生中に一時的に再生が停止したり、 コマ落ちしたりすることがあります。また、黒画面が入っ たり、画像が乱れたりすることがあります。
- TSタイトルの場合、音声がしばらく出ず、その後音声が 乱れたあと復帰することがあります。
- 複数の映像・音声を含むTSタイトルのオリジナルの再生と、プレイリストにした同タイトルの再生では、チャプター境界などを再生するときや、レジューム再生やスキップしたときの映像・音声が異なることがあります。
- ・ デジタル放送をVR録画中のとき、TS録画とTSE録画したタイトル/チャプターのサムネイルが見るナビ画面に表示されないことがあります。
- マルチビューなどの複数の映像と音声を含むTSタイトルを再生しているときに、映像切換や音声切換をすると、映像または音声だけが切り換わるなど、受信時とは異なる組み合わせで再生されることがあります。

編集/ダビングについて

- チャプターをつなぐと、以降のチャプターはチャプター 番号がくり上がります。
- タイトル(オリジナル)の中でチャプター分割をしても、 関連するタイトル(プレイリスト)には影響しません。
- チャプター分割で設定された位置と実際の再生時のチャプターの切り換わり位置に、若干のずれが生じることがあります。
- 内蔵HDDでチャプター編集したタイトルをDVD-R/RW (Videoフォーマット)にダビングした場合は、チャプター 境界の位置がDVD-Video規格の制限によって変更される 場合があります。
- 名前をつけられるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが出ます。
- チャプター名変更は、ファイナライズ前のDVD-R/RWで もできます。
- ・保護設定されたタイトルや静止画を含むタイトルは、結 合できません。
- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトルは、ダビングできません。

CATV連動機能の制限事項について

覧ください。

- CATV専門チャンネルのすべての番組表の表示と連動予 約ができる機能ではありません。
- すべてのCATVサービス局を対応するものではありません。対応CATVサービスや地域については、 http://www.rd-style.com/epg/ch/ch_map.htmをご
- ・ CATVチューナーの仕様によって、正しく動作できない場合や、特定チャンネルのみ正しいチャンネルの録画ができない場合があります。対応チューナーや 制限事項については、http://www.rd-style.com/epg/ch/ch_map.htmをご覧ください。
- 番組表に表示される内容は番組データ配信元からの情報であり、各CATVサービスでのメンテナンス日時、放送内容の変更、複数のチャンネルの複合編成など、実際に放送される内容と異なる場合があります。
- 番組表が表示できても、CATVサービスとのご契約の状況により、正しく録画できない場合があります。CATVサービスとのご契約をご確認のうえ、設定してください。
- 本サービスの提供は、その継続を永久保証するものでは なく、予告なく一時停止されたり終了されたりする場合 があります。

ソフトウェアのバージョンアップについて

本機のソフトウェアを書き換えて更新することによって、機能アップや機能の改善などができます。ソフトウェアを バージョンアップするには以下の方法があります。

- ・ 放送局がデジタル放送の電波の中にソフトウェアを入れて送信し、それをダウンロードすることによってバージョンアップする。(「放送からの自動ダウンロード」には本機が地上デジタル放送またはBSデジタル放送を受信できる環境と設定が必要です。)
- 東芝サーバーからLAN端子を使ったイーサネット通信で、ソフトウェアのダウンロードをすることによってバージョンアップする。

詳しくは→導入・設定編28ページをご覧ください。

テレビ画面に表示されるメッセージについて

テレビ画面に以下のような内容のメッセージが表示された場合の対応についてご紹介します。 (メッセージの内容は、実際に画面に表示される文言とは一部異なる場合があります。)

メッセージの内容	ここをお調べください
■本機に登録されたディスクではありません。 ライブラリを開くと自動登録されます。	DVDのディスク情報が本機に無いため表示されるメッセージです。ライブラリを手動で開けば自動登録されます。ライブラリ登録の必要がなければ無視していただいて差し支えありません。
	また、このメッセージはライブラリ機能を【使わない】に設定すれば表示されなくなります。 (→ 117ページ)
■録画状態に問題があり録画も再生もできません。	読み書きできなくなっています。この状態になると録画内容のダビングなどが一切できなくなります。この状態から回復するにはディスクを初期化してください。ただし、初期化をすると、録画内容はすべて消去されます。(ディスクによっては初期化できない場合があります。) → 導入・設定編90ページにある免責事項に基づき、データの復旧・補償は一切応じかねま
■ディスクに問題があり、再生以外できません。	すことをご了承願います。 ディスク上で何らかのトラブルが発生していますので、ディスクを初期化してください。ただし、初期化をすると、録画内容はすべて消去されます。 あらかじめご了承ください。
■ディスクをチェックしてください。	ディスクの認識が正常にできておりませんので、ディスクの入れ直しを行なってください。 ディスクの入れ直しでも改善されない場合は、別のディスクでも試してみてください。
■ディスクがよごれている可能性があります。	ディスクの記録面にホコリやよごれがついていないか確認してください。また、別のディスクでも試してみてください。
■このディスクは初期化できませんでした。ご 使用になれません。	ディスクのトラブルの可能性があります。複数枚のディスクで同じメッセージが表示されるときは、本体異常の可能性があります。
■記録できないパーツが含まれているため、中止します。	DVD互換モードを入(主音声)にして、画質指定ダビングを行なってください。高速・無劣化でのダビングはできません。
■DVD互換モードが切で録画されたパーツの ためダビングできません。	DVD互換モードを入(主音声)にして、内蔵HDD内で画質指定ダビングを行なってください。 その後、ディスクにダビングをしてください。
■コピープロテクション情報を検出しました。	コピー禁止の情報が含まれているデータです。録画したデータの情報を確認してください。
■IPアドレスを取得できませんでした。DHCP を使わない設定で運用してください。	IPアドレスを取得できていない状態ですので、DHCPを使わずにIPアドレスなどを手動で設定してください。
■DNSサーバーからの応答がありません。 DNSサーバーのアドレスを確認してください。	DNSサーバーアドレスが正しく取得できていません。PCでの設定値を確認するか、またはで契約されているプロバイダーに確認していただき、正しいDNSサーバーアドレスを設定してください。
■DNSサーバーを利用した名前の解決ができ ません。	ご契約されているプロバイダーに確認していただき、正しいDNSサーバーアドレスを設定してください。
■ルーターからの応答がありません。ルーター との接続を確認してください。	ルーターとつながっていない状態にありますので、接続を確認してください。LANケーブルを抜き差しすると改善される場合があります。
■ディスクトレイ、又は扉の異常です。	電源が待機状態の時に、本体の『トレイ開/閉』を押して強制排出を行なってください。どうしても取り出せない場合は、本体異常の可能性があるため、→205ページをご覧になり、修理をご用命ください。
■HDDの認証情報に異常を検出しました。	物理的、あるいは何らかのトラブルによって、HDDの内容または接続情報に異常を検出した状態です。 正常に認識させるためにはHDDを初期化してください。 ただし、HDDの内容はすべて消去されます 。あらかじめご了承ください。
■録画できる信号がありません。	録画可能な信号が入力されていない状態です。接続やアンテナレベルを確認してください。
■再生できませんでした。	ディスクの読み取りに失敗している状態です。 ① HDDの場合は、いちど、電源コンセントを入れ直してください。それでも改善されない場合はHDDを初期化してください。 ただし、HDDの内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。 ② DVDの場合は、ディスクの記録面によごれやホコリがないか確認し、何度か入れ直してください。また、別のディスクでも試してみてください。
	1220 0 0 1120 1 1100 C 0 page C 00 C 1/2C 0 10

メッセージの内容	ここをお調べください
■録画に失敗しました。	ディスクへの記録に失敗している可能性があります。 ① HDDで何度も起こってしまう場合、HDDの記録状態に異常が発生していることが考えられます。HDDの初期化を行なってみてください。ただし、HDDの内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。 ② DVDの場合は、ディスクの初期化を行なうか、別のディスクでも試してみてください。ただし、ディスクによっては初期化できない場合があります。
■録画を開始できません。ディスク情報を確認 してください。	録画できない条件が発生しています。ディスク情報を見て、録画時間、タイトル数、ディスク保護を確認してみてください。
■正常に電源が切られませんでした。録画内容が失われた可能性があります。	強制終了か、または正常に電源が切られなかった可能性があります。 録画内容を確認してく ださい。
■HDDの内容が複雑になりました。必要な内容をバックアップの上、HDDを初期化してください。	HDD内に細かいパーツが多くなり複雑化しています。早めにHDD初期化を行なってください。ただし、HDDの内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。
■切換え可能な別フォーマットがあります。 切換えにはクイックメニューのディスク管理 で、フォーマット優先表示を選択決定後、ディ スクを入れなおしてください。	本機、または対応機でDVDをHDVRフォーマットにしたディスクを、HDVRフォーマット 非対応機でVR録画タイトルを記録した可能性があります。 本機では両方のフォーマットに記録されている内容を見ることができません。詳しくは、 「ディスクのフォーマットを切り換える」(→29ページ)をご覧ください。

困ったときの解決法

故障かな…?と思ったときや、操作ができずに困ったときなどは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

	このようなとき	ここをお調べください!
電源	電源がはいらない	 電源ブラグが抜けていませんか。 停電で電源が切れていませんか?安全保護装置が働いていることがあります。その際は、再度コンセントに差し込んで電源を入れてください。 過大な静電気や落雷による電源電圧などの異常を受けたりしていませんか?本機を外部からの影響を受けない場所に置いてください。
	電源を入れて画面が表示されるまでに時間が かかる	◆ 本機が起動している途中であり、正常に動作しています。
	電源「切」状態のときに動作音がする	電源が「切」状態でも、本機内部では録画予約メールの取得や番組データの取得などの動作をしていることがあるため、ファンが回転します。
テレビの接続	テレビに映像が出ない	 本機とテレビをつなぐ接続コードが抜けている、または抜けかけていませんか。 テレビ側の入力切換が間違っていませんか。 →本機と接続している入力端子にテレビの入力切換を合わせてください。 アナログでの出力を禁止しているHD DVDディスクを再生している場合、HDMI端子を使って接続しないと、見ることのできないコンテンツもあります。 HDMI端子とD端子両方を使って接続し、出力制限のあるディスクを再生している場合は、HDMI端子のみで接続してください。(➡ 導入・設定編33ページ)
	本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった	 アンテナ線を本機→テレビに接続したときや、分配器を使って接続した場合、受信電波レベルが減衰してしまうことがあります。この場合、市販のブースターを使うと改善されることがあります。(→ 導入・設定編31ページ) アンテナ線が劣化していませんか。販売店にご相談ください。
	どのケーブルでテレビと接続すればいいのか わからない	 お使いのテレビの取扱説明書をご用意ください。 テレビにどの端子があるかご確認ください。 以下の順がおすすめの接続端子です。 ①HDMI入力端子 ②D入力端子(D4対応推奨) ③SまたはS1、S2対応入力端子 ④黄(コンポジット)入力端子
	ハイビジョン対応テレビとD端子を使って接続 したが、テレビにきれいな映像が出ない	●『解像度切換』を押して、接続したテレビのD端子(D1~4)に合わせて解像度を切り換えてください。(→ 導入・設定編33ページ)
	HDM I ケーブルで接続したが、映像や音声が出ない/急に出なくなった	 設定メニューから、以下の設定を確認してください。 映像が映らない場合、「解像度切換」を押して出力を切り換えてください。(→ 導入・設定編33ページ)その後、「映像出力切換設定」を【HDMI優先】に設定してください。 (→ 177ページ) 音声が出ない場合、「デジタル音声出力 HDMI」を【自動】に設定してください。 (→ 179ページ) 本体表示窓に「HDMI」と点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、再度接続しなおしてみてください。 HDMI対応テレビの電源を入れ直してください。 本機またはHDMI対応テレビの電源が「入」状態のときにHDMIケーブルを再度接続しなおしてみてください。
		 HDMI対応テレビの電源を入れてから約30秒後に本機の電源を「入」にしてみてください。 HDMI規格に準拠したケーブルを使っているか確認してください。規格に準拠していないと、正しく動作しないことがあります。(→ 導入・設定編33ページ) HDMIケーブルを、コネクターを使って複数のケーブルで延長したときは、性能の保証はできません。
アンテ	テレビが映らない	● アンテナ線がはずれている、またははずれかけていないか確認してください。また、必要な接続が正しくされているか、確認してください。
アンテナの受信全般	地上アナログ放送がきれいに映らない	 チャンネルの設定またはチャンネルの調整がずれていませんか。 →チャンネルの設定またはチャンネル微調整を再度行なってみてください。 (➡ 導入・設定編46~49ページ) 電波が弱くありませんか。 →アンテナの設置方向を調整するか、市販のアンテナブースターを使用してください。
	地上アナログ放送で、色が消えたり映像が不安 定になったりするチャンネルがある	● 色が消えたり映像が不安定になったりするときは、「微調整」をしてみてください。(➡ 導入・設定編49ページ)
	地上デジタル、アナログ放送の映像が不安定に なる	 地上デジタル、アナログ放送を本機で受信しているとき、アンテナからはいる電波が強すぎて、映像が不安定になることがあります。 (例:受信できない、映像にノイズが出るなど) そのときには、地上放送受信感度の設定を「モード2」にしてみてください。(→ 導入・設定編49ページ) 市販の放送波対応ブースターを使うと改善されることがあります。(→ 導入・設定編31ページ)

	このようなとき	ここをお調べください!
デジタル放送全般	デジタル放送だけ映らない/映りが悪い	 電波の種類(BS、110度CS、地上デジタル)に適合したアンテナを使用していますか。 (→ 導入・設定編30ページ) アンテナ線がはずれている、またははずれかけていないか確認してください。 アンテナの向きがずれていませんか。 →アンテナの向きを調整してください。 B-CASカードが正しく挿入されていますか。(→ 導入・設定編16ページ) 積雪や豪雨、雷などで電波が弱くなっていませんか。 →気象状況が改善されるまでお待ちください。降雨対応放送の場合、映像の品質は通常に比べて悪くなります。 市販の放送波対応ブースターを使うと改善されることがあります。(→ 導入・設定編31ページ)
	BS・CSデジタル放送対応アンテナを接続したが、放送が映らない	 個人でBS・110度CSデジタル放送対応アンテナを接続した場合は、「BS・110度CSアンテナ電源設定」を【パワーセープ】に設定してください。(→ 導入・設定編64ページ) BS・110度CSデジタル放送対応アンテナを使用していますか。BSデジタル放送のみを受信する場合でも、従来のBSアンテナでは受信できない場合があります。 アンテナ線やアンテナプラグが劣化またはショートしていませんか。 BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナ線や分配器、分波器、ブースターなどを使用していますか。 風や振動で、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、【BS・110度CSアンテナレベル】でアンテナレベルが最大になる角度にしてください。(→ 導入・設定編65ページ) 着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰が考えられます。BS・110度CSデジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがありますので、その際は、天候の回復をお待ちください。 降雨対応放送になっていませんか。雨の影響で、衛星からの電波が弱くなると、放送によっては電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換わることがあります。降雨対応放送は画質、音質が悪くなります。録画中は天候が回復することにより、元の画質、音質に戻ります。 放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が休止している場合があります。放送が開始されるまでお待ちください。
	特定のチャンネルの映像や音声が出ない	 アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルなどを使用していないか確認してください。 携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。 →デジタル放送に対応したアンテナケーブルなどをご使用ください。
	有料放送が視聴できない	B-CASカードは正しく挿入されていますか。(→ 導入・設定編16ページ)有料放送の視聴には、事前に放送事業者との契約が必要です。
	有料放送(ペイ・パー・ビュー)が見られない	 B-CASカードは正しく挿入されていますか。(→ 導入・設定編16ページ)また、事前に放送事業者と契約して、購入の手続きをしてください。 電話回線を正しく接続していますか。(→ 導入・設定編37ページ) 電話回線の設定を行なっていますか。(→ 導入・設定編56ページ~)
	雪や大雨のときに、BSデジタル放送やCSデジタル放送が受信できない	● 天候の影響でBS、CSデジタル放送が受信できなくなることがあります。降雨対応放送が行なわれているときは、クイックメニューから【信号切換】 - 【降雨対応放送切換】を選んでください。
	引越しをしたら、データ放送や文字スーパー表 示が表示されなくなった	 データ放送用の地域設定は正しいですか。 「郵便番号と地域の設定」(→ 導入・設定編54ページ)を行なってください。
	未読の「お知らせ」がなくなっている	 「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」については、最大数を超えて受信した場合は削除されることがあります。(→ 174ページ) 「ボード」については、そのとき受信したものしか表示されません。 「設定を出荷時に戻す」を行なうと、お知らせの内容は削除されます。
	視聴設定の暗証番号を忘れてしまった	 ・ 視聴設定(→ 導入・設定編60ページ)の暗証番号は、パレンタルロックやカギ付きフォルダの暗証番号と異なり、忘れてしまったときはご自身で変更することができないため、有料での対応となります。 暗証番号を忘れた場合は、「RDシリーズサポートダイヤル(→ 裏表紙)」にご連絡ください。
地上デジタル放送の受信など	地上デジタル放送が受信できない	「アンテナの受信全般」の内容もご参照ください。(→ 188ページ) • 地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されていますか。(→ 導入・設定編9ページ〜) • アンテナの方向は正しいですか。 →アンテナレベルの数値が小さい場合は、アンテナの方向調整をしてください。(→ 導入・設定編65ページ) • B-CASカードは正しく挿入されていますか。(→ 導入・設定編16ページ) • 初期スキャンを行ないましたか。(→ 導入・設定編50ページ) • お住まいの地域で放送は行なわれていますか。 →地上デジタル放送が行なわれているかを、もよりの放送局にお問い合わせください。 • CATVや共聴システムで使用の場合は地上デジタル放送に対応(パススルー方式)になっていますか。 →CATVの場合は、ご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問合せください。
	引越しをしたら、地上デジタル放送が受信できなくなった	 • 県外に引っ越した場合は、「初期スキャン」(→ 導入・設定編50ページ)を行なってください。 • 県内で引っ越した場合は、「再スキャン」(→ 導入・設定編51ページ)を行なってください。(北海道エリアでは「初期スキャン」の場合があります。) • 上の「地上デジタル放送が受信できない」の項目をご確認ください。
	「地上Dアンテナレベル」画面では受信できる チャンネルが、それ以外のときには受信できない	●「再スキャン」(→ 導入・設定編51ページ)を行なってください。
	イーサネット通信ができない (LAN端子を使った双方向サービスができない)	LAN端子は正しく接続されていますか。(→ 導入・設定編38ページ)イーサネット利用設定を【利用する】に設定してください。(→ 導入・設定編77ページ)

	このようなとき	ここをお調べください!
爱地		電話回線は正しく接続されていますか。(→ 導入・設定編37ページ)
信よう		●「通信接続方法選択」を【イーサネット優先】に設定していますか。(⇒ 導入・設定編76ページ)
2(つづき)	・ダイヤルアップ通信ができない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 LANケーブルが長すぎる場合、通信速度が遅くなることがあります。 接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。(データ量が多い場合など) 通信環境によるもの(ADSLの場合、電話局から遠いなど)ではありませんか。 回線が混んでいると、通信速度が遅くなることがあります。
接続 CATVとの	ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送は 受信できない?	● CATVパススルー方式でサービスが行なわれていれば、受信できます。受信できるのは「UHF、VHF、ミッドバンド(MID:C13 ~ C22)帯、スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯」です。(トランスモジュレーション方式には対応しておりません。) 詳しくは、提供のCATV会社にお問い合わせください。
接続機器		● 本機のHDMI出力端子とDVI入力機器(モニターやプロジェクターなど)と接続するときは、HDMI-DVI変換ケーブルが必要です。ただし、接続する機器やケーブルによっては、映像が出ないことがあります。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
o O	D-VHSとi.LINK端子が付いているRDを両方 同時に接続できない	● 本機が認識するi.LINK機器は1台のみです。
視聴	地上アナログ放送に切り換えられない	「TS1」または「TS2」を選んでいませんか。→『W録』を押して、「RE」に切り換えてください。
映像	市販のHD DVDビデオディスクを再生するとき、ハイビジョン映像で出力されない	● 市販のHD DVDビデオディスクの場合、ディスクによっては、コピーコントロール情報、出力解像度制限情報などが含まれているため、D端子からの出力が525p(480p)に制限されることがあります。
	映像が伸びてしまったり、画面内におさまらなかったりする	 設定メニューから「操作・表示設定」「TV画面形状」を選び、お使いのテレビに合わせて画面比を変更してください。(→ 導入・設定編45ページ) DVD-R/RW(Videoフォーマット)に16:9(ワイド)の映像を録画したときは切り換わりません。 【4:3ノーマル】に設定してもDVDビデオディスクや録画モードによっては【4:3LB】に切り換わることがあります。 オートワイド機能に対応している端子で接続してください。ワイドテレビと接続するときは、画面比(画面の横・縦比)の異なった映像を自動的に識別する機能(オートワイド)を持つ、テレビのS1(またはS2)、D端子またはHDMI映像入力端子と接続してください。ワイド放送や市販のDVD ビデオディスクのなかには、映像がフルモードで記録されたものがあります。このような場合には、S1(またはS2)、D端子またはHDMI 映像端子で接続していると、再生時にワイドテレビ画面で自動的に16:9の画面比で映像を表示します。 本機で設定できないときは、テレビ側で設定してください。
設定	「はじめての設定」が表示されない/ もう一度やり直したい 時刻がずれている	 「スタートメニュー」ー「設定メニュー」ー「はじめての設定/管理設定」ー「はじめての設定」を選び、設定をしてください。(→ 導入・設定編42ページ) 設定メニューから「操作・表示設定」ー「時刻設定」を選び、変更します。
		また、「ジャストクロック」を設定すると、自動で時刻を合わせます。 (➡ 導入・設定編43ページ)
表示	画面右上に マークが表示されている	 ◆未読のデジタル放送のお知らせ(放送局からのお知らせ/本機に関するお知らせ)があるときに表示されます。 お知らせを読みたいときは、設定メニューから「はじめての設定/管理設定」−「デジタル放送のお知らせ」の順 に選んでください。お知らせを表示するとマークは消えます。
番組表	番組表をADAMSに設定したが、表示されない	 ▼レビ朝日系列を受信できない地域ではADAMSからの番組表データを受信できません。(2007年11月現在、富山・福井・山梨・鳥取・島根・高知・徳島・宮崎では、ご利用いただけません。また、上記以外の地域でも、受信状態や電波の状態によって利用できない場合があります。) ◆ADAMS設定直後に番組表を表示しても、データを受信するまで番組表は表示されません。一日数回、番組データを受信するので、それまでしばらくお待ちください。
	番組表が表示されない	 「番組ナビ」ー「番組ナビ設定」ー「番組ナビチャンネル設定」の順に選び、表示したい放送に「番組表表示」のチェック(✔)がはいっているかどうか、ご確認ください。 番組表データを受信するまでは表示されません。設定してからはじめて受信するまでに一日程度かかることがあります。
	BSデジタル・110度CSデジタル放送アンテナと接続したところ、放送は受信できたが番組表が表示されない	● 番組表を表示するには、「番組ナビ」-「番組ナビ設定」-「番組ナビチャンネル設定」の順に選び、BSデジタルまたは110度CSデジタルの「番組表表示」にチェック(✔)を入れてください。 (番組表データを受信するまでに、しばらく時間がかかることがあります。)
	CATVやスカバー!の番組表が取得できない	 CATVやスカパー!の番組を番組表に表示するには追加設定が必要です。 以下の設定をしていれば、番組表を利用して録画できます。 ①本機がブロードバンド常時接続環境につながっている。(→ 導入・設定編38ページ) ②番組表情報取得先がINETに設定されている。(→ 導入・設定編68ページ) ③番組表に表示するチャンネルの追加設定が済んでいる。(→ 導入・設定編70ページ)
	デジタル放送の番組表がところどころ抜けて いる	● デジタル放送の受信状況などによって起こるもので、故障ではありません。 デジタル放送の番組表表示中に「クイックメニュー」を押して、【番組表更新】を選び、最新の番組データを取得すると、「歯抜け」状態が改善されることがあります。 また、番組データを正しく取得するには、毎日3時間以上、本機の電源を待機状態にしておくことが必要です。
	番組表の縦横表示を切り換えたい	● 番組表表示中に『クイックメニュー』を押して、【縦横表示切換】を選んでください。
	「地上アナログ/ライン入力の番組データ取得」 でiNETからADAMSに切り換えられない	 「おすすめサービス」を【利用する】に設定していませんか。 「おすすめサービス」を【利用する】に設定していると、ADAMSからiNETには切り換えられますが、iNETからADAMSには切り換えられなくなります。「おすすめサービス」を【利用しない】に設定してください。(→74ページ)

	このようなとき	ここをお調べください!
再生	DVDやCDの再生ができない	 記録されているフォーマットが未対応、または、リージョン番号が本機で再生できるディスク以外の番号ではないですか。 →ディスクを確認してください。 ディスクによごれまたは傷が付いていませんか。 →ディスクのよごれを取る、または交換してください。 「HDD」が選ばれていませんか。 →『ドライブ切換』を押して、「HD DVD」に切り換えてください。 「再生できません」と表示されたときは、ディスクを取り出してください。
		 DVDビデオに日本語の音声がはいっているかどうかご確認ください。 日本語の音声がはいっているのにもかかわらず、『音声/音多』を何度か押しても切り換わらないときは、DVD側のメニュー画面から音声を切り換えてください。 ※リモコンのボタンでの切換えはディスクによっては制限されている場合があります。
	内蔵HDDのタイトルが再生できない	● 「HD DVD」が選ばれていませんか。 →『ドライブ切換』を押して、「HDD」に切り換えてください。
		DVD-R DL / DVD-RW / DVD-RAMにもHDVRフォーマットでの使用は可能ですが、ビットレートが高い TSタイトル(BSデジタル放送など)を記録した場合、再生ができない場合があります。
	再生中に、不自然なブロック状のノイズ(ブロックノイズ)が見えるときがある	 ●以下の場合に発生することがあります。 一元の映像にブロックノイズがすでにある状態での録画の場合 一天候などによって、受信状態が悪化した状態での録画の場合 一画像レート設定が低い状態での録画の場合 一画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 一ディスク上の物理エラーによる場合 (なお、内蔵HDDの寿命によって大量に発生する場合は内蔵HDDの交換が必要です。販売店または「東芝家電修理で相談センター」にご相談ください。) 再生でディスクからデータを読み出すときにエラーが発生すると、その部分でブロックノイズが発生する場合があります。この現象は、エラーが発生した部分を何度もくり返して読み出す(リトライ)と起こりにくくなりますが、そのかわりに再生が途中で遅くなったり止まったりする可能性が高くなるので、本機ではエラー発生時の読みなおし回数を制限して、そのときの再生が遅れたり止まったりしないようにしています。
	DVDビデオディスク挿入時に放送内容の番組 説明が表示できない	 市販のDVDビデオディスクやファイナライズ済みのDVD-R/RW (Videoフォーマット)ディスク挿入時に 「HD DVD」が選ばれていると、『モード』『番組説明』『戻る』のボタンはそれぞれ『トップメニュー』『メニュー』 『リターン』として動作します。 停止中に放送画面の番組説明を表示するときは、『ドライブ切換』を押して、「HDD」に切り換えてください。
	作成したDVDビデオディスクの番組説明が表示できない	本機で作成したディスクの番組説明を表示するには、見るナビや編集ナビ画面を表示し、対象のタイトルにカーソルを合わせた状態で『番組説明』を押してください。
	録画したはずのタイトルが「見るナビ」で表示されない	 自動削除機能で削除された可能性があります。 自動で削除されないようにするには、タイトルを保護してください。 (⇒ 111ページ) また、録画予約の際に「自動削除」を【しない】に設定しておけば、タイトルが自動削除されることはありません。
	タイトルの削除方法を知りたい	 以下の方法をご参考ください。 ①見るナビを表示し、削除したいタイトルにカーソルを合わせます。 ②リモコンの『クイックメニュー』を押して【タイトル削除】を選び『決定』を押します。 ③削除確認メッセージが画面上に出てきます。選択肢で【はい】を選んで『決定』を押すと、タイトルは削除されます。 ※一度削除したタイトルは元に戻すことができません。よく確認をしたうえで削除してください。 上記の方法以外にも、複数のタイトルを削除する方法(「一括削除」(→ 119ページ))があります。
	他の機器で作成したディスクが再生できない	• 他の機器で作成されたディスクは互換性が低く、再生できない場合があります。
	CD-RやCD-RWに記録してあるJPEG画像の 再生ができない	 ◆ CD-DAフォーマットで記録されたCD-RやCD-RWは再生できますが、JPEG画像などが記録されているディスクの再生はできません。 ◆ 本機はCD-RやCD-RWには記録できません。
	海外で購入したHD DVDビデオやDVD ビデオディスクは再生できる?	 ●以下のディスクは再生可能です。 一 映像方式がNTSCで記録されている。 一 DVDビデオの場合、リージョンコード/番号が「ALL」または「2」を含んでいる。(ディスクのジャケット などに記載されています。) ● HD DVDビデオディスク、DVDビデオディスクでも、正式な販売地域以外のディスクや業務用ディスクな どの中には、本機での再生が禁止されているものがあります。正式な販売地域以外のディスクは再生できま せん。(正式な販売地域のディスクでもすべてディスクの再生を保証するものではありません。)
	市販のDVDビデオが再生できない	● リージョンコード/番号が「ALL」または「2」を含んでいますか?(ディスクのジャケットなどに記載されています。) 上記以外の番号のディスクは再生できません。リージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。リージョン番号がない(規格を満たしていない)場合は再生できません。
	市販のブルーレイディスクが再生できない	• 本機はブルーレイディスクに対応していません。

	このようなとき	ここをお調べください!
録	録画予約ができない	● 時計の時刻設定はしていますか。
録画予約		→時刻設定をしてください。(→ 導入・設定編43ページ) • 予約内容がいっぱいになっていませんか。 →不要な予約を取り消してください。(→ 61ページ)
	録画中に、録画予約をキャンセルできない	• 予約録画中は、録画予約をキャンセルできません。現在の録画が終了してから、予約キャンセルしてください。
	予約録画終了後に電源が切れるようにしたい	 電源が待機状態で予約録画が始まった場合、終了時刻に何も作業をしていないと自動的に電源が切れます。 電源を入れていた場合は、録画中に『クイックメニュー』を押して、【録画終了時刻/電源設定】という項目を選び、『決定』を押すと、終了後電源【切る】の表示が出ますので、そのまま『決定』を押してください。 これで設定完了です。※設定をしていても、録画終了時刻に再生動作や編集などの操作をしていると電源が切れません。
	おまかせ自動録画を設定したはずなのに、「録 画予約一覧」に番組が表示されない	 おまかせ自動録画は、最長2日以内の番組を、設定した自動録画時間の範囲(合計)で自動的に録画予約します。 2日以内になってからご確認ください。
	毎週同じ番組を録画予約したい	 「毎予約」(指定した周期での録画予約)がおすすめです。「録画予約(基本的な設定)」画面の【毎回予約へ】を選び、【毎水曜日】など、毎週予約したい曜日と時間を設定してください。 (⇒ 54ページ)
録画	DVD-RAMに録画ができない	 「TS1」または「TS2」を選んでいませんか。 →TS録画はできません。『W録』を押して「RE」に切り換えてください。 フォーマットがHDVRフォーマットではないですか。 →VR録画もできません。 ディスクにソフトプロテクトが設定されていませんか。 →ディスクのソフトプロテクトを解除してください。(→ 115ページ) パソコンやDVDレコーダーでディスクにプロテクトがかけられていませんか。 →設定した機器でプロテクトを解除してください。 ディスクの空き容量が足りなくなっていませんか。 →不要な部分を消去するか(→ 119ページ)、または新たなディスクを準備してください。 ディスクの初期化をすると、問題が解決される場合があります。 →ディスクを初期化する(→ 28ページ) →DVD-RAM物理フォーマットをする(→ 173ページ) コピー制限のある番組を録画できるディスクですか。 →CPRMに対応したDVD-RAMであれば録画可能です。
	内蔵HDDに録画ができない	 HD DVDドライブが選ばれていませんか。 →『ドライブ切換』を押して、「HDD」に切り換えてください。 内蔵HDDの空き容量が足りなくなっていませんか。 →不要なタイトルを消去するか(→ 119ページ)、またはとっておきたいタイトルをDVD-RAMなどにダビング(移動)してください。(→ 137ページ~、140ページ~) 停電などでディスクに保護がかかっていませんか。 →必要なタイトルをDVD-RAMなどにダビングしたあと、HDDの初期化(全削除)をしてください。
	DVD-R/RW(VRフォーマット)に録画ができない	
	HD-Rに録画ができない	 録画方式がVR録画になっていませんか。VR録画では、HD-Rに録画できません。 →「TS1」または「TS2」を選び、TS録画にするか、「RE」を選んだあと、記録方式でTSEを選んでください。 コピー制限のある番組を録画できるディスクですか。 →AACS対応のHDVRフォーマットで初期化をしたHD-Rであれば録画可能です。 ディスクの空き容量が足りなくなっていませんか。 →新たなディスクを準備してください。
	録画が止まらない	 ナビ画面などがテレビ画面に表示されていませんか。 →ナビ画面などが出ていると『停止』を押しても止まりません。 現在どのドライブ(HDD/HD DVD)と「W録」が選ばれていますか。 →HDDに録画しているのであれば「HDD」、HD-RまたはDVDに録画しているのであれば「HD DVD」に切り換えてください。 録画をしているW録に合わせて、リモコンの『W録』を押して「TS1」、「RE」または「TS2」に切り換えてください。 そのあとに本体またはリモコンの『停止』を押します。予約録画の場合メッセージが表示されますので、そのメッセージに従ってください。 リモコンの『チャンネル切換/通常』スイッチが「チャンネル切換」側になっていませんか。 →「通常」側に切り換えて『停止』を押してください。

	このようなとき	ここをお調べください!
録画(つづき)	録画したはずのタイトルが見つからない	 ・正しい録画先を選んでいますか。 →内蔵HDDに録画したタイトルであれば「HDD」に、HD DVDまたはDVDディスクに録画したタイトルであれば「HD DVD」に切り換えてください。 ・自動削除対象になっているタイトルではありませんか? →削除したくないタイトルは、自動削除を【しない】に設定して録画するか、タイトルを保護してください。
	録画品質を変更したい	 ↓以下の二つの方法で設定、または変更できます。 「録画予約(基本的な設定)」画面で、【品質】を選ぶ。 停止中に『クイックメニュー』を押し、【録画品質設定】を選ぶ。 停止中、『録画モード』を押すたびに、設定した(1~5)の品質を切り換えることができます。
	TSE録画が失敗する	TSEの直接録画は、TSでの録画よりも電波の影響を受けやすく、受信状態によっては正しく録画できない、または失敗することがあります。
	マジックチャプター機能が働かない	●「TS2」で録画する場合やジャンルによっては、マジックチャプター機能が働かない場合があります。● チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成はできなくなります。
	接続したCATV(ケーブルテレビ)チューナー やスカパー!チューナーの番組を録画したい	 以下の設定をしていれば、番組表を利用して録画できます。 ①本機がブロードバンド常時接続環境につながっている。(→ 導入・設定編38ページ) ②番組表情報取得先がINETに設定されている。(→ 導入・設定編68ページ) ③番組表に表示するチャンネルの追加設定が済んでいる。(→ 導入・設定編70ページ) 接続したCATVやスカパー! チューナーで現在映っている番組を録画したいときは、接続した外部入力(L1、L2)に切り換えてください。
	CPRM対応ディスクを使っているのに、録画 できない	 ◆ Videoフォーマットのディスクではありませんか。 CPRM対応ディスクでも、VRまたはHDVRフォーマットで初期化していないと、コピー制限のある番組を録画できません。 → VRまたはHDVRフォーマットで初期化してください。(ただし、DVD-Rは一度初期化すると変更できないのでご注意ください。)
	市販のHD DVD、DVDビデオの映像を録画したい	ullet 市販されているほとんどのHD DVD、DVDビデオなどは、録画禁止処理がされているため、録画はできません。
集	ブレイリストを編集しているときに、パーツが 追加できない	 以下の場合は、パーツ登録やプレイリスト登録をすることができません。 編集しているタイトル(プレイリスト)自身、それに含まれるチャプター(プレイリスト) 静止画タイトル、または静止画と動画が混在するタイトルやチャプター 録画中のタイトル、または録画準備中
	タイトルを結合できない	● 以下のタイトルは、結合することができません。 - 保護設定されたタイトル - 静止画を含むタイトル - 結合すると9時間を超えるVRタイトル - 結合すると約24~27時間を超えるTSまたは、TSEタイトル - TSタイトルとVRタイトルなど(TSタイトルはTSタイトルと、VRタイトルはVRタイトルと、TSEタイトルはTSEタイトルとだけしか結合できません)
	ファイナライズしたら、解除できなくなった	• HD-RまたはDVD-Rディスクは、一度ファイナライズしたら解除することができませんのでご注意ください。
ダビング	DVD-R/RW(Videoフォーマット)にダビング ができない	 ダビングしたいタイトルが以下の条件にあてはまるときは、DVD-R/RW (Videoフォーマット)にはダビングできません。 ①選択したパーツがTSタイトル ②Videoフォーマットでは記録できない解像度で録画されたタイトル ③コピー制限のあるタイトル ④DVD互換モード(→ 29ページ)を【切】で録画したタイトル
	Videoフォーマットで初期化したDVDへHDDに 録画した内容をダビングしたいが、誤ってDVD 互換モードを【切】の状態で録画してしまった	 まず、ダビングモードに【びったり】または【画質指定】を選びます。DVD互換で【入(主)】または【入(副)】を選び、HDDからHDDにダビング(コピー)してください。できあがったタイトルは、Videoフォーマットのディスクにダビングできます。(→ 144ページ)
	<u>Iビ-X</u> が表示されているタイトルを、ダビング したい	 「コピー×」の表示は、コピーワンス(1回だけ録画可能)番組を録画したタイトルを表します。 AACS対応のHDVRフォーマットのディスクや、CPRM対応のVRまたはHDVRフォーマットのディスクに、1回だけ「移動」ができます。HD-RやDVDディスクに直接録画したコピー禁止タイトルはコピーも移動もできません。(→ 135ページ)
	HDDに録画した。	 コピーできる回数に制限のあるタイトルを表します。 ダビング(コピー)するたびに、コピー可能な回数が減っていき、表示が この に変わると「移動」しかできなくなります。HD-RまたはDVDディスクにダビングしたタイトルは、ディスクからはコピーも移動もできなくなります。 →コピー可能な回数を確認してください。(♪ 135ページ) CPRM対応のVRまたはHDVRフォーマットのディスクや、AACS対応のHDVRフォーマットのディスク以外を使っていませんか? →デジタル放送などを記録できるCPRM対応またはAACS対応のディスクを用意してください。 Videoフォーマットで初期化していませんか? →DVD-R/RW (Videoフォーマット)には、コピーも移動もすることができません。VRまたはHDVRフォーマットで初期化してください。
	内蔵HDDに録画したTSタイトルをTSEタイトルに変換できない	TSタイトルからTSEタイトルへの変換は、TSタイトル録画時の放送の受信状態によっては、正しく変換できない場合があります。

	このようなとき	ここをお調べください!
ダビング(つづき)	ネットdeダビングできない	 以下のような場合、または以下のようなタイトルはネットdeダビングできません。 TSまたはTSEタイトル(ダビング先がTSおよびTSE録画対応機でもできません) コビー制限のあるタイトル HDVRフォーマットのディスクに直接ダビング(ダビング先がHD DVD対応機でもできません) ダビング先やダビング元にDVD-R/RW (Videoフォーマット)を選んだ場合 ダビング先がネットdeダビング対応機ではない 将来の機種と接続した際、本機発売時には想定していないドライブが認識された場合、ドライブ欄に#5などの数字が表示される場合がありますが故障ではありません。 将来の機種で、一部のドライブへのダビングに対応できない場合があります。 ダビング先のディスクがDVD-R(VRフォーマット)のときは、ディスクの状態によっては、ダビングが中断される場合があります。
	DVD-Video作成ができない	 以下のタイトルはDVD-Video作成できません。 TSまたはTSEタイトル コピー制限のある番組を録画したタイトル DVD互換モード(→ 29ページ)を【切】で録画したタイトル →DVD互換モードを【切】で録画したタイトルでも、以下の方法でDVD-Video作成できます。 まず、ダビングモードに【びったり】または【画質指定】を選びます。DVD互換で【入(主)】または【入(副)】を選び、HDDからHDDにダビング(コピー)してください。できあがったタイトルでDVD-Video作成してください。
	ラインUダビングできない	● 以下の場合はラインUダビングできません。 - 市販のHD DVDビデオディスクやDVDビデオディスクの内容 - コピー制限のあるタイトル - TSまたはTSEタイトル、またはそれらを含むタイトル(プレイリスト)など - 音楽用CDや見るナビなどの画面表示 - L-PCM 96kHz音声で記録されたDVDビデオディスク
	HDDに録画したコピーワンスタイトルを HD-RまたはDVDディスクにダビング(移動) できない	 ◆ AACS対応のHDVRフォーマットのディスクや、CPRM対応のVRまたはHDVRフォーマットのディスク以外を使っていませんか? →デジタル放送などを記録できるAACS対応、またはCPRM対応のディスクを用意してください。 ◆ Videoフォーマットで初期化していませんか? →DVD-R/RW (Videoフォーマット)には、コピーも移動もすることができません。VRまたはHDVRフォーマットで初期化してください。 ◆ 地上アナログ放送や外部チューナーなどで、内蔵HDDへ録画したタイトルにコピー禁止信号が含まれていると、著作権保護技術(AACS)の規定によって、HDVRフォーマットのディスクにダビング(移動)できません。CPRM対応のDVD-RAM、DVD-R/RW (VRフォーマット)にダビング(移動)してください。
	PAL方式のビデオテープをHDDにダビングで きない	● 本機ではPAL方式の入力信号をダビングすることはできません。録画およびダビング可能な信号方式は日本 国内で標準の NTSC方式のみです。
ネ	ネットdeナビなどのネットワーク機能に関して	は、➡ 196ページもご覧ください。
ネット接続設定/	ネットワークに接続できない	 ・お使いのネットワーク環境にあわせて接続方法を確認してください。(→ 導入・設定編38ページ) ・LANケーブルの種類は正しいですか?直接パソコンなどと接続する場合はクロスケーブルを、ルーターやモデムを介して接続する場合はストレートケーブルをお使いください。(→ 導入・設定編38ページ) ・本機の「イーサネット設定」、パソコンの設定を確認してください。
/ネット d eナビ	ネットdeナビ画面が表示されない	 本機の電源ははいっていますか? お使いのブラウザの種類とバージョン、Java VMのバージョンはネットdeナビに対応していますか? 本体名でアクセスできない場合や、マッキントッシュをお使いの場合は、ブラウザのアドレス入力欄へ本機のIPアドレスを入力してください。(→ 導入・設定編80ページ) 本機の「イーサネット設定」、パソコンの設定を確認してください。 ファイヤーウォールやセキュリティソフトが影響している場合があります。お使いの場合、一時的に解除するか、本機がネット接続を利用できるように設定を変更する必要があります。(セキュリティソフトによって設定方法が異なります。)
	「ネットdeモニター」が表示されない	 む使いのパソコンにQuickTime7.0.3 がインストールされていますか? 詳しくは⇒ 導入・設定編40ページをご覧になり、動作環境を確認してください。
	「ネットdeリモコン」や「ネットdeモニター」、 「サムネイル一覧」などをクリックすると、ユーザー名、パスワードの入力画面が表示される	● 本機の「イーサネット設定」で設定した「本体ユーザー名」、「本体パスワード」を入力してください。
	iEPG予約がうまく動作しない	 iEPGに関する設定が正しくない可能性があります。ネットdeナビから「ネットdeナビ設定」を確認してください。 iEPGサイトの番組表から予約したときにチャンネルが指定できない場合、「ネットdeナビ設定」の「チャンネル名設定」で、チャンネル名の欄をお使いのiEPG予約時に利用するチャンネル名に合わせる必要があります。
	ネットdeナビ画面で「iEPG1」「iEPG2」ボタンをクリックすると異常なアドレスが表示される	ネットdeナビ画面で「iEPG1」もしくは「iEPG2」ボタンを押したときに、http://本体名もしくはIPアドレス/@@@@@@@のように、@が六つ挿入されたアドレスになるのは正常な動作ですので削除せずにご利用ください。 (@がはいったアドレスは本機を通してiEPGサイトを閲覧し、本機に予約を取り込める状態になっているとご理解ください。)
	DVD-Videoのオリジナルメニューが登録でき ない	● 背景に指定したビットマップファイルに問題がある場合があります。ファイル形式、画像サイズをご確認のうえ、別のファイルなどで試してください。

	このようなとき	ここをお調べください!
リモコン	リモコンが効かない	 リモコンモードが合っていない。 →リモコンのボタンを押したときに、本体表示窓に「DR-1」「DR-2」「DR-3」のいずれかが表示される場合は、本機とリモコンの町となれ換えたときや、本体の時刻表示が点滅したときには、それぞれのリモコンモードを確認してください。 リエコンの電池を入れ換えたときや、本体の時刻表示が点滅したときには、それぞれのリモコンモードを確認してください。 リエコンの電池が消耗していませんか。 ・電池を交換してください。(→ 導入・設定編6ページ) ・リモコンが受光部に向けられていない。 ・リモコンと受光部が遠すぎる。 ・対7加以内のところで操作してください。 ・リエコンと受光部の間に障害物がある。 ・障害物を取り除いてください。 ・リモコンオフモードになっている。 ・リモコンオフモードになっている。 ・サロンオフモードを解除してください。(→ 導入・設定編86ページ) ・「チャンネル切換/通常」スイッチが目的の操作に合っていない。 ・操作に合わせてスイッチを切り換えてください。(通常の操作時は「通常」側)(→ 5ページ) ・数字などはリモコンの「シフト」といっしょに押してみてください。 「シフト」ボタンを利用する必要がある主なケース タイトル再生時、1/20スキップやワンタッチスキップ/リプレイをしたいときに、左右カーソル移動や左右ページ移動などが動作してしまう場合。 ・「シフト」を押しながら、目的の操作ボタンを押します。 ・文字入力画面で、入力した文字を全削除するとき。 ・本機を通してテレビ放送を視聴中に、直接チャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える場合。 「CH番号入力」を使わずに、直接チャンネル番号を入力したい場合。 ・アータ放送の入力画面で、数字を入力する場合。 シフトロックしていませんか。 ・無操作で約1分様のと、シフトロックは自動的に解除されます。手動で解除する場合は、「シフト」を3秒以上押してから操作してください。(→ 4ページ)
計	時計表示が「0:00」で点滅している	 ・ 時刻設定をしてください。(→ 導入・設定編43ページ) コンセントを抜いた後、1分以上経過してからコンセントを入れて時計表示が再び「0:00」で点滅するときは、内蔵電池が消耗している場合があります。 → 販売店または「東芝家電修理ご相談センター」(→ 205ページ)にご連絡ください。
その他	本機底面が熱い	◆ 本機の底面の温度が高くなることがありますが、性能・品質には問題ありません。本機の底面を手で触れる と熱く感じる場合があります。移動させるときなど、底面を触れる際には、電源プラグを抜いて5分以上経っ てから移動させてください。
	本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作せず、本体やリモコンのボタンに反応しなくなった	 本体の『電源』ボタンを約10秒間押し続けると、電源を切ることができます。ただし、この機能は操作不能時に電源を切るための緊急手段ですので、頻繁には行なわないでください。データやディスク自体に障害が出る可能性があります。正常な動作中、特に「読込み中」、「処理中」のアイコンの表示中などに行なうと、ディスクを初期化しなければならなくなる場合があります。 上記の操作をしても電源が切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、修理をご依頼ください。

■アフターサービスをご依頼になる前に

本機を修理に出す前に、内蔵HDDの内容とライブラリ情報をDVD-RAMにダビングし、バックアップしてください。修理の際に内蔵HDDの記録内容が消える場合があります。内蔵HDDが異常になった場合でも、再生できるものはダビングしてください。修理の依頼をされるときは、付属の診断カルテへの記入をお願いします。なお、破損・消失した記録内容の復旧はできませんので、あらかじめご了承ください。

195

ネットワークの接続やネットdeナビ機能で困ったときは

アフターサービスをご依頼になる前に、以下を確認してください。

ネットワークに接続できないとき

以下の説明は、ブロードバンド常時接続の環境でで使用の 場合です。

パソコンやルーター、モデムなどと正しく接続されている

本機と接続している各機器 (パソコン、ルーター、モデムなど) の電源がはいっている

本機の「イーサネット設定」を確認する

を押して、「設定メニュー」→「通信設定」→「イーサネット設定」を選ぶ


■「イーサネット設定」画面の確認

[ネット de ナビ/ネット de ダビング] タブ側



本体名 (初期設定のままで可) 本体ユーザー名 必ず入力する 本体パスワード 必ず入力する 本体ポート番号 変える必要は ありません

[アドレス/プロキシ] タブ側



DHCP 「使う」 IP アドレス (設定不要) サブネットマスク (設定不要) デフォルトゲートウェイ (設定不要) DNS 「使う」 DNS サーバー (設定不要)

上記の項目を確認後、【接続確認】を選び、疑りを押す

■【接続確認】メッセージ例について

「接続確認しました。」

→ネットワークは正常に動作しています。

「DNS サーバを利用した名前の解決ができません。DNS サーバのアドレス、HTTP プロキシサーバのアドレスを確認してください。」 →イーサネット設定を再度確認してください。

「DNS サーバを利用した名前の解決ができません。DNS サーバのアドレスを確認してください。」

→イーサネット設定を再度確認してください。

「DNS サーバから応答がありません。DNS サーバのアドレスを確認してください。」

→イーサネット設定を再度確認してください。

「ルータから応答がありません。ルータとの接続を確認してください。」

→ルーターの電源、ケーブルを確認してください。

「ルータから IP アドレスを取得できませんでした。DHCP を使用しない設定で運用してください。」

→イーサネット設定を再度確認してください。

「接続できませんでした。 LAN ケーブルの接続を確認してください。」 → LAN ケーブルの接続を確認してください。

「この IP アドレスはすでに使用されています。別の IP アドレスを設定してください。」

→別の IP アドレスを登録したあと、もう一度接続確認をしてください。

ネットdeナビが動作しないとき

■ ネットdeナビにアクセスできない

・本機の電源ははいっていますか?

本機が動作状態でなければ、パソコンからアクセスはできません。

• ブラウザに入力した IP アドレスは正しいですか? DHCP によって自動的に IP アドレスが変更されている場合

があります。
「設定メニュー」から「通信設定」の「イーサネット設定ーアドレス/プロキシ」画面を開き、IP アドレスを確認してください。

ブラウザに入力したIPアドレスと異なっている場合、イーサネット設定画面に表示されているIPアドレスをブラウザのアドレスに入力してください。

また、本体ポート番号の値を変更すると、アクセスできるようになる場合もあります。この場合、本体名(IPアドレス)のあとに:を入れ、設定したポート番号を入力してアクセスします。(例 機種が RD-A301 で本体ポート番号を 2000 にした場合: http://RD-A301:2000/)

• プロキシが設定されていませんか?

で使用のインターネット接続環境で、プロキシの設定がされているとプライベート IP アドレスでのアクセスができない場合があります。

この場合は、Internet Explorer の「ツール(T)」の「インターネットオプション(O)」にある「接続」のタブ内の「LANの設定(L)」を開き、「プロキシサーバー」の「詳細設定(C)」で「プロキシの設定」の例外に、本機に設定してある IP アドレス(例:192.168.1.*)を入力して、プロキシから除外してください。なお、「LANの設定(L)」を開いたときに、「詳細設定(C)」がクリックできなければ、この項目に該当しないので、接続できない理由はほかにあります。

Mac OS で Safari をお使いの場合は、Safari の「環境設定」 内の詳細をクリックし、「プロキシ」の「設定を変更…」を 選びます。「プロキシの設定を使用しないホストとドメイン:」 に本機に設定してある IP アドレス(例: 192.168.1.*)を 入力して、プロキシから除外してください。

■ ブラウザが反応しなくなった

• 本機のナビ画面が表示できない場合と同様に、ネット de ナビ側から本機にアクセスできない場合があります。

本機の処理が完了するのを待ってください。ネット deナビによる操作では本機側からのメッセージは表示されないので、本機の状態を直接確認してください。

本機が特に動作していないのに反応がない場合は、ブラウザを 閉じて、本機の電源を入れ直してからアクセスしてください。 また、複数のパソコンと共有していたり、パソコンが一台でも 複数のネット deナビから本機にアクセスしたりしていると、最 後にアクセスしたネット deナビだけが通信可能になります。

• 本体側のメッセージ表示中は、ネット de ナビ側からアクセスできません。画面表示を消してから操作してください。

総合さくいん・用語解説

数字・アルファベット順

110度CS中継器切換

①導入:設定編67

110度CSデジタル放送

③操作編16,38

1125i(1080i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の一つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を奇数番目と偶数番目で半分に分けて交互に描くインターレース(とび越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

3けたチャンネル番号入力

③操作編38

525i(480i)

1/60秒ごとに525本の走査線を奇数番目と偶数番目で半分に分けて交互に描くインターレース(とび越し走査)方式です。

525p(480p)

1/60秒ごとに525本の走査線を描くプログレッシブ(順次走査)方式です。

インターレース方式のように交互に描かないので、ちらつきが少なくなります。

750p(720p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の一つで、1/60秒ごとに750本の走査線を描くプログレッシブ(順次走査)方式です。

インターレース方式のように交互に描かないので、ちらつきが少なくなります。

AAC

①導入:設定編84、85、92

③操作編30、178、179

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Codingの略です。

地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率が高くなっています。

AACS (Advanced Access Content System)

①導入:設定編93

③操作編25、32、135

HD DVDなどの次世代光ディスクで採用されている著作権保護規格のことです。暗号化の仕組みやコンテンツ運用の枠組みなどが規定されています。

A-Bリピート

③操作編100

ADAMS

①導入:設定編25、68、73、97

③操作編79、182

ADSI

電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。回線業者、ブロバイダとの契約が必要です。

AT

③操作編17、52、55

B-CASカード

①導入・設定編16、53

デジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送)を受信するために必要なカードです。

有料放送やデータ放送の双方向サービスなどの放送サービスを利用する ためにも必要となります。

また、このカードはデジタル放送の番組などの著作権保護にも利用されます。

Bluetooth	①導入・設定編87
BS・110度CSアンテナ電源設定	①導入・設定編64
BS中継器切換	①導入・設定編67
BSデジタル放送	③操作編16、38
BSパススルーモード	①導入・設定編66

BS放送

衛星放送のことで、BSとはBroadcasting Satelliteの略です。静止衛星から直接家庭に電波が送られるので、きれいな画面で受信することができます。

CATV

①導入:設定編14、23、24、26、47、48

66,71,72,102

③操作編79

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CATV連動

①導入:設定編26、72

③操作編85

CHコードー覧表

CPRM (Content Protection for Recordable Media)

①導入:設定編93

③操作編25、32、135

デジタル放送コピー制限のある番組に対する著作権保護技術のことです。コピー制限のある番組は、CPRMに対応した機器とディスクでのみ録画できます。

CSV保存

③操作編163

DHCP

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

DLNA

③操作編168

Digital Living Network Allianceの略で、ホームネットワーク内でデジタルAV機器同士やパソコンを相互に接続し、動画、音楽、写真などのコンテンツを有線・無線のLANを通して相互利用する機能を提供するための共通仕様を策定するために設立された団体のことです。

一般的には、DLNAが定めた仕様「相互接続ガイドライン」(DLNAガイドライン)のことを指しています。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。

音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。 DTS対応プロセッサやアンブとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DV連動録画	③操作編86、87
DVD互換モード	③操作編29、57、136、144
DVD初期化	③操作編28
DVDファイナライズ	③操作編148
DVDダビング速度	③操作編173
DVD-RAM物理フォーマット	· ③操作編173
DVD-R/RW(VRまたはHDVRフォーマッ	ット)ファイナライズ ③操作編149
DVD-RW記録フォーマット説	③操作編181
DVD-Video作成	③操作編132、145
D-VHSとの接続	①導入・設定編35
D-VHSの映像を見る	③操作編87
D-VHSヘダビング(移動)	③操作編144

D映像端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を一つにまとめた端子で、デジタル放送やDVDプレーヤーなどに対応しています。

色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の三つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成するので、より自然に近い映像が楽しめます。

 eメール予約
 ③操作編157

 EXTENSION端子
 ①導入・設定編87

③操作編13、23、102

GOPシフトモード(Videoフォーマット保存用) ③操作編127

HD-R (HDVRフォーマット)ファイナライズ ③操作編149 HDD (内蔵ハードディスク) (①導入・設定編90

③操作編25、45

総合さくいん・用語解説・つづき

HDD初期化(全削除)③操作編173HDD初期化(番組表/ライブラリ保持)③操作編173HDDパワーモード③操作編173HD DVDビデオ③操作編101~104、182HD DVD-R (HD-R)③操作編25、27

HD画質(高画質ハイビジョン放送)を画質・音質を落とさずに、そのまま録画できるディスクです。

欽幽 できるティスクです。 片面2層で約30GB (ギガバイト)と片面1層で約15GBのディスクがあり ます。

本機の画面表示や取扱説明書では、「HD-R」と省略して表示、および説明 している箇所があります。

HDD/RAMタイトル再生設定 ③操作編179

HDMI ①導入·設定編32

③操作編14、15

デジタルHDTV映像信号とデジタルオーディオ信号を1本のケーブルで 伝送する新しいAV信号の伝送方式です。

(High Definition Multimedia Interface)

HDMI端子のある機器同士を接続すれば、高画質・高音質な映像と音声を デジタル伝送できます。

 HDMI接続
 ①導入·設定編12、35

 HDMI連動
 ①導入·設定編36

 HDMI連動設定
 ③操作編177

HD/SD

デジタル放送の画質は、HD (デジタルハイビジョン)、SD (デジタル標準) の二つがあります。

本機では、この二つの画質を判別し、本体の表示窓に表示します。

HDVRフォーマット(HDVR) ③操作編27、28、30、32

HD DVDディスクの記録方式(フォーマット)の一つです。

デジタル放送番組を録画したり、内蔵HDDなどからタイトルをダビングしたいときは、この方式でHD DVDやDVDディスクを初期化します。デジタル放送を録画できるのは、AACSまたはCPRMに対応したディスクのみです。

iEPG

①導入:設定編80、82

③操作編156

i.LINK

①導入・設定編35

③操作編13~15、87、142、144

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。本機で録画したTSタイトルを、i.LINK(TS)端子に接続したD-VHSビデオデッキにダビングできます。デジタル放送を伝送する信号にTransport Stream(トランスポート・ストリーム)が使われることから「i.LINK(TS)」と表記します。i.LINKは、IEEE1394をなじみやすく表現するための呼称で、IEEE(米国・電気電子学会)によって標準化された国際標準規格です。

※i.LINKはソニー株式会社の商標です。

iNET

①導入:設定編21、25、68、98

③操作編183

IPアドレス

インターネットなどのネットワークに接続されたコンピューターを識別する番号のことです。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てられるのが一般的です。

L-PCM(リニアPCM)

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた音声信号です。CDでは、44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDでは48kHz/16bit~96kHz/24bitで記録されていますので、CDよりも高音質での再生が可能です。

MACアドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、イー サネットアドレスやハードウェアアドレスなどと呼ばれることもありま す。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略で、映像/音声圧縮方法の国際標準です。

DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声はこの方式で記録されています。

DVDビデオには、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているディスクもあります。

Mvジャンル

③操作編48、77

PCM(Pulse Code Modulation)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

Persistent Storage 3操作編176 PPV 0導入·設定編60 3操作編40、84

RD間i.LINKダビングHD

①導入・設定編35

③操作編142

S映像出力

映像信号をカラー (C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。

S端子

RF

①導入:設定編13、32

TS ③操作編14、17、27、30、45、124、137

デジタル放送から送られてくる信号をそのままに録画する方式です。ハイビジョン画質や5.1ch音声をそのままの高品質で録画することができます。ただし、録画先は内蔵HDDとHDVRフォーマットで初期化したHDDVDディスクに限られています。

内蔵HDDやHD DVDディスクにTS録画をしたデジタル放送番組は、「TS タイトル」として保存されます。

デジタル放送を録画または録画予約するときに、「W録」(録画するエンコーダーの設定)で「RE」を選択するとDVDディスク※にも録画できるようになります(VRまたはTSE録画)。VR録画をしたデジタル放送番組は、「VRタイトル」として保存されます。

(※デジタル放送をDVDディスクにVR録画するときは、VRまたはHDVRフォーマットで初期化したCPRM対応ディスクが必要です。ただし、VR録画の場合、ハイビジョン画質や5.1chの音声をそのままの高品質で録画することはできません。)

TS録画自動振り替え設定 ③操作編180 TSE録画 ③操作編17、27、30 TVお好み再生 ③操作編95 TV画面形状 ①導入・設定編45 Video作成ツール ③操作編164

Videoフォーマット(DVD-Video Format)

③操作編17、27、29、124、

127,137,144,145

市販のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブと互換性のある記録方式 (フォーマット)です。

Videoフォーマット記録時設定 ③操作編29、181

VRフォーマット ③操作編17、27、28、30、124、137、149

録画の際の制限事項が少なく、CPRM対応ディスクならコピー制限のある番組を録画することもできる記録方式(フォーマット)です。

VR録画(VR互換録画)

③操作編17、30

デジタル放送とアナログ放送どちらも録画できる方法で、任意の録画品質(SP、LP、MN、AT)を選ぶことができます。(ハイビジョン画質や5.1chの音声をそのままの高品質で録画することはできません。)録画または録画予約するときに、「W録」で「RE」を選択します。

W録 3操作編17、46、52

W録自動振り替え

③操作編51

あいうえお順

あ

空き容量を調べる ③操作編21、33、62、113、115、

158、163

アスペクト比

①導入·設定編106

③操作編181

テレビ画面の横と縦の比率(画面比)です。従来サイズのテレビは画面の 比率が4:3です。ワイドテレビは画面の比率が16:9となっているので 臨場感あふれる映像を楽しめます。

頭出し

③操作編99、114、125

____ アナアナ変換

①導入:設定編71、97

地上デジタル放送を開始するに当たって、現在使用されているUHFチャンネルをデジタル放送に影響を与えないチャンネルに移動する事をアナアナ変換といいます。

変換作業の費用は国から指定を受けた社団法人電波産業会(ARIB)が無料で行ないます。ただし、あくまで個人を対象としています。

暗証番号設定

①導入:設定編60

③操作編109、175

アンテナ方向調整

①導入・設定編65

アンテナレベル

アンテナからはいってくる電波の品位のことです。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

イーサネット設定

①導入·設定編77

イーサネット利用設定

一括削除

③操作編119

一括フォルダ間移動

おまかせプレイリスト作成

③操作編108

______ 移動 ③操作編107、108、135、137

③操作編92

ー インターレース出力/プログレッシブ出力

①導入:設定編33

従来の映像信号は525i(i:インターレース=飛び越し走査)といわれますが、525i信号よりも高密度な映像信号を525p(p:プログレッシブ=順次走査)といいます。

プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

③操作編40、41
①導入・設定編33
③操作編177
③操作編57、155
③操作編178
③操作編177
③操作編39、157
③操作編15
③操作編48、66
③操作編48、74
③操作編69、70、174
③操作編95
生して見ることができる機能で
③操作編70、162
③操作編92

オリジナル/プレイリスト

テレビ放送や外部入力などを録画した映像(タイトル)を「オリジナル」と呼びます。

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけを集めて再生したり、新たなタイトルとしてコピーしたりできる仮想のタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。

音声の切換

③操作編40、41、97

か

カーソル機能	③操作編102
カギ付きフォルダ	③操作編109
画質指定ダビング	③操作編136、137、142

(株)B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。地上デジタル放送や110度CSデジタル放送も同システムを使用しています。

画面形状設定	①導入·設定編45
画面比	①導入:設定編106
	③操作編181
簡易確認テスト	①導入:設定編63
かんたんダビング	③操作編137
かんたんフォルダ	③操作編107
キーワード	③操作編63、67、78、161~163
キーワード設定	③操作編78、161
強制ディスク番号削除	③操作編116
記録フォーマット	③操作編17、27、28、137
近接予約確認	③操作編20、61
クイックメニュー	③操作編5、41、72、76、100、124
偶数/奇数チャプター)	プレイリスト作成 ③操作編130
クッキー設定	③操作編103
クリップ映像	③操作編75
ゲームーノフバーフ	

ゲートウェイアドレス

インターネットのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスをいいます。

コピー	③操作編135、137
高レート節約	③操作編52
高速そのままダビング	③操作編136、137、140
降雨対応放送	③操作編41
現在日時へジャンプ	③操作編50

コピーガード

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を禁止する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

コピー禁止タイトル	③操作編32、135、137
コピーワンス	③操作編32、91、135
コマ送り/コマ戻し	③操作編98
ごみ箱	③操作編106、118、159
ごみ箱へ	③操作編118
ごみ箱を空にする	③操作編118

総合さくいん・用語解説・つづき

 再生	③操作編19、90、96
サブネットマスク ネットワークを効率よく使うために、 機器のIPアドレスを絞り込むための数	
サムネイル	
映像を縮小して表示した静止	
サムネイル設定(サムネイル編集)	
残量表示 	③操作編21、115、163
時間指定ダヤブブ	③操作編76
デジタル放送や市販のHD DVDやDV の年齢に合わせて、ディスクを見るた ものがあります。そのような放送やテ ルを本機では設定することができます	/Dビデオディスクの中には、視聴者 めの規制レベルが設定されている ディスクを視聴したときの規制レベ
自動削除	③操作編56
シフト(ボタン)	③操作編3
絞り込み	③操作編50、72、114
字幕切換	③操作編39、96
字幕設定	③操作編174
字幕放送	③操作編39、58
ジャストクロック	①導入·設定編43
ジャンプ ③操	作編50、72、76、93、114
ジャンル設定	③操作編77、172
終了後電源切る	③操作編47、62、141
手動ディスク登録	③操作編116
大態表示 状態表示	③操作編21
初期化	③操作編27、28、173
シリーズ番組(リスト)	③操作編66、70
 シリーズ予約	③操作編51、65
 新規プレイリスト作成	③操作編129
信号切換	③操作編41
人名/テーマ検索	③操作編64
ズーム	③操作編99
スカパー! ①	導入·設定編10、71、103
ここでは(株)スカイパーフェクト・: 信衛星を利用した放送サービス、SK\ のことを指します。 他に、CSデジタル放送サービスのe2	/ PerfecTV!(通称:スカパー!)
スタートメニュー	③操作編19
	③操作編179
スポーツ延長	③操作編56、83
スロー再生	
	③操作編100、177
	S 2-11 1 1/1/10 1 S S 1 1 7 7
静止画	
	①導入·設定編42 ③操作編172
静止画 設定メニュー	③操作編172
静止画	

①導入:設定編75

	 ①導入·設定編37
(双方向サービス)	③操作編16
ソフトウェアのダウンロード	
	③操作編173、185
ソフトウェアバージョン	
 ソフトプロテクト	
+ _	
た	
待機時省工ネ設定	③操作編173
タイトル	③操作編17、27、90、135
をタイトルといいます。	スクなどに記録された一つの映像など
タイトル結合	③操作編131
タイトル毎レジューム	③操作編94、179
タイトル削除	③操作編118~120
タイトルサムネイル設定	③操作編111
タイトル情報	③操作編115、120、163
タイトル保護	③操作編111、115
タイトル名一覧	③操作編113
タイトル名変更	③操作編111、129、159
タイトル連続再生	③操作編94、179
タイムサーチ	③操作編99
タイムスリップ	③操作編95
タイムバー	③操作編21、165
ダイヤルアップ通信	①導入·設定編76
ダウンロード	①導入·設定編28
	③操作編173
縦横表示切換(番組表)	③操作編49
ダビング	③操作編134~146、149
ダビング中止	③操作編141
地上アナログチャンネル設定	①導入:設定編22、46
地上アナログ放送	①導入·設定編46
	③操作編16、38
従来のUHF・VHF放送(アナログ放	対送)のことです。
地上デジタルチャンネル設定	①導入·設定編50
地上デジタル放送	①導入·設定編50
	③操作編16、38
チャプター	③操作編46、125
タイトルをさらに区切ったものをき	チャプターといいます。
チャプター境界シフト	③操作編127
チャプター削除	③操作編119、124
チャプターサムネイル設定	③操作編111
チャプター自動生成	③操作編126
チャプター分割 ③操	作編46、57、58、125、181
チャプター編集	③操作編125~127
チャプター名変更 ③غ	操作編111、115、126、159
チャンネル指定	③操作編72
チャンネルスキップ設定	①導入・設定編53

全チャンネル表示順/絞り込み設定

チャンネル設定	①導入:設定編46、50	な	
チャンネル番号入力	③操作編38		.93、108、114、159、163
チャンネル表示登録	①導入:設定編70、71	 日時指定ジャンプ	
チャンネル名設定	①導入·設定編82	ネットdeキーボード	③操作編166
チャンネルを変える	③操作編36、38	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
ツインフォーマットディスク	③操作編176	 ネットdeダビング設定	
通信接続設定	①導入·設定編76	 ネットdeナビ設定	 ①導入·設定編77、79
つぎこれ	③操作編90	ニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニー	
 続き再生	③操作編94、102	ネットdeリモコン	
ディスク情報	③操作編33、115	ニュー・ニュー ニューニー ニューニー ニューニー ネットワーク速度	③操作編103
ディスクの初期化	③操作編28		
ディスク名一覧	③操作編113、163	は	
	.— ③操作編97	バージョンアップ	①導入·設定編28
市販のHD DVDやDVDビデオディス		 はじめての設定	①導入·設定編18~27
幕の言語や吹き替え音声などを選ぶるは、トップメニューのことを「タイト」		 バックアップ書戻し	
ります。		 早送り/早戻し	
データ切換 	③操作編41	 番組追っかけ	③操作編56、82
データ放送	③操作編16、39、41		
見たい情報を選んで画面に表示させる 天気予報を、表示させることができま		番組購入限度額	
に連動したデータ放送もあります。 そのほかに、電話回線を使用して視聴		 番組購入情報の送信	
ト購入などの双方向(インタラクティン		番組購入履歴	
デジタル音声出力 HDMI	①導入·設定編85		
	③操作編179	番組情報取得	
デジタル音声出力 光	①導入·設定編84	番組説明	
	③操作編178	番組表	
デジタルハイビジョン			③操作編49、50、76
デジタル放送には、デジタル標準テレーン放送(HD)があります。ハイビジョン			
525本の倍以上の1125本もあるため、 豊かな映像になります。	細部まできれいに表現され臨場感	番組ナビ	
電源の入/切	 ①導入·設定編16	番組ナビ設定	
	③操作編13	番組ナビチャンネル設定	
		番組名フォルダ化	3操作編54
────────────────────────────────────	③操作編130	番組リスト	③操作編48、66、70、72
同一毎週予約プレイリスト化	ا بالمرابع المرابع الم	番組連動データ放送	
同時録画		ぴったりダビング	
		ビットストリーム	
 		圧縮され、デジタル信号に置き換え	られた信号です。AVアンプなどに搭
		載されたデコーダーによって、5.1 に戻されます。	chなどのマルチチャンネル音声信号
<u> </u>		ビットレート表示	
トックグーュー ドライブ切換	3操作編3,45	 表示CH数/文字サイズ切換	
トラック			3操作編93
トフック 音楽用CDなどの各曲をトラックといし	います。	表示窓切換	
ドルビーデジタル(5.1ch)		品質変更 品質変更	③操作編31、55、142
ドルビー社が開発した立体音響効果の ル(5.1ch)対応プロセッサやアンプと		ファイナライズ	③操作編139、145、148
しめます。 トレイロック	③操作編18	録音・録画されたディスクなどを、 に処理すること。ファイナライズす	他の再生対応機器で再生できるようると再生専用ディスクとなり、録画や
		編集ができなくなります。 	

ファイナライズ解除

③操作編149

総合さくいん・用語解説・つづき

— · /+¬+□//.\	
フォーマット(初期化)	③操作編27、28
ディスクに録画する方式は機器によって	
せて、録画などができるようにディスク といいます。フォーマットすると、それま	
されます。	、てに郵回した内台はすべて用去
フォルダ解体	③操作編110、161
フォルダ機能	③操作編106
フォルダ設定	③操作編107、161
フォルダ表示順変更	③操作編108
フォルダへ移動	③操作編107、108
フォルダ名変更	③操作編107、161
ぷちまど	③操作編19
ブラウザ	
ネットワーク上のページを表示するため	
	3操作編92、128~130
プレイリストのつなぎ目確認	③操作編129
フレームシフトモード(VRタイト)	レ保存用)
	③操作編127
プレビュー	③操作編120
プログレッシブ	①導入・設定編33
プログレッシブ変換	③操作編178
プロテクト	
録画した内容を誤って消してしまわな(設定することです。	いように、書込みや消去の禁止を
プロバイダ	
ケーブルや電話回線に接続した機器をイ	´ ´ンターネットに接続するサービ
	′ンターネットに接続するサービ
ケーブルや電話回線に接続した機器をイ	、ンターネットに接続するサービ
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 	める、ADSLなどのインターネッ
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 	める、ADSLなどのインターネッ
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽し ト接続環境です。電話モデムを使用する	める、ADSLなどのインターネッ
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロー ドバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽し ト接続環境です。電話モデムを使用する 能です。	める、ADSLなどのインターネッ のに比べて、高速なアクセスが可
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽し ト接続環境です。電話モデムを使用する 能です。	める、ADSLなどのインターネッ のに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽し ト接続環境です。電話モデムを使用する 能です。	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽し ト接続環境です。電話モデムを使用する 能です。 夏指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 頁指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編123、140
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽し ト接続環境です。電話モデムを使用する 能です。 夏指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ 編集リモコン	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編123、140 ③操作編166
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 頁指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ 編集リモコン 放送局からのお知らせ	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編123、140 ③操作編166 ③操作編76、174
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 頁指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ 編集リモコン 放送局からのお知らせ	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編166 ③操作編166 ③操作編76、174 ①導入・設定編6
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 真指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ 編集リモコン 放送局からのお知らせ 放送切換(チャンネル切換)	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編123、140 ③操作編166 ③操作編76、174 ①導入・設定編6 ③操作編38、46
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 夏指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ 編集リモコン 放送局からのお知らせ 放送切換(チャンネル切換) ボード	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編166 ③操作編166 ③操作編76、174 ①導入・設定編6 ③操作編38、46 ③操作編38、46
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽し ト接続環境です。電話モデムを使用する 能です。 夏指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ 編集リモコン 放送局からのお知らせ 放送切換(チャンネル切換) ボード 保護設定	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編123、140 ③操作編166 ③操作編76、174 ①導入・設定編6 ③操作編38、46 ③操作編38、46 ③操作編174 ③操作編111、115
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 夏指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集リモコン 放送局からのお知らせ 放送切換(チャンネル切換) ボード 保護設定 本機に関するお知らせ ま	ある、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編123、140 ③操作編166 ③操作編76、174 ①導入・設定編6 ③操作編38、46 ③操作編38、46 ③操作編174 ③操作編111、115
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 夏指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ 編集リモコン 放送局からのお知らせ 放送切換(チャンネル切換) ボード 保護設定 本機に関するお知らせ ま 毎回予約(毎予約)	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編94 ③操作編94 ③操作編123、140 ③操作編166 ③操作編76、174 ①導入・設定編6 ③操作編38、46 ③操作編38、46 ③操作編174 ③操作編111、115 ③操作編174
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 夏指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集リモコン 放送局からのお知らせ 放送切換(チャンネル切換) ボード 保護設定 本機に関するお知らせ ま 毎回予約(毎予約) 前と結合	ある、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編40、84 ③操作編94 ③操作編166 ③操作編166 ③操作編76、174 ①導入・設定編6 ③操作編38、46 ③操作編38、46 ③操作編174 ③操作編111、115 ③操作編174 ③操作編174
ケーブルや電話回線に接続した機器をイスをしている会社の総称です。 ブロードバンド ご家庭でいつでもインターネットを楽しト接続環境です。電話モデムを使用する能です。 夏指定 ペイ・パー・ビュー 別タイトル再生 編集ナビ 編集リモコン 放送局からのお知らせ 放送切換(チャンネル切換) ボード 保護設定 本機に関するお知らせ ま 毎回予約(毎予約)	める、ADSLなどのインターネッのに比べて、高速なアクセスが可 ③操作編93、114 ①導入・設定編60 ③操作編94 ③操作編94 ③操作編123、140 ③操作編166 ③操作編76、174 ①導入・設定編6 ③操作編38、46 ③操作編38、46 ③操作編174 ③操作編111、115 ③操作編174

-71	レチアングル
×)	レナ バ ノンル

③操作編96

市販のHD DVDやDVDビデオディスクの特長の一つで、複数のカメラで 角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、再生時に好みに 応じてアングルを選んで楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディ スクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

市販のHD DVDやDVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

マルチチャンネル	③操作編50
マルチビュー	③操作編40
見ながら選択	③操作編36
見るナビ	③操作編90
ムービーボイス	③操作編175
無音部分自動チャプタータ	· 割
メディア	③操作編38
メニューテーマ	③操作編146~148、164
メニュー背景登録	③操作編132
文字スーパー表示	①導入:設定編55
文字の入力	③操作編5、22~24、161、166

ゃ

ユーザー名/パスワード	①導入:設定編20、77
	③操作編104
ユーザー予約	③操作編51、59
有料放送(PPV)	①導入·設定編60
	③操作編40、84
予約の延長	③操作編60、62、81、82
予約のキャンセル	③操作編61
予約の変更	③操作編60
予約録画の停止	③操作編55

5

ライブラリ	③操作編113、163
ライブラリ情報の削除	③操作編116
	③操作編114、163
ライブラリに追加	③操作編116
ライブラリの並べ替え	③操作編114、163
ライブラリのバックアップ	③操作編117
ラインUダビング	③操作編149
ライン音声選択	③操作編58、181
	③操作編16
ランダム再生	③操作編100
リージョン番号(再生可能地域番号)	3操作編26

世界を六つの地域に分け、それぞれの地域に定めた1から6までの番号をリージョン番号といいます。リージョン番号はソフト(市販のHD DVDやDVDビデオディスク)とプレーヤー(再生機器)の両方に付けられ、これが一致しないと再生できません。日本のリージョン番号は「2」です。

リニアPCM音声 「L-PCM」の項目をご参照ください	,) _°
リピート再生	③操作編100
リモコンモード	①導入·設定編86
	③操作編102、177
ルート証明書	①導入·設定編55
ルートモード	③操作編106
レジューム	③操作編94、179
録画	③操作編45~47、85~87
録画映像モード	③操作編180
録画解像度設定	③操作編180
録画可能時間	③操作編170
録画実行チェック	③操作編60
録画終了時刻/電源設定	③操作編47、62
録画のりしろ	③操作編58、181
録画品質設定	③操作編31、179
録画モード	③操作編17、31、45
録画優先度	③操作編52、62、80
録画予約 ③操作編5	1~62,65~73,154~158
録画予約一覧	③操作編59、154
論理フォーマット	③操作編28
わ	
ワンタッチスキップ	③操作編98、179
ワンタッチリプレイ	

	型名		RD-A301
	電源		AC100V 50/60Hz
	外形寸法		幅430×高さ69×奥行375mm (突起含まず)
	質量		福中30人間でも3人契刊375Hill (天起音なす) 6.1kg
	内蔵HDD容量		300GB*
	使用温度範囲		5°C~35°C
_			水平
般	動作姿勢信号方式		NTSCカラーテレビジョン方式
			版長405nm/650nm/780nm
	半導体レーザー 時計表示		版文405IIII/ 650IIII/ 760IIIII 24時間デジタル表示
	時間精度		クォーツ方式(月差約±30秒程度)
	リモコン	ワイヤレスリモコン	フォーフガス(万左約±30秒柱反) SE-R0293
		フィ アレスリ Cコン	
電	動作時消費電力	少工力訊中・扣	50W (BSアンテナおよびEXTENSION電源供給時63W)
電力	待機時消費電力	省工之設定:切	4.7W
		省エネ設定:セーブ	2.3W
		HD DVD-Rディスク	1層: 15GB / 2層: 30GB*
	録画可能ディスク	DVD-RAMディスク	片面: 4.7GB / 両面: 9.4GB*
		DVD-RWディスク	片面:4.7GB*
		DVD-Rディスク	1層:4.7GB / 2層:8.5GB*
	フォーマット	HD DVD-Rディスク	HD DVD-VR規格
		DVDディスク	DVD-VR規格/ DVD-Video 規格/ HD DVD-VR規格
記録	録画方式		MPEG2、MPEG4 AVC
	録音方式		ドルビーデジタルM1/M2、リニアPCM、AAC
		ユーザー予約	64件/2ヶ月
	録画予約件数	おまかせ自動予約	60件 - · · ·
		終了時刻設定用	2件
	録画可能オリジナル タイトル数	HDD	タイトル数・792 / チャプター数・約3900
	タイトルやチャプター	HDVRフォーマット	タイトル数・198 / チャプター数・約1900
	の最大数は目安です)	VRフォーマット	タイトル数・99 / チャプター数・約900
	ライブラリ登録件数		3000件まで
=		地上アナログ	VHF (1~12), UHF (13~62), CATV (C13~63)
구	受信チャンネル	地上デジタル	VHF (1~12), UHF (13~62), CATV (C13~63)
チューナー	文品ノヤノネル	BSデジタル	BS000~BS999
		110度CSデジタル	CS000~CS999
		地上デジタル/アナログ(VHF/UHF)	75Ω F型コネクター
		BS・110度CSアンテナ	75Ω F型コネクター (最大DC15V、4W)
	入力端子	映像	1.0V(p-p) (75Ω)、同期負、ピンジャック×2系統(背面1、前面1)
		S映像(入力1のみS1/S対応)	(Y) 1.0V (p-p) (75 Ω)、同期負 \angle (C) 0.286V (p-p) (75 Ω)、ミニDIN4 ピン×2系統(背面1、前面1)
		音声	$2.0V \text{ (rms)}$ 、入力インピーダンス $22k\Omega$ 以上、ピンジャック(L、R)× 2 系統(背面 1 、前面 1)
	BS・1 映像 S1映像 D1/D2 音声 音声(ビ	地上デジタル/アナログ(VHF/UHF)	75Ω F型コネクター
		BS・110度CSアンテナ	75Ω F型コネクター
接		映像	1.OV(p-p) (75Ω)、同期負、ピンジャック×1系統(背面1)
		S1映像	(Y) 1.0V $(p-p)$ (75Ω) 、同期負 $/$ (C) 0.286V $(p-p)$ (75Ω) 、ミニDIN4 ピン×1系統(背面1)
接続端子		D1/D2/D3/D4	14ピン、2列、1.27mmピッチ 出力信号D1/D2/D3/D4
子			Y 出力 1.0V (p-p) (75Ω)、C _B 出力 0.7V (p-p) (75Ω)、C _B 出力 0.7V (p-p) (75Ω)
			2.0V (rms)、出力インピーダンス2.2kΩ以下、ピンジャック(L、R)×2 系統(背面2)
		音声(ビットストリーム/PCM)	光コネクター×1系統(背面1)
		HDMI	19ピン type A端子(背面1)
		DV / i.LINK (TS)	4ピン×1系統(DV、i.LINK端子兼用 前面1、IEEE1394準拠)
		LANポート(LAN)	100BASE-TX/10BASE-T×1(背面1)
	その他の端子	電話回線接続	モジュラージャック方式(背面1)
		EXTENSION	EXTENSION端子×2系統(前面2)(1系統あたり最大500mA)
		制御端子	CATV連動ケーブル接続用(背面 1)

- ・ 意匠、仕様、ソフトウェアなどは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。
- ・ 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。

※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。

(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

- HDD、HD DVD-R、DVD-RAM/DVD-RW/DVD-Rの容量は 1GB=10億バイト、として計算しています。
 実際に記録できる容量は、ファイル管理システムや製品固有の管理領域等の使用によって、物理的な容量より少なくなります。